

1. Opis.

Uchwyt **DIN1** zaprojektowany został jako akcesorium umożliwiające montaż zasilaczy i transformatorów na szynie DIN.

Lista kompatybilnych urządzeń:

Zasilacze serii PS: **PS-12V2A, PS-12V3A**

Zasilacze serii PSB: **PSB-12V2A, PSB-12V3A**

Zasilacze serii PSG2: **PSG2-12V1A**

Zasilacze serii RS: **RS-15xxx, RS-25xxx**

Transformatory: **AWT050, AWT053, AWT150 (TRP 20VA-40VA)**
AWT468 (TRZ 40VA)

Wraz z uchwytem dostarczany jest komplet wkrętów (4 szt. M3x4) do mocowania zasilacza do uchwyty.

2. Montaż.

Uchwyt DIN1 powinien być montowany w pomieszczeniach zamkniętych (obudowy), o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C.
Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół zasilacza.



Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230 V AC jest odłączone.

Wszelkie prace serwisowe należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu 230 V AC.

1. **Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230 V AC jest odłączone.**
2. Zamontować zasilacz do uchwyty DIN1 za pomocą dostarczonych wkrętów M3
3. Zamontować zasilacz wraz z uchwytem na szynie DIN.
4. Wykonać połączenia elektryczne zgodnie z instrukcją zasilacza.



Rys. 1. Widok uchwyty DIN1.



Rys. 2. Przykład montażu zasilacza.

3. Dane techniczne.

Wymiary:	W=103, L=25, H=124 [+/- 2mm]
Temperatura pracy:	-10°C ÷ +40°C
Elementy montażowe:	- 2 x uchwyt do szyny DIN - 4 x M3x4

[Ogólne warunki gwarancji](#)

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
[ZOBACZ](#)

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca

Tel. (+48) 14-610-19-40

e-mail: biuro@pulsar.pl

http:// www.pulsar.pl

