

WZ-400

Wskaźnik **WZ-400** informuje świeceniem diod LED o wybranych zdarzeniach w systemie sygnalizacji pożarowej. Zdarzenia te mogą dotyczyć:

- pojedynczej czujki / pojedynczego modułu linii bocznej:
 - zgłoszenie alarmu przez czujkę / moduł
 - uszkodzenie czujki / modułu
 - blokada czujki / modułu
- strefy:
 - alarm w strefie
 - uszkodzenie urządzenia ze strefy
 - blokada urządzenia ze strefy
- grupy:
 - uruchomienie sygnalizatorów grupy
 - uszkodzenie urządzenia z grupy
 - blokada urządzenia z grupy.

Wskaźnik przeznaczony jest do pracy w linii dozorowej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej **ACSP-402**.

- sygnalizacja optyczna przy pomocy diod LED
- sygnalizacja sterowana przez centralę:
 - możliwość powiązania wskaźnika z pojedynczą czujką, pojedynczym modułem linii bocznej, strefą albo grupą
 - wybór sygnalizowanych zdarzeń
- obustronny izolator zwarc
- zasilanie z linii dozorowej

