Szybki start - system OptimaGSM.



i automatyka dla domu

Systemy alarmowe System automatyki budynkowej

Monitoring, telemetria

Systemy powiadomienia i sterowania GSM



OptimaGSM centrala alarmowa z komunikacją GSM/ IP

©2018 Ropam Elektronik - Ochrona i automatyka dla domu (© wszelkie prawa zastrzeżone).

Program warsztatów.

- instalacja programu OptimaGSM Manager i sterowników USB (kabla USB-MGSM),
- połączenie serwisowe z centralą za pomocą RS232TTL,
- podstawowa konfiguracja systemu, identyfikacja urządzeń na magistrali,
- programowanie i konfiguracja: system alarmowy w domu jednorodzinnym (czuwanie pełne i nocne),
- powiadomienia SMS/CALL/E-MAIL o alarmie z identyfikacją czujki, zdarzenia,
- połączenie z centralą za pomocą IP: aplikacja RopamOptima i przeglądarka www (Webserwer),
- kontrola i sterowanie systemem alarmowym: SMS/RopamDroid oraz aplikacja RopamOptima i Webserwer,
- sterowanie zdalne i lokalne automatyką domową: brama wjazdowa, brama garażowa, rolety,
- oświetlenie za pomocą CLIP, DTMF, IP (aplikacja RopamOptima i Webserwer),
- programowanie i sterowanie ogrzewaniem (termostaty pokojowe) z użyciem czujników
- temperatury i funkcji w panelach dotykowych, RopamOptima,
- konfiguracja panelu TPR-4x, personalizacja dwóch ekranów,
- uaktualnienie firmware w centrali, panelu dotykowym, AP-IP,
- programowanie zdalne: w sieci lokalnej WIFI (AP-IP) i GPRS (serwer RopamBridge),
- programowanie LogicProcessor, noty aplikacyjne, przykłady np. sterowanie oświetleniem, sterowanie wyjściami itd.
- przywracanie ustawień fabrycznych centrali, wgranie pliku xx.rpm (szkolenie_default)





Legenda:

I1: Salon PIR (opóźniona war.)
I2: Drzwi (opóźniona)
I3: Brama garaż (opóźniona)
I4: Garaż PIR (opóźniona war.)
I5: Sypialnia 1 PIR (zwykła)
I6: Sypialnia 2 PIR (zwykła)
I7: Dym (24h)
(wszystkie wejścia: 2EOL/NC)

O1: Syrena zewn.
O2. Syrena wewn.
O3: Bramka
O4: Rolety parter CLOSE
O5: Rolety parter OPEN
O6: Brama garaż
O7: Rolety piętro CLOSE
O8: Rolety pietro OPEN
O9: Lampy piętro
O11: Lampy parter
O12: Brama wjazdowa

TPR1: przekaźnik w panelu wyjście termostat (przepisanie na O10)

Instalacja OptimaGSM Manager i sterowników USB

(dla Windows 7/8/10 na prawach administratora !).







Panel dotykowy.



🐼 OptimaGSMManager v1.7					- 0	
<u>P</u> lik <u>C</u> entrala <u>J</u> ęzyk P <u>o</u> moc						wywofanie adresowania paneli jeżeli
🔁 💾 💸 ((†)) 🇱 🗰	🛊 📲 ? ТСР/Р Б	Ropam Bridge 👻 🚺 COM5 👻	•		ROPAM	w systemie jest więcej niż 1
Pa	anel dotykowy TPR:1	Ustawienia Opcje wyświetlania				(fabrycznych TP1),
Ustawienia karty SIM	el dotykowy TPR·1	Parametr		Status panel	а	Na panelach trzeba wybrać adres i
APx	-Aero	Nazwa	Ropam	Połączenie	Jest	notwiardzić nastannia dakanać
e-mail PSR	-ECO-xx	Alarm głośny w panelu [s]	5	Sv	1,4	potwieruzić, następnie uokonac
Moduly.panele TPR	4 moduł wideo, MMS	Sygnalizacja czasu na wyjście		I1 [kOhm]	przerwa	restartu centrali ponownei
Hub-	IQPLC-D4M	Sygnalizacja czasu na wejście		12 [k0hm]	przerwa	
- Wejścia EXP	-O8x-RN:1 D. modul: internetown	Potwierdzanie dzwiękowe klawiszy		Uzas[V]	10,3	identyfikacji.
AF-II	r mouth memetowy	3 błędne hasła = sabotaż		Tamper	Zamkniety	
Wyjścia		Tamper obudowy aktywny		Temp [° C]	28	\backslash
Timery		Podświetlanie gdy czas na wejście				
		Przyciski klawiatury losowe		Oncie	,	
Komunikacja,testy,liczniki		Pytaj o blokadę naruszonych wejść		opoje		
		Sterowanie wyjściami wymaga kodu		Pokaż ek	ran wybóru adresu	
Opcje systemowe	:	Ster. przekaźnikiem wymaga kodu				
A weiście analogowe		Blokowanie wejść wymaga kodu		Re	start paneli	
		Sprawdzenie awarii wymaga kodu				
Temperatura		Sygnalizacja awarii cicha				.1 🕂 🔬 💧 21.5 21.0 🔇 09:47
		Wyjście z wygaszacza wymaga kodu				Listaw adres tego TP
Termostaty pokojowe		Zapisywanie logów na kartę SD				
		Wyświetlanie wiadomości z LogicProcessor				
						OTP1
Pamięć zdarzeń						
D. Podglad Online		Opcje Strefa 1 Strefa	2 Strefa 3 Strefa 4			
		Szybkie uzbrojenie stref				() ТРЗ
-Wersja		Pokaż czas wej/wyj 🗸				
Program: 2.0		Pokaż status stref 🗸 🗸				()TP4
ID płyty 0004A3049A02084D		Sabotaż panela sygnalizowany w strefie	Strefa 1	•		
	🗘 🛍 🔍 👘		1			

Plik zapisany, Nazwa: walizka_test_aero_iqplc2.rpm rozmiar:52417 bajtów

Karta SIM.





OM

Strefy.



Ustawienia stref,				_	
globalne czasy na	OptimaGSMManager v1.6				– 🗆 X
	<u>C</u> entrala <u>J</u> ęzyk P <u>o</u> moc				
wejscie i wyjscie.	(p)	🔋 📳 김 ТСР	/IP Ropam Bridge 🖃 🥑	COM1 -	ROPM
					elektronik'
		Opcje stref		Timery dzień Timery noc	
	Ustawienia karty SIM	Lp Nazwa	Czas wejścia Czas wyj	iścia T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4	
	Strefy, numery telefonów, e-mail	1 Strefa 1	5 15		
	Moduły, panele TPR	3	0 0		
	Wejścia	4	0 0		
Uzytkownicy,	Wyiścia				
numery telefonów,		Numery telefonów i adresy	e-mail		
e-mail.) Timery	Nazwa	Numer tel.	Adres e-mail	
	somunikacja,testy,liczniki	1 RH	501157966	serwis@ropam.com.pl	
	Opcje systemowe	3			
		4			
	wejscie analogowe	5			
	Temperatura	6			-
	Termostaty pokojowe	8			
	Pamięć zdarzeń				
	Podgląd Online				
	Wersja				
	Program: 1.9				
	ID płyty 0004A304AC020878				
	Brak dostępnych portów COM				

Panel dotykowy.





Panel dotykowy.





Wejścia.



Ustawienie wejścia np. czujka PIR. Ustawić: nazwa, polaryzacja, typ, czułość, blokuj na ..dla czujek ruchu, strefa 1 (1-4 funkcja AND), sabotaż jak 24H (dla alarmu głośnego od sabotażu).





Wejścia.





Wyjścia – sygnalizator akustyczny zewn.





Wyjścia – sygnalizator, optyczny, typ zatrzask.



OptimaGSMManager v1.6 \times Plik Centrala Jezyk Pomoc TCP/IP Ropam Bridge • COM5 elektroni Ustawienia wyjscia Powiadomienie 2. Syrena optyczna Załaczane przez Centrala-> O2 Przypisanie Ustawienia karty SIM 1. Syrena akustyczna Nazwa Syrena optyczna . Svrena optyczna Strefy, numery telefonów, Sabotaż Polaryzacja NO 🖵 e-mail --3. Wyjscie 3 Czuwanie pełne Działanie BI Czuwanie noc 4. Wyjscie 4 Moduly.panele TPR Czas wejścia Czas załączenia I٥ -5. Wyjscie 5 Czas wyjścia Sms On -6. Wyjscie 6 H Wejścia Potwierdzenie pulsami zał./wył. czuwania 7. Wyjscie 7 Sms Off Logic processor -8. Wyjscie 8 Awaria zbiorcza 2 Wymagaj kodu dla ster. sms 🔽 Wyjścia BrakAC 9. Wyjscie 9 **DTMF On** Ċ SMS 10. Wyjscie 10 Timery DTMF Off CLIP 11. Wyjscie 11 Kod DTMF ▶ 🔽 Strefa 1 12. Wyjscie 12 Komunikacja,testy,liczniki WWW Strefa 2 Timer 1 -13. Wyjscie 13 4 Timer 2 14. Wyjscie 14 Strefa 3 Opcje systemowe Timer 3 15. Wyjscie 15 Strefa 4 Timer 4 **A**∧ Wejście analogowe 16. Wyjscie 16 -17. Wyjscie 17 Temperatura 18. Wyjscie 18 19. Wviscie 19 Termostaty pokojowe -20. Wyjscie 20 21. Wyjscie 21 LogicProcessor -22. Wyjscie 22 23. Wyjscie 23 Telefony sterujace CLIP Pamięć zdarzeń -24. Wyjscie 24 1 2 3 4 5 6 7 8 Każdy -25. Wyjscie 25 Podgląd Online 26. Wyjscie 26 -27. Wyjscie 27 ·28. Wyjscie 28 ~29. Wviscie 29 Program: 1.9 20 Mivie dia 20 ID płyty 0004A304AC020878 📑 Alokacja wyjść

Sygnalizacja optyczna alarmu do czasu skasowania alarmu (działanie Bistabilne)

Wyjścia - dzwoń do...





Wyjścia – SMS o skasowaniu alarmu.



	OptimaGSMManager v1.6 Plik Centrala Jezyk Pomoc				– 🗆 X
	💼 💾 💸 ((ๆ)) 📫	E 🙀 引 💽 TCP/IF	P Ropam Bridge 💌 🚺 COM5	✓	ROPM
Powiadomienie SMS o skasowaniu alarmu, z wyjścia typu ,alarm- zatrzask'.	Ustawienia karty SIM Strefy, numery telefonów, e-mail Moduły, panele TPR Wejścia Wyjścia Wyjścia Wyjścia Wyjścia Opcje systemowe Wejście analogowe Wejście analogowe Ustawienia karty pokojowe LogicProcessor Composition Pamięć zdarzeń Pamięć zdarzeń Podgląd Online Wersia Sprzęt: 1.0 Program: 1.9 ID płyty 0004A304AC020878	2. Syrena optyczna 1. Syrena akustyczna 2. Syrena optyczna 3. Wyjscie 3 4. Wyjscie 4 5. Wyjscie 5 6. Wyjscie 6 7. Wyjscie 7 8. Wyjscie 8 9. Wyjscie 9 10. Wyjscie 10 11. Wyjscie 11 12. Wyjscie 12 13. Wyjscie 13 14. Wyjscie 13 14. Wyjscie 15 16. Wyjscie 15 16. Wyjscie 16 17. Wyjscie 17 18. Wyjscie 18 19. Wyjscie 19 20. Wyjscie 20 21. Wyjscie 21 22. Wyjscie 22 23. Wyjscie 23 24. Wyjscie 25 26. Wyjscie 26 27. Wyjscie 27 28. Wyjscie 29 20. Mytiscie 30 ↓	Ustawienia wyjscia Powiadomienie Załączenie (0->1) Wyłączenie (1->0 Tel/e-mail 1 2 3 4 Sms do: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	>) 5 6 7 8	

Wyjścia – sterowanie SMS i WebSerwer (IP).



Centrala odbiera SMS-a z komenda i steruje wyjściem, dla trybu: MONO wystarczy komenda ,SMS On' a dla trybu BI lub długiego MONO ,SMS On i Off' Sterowanie wyjściami może być bez kodu, jeżeli jest autoryzacja tylko dla numerów użytkowników.



Plik zapisany, Nazwa: walizka_test_aero_iqplc2.rpm rozmiar:52417 bajtów

Wyjścia – sterowanie CLIP i WebSerwer (IP).





Wyjścia – sterowanie DTMF i WebSerwer (IP).



Po odebraniu połączenia przez centralę, możemy sterować DTMF (klawiatura numeryczna, tony):

🗖 🎽 🕷 🖓	🔛 📲 💽 ТСР	/IP Ropam Bridge 💌 🥑	COM5 - •			
	6. Brama garaż	Ustawienia wyjscia Powia	domienie Centrala-> 06	Załączane przez		
	1. Sygnalizator zewn. 🔺	Nazwa	Brama garaż	🗆 Alarm		
Strefy, numery telefonów,	2. Sygnalizator wewn.	Polaryzacja	NO	Sabotaż		
e-mail		Działanie	MONO	Czuwanie pełne		
Moduły,panele TPR	5. Rolety parter UP	Czas załączenia	5	🗌 Czas wejścia		
Weiścia	6. Brama garaż	Sms On	brama	Czas wyjścia Potwierdzenie pulsami	zał /wył czuwania	
	7. Rolety piętro DO	Sms Off		Logic processor	zanwyn ozawania	
🔵 Wyjścia	8. Rolety piętro UP	Wymagaj kodu dla ster. sms		Awaria zbiorcza		
	9. Lampy piętro	DTMF On	0	SMS		
Timery	10. Grzejnik 11. Lampy parter	DTMF Off				
Komunikacia.testy.liczniki	12. Brama wjazd	Strefa 1				
	-13. Nawadnianie o	Strefa 2		Timer 1		
🧔 Opcje systemowe 🛛 👞	-14. Oświetlenie ogr	Strefa 3		Timer 2		
A	15. Wyjscie 15	Strefa 4		Timer 4		
₩ Wejście analogowe	16. Wyjscie 16				/ Kor	ofiguracia odhierania
Temperatura	18. Wyjscie 18					ingulacja oubicialna
	19. Wyjscie 19				połacze	nia do sterowania DTI
Termostaty pokojowe	20. Wyjscie 20					
	21. Wyjscie 21					podsłuchu.
LogicProcessor	22. Wyjscie 22					-
🖳 Pamięć zdarzeń	23. Wyjscie 23	Telefony sterujące CLIP			Poła	(czenia przychodzace (numery 1-8)—
	-25. IQPLC gniazdo	1 2 3 4 5 6 7 8	Cażdy		01	lie reagui
Podgląd Online	26. Wyjscie 26					
Morsia	27. Wyjscie 27				0.0	Odrzucaj i oddzwoń po
Wor old	28. Wyjscie 28				0.0)drzucai po
Sprzęt : 1.0	00 White size 00					



Opcje systemowe.

				1
	OptimaGSMManager v1.7		- D X	Cres druceniania
	<u>Plik C</u> entrala <u>J</u> ęzyk P <u>o</u> moc			Czas dzwonienia.
	🗖 💾 💸 🗐	🖡 📲 ? TCP/IP Ropam Bridge 💌		
		Test transmisji	Liczniki Czasy[s]	
	Listawiania karty SIM	Typ testu/potwierdzenia	Dobowy SMS 40 Dzwonienia 5	
	Ostawielila karty SIM	🗩 Brak testu 💭 SMS Stan	Dobowy MMS 10 CLIP (dla testu i oddzwaniania) 0	
	Strefy, numery telefonów, e-mail	🗢 SMS 🗢 MMS Stan	Dobowy CLIP/CALL 40 Oczekiwania na wysłanie SMS 15	
	Moduły, panele TPR	🕏 CLIP 💭 E-mail Stan	Dobowy E-mail 100 Oczekiwanie na wysłanie MMS 120 Kolejki telefonowania 1 1 1 1	Konfiguracia
	Wejścia	└────────────────────────────────────	Połaczenia przychodzace (numery 1-8)	
		• co [h] [min]	Nie reaguj Korekta zenara s/24h	odbierania połączenia
	Wyjścia Wyjścia		Odrzucaj i oddzwoń po Strefa cząsowa GMT 1 11	do sterowania DTMS
	Timery	Codziennie o godzinie	 Odrzucaj po Synchronizacja z serwerem NTP 	nodsłuchu
	Komunikacja,testy,liczniki	sterowany przez Timer 1	Odbieraj po Sekundach 🔽 Automatyczna zmiana czasu lato/zima	pousidend.
	Opcje systemowe	Treść testu sms System ok	Opcje sterowania sms	
	Wejście analogowe	Maska numerów/e-mail	 Sterowanie Snis aktywne Odeślij potwierdzenie wykonania polecenia SMS Sterowanie sms meżliwe tylko dla numerów z liety 	
	Temperatura		 Prześlij nierozpoznanego smsa na 1 szy numer (Echo) Nie potwierdzaj smsem załączenia wyjść 	
Konfiguracja STAN-u.	Termostaty pokojowe	Wyświetlaj w wiadomości Stan ✓ Stan systemu: (zegar,zasilanie,awarie)		
	(LogicProcessor	V Stan strefy s2	Pozostałe opcje	
	Pamięć zdarzeń	 ✓ Stan strefy s3 ✓ Stan strefy s4 	 Sabotaż traktowany jak alarm z linii 24H Brak połączenia z modułami wywołuje sabotaż Brak czasu na wejście podczas czuwania nocnego 	
	Podgląd Online	☑ Czujnik T1 ☑ Czujnik T2	 Naciśnięcie # przerywa powiadomienie głosowe Skasowanie/rozbrojenie alarmu kończy powiadomienie 	
	-Wersia Sprzęt : 1.0 Program: 2.1 ID płyty 0004A3049A02084D	Czujnik T3 Czujnik T4 Wejście analogowe AI Wejścia od 1 1 do 8 1 Wyjścia od 1 1 do 8 1		



Termostat pokojowy.



Brak dostępnych portów COM



Aplikacja RopamOptima i WebSerwer.

1. Logowanie do modułu AP-IP w trybie Client (warsztaty)

- SSID (sieć WiFi): ropamtest
- Hasło WiFi WPA2:ropamtest -
- W aplikacji RopamOptima skonfiguruj obiekt:

 klucz TCP/IP = ustawiony w centrali (1234567890123456)
 adres IP wewnętrzne: 192.168.3. x

 - IP przydzielone przez router "ropamtest" (patrz panel dotykowy, SMS)
 - port: 8888
 - zatwierdź zmiany
 - hasło główne w OptimaGSM: 5555

2. Logowanie do wifi modułu AP-IP (tryb AccesPoint)

- SSID: apip x (gdzie x to numer walizki)
- hasło WPA2:ropam optimagsm -
- W aplikacji RopamOptima skonfiguruj obiekt:
 klucz TCP/IP = ustawieniony w centrali

 - adres IP wewnetrzne: 192.168.10.1
 - port:8888
 - zatwierdź zmiany
 - hasło główne w OptimaGSM: 5555

Μ	ប្តី 🕺 💵 5	5% 💷 08:32	9:02
	Edycja obiektu	(Ropam Optin
Nazwa ot	piektu (30 znaków)		
Testow	vy Ropam		Kod użytkownika (4 zr
Hasło TC	P/IP (16 znaków)		
123456	7890123456		
Połą	cz przez RopamBridge		Z
Zewnętrz	ny adres IP		🗹 Pamiętaj kody
Zewnętrz	ny port (1025-65535)		
8888			
Wewnętrz	zny adres IP		
192.	168.3. x		
		đ	



Aplikacja RopamOptima i WebSerwer

(WebSerwer AP-IP działa na dowolnym komputerze, tablecie lub smartfonie z przeglądarką www z HTML5.

- Otwórz przeglądarkę www
- wpisz adres IP modułu AP-IP <u>https://192.168.3.x</u> (tryb Client/warsztaty) <u>https://192.168.10.1 (tryb AccesPoint)</u>
- potwierdź wyjątek certyfikatu SSL (certyfikat jest niezgodny z adresem IP serwera),
- wpisz dane do logowania: kod użytkownika (4 znaki): 5555 hasło aplikacji TCP/IP (16 znaków): ,ID centrali'
- kliknij "Zaloguj
- po zalogowaniu steruj systemem z prawami użytkownika głównego





AP-IP odczyt adresu IP

• W module AP-IP domyślnie połączenie LAN (ETH) i WIFI jako "Client" jest w trybie klient DHCP.

 Na routerze (domowym) zalecane jest uruchomienie ,rezerwacji adresu do MAC-a'.

HCP Add	ress Reservation				
This page	displays the static IP assigne	d by DHCP Server and all	ows you to configur	e it by clicking o	orrespondir
buttons.					
buttons.	MAC Address	IP Address	Groups	Status	Edit

• Adres IP przydzielony w DHCP można odczytać w panelu TPR-xx lub poprzez komendy SMS.





Konfiguracja TPR-4, personalizacja.



LogicProcessor: termostat TR1 na wyjściu 010.





LogicProcessor:



oświetlenie garażu O11, po otwarciu bramy O6.



Tryb serwisowy. Reset ustawień.



1. Założyć zworkę na piny złącza X3 jak na rysunku (trzecia pionowa para od lewej, krawędzi PCB).





1. Wyłączyć zasilanie centrali (całkowicie).

2. Założyć zworkę na piny złącza X3 jak na rysunku (druga pionowa para od złącza +KB).

3. Załączyć zasilanie centrali.

4. Diody LED COMM/SEND/FAIL/LOG/INCOM/AC/DC zaświecą ciągle a następnie mrugną 3 razy.

5. Wyłączyć zasilanie centrali i usunąć zworkę na złączu X3.



Legenda:

I1: Salon PIR (opóźniona war.)
I2: Drzwi (opóźniona)
I3: Brama garaż (opóźniona)
I4: Garaż PIR (opóźniona war.)
I5: Sypialnia 1 PIR (zwykła)
I6: Sypialnia 2 PIR (zwykła)
I7: Dym (24h)
(wszystkie wejścia: 2EOL/NC)

O1: Syrena zewn.
O2. Syrena wewn.
O3: Bramka
O4: Rolety parter CLOSE
O5: Rolety parter OPEN
O6: Brama garaż
O7: Rolety piętro CLOSE
O8: Rolety pietro OPEN
O9: Lampy piętro
O11: Lampy parter
O12: Brama wjazdowa

TPR1: przekaźnik w panelu wyjście termostat