## Instrukcja użytkownika Hub 2 Plus

Zaktualizowano 10 maja, 2023



**Hub 2 Plus** jest centralnym urządzeniem w systemie alarmowym Ajax, które kontroluje działanie wszystkich podłączonych urządzeń i współdziała z użytkownikiem oraz agencją ochrony.

Hub raportuje otwarcie drzwi, wybicie szyb, zagrożenie pożarowe lub zalanie i automatyzuje rutynowe działania na podstawie scenariuszy. Jeśli osoby postronne wejdą do zabezpieczonego pomieszczenia, Hub 2 Plus wyśle zdjęcia z czujników ruchu MotionCam / MotionCam Outdoor i powiadamia agencję ochrony.

Centrala Hub 2 Plus może być instalowana tylko w pomieszczeniach.

Hub 2 Plus potrzebuje dostępu do Internetu, aby połączyć się z usługą Ajax Cloud. Centrala jest podłączona do Internetu przez Ethernet, Wi-Fi i dwie karty SIM (2G/ 3G/ 4G). Połączenie z Ajax Cloud jest niezbędne do konfigurowania i zarządzania systemem za pośrednictwem aplikacji mobilnych Ajax, przesyłania powiadomień o alarmach i zdarzeniach, a także do aktualizacji systemu operacyjnego **OS Malevich**. Wszystkie dane w Ajax Cloud są objęte wielopoziomową ochroną, informacje są wymieniane z hubem poprzez szyfrowany kanał.

> Podłącz wszystkie kanały komunikacyjne, aby zapewnić niezawodną komunikację z Ajax Cloud i zabezpieczyć się przed przerwami w pracy operatorów telekomunikacyjnych.

Możesz zarządzać systemem alarmowym i szybko reagować na alarmy oraz powiadomienia za pomocą **aplikacji** dla systemów iOS, Android, macOS i Windows. System pozwala wybrać, o czym i w jaki sposób informować użytkownika: poprzez powiadomienia push, SMS-y czy połączenia telefoniczne.

- Jak skonfigurować powiadomienia push w systemie iOS
- Jak skonfigurować powiadomienia push w systemie Android

Jeśli system jest podłączony do agencji ochrony, to zdarzenia i alarmy będą przekazywane do stacji monitorowania – **bezpośrednio lub poprzez Ajax Cloud**.

Kup centralę Hub 2 Plus

## **Elementy funkcjonalne**



- 1. Logo Ajax ze wskaźnikiem LED
- Uchwyt montażowy SmartBracket. Zdecydowanie przesuń go w dół, aby otworzyć



Perforowana część jest wymagana do zabezpieczenia antysabotażowego w przypadku próby demontażu huba. Nie wyłamuj jej.

- 3. Gniazdo przewodu zasilającego
- 4. Gniazdo przewodu Ethernet
- 5. Gniazdo na kartę micro SIM 2
- 6. Gniazdo na kartę micro SIM 1
- 7. Kod QR
- 8. Przycisk antysabotażowy
- 9. Przycisk zasilania
- 10. Zacisk do mocowania kabla i przewodu

## Zasada działania

Hub monitoruje działanie systemu, komunikując się z podłączonymi urządzeniami za pomocą **szyfrowanego protokołu Jeweller**. Zasięg komunikacji do 2000 m w terenie otwartym (np. bez ścian, drzwi, stropów). W przypadku wyzwolenia czujnika system w czasie 0,15 sekundy wywołuje alarm, aktywuje syreny i powiadamia stację monitorowania i użytkowników.

Jeśli wystąpi zakłócenie na częstotliwościach roboczych lub próby zagłuszania, Ajax przełącza się na wolną częstotliwość radiową i wysyła powiadomienia do stacji monitorującej i użytkowników systemu.

# Czym jest zagłuszanie bezprzewodowego systemu alarmowego i jak temu zaradzić

Hub 2 Plus obsługuje do 200 urządzeń Ajax, które chronią przed włamaniem, pożarem i zalaniem, a także sterują urządzeniami elektrycznymi zgodnie ze

scenariuszami lub ręcznie z aplikacji mobilnej.

Do przesyłania zdjęć z czujnika ruchu **MotionCam** / **MotionCam Outdoor** używany jest osobny protokół radiowy Wings oraz dedykowana antena. Zapewnia to wizualną weryfikację alarmu nawet przy niestabilnym poziomie sygnału i przerwach w komunikacji.

#### Lista urządzeń Jeweller

Hub 2 Plus działa pod kontrolą systemu operacyjnego OS Malevich. Podobne systemy operacyjne kontrolują systemy statków kosmicznych, pocisków balistycznych i hamulców samochodowych. OS Malevich rozszerza możliwości systemu alarmowego, **aktualizują się automatycznie** bez interwencji użytkownika.

**Używaj scenariuszy** do automatyzacji systemu alarmowego i zmniejszania liczby rutynowych czynności. Scenariusze służą do planowania i programowania działań zautomatyzowanych urządzeń (**Relay**, **WallSwitch** lub **Socket**) w odpowiedzi na alarm, zmianę temperatury, naciśnięcie przycisku **Button** lub zgodnie z harmonogramem. Scenariusz można utworzyć zdalnie w aplikacji Ajax.

Jak utworzyć i skonfigurować scenariusz w systemie alarmowym Ajax

Wskazanie LED



Dioda LED huba ma listę wskazań informujących o stanie systemu lub występujących zdarzeniach. Logo Ajax na przedniej ściance huba może zapalać się na czerwono, biało, fioletowo, żółto, niebiesko lub zielono, w zależności od stanu. Gdy w systemie nic się nie dzieje (brak alarmu, awarii, otwarcia pokrywy itp.), dioda LED sygnalizuje dwa stany huba:

- Uzbrojony/ częściowo uzbrojony lub włączony tryb nocny dioda zapala się na biało.
- Rozbrojony dioda zapala się na zielono.

Wskazanie	Zdarzenie	Uwaga
Zapala się na biało.	Podłączone są dwa kanały komunikacji: Ethernet i karta SIM.	Jeśli zasilanie zewnętrzne jest wyłączone, wskaźnik będzie migał co 10 sekund. Po utracie zasilania hub nie zapali się od razu, ale zacznie migać w ciągu 180 sekund.
Zapala się na zielono.	Podłączony jest jeden kanał komunikacji: Ethernet lub karta SIM.	Jeśli zasilanie zewnętrzne jest wyłączone, wskaźnik będzie migał co 10 sekund. Po utracie zasilania hub nie zapali się od razu, ale zacznie migać w ciągu 180 sekund.
Zapala się na czerwono.	Hub nie jest podłączony do internetu lub nie ma połączenia z usługą Ajax Cloud.	Jeśli zasilanie zewnętrzne jest wyłączone, wskaźnik będzie migał co 10 sekund. Po utracie zasilania hub nie zapali się od razu, ale zacznie migać w ciągu 180 sekund.
Zapala się po 180 sekundach od utraty zasilania, następnie miga co 10 sekund.	Zewnętrzne zasilanie jest odłączone.	Kolor wskaźnika LED zależy od ilości podłączonych kanałów komunikacyjnych.
Miga na czerwono.	Hub jest przywracany do ustawień fabrycznych.	

Jeśli hub pokazuje inne wskazania, skontaktuj się z naszym **działem wsparcia technicznego**. Na pewno pomogą.

## Dostęp do wskazań

#### Użytkownicy huba mogą zobaczyć sygnalizację alertów i awarii po:

- Uzbrojeniu/rozbrojeniu systemu za pomocą klawiatury Ajax.
- Wprowadzeniu na klawiaturze prawidłowego identyfikatora użytkownika lub kodu osobistego i wykonaniu czynności, która miała już miejsce (na przykład rozbrojenie systemu i naciśnięcie przycisku rozbrojenia na klawiaturze).
- Naciśnięciu przycisku SpaceControl w celu uzbrojenia/rozbrojenia systemu lub aktywacji trybu nocnego.
- Uzbrojeniu/rozbrojeniu systemu za pomocą aplikacji Ajax.

Wszyscy użytkownicy mogą zobaczyć sygnalizację **Zmiany stanu huba**.

## Alerty i usterki

Funkcję włącza się w ustawieniach huba w aplikacji PRO (Hub → Ustawienia → Ustawienia systemowe →Sygnalizacja LED).

Sygnalizacja jest dostępna dla hubów z oprogramowaniem sprzętowym OS Malevich w wersji 2.14 lub nowszej oraz w następujących aplikacjach i wersjach:

- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.22.2 dla systemu iOS
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.25.2 dla systemu Android
- Ajax PRO Desktop 3.5.2 dla systemu macOS
- Ajax PRO Desktop 3.5.2 dla systemu Windows

Wskazanie	Zdarzenie	Uwaga	
Zmiana stanu huba			
Biała dioda LED miga raz na sekundę.	Uzbrojenie dwuetapowe lub Opóźnienie na wyjście.	Jedno z urządzeń wykonuje <b>Uzbrojenie dwuetapowe</b> lub <b>Opóźnienie przy wyjściu</b> .	
Zielona dioda LED miga raz na sekundę.	Sygnalizacja wejścia.	Jedno z urządzeń wykonuje <b>Opóźnienie przy wejściu</b> .	
Biała dioda LED zapala się na 2 sekundy.	Uzbrajanie zakończone.	Zmiana stanu huba (lub jednej z grup) z rozbrojony na uzbrojony.	
Zielona dioda LED zapala się na 2 sekundy.	Rozbrajanie zakończone.	Zmiana stanu huba (lub jednej z grup) z uzbrojony na rozbrojony.	
Alerty i awarie			
Czerwona i fioletowa dioda LED migają kolejno przez 5 sekund.	Potwierdzony alarm przycisku napadowego.	Występuje nieprzywrócony stan po potwierdzonym alarmie napadowym.	
Czerwona dioda LED zapala się na 5 sekund.	Alarm napadowy.	Występuje nieprzywrócony stan po alarmie napadowym. Wskazanie nie jest wyświetlane, jeśli występuje stan potwierdzonego	

		alarmu napadowego.
		Vskazanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy w ustawieniach włączona jest opcja Przywracanie po alarmie napadowym.
Czerwona dioda LED miga.	Liczba błysków odpowiada numerowi urządzenia przycisku awaryjnego (DoubleButton), który jako pierwszy wygenerował alarm.	Występuje nieprzywrócony stan po potwierdzonym lub niepotwierdzonym alarmie przycisku napadowego:Pojedynczy alarm przycisku napadowegolubPotwierdzony alarm przycisku napadowego
Żółta i fioletowa dioda LED migają kolejno przez 5 sekund.	Potwierdzony alarm włamaniowy.	Występuje nieprzywrócony stan po potwierdzonym alarmie włamaniowym. Wskazanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy w ustawieniach włączona jest opcja Przywracanie po potwierdzonym alarmie włamaniowym.

		Występuje nieprzywrócony stan po alarmie włamaniowym.	
Żółta dioda LED zapala się na 5 sekund.	Alarm włamaniowy.	Wskazanie nie jest wyświetlane, jeśli występuje stan potwierdzonego alarmu włamaniowego.	
		i Wskazanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy w ustawieniach włączona jest opcja Przywracanie po alarmie włamaniowym.	
Żółta dioda LED miga.	Liczba błysków odpowiada numerowi urządzenia, które jako pierwsze wygenerowało alarm włamaniowy.	Występuje nieprzywrócony stan po potwierdzonym lub niepotwierdzonym alarmie włamaniowym: • Pojedynczy alarm włamaniowy lub • Potwierdzony alarm włamaniowy	
Czerwona i niebieska dioda LED migają kolejno przez 5 sekund.	Otwarcie pokrywy.	W jednym z urządzeń lub w hubie występuje nieprzywrócony stan tampera lub obudowa jest otwarta.	



Wygaśnięcie	timera	alarmu.
-------------	--------	---------

Zielona i niebieska dioda LED migają kolejno. Dowiedz się więcej o funkcji potwierdzania alarmów Wyświetlane po wygaśnięciu timera alarmu (w celu potwierdzenia alarmu).

## Sygnalizacja alertu

Jeżeli system jest rozbrojony i występuje którekolwiek ze wskazań z tabeli, żółta dioda LED miga raz na sekundę.

> Jeśli w systemie występuje kilka stanów, wskazania wyświetlane są jedno po drugim, w takiej kolejności, jak w tabeli.

## Konto Ajax

System alarmowy jest konfigurowany i kontrolowany za pomocą **aplikacji Ajax**. Aplikacje Ajax są dostępne dla profesjonalistów i użytkowników w systemach iOS, Android, macOS i Windows.

Ustawienia użytkowników systemu alarmowego Ajax oraz parametry podłączonych urządzeń są przechowywane lokalnie w hubie i są z nim nierozerwalnie związane. Zmiana administratora huba nie powoduje zresetowania ustawień podłączonych urządzeń.

Aby skonfigurować system, zainstaluj aplikację Ajax i **utwórz konto**. Jeden numer telefonu i adres e-mail można wykorzystać do utworzenia tylko jednego konta Ajax. Nie ma potrzeby tworzenia nowego konta dla każdego huba – jedno konto może zarządzać wieloma hubami.

Twoje konto może łączyć dwie role: administratora jednego huba i użytkownika innego.

## Wymagania bezpieczeństwa

Podczas instalacji i użytkowania Hub 2 Plus należy ściśle przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa elektrycznego oraz przepisów prawa dotyczących użytkowania urządzeń elektrycznych.

Zabrania się demontażu urządzenia pod napięciem. Nie używaj także urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.

## Łą**czenie z sieci**ą

 Zdejmij uchwyt montażowy SmartBracket, zdecydowanie przesuwając go w dół. Nie uszkodź części perforowanej – jest ona niezbędna do aktywacji zabezpieczenia antysabotażowego w przypadku demontażu huba.



**2.** Podłącz kabel zasilający i kabel Ethernet do odpowiednich gniazd, zainstaluj karty SIM.



- 1 gniazdo zasilania
- 2 gniazdo Ethernet
- 3, 4 gniazda do instalacji kart micro SIM
- **3.** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż zaświeci się logo Ajax. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego huba i połączenie z Internetem zajmuje około 2 minut. Zielony lub biały kolor logo wskazuje, że hub działa i jest połączony z Ajax Cloud.



Jeśli połączenie Ethernet nie uruchamia się automatycznie, wyłącz proxy i filtrowanie adresów MAC oraz włącz DHCP w ustawieniach routera. Hub automatycznie otrzyma adres IP. Następnie będzie można ustawić statyczny adres IP huba w aplikacji Ajax.

4. Aby połączyć się z siecią komórkową, potrzebna jest karta micro SIM z wyłączonym kodem PIN (możesz go wyłączyć za pomocą telefonu komórkowego). Karta musi być opłacona, ponieważ mogą być naliczane opłaty za usługi według stawek operatora. Jeśli hub nie łączy się z siecią komórkową, użyj sieci Ethernet, aby skonfigurować parametry sieciowe: roaming, punkt dostępu APN, nazwę użytkownika i hasło. Skontaktuj się z operatorem telekomunikacyjnym, aby uzyskać pomoc w ustawieniu tych opcji.

## Dodawanie huba do aplikacji Ajax

1. Włącz hub i poczekaj, aż logo zaświeci się na zielono lub biało.

- **2.** Otwórz aplikację mobilną Ajax. Nadaj uprawnienia, aby w pełni wykorzystać możliwości aplikacji Ajax i **nie przegapić powiadomień o alarmach lub zdarzeniach**.
  - Jak skonfigurować powiadomienia w systemie iOS
  - Jak skonfigurować powiadomienia w systemie Android
- **3.** Otwórz menu **Dodaj hub**. Wybierz sposób rejestracji: ręcznie lub instrukcję krok po kroku. Jeśli system jest konfigurowany po raz pierwszy, należy skorzystać z instrukcji krok po kroku.
- **4.** Podaj nazwę huba i zeskanuj kod QR znajdujący się pod uchwytem montażowym SmartBracket lub wprowadź kod ręcznie.
- 5. Poczekaj, aż hub zostanie dodany. Połączony hub zostanie wyświetlony na karcie Urządzenia 😑.

Po dodaniu huba do swojego konta stajesz się administratorem urządzenia. Administratorzy mogą zapraszać innych użytkowników i określać ich uprawnienia. Centrala Hub 2 Plus może mieć do 200 użytkowników.

Zmiana lub usunięcie administratora nie powoduje zresetowania ustawień huba ani podłączonych urządzeń.

Jeśli do huba są już przypisani inni użytkownicy, jego administrator, PRO posiadający pełne uprawnienia lub firma instalacyjna obsługująca ten hub mogą dodać Twoje konto. Otrzymasz powiadomienie z informacją, że hub jest już dodany do innego konta. Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego, aby określić, kto ma uprawnienia do administrowania hubem.

#### Uprawnienia użytkowników systemu alarmowego Ajax



## Ikony huba

Ikony przedstawiają niektóre statusy Hub 2 Plus. Możesz je zobaczyć w aplikacji Ajax, w menu **Urządzenia** .

Ikona	Znaczenie
26	Połączenie 2G
36	Połączenie 3G
(4G)	Połączenie LTE
	Karta SIM nie jest zainstalowana
	Karta SIM jest uszkodzona lub wymaga podania kodu PIN
Î	Poziom naładowania akumulatora Hub 2 Plus. Wyświetlany w podziałce 5%.
(!)	Wykryto usterkę Hub 2 Plus. Lista jest dostępna na liście stanów huba.
ě	Hub jest bezpośrednio połączony ze stacją monitorowania agencji ochrony.
ě	Hub stracił bezpośrednie połączenie ze stacją monitorowania agencji ochrony.

Stany można sprawdzić w aplikacji Ajax:

- 1. Przejdź do karty Urządzenia 🕒.
- **2.** Wybierz z listy Hub 2 Plus.

Parametr	Znaczenie
Usterka	Kliknij (j), aby otworzyć listę usterek Hub 2 Plus. Pole pojawia się tylko w przypadku wykrycia usterki
Siła sygnału komórkowego	Pokazuje siłę sygnału sieci komórkowej dla aktywnej karty SIM. Zalecamy montaż huba w miejscu o sile sygnału 2-3 kresek. Jeśli sygnał jest słaby, hub nie będzie mógł nawiązać połączenia telefonicznego ani wysłać wiadomości SMS o zdarzeniu lub alarmie
Stanu baterii	Poziom naładowania baterii urządzenia Wartość procentowa Jak wyświetlany jest poziom naładowania baterii w aplikacjach Ajax
Obudowa	<ul> <li>Status zabezpieczenia przed sabotażem reagującego na demontaż huba:</li> <li>Zamknięta – pokrywa huba jest zamknięta</li> <li>Otwarta – hub wyjęty z uchwytu SmartBracket</li> <li>Co to jest sabotaż?</li> </ul>
Zasilanie	<ul> <li>Status podłączenia zewnętrznego zasilacza:</li> <li>Podłączony – hub jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania</li> <li>Rozłączony – brak zewnętrznego zasilania</li> </ul>

Połączenie	<ul> <li>Status połączenia między hubem a Ajax Cloud:</li> <li>Online – hub jest połączony z Ajax Cloud.</li> <li>Offline – hub nie jest połączony z Ajax Cloud.</li> </ul>
Sieć komórkowa	<ul> <li>Stan połączenia huba z mobilnym Internetem:</li> <li>Podłączony – hub jest połączony z Ajax Cloud przez mobilny Internet</li> <li>Rozłączony – hub nie jest połączony z Ajax Cloud przez mobilny Internet</li> <li>Jeśli hub jest wyposażony w opłaconą/ doładowaną kartę SIM, to może wykonywać połączenia telefoniczne i wysyłać SMS-y, nawet jeśli w tym polu widoczny jest status Rozłączony.</li> </ul>
Aktywna karta SIM	Wyświetla aktywną kartę SIM: karta SIM 1 lub karta SIM 2
SIM 1	Numer karty SIM zainstalowanej w pierwszym gnieździe. Skopiuj numer, klikając go.
SIM 2	Numer karty SIM zainstalowanej w drugim gnieździe. Skopiuj numer, klikając go.
Wi-Fi	Stan połączenia huba z Internetem przez sieć Wi-Fi. Dla większej niezawodności zaleca się montaż huba w miejscach o sile sygnału 2-3 kresek
Ethernet	<ul> <li>Status połączenia huba z Internetem przez Ethernet:</li> <li>Podłączony – hub jest połączony z Ajax Cloud przez Ethernet</li> <li>Rozłączony – hub nie jest połączony z Ajax Cloud przez Ethernet</li> </ul>
Średni poziom zakłóceń (dBm)	Poziom zakłóceń w miejscu instalacji huba. Pierwsze dwie wartości pokazują poziom dla

	częstotliwości protokołu Jeweller, a trzecia — dla protokołu Wings.
	Dopuszczalna wartość to -80 dBm lub mniej
	Status bezpośredniego połączenia huba ze stacją monitorowania agencji ochrony:
	<ul> <li>Podłączony – hub jest bezpośrednio połączony z centralną stacją monitorowania organizacji ochrony.</li> </ul>
Stacja monitorowania alarmów	<ul> <li>Rozłączony – hub nie jest bezpośrednio połączony ze stacją monitorowania.</li> </ul>
	Jeśli to pole jest wyświetlane, agencja ochrony korzysta z bezpośredniego połączenia do odbioru zdarzeń i alarmów z systemu.
	Co to jest bezpośrednie połączenie?
Model huba	Nazwa modelu huba
Wersja sprzętu	Wersja sprzętu. Nie można zaktualizować
Oprogramowanie sprzętowe	Wersja oprogramowania sprzętowego. Możliwość zdalnej aktualizacji
ID	ID/numer seryjny. Znajduje się również na pudełku urządzenia, na płytce drukowanej urządzenia oraz na kodzie QR pod pokrywą SmartBracket

## Pomieszczenia

Przed podłączeniem czujnika lub urządzenia do huba utwórz co najmniej jedno pomieszczenie. Pomieszczenia służą do grupowania czujników i urządzeń, a także wzbogacają informacje zawarte w powiadomieniach. Nazwy urządzenia i pomieszczeń zapisywane są w zdarzeniach i alarmach systemowych.



#### Aby utworzyć pomieszczenie w aplikacji Ajax:

- 1. Przejdź do karty Pomieszczenia **F**.
- 2. Kliknij Dodaj pomieszczenie.
- **3.** Przypisz nazwę pomieszczenia i opcjonalnie dodaj lub zrób zdjęcie: pomoże to szybko znaleźć potrzebne pomieszczenie na liście.
- 4. Kliknij OK.

Aby usunąć pomieszczenie lub zmienić jego awatar bądź nazwę, przejdź do menu **Ustawienia pomieszczenia**, naciskając 🔅.

## Podłączenie czujników i urządzeń

Hub nie obsługuje modułów integracji uartBridge i ocBridge Plus.

Podczas dodawania huba do konta wg instrukcji krok po kroku zostanie wyświetlony monit o podłączenie urządzeń do huba. Możesz jednak go odrzucić i powrócić do tego kroku później.

Aby dodać urządzenie do huba, w aplikacji Ajax:

- 1. Otwórz pomieszczenie i wybierz Dodaj urządzenie.
- **2.** Nazwij urządzenie, zeskanuj jego kod QR (lub wprowadź go ręcznie), wybierz grupę (jeśli tryb grupowy jest włączony).
- 3. Kliknij OK rozpocznie się odliczanie do dodania urządzenia.
- **4.** Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby podłączyć urządzenie.

Należy pamiętać, że aby połączyć się z hubem, urządzenie musi znajdować się w zasięgu jego komunikacji radiowej (w tym samym chronionym obiekcie).

#### Ustawienia huba

Ustawienia można zmienić w aplikacji Ajax:

- 1. Przejdź do karty Urządzenia 🕒.
- 2. Wybierz z listy Hub 2 Plus.
- 3. Przejdź do menu Ustawienia, klikając ikonę 🔅.

Pamiętaj, że po zmianie ustawień trzeba kliknąć przycisk **Powrót**, aby je zapisać.

Awatar	~
Nazwa huba	~
Użytkownicy	~
Ethernet	~
Wi-Fi	~
GSM	~

Geolokalizacja	~
Kody dostępu z klawiatury	~
Grupy	~
Harmonogram	~
Test zasięgu detekcji czujnika	~
Jeweller	~
Opcje systemowe	~
Stacja monitorowania alarmów	~
PRO Instalatorzy	~
Agencje ochrony	~
Instrukcja użytkownika	~
Import danych	~
Usunąć hub	~

## Reset ustawień

Przywrócenie ustawień fabrycznych huba:

1. Włącz hub, jeśli jest wyłączony.

- 2. Usuń wszystkich użytkowników i instalatorów z huba.
- **3.** Przytrzymaj przycisk zasilania przez 30 sekund logo Ajax na hubie zacznie migać na czerwono.
- 4. Usuń hub z konta.



Zresetowanie huba nie powoduje usunięcia podłączonych użytkowników.

## Powiadomienia o alarmach i zdarzeniach

System alarmowy Ajax informuje użytkownika o alarmach i zdarzeniach na trzy sposoby: powiadomienia push, SMS-y i połączenia telefoniczne. Ustawienia powiadomień można zmienić tylko dla zarejestrowanych użytkowników.



Hub 2 Plus nie obsługuje połączeń i wysyłania SMS-ów w technologii VoLTE (Voice over LTE). Przed zakupem karty SIM należy upewnić się, że obsługuje ona tylko standard GSM.

Do czego są używane	Rodzaje powiadomień
Alarm systemowy:	
Wtargnięcie	<ul> <li>Połączenia głosowe (niedostępne dla</li> </ul>
Pożar	komunikatów o utracie
• Zalanie	połączenia pomiędzy
Utrata połączenia między hubem a serwerem Ajax Cloud	hubem a serwerem Ajax Cloud)
	<ul> <li>Powiadomienia push (dźwięk syreny)</li> </ul>
	Do czego są używane Alarm systemowy: • Wtargnięcie • Pożar • Zalanie Utrata połączenia między hubem a serwerem Ajax Cloud

		• SMS
Awarie	<ul> <li>Utrata połączenia między urządzeniem i hubem</li> <li>Zagłuszanie</li> <li>Niski poziom naładowania baterii urządzenia lub huba</li> <li>Maskowanie</li> <li>Manipulowanie przy obudowie urządzenia lub huba</li> <li>Hub stracił połączenie z serwerem (można zgłosić jako alert)</li> </ul>	<ul> <li>Powiadomienia push (standardowy sygnał dźwiękowy)</li> <li>SMS</li> </ul>
Zmiana trybu ochrony	<ul> <li>Uzbrojenie/Rozbrojenie całych obiektów lub grup</li> <li>Włączanie Trybu nocnego</li> </ul>	<ul> <li>Powiadomienia push (standardowy sygnał dźwiękowy)</li> <li>SMS</li> </ul>
Zdarzenia systemowe	<ul><li>Aktualizacje huba</li><li>Konserwacja</li></ul>	<ul> <li>Powiadomienia push (standardowy sygnał dźwiękowy)</li> <li>SMS</li> </ul>
Alerty niezwiązane z bezpieczeństwem	Zmiana parametrów jakości powietrza: <ul> <li>Temperatura</li> <li>Wilgotność</li> <li>CO<sub>2</sub></li> </ul>	<ul> <li>Powiadomienia push (standardowy sygnał dźwiękowy)</li> <li>SMS</li> </ul>

	<ul> <li>Ustawienia alertów niezwiązanych z bezpieczeństwem są dostępne dla hubów z oprogramowaniem sprzętowym OS Malevich w wersji 2.15 lub nowszej oraz w następujących aplikacjach i wersjach:</li> <li>Ajax Security System 2.23.1 dla systemu iOS</li> <li>Ajax Security System 2.26.1 dla systemu Android</li> <li>Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 dla systemu iOS</li> <li>Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 dla systemu Android</li> <li>Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 dla systemu Android</li> <li>Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 dla systemu Android</li> <li>Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 dla systemu Android</li> <li>Ajax PRO Desktop 3.6.1 dla systemu macOS</li> <li>Ajax PRO Desktop 3.6.1 dla systemu Windows</li> </ul>	
Urządzenia automatyzacji	<ul> <li>Włączenie/wyłączenie WallSwitch, Relay, Socket, WaterStop, LightSwitch</li> <li>Impulsowy</li> </ul>	<ul> <li>Powiadomienia push (standardowy sygnał dźwiękowy)</li> </ul>
	i Ustawienia powiadomień dotyczących urządzeń automatyzacji są dostępne dla hubów z oprogramowaniem sprzętowym OS Malevich w wersji 2.15 lub nowszej oraz w następujących aplikacjach i wersjach:	• SMS
	<ul> <li>Ajax Security System 2.23.1 dla systemu iOS</li> <li>Ajax Security System 2.26.1 dla systemu Android</li> </ul>	

<u></u>



Hub nie powiadamia użytkowników o zadziałaniu czujników magnetycznych w trybie rozbrojonym, gdy funkcja Dzwonek jest włączona i skonfigurowana. O otwarciu powiadamiają tylko syreny podłączone do systemu.

Czym jest Dzwonek?

Jak Ajax powiadamia użytkowników o alarmach

## Monitoring wideo









Wybierz agencję ochrony i kliknij **Wyślij zapytanie monitorowania**. Następnie agencja ochrony skontaktuje się z Tobą i omówi warunki podłączenia. Możesz również skontaktować się z nimi sam (kontakty są dostępne w aplikacji), aby uzgodnić podłączenie.

Połączenie z centralną stacją monitorowania jest realizowane za pośrednictwem SurGard (Contact ID), ADEMCO 685, SIA (DC-09) i inne własne protokoły. Pełna lista obsługiwanych protokołów jest dostępna **pod adresem**.

## Instalacja

Przed zainstalowaniem huba upewnij się, że wybrano optymalną lokalizację, która spełnia wymagania niniejszej instrukcji. Należy pamiętać, aby hub nie był umieszczony w widocznym miejscu.

Upewnij się, że komunikacja pomiędzy hubem a wszystkimi podłączonymi urządzeniami jest stabilna. Przy niskiej sile sygnału (jedna kreska) nie można zagwarantować stabilnej pracy systemu alarmowego. Zastosuj wszystkie potencjalne środki, aby poprawić jakość sygnału. Przesuń hub, ponieważ nawet zmiana jego położenia o 20 cm może znacznie poprawić odbiór sygnału.

Jeśli po zmianie lokalizacji poziom sygnału pozostaje niski, użyj **podwajacza zasięgu sygnału radiowego ReX**.

Podczas instalacji i użytkowania urządzenia należy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa elektrycznego oraz przepisów prawa dotyczących użytkowania urządzeń elektrycznych. Zabrania się demontażu urządzenia pod napięciem. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.

#### Instalacja huba:

 Zamocuj uchwyt montażowy SmartBracket za pomocą dołączonych śrub. Jeżeli używasz innych elementów mocujących, uważaj, aby nie uszkodzić ani nie odkształcić obudowy.

Nie zaleca się używania dwustronnej taśmy klejącej do montażu: może to spowodować upadek huba w przypadku uderzenia.

2. Zamocuj przewód zasilający i kabel sieci Ethernet za pomocą dołączonego zacisku do mocowania kabla i przewodu oraz śrub. Średnica używanego kabla i przewodu nie może być większa od średnicy dostarczonych elementów. Mocowanie należy mocno zacisnąć na kablu i przewodzie, tak aby pokrywa huba zamykała się łatwo. Zmniejszy to prawdopodobieństwo sabotażu, ponieważ wyrwanie zabezpieczonego kabla wymaga dużo większego wysiłku.

- 3. Przymocuj hub do uchwytu montażowego. Po instalacji sprawdź stan zabezpieczenia antysabotażowego w aplikacji Ajax, a następnie jakość mocowania panelu. Otrzymasz powiadomienie w przypadku próby oderwania huba od powierzchni lub wyjęcia go z uchwytu montażowego.
- 4. Zamocuj hub w uchwycie SmartBracket za pomocą dołączonych śrub.

Nie odwracaj huba podczas montażu w pionie (na przykład na ścianie). Po prawidłowym montażu logo Ajax można odczytać poziomo



#### Nie umieszczaj huba:

- poza pomieszczeniem (na zewnątrz);
- w pobliżu lub wewnątrz jakichkolwiek metalowych przedmiotów, lub luster powodujących tłumienie i ekranowanie sygnału;
- w miejscach o wysokim poziomie zakłóceń radiowych;
- w pobliżu źródeł zakłóceń radiowych: mniej niż 1 metr od routera i kabli zasilających;
- w jakimkolwiek pomieszczeniu o temperaturze i wilgotności poza dopuszczalnym zakresem.

### Konserwacja

Regularnie sprawdzaj poprawność działania huba Ajax. Oczyść obudowę huba z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń, gdy się pojawią. Używaj miękkiej i suchej ściereczki do konserwacji sprzętu.

Do czyszczenia huba nie używaj żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę lub inne rozpuszczalniki.

#### Jak wymienić akumulator w hubie

## Zawartość pudełka

- 1. Hub 2 Plus
- 2. Uchwyt montażowy SmartBracket
- 3. Przewód zasilający
- 4. Przewód Ethernet
- 5. Zestaw instalacyjny
- 6. Pakiet startowy nie jest dostępny we wszystkich krajach
- 7. Skrócona instrukcja obsługi

## Dane techniczne

Klasyfikacja	Panel sterowania systemem alarmowym z obsługą sieci Ethernet, Wi-Fi i dwóch kart SIM
Obsługa czujników z fotograficzną weryfikacją alarmów	Dostępna
Liczba podłączonych urządzeń	Do 200
Liczba podłączonych ReX	Do 5
Liczba podłączonych syreny	Do 10
Liczba grup zabezpieczeń	Do 25
Liczba użytkowników	Do 200
Monitoring wideo	Do 100 kamer lub DVR-ów
Liczba pomieszczeń	Do 50

	Do 64	
Liczba scenariuszy	Dowiedz się więcej	
Protokoły komunikacyjne stacji monitorowania alarmów	SurGard (Contact ID) SIA (DC-09) ADEMCO 685 Inne własne protokoły <b>Oprogramowanie stację</b>	
	weryfikacji alarmów	
	Lista obsługiwanych protokołów	
	110-240 V~ z fabrycznie zainstalowanego akumulatora	
Zasilanie	6 V≕ z alternatywnym zasilaniem awaryjnym <mark>6V PSU</mark> . Zużycie energii z sieci 110-240 V — 10 W	
Wbudowany akumulator zapasowy	Li-Ion 3 Ah Do 15 godzin pracy przy korzystaniu wyłącznie z karty SIM	
Zużycie energii z sieci	Do 10 W	
Zabezpieczenie przed sabotażem	Dostępne	
Pasmo częstotliwości pracy	866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz W zależności od regionu sprzedaży.	
Moc wyjściowa RF	10,4 mW (maks. 25 mW)	
Zasięg sygnału radiowego	Do 2000 m	
Kanały komunikacji	2 karty SIM	
	<ul> <li>2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8))</li> <li>3G (WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8))</li> </ul>	

	• LTE (FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28)
	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
	Ethernet
Zakres temperatury pracy	Od –10°C do +40°C
Dopuszczalna wilgotność	Do 75%
Wymiary	163 × 163 × 36 mm
Waga	367 g
Okres użytkowania	10 lat

#### Zgodność z normami

## Gwarancja

Gwarancja na produkty Limited Liability Company "Ajax Systems Manufacturing" jest ważna przez 2 lata od zakupu i nie dotyczy dołączonego akumulatora.

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, zalecamy najpierw skontaktować się z działem pomocy technicznej, ponieważ w połowie przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

#### Zobowiązania gwarancyjne

Zgoda użytkownika

Wsparcie techniczne

- email
- Telegram

## Subscribe to the newsletter about safe life. No spam

Email

Subscribe