NeoLTE-IP-64, Neo-IP-64, NeoGSM-IP-64 Centrale alarmowe z komunikacją LTE/IP.

Instrukcja instalacji (DTR).



Ropam Elektronik

Tel. +48 12 371 04 07

Polanka 32-400 Myślenice, Polska 301 www.ropam.com.pl

biuro@ropam.com.pl

Wersja dokumentu : 2.0 2023-01-23

Faks +48 12 379 34 10

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być instalowane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów.

Przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z powyższą instrukcją, czynności połączeniowe należy wykonywać bez podłączonego zasilania.

Nie wolno włączać zasilania urządzenia bez podłączonej anteny zewnętrznej (uruchomienie urządzenia bez podłączonej anteny grozi uszkodzeniem układów nadawczych telefonu i utratą gwarancji!).

Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw.

Należy chronić elektronikę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania. Urządzenie jest źródłem fal elektromagnetycznych, dlatego w specyficznych konfiguracjach może zakłócać inne urządzenia radiowe).

Firma Ropam Elektronik nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie sieci GSM i skutków ewentualnych problemów technicznych.

OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywy 2002/96/EC) obowiązującej w UE dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Spis treści

1. Opis ogólny	1
Właściwości	1
Zastosowanie	2
Ostrzeżenia.	3
Wymagania dla poszczególnych kanałów komunikacji.	5
LTE	5
GPRS	5
Internet	5
2. Opis systemu	6
Opis złącz i elementów.	9
Sygnalizacja optyczna stanu.	
3. Montaż i uruchomienie.	18
Okablowanie systemu	19
Podłączenie urządzeń do wejść	22
Podłączenie urządzeń do wyjść.	25
Podłączenie sygnału do wejścia AI.	27
Podłączenie czujników temperatury.	27
Podłączenie zasilania centrali	
Procedura montażu i uruchomienia centrali.	30
Procedura resetu centrali do ustawień fabrycznych	32
4. Wstępna konfiguracja systemu.	33
Konfiguracja systemu: NeoGSMIP64Manager	33
Opis paska narzędziowego programu.	33
Połączenie lokalne poprzez port micro USB	35
Połączenie lokalne przez TCP/IP.	35

Połączenie zdalne przez TCP/IP/GPRS.	37
Aktualizacja oprogramowania centrali	39
Aktualizacja za pomocą programu NeoGSM IP Update.	41
Aktualizacja online za pomocą programu NeoGSMIP64Manager	42
Aktualizacja za pomocą panelu TPR4	43
Aktualizacja za pomocą poleceń SMS:	44
Moduły dodatkowe i rozszerzenia.	46
RE-LTE	50
PSR-ECO-5012-RS	50
PSR-ECO-2012	51
EXP-LAN	52
TPR-4	53
Właściwości	54
Zastosowanie	54
Opis panelu dotykowego	55
Widok i wymiarowanie panelu	58
Montaż i uruchomienie.	59
Adresacja modułu	60
Konfiguracja TPR-4: menu użytkownika.	61
Konfiguracja TPR-4: menu serwisowe	65
Konfiguracja termostatu pokojowego	67
Ekran sterowania roletami	70
Aktualizacja firmware	71
Konserwacja panelu TPR-4	72
Parametry techniczne TPR-4	72
Panel TK4	74
	Połączenie zdalne przez TCP/IP/GPRS. Aktualizacja oprogramowania centrali. Aktualizacja za pomocą programu NeoGSM IP Update. Aktualizacja za pomocą programu NeoGSMIP64Manager. Aktualizacja za pomocą panelu TPR4. Aktualizacja za pomocą poleceń SMS: Moduły dodatkowe i rozszerzenia. RE-LTE. SR-ECO-5012-RS. SR-ECO-5012-RS. SR-ECO-2012. SR-ECO-2012. SZP-LAN. PR-4. Właściwości Zastosowanie. Opis panelu dotykowego. Widok i wymiarowanie panelu. Montaź i uruchomienie. Adresacja modułu Konfiguracja TPR-4: menu użytkownika. Konfiguracja TPR-4: menu użytkownika. Konfiguracja TPR-4: menu serwisowe. Konfiguracja termostatu pokojowego. Ekran sterowania roletami. Aktualizacja firmware. Konserwacja panelu TPR-4. Parametry techniczne TPR-4. Parametry techniczne TPR-4.

EXP-I8-RN	76
Właściwości	76
Ostrzeżenia	76
Opis modułu	77
Wymagania i instalacja	79
Adresacja modułu	30
Instalacja i podłączenie modułu	31
Parametry techniczne	32
EXP-O8T-RN	33
Właściwości	33
Ostrzeżenia	34
Opis modułu	35
Wymagania, instalacja	37
Adresacja modułu	38
Instalacja i podłączenie modułu	38
Konserwacja systemu) 0
Parametry techniczne.	90
EXP-O8R-RN	91
Właściwości	91
Ostrzeżenia	91
Opis modułu	92
Adresacja modułu	95
Instalacja i podłączenie modułu	96
Konserwacja systemu	97
Parametry techniczne.	97
RF-4C	98

	Właściwości	98
	Montaż i instalacja	99
	Parametry techniczne	100
	APm-Aero	101
	Właściwości	101
	Ostrzeżenia	102
	Opis sterownika	103
	Montaż i instalacja	104
	Parametry techniczne.	105
	SROL-S	107
	EXP-SROL8-RN.	109
	Adresacja modułu	110
	EXP-LIGHT16-RN	111
	Adresacja modułu	112
	RHT-RN	113
	RHT-AQ-RN	115
6.	Obsługa systemu	117
	Podstawowe komendy SMS	117
	Sterowanie czuwaniem:	117
	Sterowanie wyjściami:	118
	Zdalna konfiguracja wybranych funkcji:	119
	Podstawowe komendy DTMF.	122
	Aplikacja RopamNeo	123
	Demo systemu	124
7.	NeoGSMIP64 Manager	125
	Opis funkcjonalny	125

Zakładka: Ustawienia karty SIM.	127
Opcje karta SIM i modem GSM	127
Konfiguracja aplikacji mobilnej, poczty e-mail	133
Ustawienia wifi, internetu	
Zakładka: Strefy, numery telefonów, e-mail	
Zakładka: Moduły, panele TPR	
Obsługiwane moduły.	
Panel dotykowy TPR	
TK4	
APx-Aero.	
PSR-ECO-xx.	172
RF-4	173
EXP-I8-RN	177
EXP-O8x-RN (EXP-O8R-RN lub EXP-O8T-RN).	179
EXP-O8x-RN (EXP-O8R-RN lub EXP-O8T-RN).	179 181
EXP-O8x-RN (EXP-O8R-RN lub EXP-O8T-RN). ENV-SENSOR. EXP-LIGHT16-RN	179 181 182
EXP-O8x-RN (EXP-O8R-RN lub EXP-O8T-RN). ENV-SENSOR EXP-LIGHT16-RN EXP-SROL8-RN.	179 181 182 184
EXP-O8x-RN (EXP-O8R-RN lub EXP-O8T-RN). ENV-SENSOR EXP-LIGHT16-RN EXP-SROL8-RN. Zakładka: Wejścia.	
EXP-O8x-RN (EXP-O8R-RN lub EXP-O8T-RN). ENV-SENSOR EXP-LIGHT16-RN EXP-SROL8-RN. Zakładka: Wejścia.	
EXP-O8x-RN (EXP-O8R-RN lub EXP-O8T-RN). ENV-SENSOR EXP-LIGHT16-RN EXP-SROL8-RN. Zakładka: Wejścia. Ustawienia wejścia.	
EXP-O8x-RN (EXP-O8R-RN lub EXP-O8T-RN). ENV-SENSOR EXP-LIGHT16-RN EXP-SROL8-RN Zakładka: Wejścia. Ustawienia wejścia. Powiadomienia. Wejście analogowe.	
EXP-O8x-RN (EXP-O8R-RN lub EXP-O8T-RN). ENV-SENSOR EXP-LIGHT16-RN EXP-SROL8-RN Zakładka: Wejścia. Ustawienia wejścia. Powiadomienia. Wejście analogowe. Alokacja wejść	
EXP-O8x-RN (EXP-O8R-RN lub EXP-O8T-RN). ENV-SENSOR EXP-LIGHT16-RN EXP-SROL8-RN. Zakładka: Wejścia. Ustawienia wejścia. Powiadomienia. Wejście analogowe. Alokacja wejść	
EXP-O8x-RN (EXP-O8R-RN lub EXP-O8T-RN). ENV-SENSOR EXP-LIGHT16-RN EXP-SROL8-RN Ustawienia wejścia. Powiadomienia Wejście analogowe. Alokacja wejść Podgląd stanu wejść	
EXP-O8x-RN (EXP-O8R-RN lub EXP-O8T-RN). ENV-SENSOR EXP-LIGHT16-RN EXP-SROL8-RN Zakładka: Wejścia. Ustawienia wejścia. Powiadomienia. Wejście analogowe. Alokacja wejść . Podgląd stanu wejść . Zakładka: Wyjścia.	

Techniczne	203
Sterowanie zdalne	
Sterowanie lokalne	
Powiadomienia	
Alokacja wyjść	
Podgląd stanu wyjść	
Zakładka: Timery	
Zakładka: Komunikacja, testy, liczniki.	
Zakładka: Temperatura, wilgotność, termostat pokojowy, powietrze	
Czujniki temperatury	
Ustawienia czujników wilgotności	
Termostat pokojowy	
Zakładka: Rolety	
Ustawienia/Status rolet	
Ustawienia grup rolet	
Pozostałe opcje	
Zakładka: Monitoring	
Zakładka: Integracje MQTT i MODBUS	
MQTT.	
MODBUS	
Zakładka: LogicProcessor	
Sposoby implementacji skryptu:	
Makra	
Funkcje i zmienne systemowe.	
Wartości startowe	
Podgląd skryptu	

	Noty aplikacyjne.	288
,	Zakładka: Pamięć zdarzeń	289
,	Zakładka: Podgląd Online	291
5.	Konserwacja systemu	299
6.	Parametry techniczne.	. 300
7.	Historia wersji	303

1. Widok różnych wersji wykonania centrali
2. Widok płyty Neo-IP-64 (bez zainstalowanego modemu LTE)
3. Widok płyty NeoLTE-IP-64-PS (z zainstalowanym modemem LTE)
4. Schemat połączenia magistrali przy urządzeniach ułożonych w gwiazdę 20
5 Schemat podłączenia urządzeń do magistrali RopamNET 20
6 Wejście typu NC
7 Wejście typu NO
8 Wejście parametryczne typu EOL
9 Wejście parametryczne typu 2EOL/NC
10 Wejście parametryczne typu 2EOL/NO
11 Schemat podłączenia urządzeń pod wyjścia O1 i O226
12 Schemat podłączenia urządzeń pod wyjścia O3 - O8
13 Podłaczenie sygnału napięciowego do złącza AI
14. Podłączenie czujnika TSR-1-xx do sytemu
14. Podłączenie czujnika TSR-1-xx do sytemu
14. Podłączenie czujnika TSR-1-xx do sytemu. 27 15. Podłączenie PSR-ECO-5012-RS do złącza X1 przy pomocy dedykowanego kabla. 28 16. Podłączenie PSR-ECO-2012 do złącza X3 przy pomocy dedykowanego kabla. 28
14. Podłączenie czujnika TSR-1-xx do sytemu. 27 15. Podłączenie PSR-ECO-5012-RS do złącza X1 przy pomocy dedykowanego kabla. 28 16. Podłączenie PSR-ECO-2012 do złącza X3 przy pomocy dedykowanego kabla. 28 17. Podłączenie transformatora. 29
14. Podłączenie czujnika TSR-1-xx do sytemu.2715. Podłączenie PSR-ECO-5012-RS do złącza X1 przy pomocy dedykowanego kabla.2816. Podłączenie PSR-ECO-2012 do złącza X3 przy pomocy dedykowanego kabla.2817. Podłączenie transformatora.2918. Podłączenie zasilacza 20 - 30 VDC.29
14. Podłączenie czujnika TSR-1-xx do sytemu.2715. Podłączenie PSR-ECO-5012-RS do złącza X1 przy pomocy dedykowanego kabla.2816. Podłączenie PSR-ECO-2012 do złącza X3 przy pomocy dedykowanego kabla.2817. Podłączenie transformatora.2918. Podłączenie zasilacza 20 - 30 VDC.2919 Reset centrali do ustawień fabrycznych.32
14. Podłączenie czujnika TSR-1-xx do sytemu.2715. Podłączenie PSR-ECO-5012-RS do złącza X1 przy pomocy dedykowanego kabla.2816. Podłączenie PSR-ECO-2012 do złącza X3 przy pomocy dedykowanego kabla.2817. Podłączenie transformatora.2918. Podłączenie zasilacza 20 - 30 VDC.2919 Reset centrali do ustawień fabrycznych.3220 Widok ikon na pasku głównym NeoGSMIP64Manager.34
14. Podłączenie czujnika TSR-1-xx do sytemu. 27 15. Podłączenie PSR-ECO-5012-RS do złącza X1 przy pomocy dedykowanego kabla. 28 16. Podłączenie PSR-ECO-2012 do złącza X3 przy pomocy dedykowanego kabla. 28 17. Podłączenie transformatora. 29 18. Podłączenie zasilacza 20 - 30 VDC. 29 19 Reset centrali do ustawień fabrycznych. 32 20 Widok ikon na pasku głównym NeoGSMIP64Manager. 34 21. Okno programu do aktualizacji centrali. 41
14. Podłączenie czujnika TSR-1-xx do sytemu. 27 15. Podłączenie PSR-ECO-5012-RS do złącza X1 przy pomocy dedykowanego kabla. 28 16. Podłączenie PSR-ECO-2012 do złącza X3 przy pomocy dedykowanego kabla. 28 17. Podłączenie transformatora. 29 18. Podłączenie zasilacza 20 - 30 VDC. 29 19 Reset centrali do ustawień fabrycznych. 32 20 Widok ikon na pasku głównym NeoGSMIP64Manager. 34 21. Okno programu do aktualizacji centrali. 41 22. Dodawanie modułów. 46
14. Podłączenie czujnika TSR-1-xx do sytemu. 27 15. Podłączenie PSR-ECO-5012-RS do złącza X1 przy pomocy dedykowanego kabla. 28 16. Podłączenie PSR-ECO-2012 do złącza X3 przy pomocy dedykowanego kabla. 28 17. Podłączenie transformatora. 29 18. Podłączenie zasilacza 20 - 30 VDC. 29 19 Reset centrali do ustawień fabrycznych. 32 20 Widok ikon na pasku głównym NeoGSMIP64Manager. 34 21. Okno programu do aktualizacji centrali. 41 22. Dodawanie modułów. 46 23. Wykryte moduły - Ekran. 47
14. Podłączenie czujnika TSR-1-xx do sytemu. 27 15. Podłączenie PSR-ECO-5012-RS do złącza X1 przy pomocy dedykowanego kabla. 28 16. Podłączenie PSR-ECO-2012 do złącza X3 przy pomocy dedykowanego kabla. 28 17. Podłączenie transformatora. 29 18. Podłączenie zasilacza 20 - 30 VDC. 29 19 Reset centrali do ustawień fabrycznych. 32 20 Widok ikon na pasku głównym NeoGSMIP64Manager. 34 21. Okno programu do aktualizacji centrali. 41 22. Dodawanie modułów. 46 23. Wykryte moduły - Ekran. 47 24. PSR-ECO-5012-RS. 50
14. Podłączenie czujnika TSR-1-xx do sytemu.2715. Podłączenie PSR-ECO-5012-RS do złącza X1 przy pomocy dedykowanego kabla.2816. Podłączenie PSR-ECO-2012 do złącza X3 przy pomocy dedykowanego kabla.2817. Podłączenie transformatora.2918. Podłączenie zasilacza 20 - 30 VDC.2919 Reset centrali do ustawień fabrycznych.3220 Widok ikon na pasku głównym NeoGSMIP64Manager.3421. Okno programu do aktualizacji centrali.4122. Dodawanie modułów.4623. Wykryte moduły - Ekran.4724. PSR-ECO-5012-RS.5025. Zasilacz PSR-ECO-2012.51

27 Panel w wersji płaskiej oraz z rozłącznymi złączami	58
28. Podłączenie panelu TPR do centrali	59
29 Informacja o nieobsługiwanym typie timera	
30. Ustawienia serwisowe TPR	65
31. Widok okna programu do aktualizacji firmware TPR	71
32. Klawiatura strefowa TK-4B.	74
33 Widok modułu EXP-I8-RN	
34 Sposób podłączenia ekspandera EXP-I8-RN do magistrali RopamNET	
35 Różne sposoby podłączenia czujek w zależności od wybranej polaryzacji linii	
36 Widok modułu EXP-O8T-RN	85
37 Sposób podłączenia ekspanderów wyjść do magistrali RopamNET	
38 Widok modułu EXP-O8R-RN	
39 Podłączenie modułu EXP-O8R-RN do magistrali RopamNET	
40. RF-4C	
40. RF-4C 41 Widok modułu APm	
 40. RF-4C. 41 Widok modułu APm. 42 Podłączenie modułu APm-Aero do centrali. 	
 40. RF-4C. 41 Widok modułu APm. 42 Podłączenie modułu APm-Aero do centrali. 43. Widok modułu SROL-S. 	
 40. RF-4C. 41 Widok modułu APm. 42 Podłączenie modułu APm-Aero do centrali. 43. Widok modułu SROL-S. 44. Schemat podłączenia modułu SROL-S do centrali. 	
 40. RF-4C. 41 Widok modułu APm. 42 Podłączenie modułu APm-Aero do centrali. 43. Widok modułu SROL-S. 44. Schemat podłączenia modułu SROL-S do centrali. 45. EXP-SROL8-RN. 	
 40. RF-4C. 41 Widok modułu APm. 42 Podłączenie modułu APm-Aero do centrali. 43. Widok modułu SROL-S. 44. Schemat podłączenia modułu SROL-S do centrali. 45. EXP-SROL8-RN	
 40. RF-4C. 41 Widok modułu APm. 42 Podłączenie modułu APm-Aero do centrali. 43. Widok modułu SROL-S. 44. Schemat podłączenia modułu SROL-S do centrali. 45. EXP-SROL8-RN. 46. EXP-LIGHT16-RN 47. RHT-RN lub RHT-AQ-RN. 	
 40. RF-4C	
 40. RF-4C. 41 Widok modułu APm. 42 Podłączenie modułu APm-Aero do centrali. 43. Widok modułu SROL-S. 44. Schemat podłączenia modułu SROL-S do centrali. 45. EXP-SROL8-RN 46. EXP-LIGHT16-RN 47. RHT-RN lub RHT-AQ-RN. 48. RHT-RN-AQ lub RHT-RN. 50. Demo aplikacji RopamNeo. 	
 40. RF-4C. 41 Widok modułu APm. 42 Podłączenie modułu APm-Aero do centrali. 43. Widok modułu SROL-S. 44. Schemat podłączenia modułu SROL-S do centrali. 45. EXP-SROL8-RN. 46. EXP-LIGHT16-RN	
 40. RF-4C. 41 Widok modułu APm. 42 Podłączenie modułu APm-Aero do centrali. 43. Widok modułu SROL-S. 44. Schemat podłączenia modułu SROL-S do centrali. 45. EXP-SROL8-RN. 46. EXP-LIGHT16-RN . 47. RHT-RN lub RHT-AQ-RN. 48. RHT-RN-AQ lub RHT-RN. 50. Demo aplikacji RopamNeo. 51. ustawienia karty SIM / sieci WiFi. 52. Wybór numeru centrum SMS. 	

54. Ustawienia połączeń głosowych	130
55. Ustawienia SMS	131
56. Opcje modemu GSM	132
57. Kontrola stanu karty PREPAID	132
58. Zdalny dostęp do centrali	133
59. Zdalny dostęp do centrali cd	134
60. Edycja ekranu aplikacji mobilnej	135
61. Ekran ustawień aplikacji	136
62 Konfiguracja e-mail	137
63. Ustawienia połączenia WiFi	139
64. Zakładka Strefy, numery telefonów, e-mail	140
65. Dodawanie modułów do centrali	143
66. Ustawienia panelu TPR.	146
67 Wybór adresu w panelu TPR	149
67 Wybór adresu w panelu TPR 68. TPR - pozostałe ustawienia	149 150
 67 Wybór adresu w panelu TPR 68. TPR - pozostałe ustawienia 69. Edycja ekranów TPR-a 	149 150 151
 67 Wybór adresu w panelu TPR 68. TPR - pozostałe ustawienia. 69. Edycja ekranów TPR-a 70. Ekran modułu TK4 	149 150 151 161
 67 Wybór adresu w panelu TPR 68. TPR - pozostałe ustawienia. 69. Edycja ekranów TPR-a 70. Ekran modułu TK4. 71 Widok ekranu konfiguracyjnego APm-Aero 	149 150 151 161 163
 67 Wybór adresu w panelu TPR 68. TPR - pozostałe ustawienia. 69. Edycja ekranów TPR-a. 70. Ekran modułu TK4. 71 Widok ekranu konfiguracyjnego APm-Aero. 72 Ekran konfiguracji czujek. 	149 150 151 161 163 165
 67 Wybór adresu w panelu TPR 68. TPR - pozostałe ustawienia. 69. Edycja ekranów TPR-a 70. Ekran modułu TK4 71 Widok ekranu konfiguracyjnego APm-Aero 72 Ekran konfiguracji czujek. 73 Okno konfiguracji pilotów. 	149 150 151 161 163 165 168
 67 Wybór adresu w panelu TPR	149 150 151 161 163 165 168 171
 67 Wybór adresu w panelu TPR	149 150 151 161 163 165 168 171 172
 67 Wybór adresu w panelu TPR	149 150 151 161 163 165 168 171 172 173
 67 Wybór adresu w panelu TPR	149 150 151 161 163 165 168 171 172 173 175
 67 Wybór adresu w panelu TPR	149 150 151 161 163 163 165 168 171 172 173 175 177

80. Ekran czujników RHT-RN i RHT-AQ-RN	181
81 Ekran ustawień modułu EXP-LIGHT16-RN.	182
82 Ekran ustawień modułu EXP-SROL8-RN.	184
84. Wejścia - zakładka "Powiadomienia"	192
85. Podgląd stanu wejść	198
86. Historia stanów wejść	199
87. Zakładka wyjścia	200
88. Wejścia - zakładka "Powiadomienia"	206
89 Wyjścia - alokacja wyjść	209
90. Podgląd stanu wyjść	210
91. Historia stanów wyjść	211
92. Zakładka Timery	212
93. Timer astronomiczny	213
94. Zakładka Komunikacja, testy, liczniki.	214
95. Ustawienia czujników temperatury	220
96. Ustawienia czujników wilgotności	223
97. Widok ustawień termostatu	226
98. Zakładka Rolety	233
99. Konfiguracja połączenia MQTT	238
100. Okno "diagram editora"	245
101. Okno kreatora logiki	247
102. Zakładka Pamięć zdarzeń	290
103. Zakładka Podgląd Online	291
104. Podgląd stanu czujników	294

1.Opis ogólny.

Dziękujemy za wybór produktów i rozwiązań firmy Ropam Elektronik. Mamy nadzieję, że nasze urządzenia sprostają Państwa wymaganiom i będą służyły niezawodnie przez długie lata. Firma Ropam Elektronik ciągle unowocześnia swoje produkty i rozwiązania. Dzięki funkcji aktualizacji produkty mogą być wzbogacane o nowe funkcje i nadążać za wymaganiami stawianymi nowoczesnym systemom ochrony mienia i automatyki domowej. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.ropam.com.pl w celu uzyskania informacji o aktualnych wersjach. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

Właściwości.

Centrale alarmowe z serii NeoLTE-IP-64 lub Neo-IP-64 wraz z urządzeniami peryferyjnymi to rozwiązanie integrujące elektroniczny system sygnalizacji włamania i automatykę budynkową. Wbudowane karta WiFi i modem LTE (wersje NeoLTE-IP-64) pozwalają na zdalną kontrolę i sterowanie systemem. Dzięki modułowej konstrukcji system może być rozbudowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb użytkownika. Poza dwiema wymienionymi wersjami istnieje też starsza wersja centrali pod nazwą NeoGSM-IP-64 posiadająca identyczne funkcjonalności jak NeoLTE-IP-64 z wyjątkiem obsługi sieci LTE, zamiast tego wyposażona w modem dla sieci 2G.

- 4 niezależne strefy z dwoma typami czuwania: pełne lub nocne,
- 8-64 wejść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wejść, panele dotykowe oraz system bezprzewodowy,
- 8-40 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść,
- obsługa do 4 paneli dotykowych (serii TPR-4x/4xS) lub klawiatur dotykowych (TK-4x),
- wbudowany moduł WIFI (opcja ETH EXP-LAN),
- wbudowany modem LTE (wersja NeoLTE-IP-64),
- obsługa protokołu MODBUS/TCP Slave,
- obsługa protokołu MQTT umożliwiająca integrację centrali z innymi systemami automatyki domowej

- powiadomienia typu: SMS/CALL/E-MAIL/PUSH,
- obsługa aplikacji mobilnej: RopamNeo, umożliwiająca nadzór online przez Internet,
- komunikacja IP: WIFI/LAN lub LTE (automatyczne przełączenie),
- 4 timery z kalendarzem, do sterowania i automatyki,
- obsługa 8 czujników temperatury i wilgotności (przewodowe, bezprzewodowe),
- obsługa 8 termostatów pokojowych (wykorzystanie czujników temperatury),
- obsługa 8 czujników jakości powietrza,
- dwie magistrale RopamNet,
- współpraca z zasilaczami PSR-ECO, oszczędność energii i kosztów,
- zaawansowane funkcje logiczne i programowe przekaźniki czasowe, LogicProcessor,
- programowanie lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH,
- programowe zdalne przez serwer RopamBridge,
- dostępne również wersję w obudowie na szynę DIN.

Zastosowanie.

Centrale z serii Neo-IP-64 pozwalają stworzyć w pełni funkcjonalny system alarmowy oraz dodatkowo rozszerzyć jego funkcjonalność przez możliwość tworzenia aplikacji automatyki domowej ze zdalną kontrolą poprzez SMS/CLIP oraz sieć Wifi/Ethernet. Dzięki obsłudze protokołów MODBUS i MQTT możliwa jest integracja z systemami automatyki domowej takim jak na przykład Home Assistant.

Elastyczne funkcje pozwalają ponadto na stosowanie w systemach, w których wykorzystuje się kontrolę sygnałów binarnych, temperaturę, wymagana jest weryfikacja wizualna a przesyłanie informacji opiera się na SMS, VOICE, e-mail, PUSH.

- systemy automatyki budynkowej zintegrowane z systemem NeoLTE-IP-64,
- inteligentny dom, automatyka domowa,
- elektroniczne systemy sygnalizacji włamania i napadu,
- systemy sygnalizacji: pożaru, ulatniania gazów, zalania, stanu zasilania, UPS-ów,
- zdalne sterowanie i kontrola urządzeń elektrycznych,
- inteligentne oświetlenie,





Ostrzeżenia.

Urządzenia Ropam Elektronik są częścią pełnego systemu alarmowego, którego skuteczność działania uzależniona jest od jakości i stanu technicznego wszystkich urządzeń (czujek, sygnalizatorów), okablowania, itd. wchodzących w skład systemu. Użytkownik zobowiązany jest do okresowego testowania działania systemu alarmowego, Należy sprawdzać, czy centrala reaguje na naruszenie poszczególnych czujek (PIR, kontaktrony, itd.) czy działają sygnalizatory (zewnętrzne i wewnętrzne) oraz powiadomienia. Szczegółowy sposób kontroli systemu ustala instalator, który zaprojektował system. Zalecane są okresowe konserwacje systemu (z kontrolą stanu urządzeń, zasilania rezerwowego, działania systemu, powiadamiania itd.).

Ropam Elektronik nie odpowiada za poprawne działanie operatorów i infrastruktury sieci GSM wykorzystywanych do powiadomień o stanach alarmowych i zdalnego sterowania. Zaleca się

używanie operatora GSM, który gwarantuje pokrycie min. dwoma BTS-ami danej lokalizacji systemu z komunikacją GSM.

Nie zalecamy stosowania operatorów wykorzystujących roaming krajowy!

Ponadto należy zwrócić uwagę, że **usługami gwarantowanymi przez operatorów GSM** są tylko usługi transmisji głosowej (VOICE), usługa SMS nie jest gwarantowana, dlatego ważne informacje powinny być przekazywane poprzez połączenia głosowe a ewentualnie dokładna identyfikacja zdarzenia następuje w SMS-ie (np. VOICE+SMS, CLIP+SMS).

Ponadto zalecamy korzystać z takich usług i abonamentów dostępnych na rynku, które gwarantują poprawne działanie (minimalizacja czynnika ludzkiego np. zablokowane połączenia wychodzących z powodu braku środków na koncie), pozwalają na pełną konfiguracje zajętości toru GSM (np. wyłączenie usług reklamowych, niedostępne w usługach prepaid), każdorazowo należy również przeczytać zasady świadczenia danej usługi ponieważ wielu operatorów zabrania stosowania standardowych kart SIM w aplikacjach typu M2M.

Do usług **transmisji e-mail** zaleca się stworzenie niezależnego konta e-mail (np. <u>alarm@domena.pl</u>) u sprawdzonego dostawcy kont poczty elektronicznej. Udostępnianie danych do serwera SMTP z prywatnych kont może spowodować dostęp do tych kont poprzez osoby nieupoważnione.

Wymagania dla poszczególnych kanałów komunikacji.

Poniżej opisane są warunki jakie musza być spełnione przy używaniu poszczególnych kanałów łączności centrali.

LTE

- centrala w wersji NeoLTE-IP-64,
- karta SIM obsługująca sieć LTE,
- dla obsługi SMS wymagana jest obsługa alfabetu GSM lub UNICODE w telefonie
- dla obsługi kodów DTMF telefon musi posiadać możliwość generowania tonów DTMF (pojedyncze naciśnięcie znaku powinno trwać 0,5 – 1s),

GPRS

- centrala w wersji NeoLTE-IP-64,
- karta SIM z aktywnym GPRS (wymagana konfiguracja APN),

Internet

- aktywne łącze internetowe
- w przypadku użycia publicznego adresu IP przekierowanie w routerze portu 9999 od adresu centrali na zewnątrz sieci lokalnej.

2.Opis systemu.

Centrala występuje w dwóch podstawowych wersjach Neo-IP-64 oraz fabrycznie wyposażonej w modem LTE NeoLTE-IP-64, istniej możliwość dokupienia samego modemu LTE i doprowadzenia Neo-IP-64 do standardu NeoLTE-IP-64.

Starsza wersja, czyli NeoGSM-IP-64 zamiast modemu LTE jest wyposażona w modem 2G, wskutek czego nie obsługuje połączeń LTE przy zachowanej możliwości wysyłania SMS, łączności głosowej oraz GPRS.

Poza tym każda z wersji może być wyposażona w zasilacz (centrale z członem "PS" w nazwie) lub w obudowę D12M do montażu na szynę DIN (centrale z członem "D12M" w nazwie). Na przykład Neo-IP-64-PS oznacza centralę wyposażona w zasilacz, bez obudowy i bez fabrycznie zainstalowanego modemu LTE, zaś NeoLTE-IP-64-D12M oznacza centralę bez wewnętrznego zasilacza z fabrycznym modemem i w obudowie na szynę DIN.

ZMIENIĆ!!

1. Widok różnych wersji wykonania centrali.



Wersje centrali Neo-IP-64 i NeoGSM-IP-64 są identyczne z przedstawionymi poniżej z wyjątkiem braku komunikacji LTE dla NeoGSM-IP-64 oraz LTE, GPRS, SMS, VOICE i CLIP dla Neo-IP-64

Kod	Opis
NeoLTE-IP-64	Centrala alarmowa z komunikacją LTE i funkcjami automatyki budynkowej:
	SMS/VOICE/CLIP/GPRS/LTE/WIFI/E-MAIL, 12VDC*, PSR-ECO x1, TELx8, BIx16-64, BOx8-40, AI, TEMPx8, Aero x16,
	monitoring GPRS, Rolety, Zdalne termostaty x8, Zdalne zarządzanie czuwaniem i pozostałymi funkcjami, Zapis temperatur, Możliwość definiowania własnych funkcji logicznych - LogicProcesor.
	(* do zasilania wymagany nadzorowany, inteligentny, zasilacz systemowy: PSR-ECO-5012-RS lub PSR-ECO-2012)
	Centrala alarmowa z komunikacją LTE i funkcjami automatyki budynkowej:
NeoLTE-IP-64-	budyintowoj.
D12M	SMS/VOICE/CLIP/GPRS/LTE/WIFI/E-MAIL, 12VDC*, PSR-ECO x1, TELx8, BIx16-64, BOx8-40, AI, TEMPx8, Aero x16 obudowa DIN 12M
	monitoring GPRS, Rolety Zdalne termostaty x8, Zdalne zarządzanie czuwaniem i pozostałymi funkcjami, Zapis temperatur, Możliwość definiowania własnych funkcji logicznych - LogicProcesor.
	(* do zasilania wymagany nadzorowany, inteligentny, zasilacz systemowy: PSR-ECO-5012-RS lub PSR-ECO-2012)

NeoLTE-IP-64- PS	Centrala alarmowa z komunikacją LTE i funkcjami automatyki budynkowej:
	SMS/VOICE/CLIP/GPRS/WIFI/E-MAIL, 16-20VAC lub 20-30VDC TELx8, BIx16-64, BOx8-40, AI,TEMPx8, Aero x16,
	monitoring GPRS, Rolety, Zdalne termostaty x8, Zdalne zarządzanie czuwaniem i pozostałymi funkcjami, Zapis temperatur, Możliwość definiowania własnych funkcji logicznych - LogicProcesor.
NeoLTE-IP-64- PS-D12M	Centrala alarmowa z komunikacją LTE i funkcjami automatyki budynkowej:
	SMS/VOICE/CLIP/GPRS/WIFI/E-MAIL, 16-20VAC lub 20-30VDC,
	TELx8, BIx16-64, BOx8-40, AI, TEMPx8, Aero x16, obudowa DIN 12M
	monitoring GPRS, Rolety, Zdalne termostaty x8, Zdalne zarządzanie czuwaniem i pozostałymi funkcjami, Zapis temperatur, Możliwość definiowania własnych funkcji logicznych - LogicProcesor.

Opis złącz i elementów.



 $2. \ Widok \ plyty \ Neo-IP-64 \ (bez \ zainstalowanego \ modemu \ LTE) \ .$

3. Widok płyty NeoLTE-IP-64-PS (z zainstalowanym modemem LTE).



Złącze/Element	Opis /Funkcja
X1	złącze zasilacza PSR-ECO-5012-RS (wersja bez PS),
+V-	zaciski zasilania (wersja z PS)
	16÷20V/AC lub 20÷30V/DC *
01÷02	sterowane wyjścia tranzystorowe, wysokoprądowe 12V/1A,
	drugi zacisk obciążenia: GND,
	(kontrola ciągłości obwodu, podłączenia sygnalizatora)
O3÷O8	sterowane wyjścia tranzystorowe, OpenCollector (OC, GND/0,7A)
	drugi zacisk obciążenia: AUX (+12V)
l1÷l16	wejścia centrali, programowana konfiguracja: NO, NC, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO, drugi zacisk wejścia GND
AI	analogowe wejście centrali, 0-10V lub 4-20mA, programowe dwupunktowe skalowanie do dowolnej wartości fizycznej.
GND	zacisk "masy" centrali, wspólny dla zasilania, magistrali i wejść
AUX	wyjście zasilania dla urządzeń 12V/DC (12VDC/1A) np. czujki ruchu, drugi zacisk zasilania GND
Х3	złącze do podłączenia zasilacza PSR-ECO-2012 (wersja bez PS)
EXP-LAN	złącze do podłączenia ekspandera EXP-LAN,
SMA-WiFi	Złącze SMA dla anteny WiFi modułu,
A1	złącze antenowe SMA, do podłączenia anteny LTE (wersja z LTE), w NeoGSM-IP-64 złącze znajduje się na płycie modułu.

Złącze/Element	Opis /Funkcja
SIMCARD	złącze (slot) do montażu karty SIM (wersja z modemem LTE), w NeoGSM-IP-64 slot karty SIM znajduje się na płycie modułu.
EXP	W obecnej wersji złącze nie jest używane,
USB Micro (X4)	Złącze USB Micro, do połączenia z centralą,
SE	zworka trybu serwisowego,
PR	zworka trybu bootloadera (tryb aktualizacji oprogramowania),
RE	zworka resetu centrali do ustawień fabrycznych,
T1-T4	złącza do podłączenia czujników temperatury serii TSR-1-xx lub
GND	RHT-2
+VT	(złącze T1-T4 adresuje czujnik w menu konfiguracji),
	zasilanie czujników temperatury,
+KB1, +KB2	złącza magistral systemowych RopamNET wraz z wyjściem
GND, GND	zasilania urządzeń na magistralach.
A1, A2	
B1, B2	
DO1÷DO8	diody LED sygnalizacji stanu wyjść O1÷O8,
JT1, JT2	zworki terminująca magistrale RopamNET
	zworka założona = rezystor terminujący włączony (120 Ohm)
	zworka zdjęta = rezystor terminujący odłączony (HiZ),

Złącze/Element	Opis /Funkcja	
+ BAT -	złącze do podłączenia akumulatora 12V (zasilanie awaryjne):	
	+BAT (czerwony) = '+' akumulatora - BAT (czarny) = '-' akumulatora (wersje zPS)	
СОММ	DIODA ZIELONA sygnalizuje komunikację z modemem GSM	
SEND	DIODA ŻÓŁTA sygnalizująca wysyłanie SMS-ów, e-maili lub połączenie głosowe,(w trybie programowania komunikację z komputerem)	
LOG	DIODA NIEBIESKA sygnalizuje poziom sieci GSM	
FAIL	DIODA CZERWONA sygnalizuje awarię	
	(w trybie programowania wymianę firmware)	
INCOM	DIODA ŻÓŁTA sygnalizuje odbiór połączenia lub SMS-a	
AC/DC	DIODA ZIELONA sygnalizuje stan zasilania podstawowego i awaryjnego	
WIFI	DIODA NIEBIESKA sygnalizuje stan sieci WI-FI,	
INTERNET	DIODA ŻÓŁTA sygnalizuje stan połączenia z siecią Internet,	
RN1, RN2	DIODY ZIELONE sygnalizują połączenie z RopamNet.	
X2	Złącze do instalacji modułu RE-LTE,	

Sygnalizacja optyczna stanu.

Centrala wyposażona jest w sygnalizację optyczną stanów. Na płycie PCD znajdują się diody LED, które określają stan pracy: powiadamiania, komunikacji z PC, uaktualnienie wersji oprogramowania.

LED	KOLOR	SYGNALIZACJA STAN NORMALNY	SYGNALIZACJA STAN PROGRAMOWANIA
СОММ	ALE LON Y	krótkie błyski co ok. 8s. = poprawna komunikacja z modemem GSM	naprzemienne mruganie (fala); COMM-SEND- LOG-FAIL = zmiana firmware w centrali (aktywna komunikacja)
SEND	ŻÓŁTY	wysyłanie SMS-ów i powiadomienia głosowego,	mruga co ok 1s. = połączenie z komputerem serwisowym naprzemienne mruganie SEND i INCOM = przywrócenie kopii ustawień z EEPROM (błąd sumy kontrolnej konfiguracji) naprzemienne mruganie (fala); COMM-SEND-
			firmware w centrali (aktywna komunikacja)

LOG	NIEBIESKI	seria krótkich błysków od 1 do 5 co	nnaprzemienne
		ok. 2s = stan poziomu sieci GSM	mruganie (fala);
		(1-min. 5-max)	COMM-SEND-LOG-
		brak blysków = telefon	FAIL = zmiana
			firmware w centrali
		niezalogowany w sieci GSIVI	(aktywna komunikacja)

FAIL	CZERWONY	status stanu awarii, kod awarii jest jednoznaczny z ilością mrugnięć diody FAIL na płycie centrali (serie): 01 – słaby poziom sieci, poniżej 2 "kresek" (RSSI<15) 02 – modem nie zalogowany w sieci GSM	 naprzemienne mruganie (fala); COMM-SEND- LOG-FAIL = zmiana firmware w centrali (aktywna komunikacja)
		03 – nieudane wysłanie SMS-ów w serii	- mruganie
		04 – brak połączenia ze stacja monitoringu GPRS (ARC)	równocześnie z diodą INCOM co ok. 1s - trvb
		05 – brak GPRS	serwisowy
		06 – brak komunikacji z modemem GSM	
		07 – błąd kodu PIN (blokada PUK)	
		08 – błąd SIM, brak SIM	
		09 – wymagany PIN karta niezalogowana	
		10 – zagłuszanie GSM (jamming)	
		11 – problem z modułem sieciowym (brak sieci lokalnej),	
		12 – przeciążenie/zwarcie wyjścia O1	
		13 – przeciążenie/zwarcie wyjścia O2	
		14 – brak obciążenia wyjścia O1	
		15 – brak obciążenia wyjścia O2	

		 16 – przeciążenie/zwarcie wyjścia AUX 17 – przeciążenie/zwarcie wyjścia +KB 18 – niskie napięcie zasilania DC (<11V) 19 – awaria/brak akumulatora (<11V) 20 – błąd pamięci EEPROM 21 – przeciążenie/zwarcie zasilania czujek temperatury (wyjścia +VT), 22 – awaria zasilania modemu 23 – błąd pamięci FLASH (serial) 24 – błąd układu zegara RTC 25 – awaria wejść płyty głównej 	
		 26 – błąd wewnętrzny mikrokontrolera MCU 27 – zablokowanie SMS/CALL/E-MAIL, przekroczenie licznika 24h 29 – zagłuszanie systemu Aero 	
INCOM	ŻÓŁTY	nie świeci = brak połączeń przychodzących na numer centrali świeci = połączenie przychodzące lub SMS na numer centrali	naprzemienne mruganie SEND i INCOM = przywrócenie kopii ustawień z EEPROM mruganie równocześnie z diodą FAIL co ok. 1s tryb serwisowy

AC/DC	<u>XIELONY</u>	świeci = zasilanie podstawowe obecne (230V – przy zasilaniu PSR-ECO-XX, 17V/AC lub 24V/DC w wersji PS) mruga = brak zasilania podstawowego, zasilanie bateryjne,	
WIFI	NIEBIESKA	nie świeci = połączenie wi-fi wyłączone, świeci = tryb punkt dostępowy AP, mruga = tryb klient, jest połączenie z routerem,	
INTER NET	ŻÓŁTY	świeci = jest internet, nie świeci = brak internetu,	
RN1 i RN2	ZIELONY	mruga = wymiana danych na magistrali RopamNET,	

3. Montaż i uruchomienie.

System zbudowany w oparciu o centrale z serii NeoLTE-IP-64 przeznaczony jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230V/AC oraz niskonapięciowe. Urządzenia powinny być montowane w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=20%- 90% bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C – +55°C. Przed przystąpieniem do instalacji, należy sporządzić bilans obciążenia zasilacza. Ponieważ zasilacz systemu zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów.

Przy wybieraniu miejsca montażu centrali, modułu komunikacyjnego należy kierować się następującymi kryteriami:

- zasięg sieci LTE (GSM) (operatora karty SIM wykorzystywanego do modułu),
- dostępność i odległość od źródeł sygnałów alarmowych/wyzwalających (np. centrali alarmowej),
- dostępność lub możliwość montażu w najbliższym sąsiedztwie źródła zasilania:
- dostępność pomieszczenia dla osób trzecich i prób sabotażu,
- zachowaniem bezpiecznej odległości od źródeł ewentualnych zakłóceń (np. magistrale zasilania 230Vac - budynków, nadajników radiowych, itp.).

Czas podtrzymania podczas pracy bateryjnej. określa norma PN-EN 50131-6 wzorem:

Qbat = 1.25 * [(Id + Iz) * Td]

- Qbat pojemność akumulatora [Ah]
- 1,25 współczynnik uwzględniający spadek pojemności baterii wskutek starzenia
- Id prąd pobierany przez odbiory w czasie trwania dozoru [A]
- Iz prąd pobierany na potrzeby własne zasilacza [A]

- Str. 19
- Td wymagany czas trwania dozoru [h].

!UWAGA! dla spełnienia stopnia 2 normy PN-EN 50131-6 zasilanie awaryjne musi zapewnić pracę przez minimum 12 godzin (czas Td).

Okablowanie systemu.

Okablowanie systemu powinno być wykonane przy pomocy kabli słaboprądowych. Ponadto powinno być zgodnie z przepisami i normami w szczególności dotyczy to: doboru typu i przekroju kabli, odległości od okablowania 230V/AC itd.

Magistrala systemowa RopamNET powinna być wykonana z użyciem:

- UTP, STP, FTP tzw. skrętka komputerowa,
- YTSKY (opcjonalnie) kable telekomunikacyjne (parowane),

Sygnały i zasilanie panelu powinno być prowadzone w jednym kablu. W przypadku użycia kabli ekranowanych, ekran należy podłączyć **punktowo** do obwodu PE w obudowie centrali.

Magistrala RopamNET musi mieć architekturę liniową a końcowe urządzenia muszą mieć terminację 120Ω.

W przypadku instalacji wykonanej w architekturze gwiazdy należy użyć 2 pary z przewodu i wykonywać pętlę tj. pierwsza para doprowadza magistralę do urządzenia a druga wraca i przez punkt centralny idzie na kolejne urządzenie itd.

4. Schemat połączenia magistrali przy urządzeniach ułożonych w gwiazdę.



Połączenia z innymi urządzeniami należy wykonywać kablami zgodnymi z zaleceniami producenta.





Urządzenia z magistralą RopamNET kompatybilne z NeoLTE-IP-64:

Ekspander	opis
TPR-4x	Panel dotykowy.
TK-4x	Klawiatura dotykowa.
RF-4x	Radiolinia dla pilotów TR-4H.
APm	Hub urządzeń bezprzewodowych.

Ekspander	opis
PSR-ECO-5012-xx	Zasilacz nadzorowany 50W.
EXP-18-RN-xx	Ekspander wejść.
EXP-O8T-RN	Ekspandery wyjść.
EXP-O8R-RN-D9M	
EXP-SROL8-RN	Ośmiokanałowy sterownik rolet.
EXP-LIGHT16-RN	Szesnastokanałowy sterownik oświetlenia.
RHT-RN	Czujnik temperatury i wilgotności
RHT-AQ-RN	Czujnik temperatury wilgotności i jakości powietrza.

Ponadto można podłączyć następujące urządzenia nie komunikujące się przez magistralę RopamNET.

Ekspander	opis
SROL-S	Sterownik rolet.

Przekroje przewodów magistrali RopamNET.

Zalecane minimalne przekroje dla kabla UTP 4x2x0,5mm (0,5mm - ø żyły), przy podłączeniu jednego urządzenia. Minimalne napięcie zasilania na zaciskach danego urządzenia nie może być niższe niż 8V/DC (tj. przy minimalnym napięciu akumulatora 9,5V-10,0V spadek na przewodach zasilających nie może być większy od 1,5V).

Sygnał	do 150m.	do 300m.
А	2x0,5 (1 para)	2x0,5 (1 para)
В		
GND	1x0,5	2x0,5 (1 para)
+KB	1x0,5	2x0,5 (1 para)

Podłączenie urządzeń do wejść.

System ma możliwość obsługi maksymalnie 64 czujek przewodowych.

Wejście systemowe może współpracować z dowolnymi urządzeniami wyzwalającymi dostępnymi na rynku np.:

- czujkami ruchu w konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NC i 2EOL/NO,
- kontaktronami magnetyczne o wyjściach: NO, NC, EOL, 2EOL/NC i 2EOL/NO,
- wyjściami alarmowymi: przekaźnikowymi (RELAY styki bezpotencjałowe),
- wyjściami typu otwarty kolektor (OC): sterowanie "minusem" zasilania, wyjścia potencjałowe,

Płyta centrali jest wyposażona w szesnaście wejść, dodatkowe wejścia można uzyskać przez zastosowanie ekspanderów wejść EXP-I8-RN, każdy z nich zwiększa ilość wejść o osiem. Dodatkowo każdy z paneli TPR jest wyposażony w dwa wejścia.

Urządzenie	llość wejść	Maks. ilość w systemie
NeoLTE-IP-64-xx	16	1
EXP-I8-RN-xx	8	6
TPR-xx	2	4

!UWAGA! NeoLTE-IP-64 nie obsługuje ekspanderów EXP-I8.

Poniżej widoczne są schematy obrazujące działanie poszczególnych typów czujek.



6 Wejście typu NC.


9 Wejście parametryczne typu 2EOL/NC.



10 Wejście parametryczne typu 2EOL/NO.



!UWAGA! Poza opisanymi rozszerzeniami ilości wejść centrala obsługuje również moduły EXP-LIGHT16-RN oraz APm które są wyposażone w wejścia obsługiwane z poziomu wejść systemu jednak ich podłączenie różni się od opisanego szczegóły zawarte są w opisie modułów.

!UWAGA! maksymalna ilość wejść dostępnych w systemie wynosi 64!

Podłączenie urządzeń do wyjść.

Moduł Centrali posiada wyjścia binarne (0/1) pozwalające na podłączenie sygnalizatorów 12VDC, przekaźników 12VDC, diod LED innych urządzeń sterowanych sygnałem napięciowym. Ekspandery i moduły w zależności od wersji posiadają wyjścia potencjałowe lub bezpotencjałowe. Maksymalne parametry pracy określone są niezależnie dla poszczególnych typów wyjść i niedopuszczalne jest ich przekraczanie.

Urządzenie	Typ wyjść	Uwagi
NeoLTE-IP-xx	potencjałowe, tranzystorowe O1-O2: 12V/1A O3-O8: typ OC GND/0,7A	O1- O2 to wyjścia z pełnym zabezpieczeniem elektronicznym i kontrolą ciągłości obwodu (podłączenia sygnalizatora).
EXP-O8R-RN- D9M	bezpotencjałowe, przekaźnikowe O1-O8: 230VAC/8A	Dedykowany do sterowania urządzeniami elektrycznymi 230V.
EXP-O8T-RN-xx	potencjałowe, tranzystorowe O1-O8: typu OC GND/0,7A	
TPR-xx	bezpotencjałowe, przekaźnikowe 30VDC/1A	Wyjścia w panelach TPR oraz modułach
RF-4	bezpotencjałowe, przekaźnikowe O1-O2:30VDC/1A potencjałowe, tranzystorowe O3-O8: typ OC GND/0,1A	RF-4 nie wliczają się do ogólnego bilansu wyjść centrali i nie posiadają możliwości pełnej konfiguracji i sterowania w stosunku do wyjść O1 – O40.



11 Schemat podłączenia urządzeń pod wyjścia O1 i O2.

!UWAGA! O1, O2 wymagają obciążenia 2K2 Ohm na końcu linii dla zapewnienia kontroli ciągłości obwodu.

!UWAGA! Poza opisanymi rozszerzeniami ilości wyjść centrala obsługuje również moduły EXP-LIGHT16-RN które są wyposażone w wyjścia obsługiwane z poziomu wyjść systemu jednak ich podłączenie różni się od opisanego szczegóły zawarte są w opisie modułów.

!UWAGA! maksymalna ilość wyjść dostępnych w systemie wynosi 40!

Podłączenie sygnału do wejścia Al.

Wejście analogowe AI-GND służy do obsługi czujników, przetworników z wyjściem analogowym 0-10V. Wejście może służyć do pomiaru napięcia DC np. poprzez dzielnik napięcia. Potencjał odniesienia dla wejścia AI to GND, masa układu pomiarowego musi być podłączona do zacisku GND NeoLTE-IP.

Wejście ma możliwość skalowania do wartości fizycznej (dwupunktowe).



Podłączenie czujników temperatury.

Na płycie centrali znajdują się cztery sloty do podłączenia czujników temperatury serii TSR-xx, lub temperatury i wilgotności z serii RHT-2x. (złącze T1, T2, T3, T4 GND, +VT).





Podłączenie zasilania centrali.

Niezależnie od rodzaju użytej centrali przed montażem należy upewnić się, że zastosowane źródło przewidziane do jej zasilania posiada odpowiednią wydajność prądową.

Do zasilania central w wersji bez wbudowanego zasilacza (bez -PS w nazwie) pracujących jako alarmowe należy użyć dedykowanych zasilaczy z serii PSR-ECO, są one wyposażone w wiązki kablowe umożliwiające szybkie podłączenie zasilacza oraz zapewniające nadzór nad jego stanem zgodnie z wymaganiami stopnia II normy. Zasilacz PSR-ECO-5012-RS podłączamy do złącza X1, zasilacz PSR-ECO-2012 podłączamy do złącza X3. Zasilacza nie wolno podłączać do złącza EXP!

15. Podłączenie PSR-ECO-5012-RS do złącza X1 przy pomocy dedykowanego kabla.



16. Podłączenie PSR-ECO-2012 do złącza X3 przy pomocy dedykowanego kabla.



W wersjach centrali z wbudowanym zasilaczem do zasilania można użyć zarówno transformatora o napięciu wyjściowym w zakresie od 16 do 20 VAC jak i zasilacza prądu stałego o napięciu wyjściowym z zakresu 20 – 30 VDC. Wyjście napięcia z transformatora lub zasilacza należy podłączyć do dwupinowego złącza +V-.





18. Podłączenie zasilacza 20 - 30 VDC.



W wersjach bez zasilacza i w przypadku, kiedy nadzór nad zasilaczem nie jest wymagany (na przykład centrala nie pracuje jako alarmowa) można ją zasilić przez inny zasilacz 12V w tym celu do złącza X3 należy podłączyć przejściówkę KAB-12VDC-NeoGSM-IP.



Str. 30

Wybór zależy od bilansu prądowego systemu, temperatury i warunków pracy, wymagań efektywności.

Jeżeli system nie pobiera więcej niż 1,5A i pracuje w stabilnej temp. pokojowej to można wykorzystać NeoLTE-IP-64-PS. Jeżeli system nie pobiera więcej niż 1,5[A] ale warunki temperaturowe są zmienne należy wykorzystać PSR-ECO-2012, ponadto układ z osobnym zasilaczem posiada większą sprawność od rozwiązania w wersji PS (dokładny zakres zmienności temperatur jest opisany w karcie do PSR-ECO-2012). Jeżeli system ma pobór większy niż 1,5A (maks. 3,0A) wtedy wymagany jest PSR-ECO-5012-RS.

Zasilacz PSR-ECO-5012 przewyższa wymagania normy dla zasilaczy PN-EN 50131-6, stopień 2,3 typ A.

Złącze/Element	Opis /Funkcja
+/~ V -/~	NeoLTE-IP-64-PS = 16÷20V/AC lub 20÷30V/DC (zgodnie z polaryzacją).
X1	NeoLTE-IP-64: złącze do podłączenia zasilacza PSR-ECO-5012-RS; (zasilanie i RopamNET)
Х3	NeoLTE-IP-64: złącze do podłączenia zasilacza PSR-ECO-2012; (zasilanie i nadzór).

Procedura montażu i uruchomienia centrali.

- 1. Wykonać kompletne okablowanie: sygnałowe i zasilające.
- 2. Zainstalować obudowę, szafę i wprowadzić okablowanie poprzez przepusty kablowe.
- 3. Zainstalować i podłączyć okablowanie w urządzeniach współpracujących: czujki, sygnalizatory, panele dotykowe, ekspandery itd.
- 4. Zainstalować kartę SIM w centrali (karty nie wolno instalować przy włączonym zasilaniu!).
- 5. Zainstalować płytę centrali, ekspandery i moduły:

- a. w obudowie systemowej (O-R3x, O-R4x) na kołkach znajdujących się w komplecie z obudową,
- b. w szafach, rozdzielniach poprzez zatrzask mocujący obudowę DIN na szynie montażowej TH35.,
- 6. Podłączyć zasilanie płyty głównej:
 - a. NeoLTE-IP-64-PS: napięcie 17VAC z transformatora pod zaciski +V- (polaryzacja dowolna),
 - b. NeoLTE-IP-64: zasilacz systemowy PSR-ECO-5012-RS pod złącze X1,
- 7. Podłączyć urządzenia do odpowiednich zacisków: czujki, sygnalizatory, przekaźniki, urządzenia na magistrali RopamNET, czujniki temperatury.
- Podłączyć antenę zewnętrzną do złącza SMA-F, w metalowych obudowach systemowych złącza antenowe GSM i WiFi należy wyprowadzić na zewnątrz obudowy dla złącza GSM należy użyć dedykowanego konektora <u>AT-SMAm-20-SMAf</u> lub innego dostępnego w naszej ofercie.
- 9. Włączyć zasilanie centrali.
- 10. Połączyć kabel USB Micro do programowania z komputerem serwisowym.
- 11. Uruchomić program NeoGSMIPManager (w wersji dedykowanej do danej wersji centrali).
- 12. Kliknąć ikonę połączenia kablowego z centrala.
- Dokonać pełnej konfiguracji systemu poprzez edycję zakładek od "Ustawienia karty SIM" do "LogicProcessor" w zależności od wymagań i konfiguracji systemu, zapisać ustawienia do centrali oraz do pliku na dysku komputera.
- 14. Dokonać testów i prób, przejść do zakładki **"Podgląd Online"** aby sprawdzić stan systemu m.in.: awarie, działanie wejść, sterowanie wyjściami, stan GSM, pomiar temperatury itd.
- 15. Zakończyć programowanie i odłączyć kabel ze złącza micro USB.
- 16. Po zakończeniu programowania dokonać testów funkcjonalnych, przeprowadzić szkolenie użytkownika, przekazać system użytkownikowi.

!UWAGA! Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu

zabezpieczenia układów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

W przypadku montażu w obudowach przystosowanych do zasilania sieciowego (z transformatorem) do zacisku uziemienia PE nie wolno podłączać przewodu N ("zerowego") obwodu zasilania sieciowego 230VAC. Podłączenie przewodu N do PE może uszkodzić układy elektroniczne, potencjał GND jest połączony galwanicznie z PE! jeżeli w obiekcie brakuje osobnego obwodu przeciwporażeniowego, zacisk należy pozostawić wolny).

Procedura resetu centrali do ustawień fabrycznych.

W przypadku konieczności resetu centrali do ustawień fabrycznych należy wykonać następującą procedurę:

- 1. Wyłączyć zasilanie centrali (sieciowe i akumulator).
- 2. Założyć zworkę na piny złącza RE jak na rysunku.
- 3. Załączyć zasilanie centrali.
- Diody LED COMM/SEND/FAIL/LOG/INCOM/AC/DC zaświecą ciągle a następnie mrugną 3 razy.
- 5. Wyłączyć zasilanie centrali i usunąć zworkę na złączu RE.



!UWAGA! Klucz szyfrowania TCP/IP po resecie do ustawień do fabrycznych to 1111111111111111

4. Wstępna konfiguracja systemu.

Programowanie i konfiguracje systemu (centrali) można wykonać:

- z poziomu programu NeoGSMIP64Manager; połączenie lokalnie cały system i funkcje,
- z poziomu programu NeoGSMIP64Manager; połączenie zdalne cały system i funkcje,
- z poziomu menu serwisowego paneli dotykowych, funkcje paneli dotykowych.

Konfiguracja systemu: NeoGSMIP64Manager.

Program przeznaczony jest do pracy na komputerach klasy PC z systemem operacyjnym Windows w wersjach 7, 8, 10 i 11. Komunikacja pomiędzy aplikacją a urządzeniami Ropam odbywa się poprzez port USB.

!UWAGA!

- Tylko stosowanie dedykowanych kabli micro USB, gwarantuje poprawną komunikację i funkcje uaktualnienia.
- Instalator programu i aplikacja dla poprawnej pracy muszą być uruchamianie z poziomem dostępu administratora systemu.

Opis paska narzędziowego programu.

Program posiada tekstowo-graficzne menu. Niedostępne operacje lub funkcje dla danego typu urządzenia są prezentowane jako nieaktywne (szare: ikony lub napisy).

!Uwaga! Przed zapisem konfiguracji do urządzenia należy opuścić edycję wszystkich pól lub okien, ponieważ do czasu zatwierdzenia (opuszczenia okna) zmian w konfiguracji są dane przed rozpoczęciem edycji pola !

20 Widok ikon na pasku głównym NeoGSMIP64Manager.

Plik	Centrala	Język	Pon	noc										1
	H,	20			?	4	idente wiiken	((ๆ))	€ 1.Połączenie lokalne USB	•	- -	6	56%	
_					-	-	zdalnie wiff/an		2.Połączenie lokalne TCP/IP	_				1
									3.Połączenie zdalne TCP/IP/GPRS					

Ikony od lewej:

- Image: odczyt ustawień z pliku,
- Zapis ustawień do pliku,
- Połącz / rozłącz z centralą,
- e dczyt ustawień z modułu,
- Zapis ustawień do modułu,
- 📀 pomoc programu,
- 🔹 増 wyjście z programu,
- menu wyboru sposobu łączenia się z centralą (kabel USB, sieć lokalna, zdalnie)
- Ikony informacyjne rodzaju dostępnych połączeń:
 - wykryto połączenie po kablu USB,
 - o wykryto centralę w sieci lokalnej,
- Ikony statusu połączenia:

 \cap

0

- o aktywne połączenie z centralą,
 - trwa zapis / odczyt ustawień centrali,
- o centrala w trakcie restartu lub trwa długotrwała operacja,

pasek postępu zapisu / odczytu ustawień centrali,

o **making ()** nawiązano połączenie zdalne,

Wstępna konfiguracja systemu.

Połączenie lokalne poprzez port micro USB.

Centrala konfigurowana jest poprzez złącze USB Micro i kabel do programowania USB Micro.



- 1. Włączyć zasilanie centrali.
- 2. Połączyć kabel do programowania z komputerem serwisowym: micro USB.
- 3. Uruchomić program NeoGSMIPManager (w wersji dedykowanej do danej wersji

centrali). Kliknąć ikonę połączenia kablowego z centralą. , nawiązanie łączności

jest sygnalizowane przez animowaną niebieską ikonę w prawym górnym rogu

- Dokonać pełnej konfiguracji systemu poprzez edycję zakładek od "Ustawienia karty SIM" do "LogicProcessor" w zależności od wymagań i konfiguracji systemu, zapisać ustawienia do centrali.
- 5. Dokonać testów i prób, przejść do zakładki **"Podgląd Online"** aby sprawdzić stan systemu m.in.: awarie, działanie wejść, sterowanie wyjściami, stan GSM, pomiar temperatury itd.
- 6. Zakończyć programowanie i odłączyć kabel ze złącza micro USB.

Połączenie lokalne przez TCP/IP.

2.Połączenie lokalne TCP/IP -

Jeżeli centrala została odpowiednio skonfigurowana i są znane dane dostępowe to możliwa jest konfiguracja bez fizycznego połączenia komputer serwisowy - centrala. Do programowania przez połączenie lokalne muszą być spełnione następujące warunki:

- centrala musi być w trybie serwisowym,
- znajomość: ID centrali, klucza TCP/IP, hasło komunikacji z PC, ewentualnie plik z konfiguracją centrali,
- komputer serwisowy i centrala muszą być podłączone do tej samej sieci lokalnej.

Procedura podłączenia:

- 1. Uruchomić program NeoGSMIPManager.
- 2. Upewnić się, że komputer PC jest w tej samej sieci lokalnej co centrala NeoLTE-IP-64.
- 3. Wybrać tryb połączenia "2.Połączenie lokalne TCP/IP"



4. Wprowadzić ID płyty z naklejki.

- Wersja Sprzęt :	
Program	
ID plyty	

5. Wprowadzić klucz szyfrowania TCP/IP.

¥ Komunikacja	
Hasło komunikacji	111111
Klucz szyfrowania aplikacji TCP/IP	111111111111111 Q Generuj
Hasło serwisowe	123B
 możliwa zmiana konfiguracji poj możliwy zdalny dostęp poprzez 	przez sms TCP/IP (modem GSM lub WIFI)

- 6. Opcjonalnie zamiast punktów 4 i 5 można również otworzyć plik ustawień .rpn stworzony dla danej centrali co wczyta nam ID i klucz automatycznie.
- Wprowadzić centralę w tryb serwisowy. (założyć zworkę na piny SE na płycie centrali lub poprzez panel TPR),
- 8. Nacisnąć przycisk 🤗
- Program NeoGSMIPManager wyszukuje dostępne centrale NeoLTE-IP-64 w zakresie adresów sieci IP komputera, pokazuje się okno ze znalezionym adresem IP. (możliwa jest edycja ręczna)



1. Następuje połączenie z centralą, pojawia się migająca antenka i napis: "lokalne wifi/lan".

	lokalnie wifVlan	((<mark>†</mark>))	2.Połączenie lokalne TCP/IP	•	F.	(7.
Połączen	nie zdalne pr	rzez T	CP/IP/GPRS.			



Wymagania:

- Komputer z dostępem do Internetu.
- Centrala podłączona do sieci mającej dostęp do internetu lub Karta SIM z aktywną usługą GPRS lub LTE.
- Zaznaczona opcja "możliwy zdalny dostęp poprzez TCP/IP (modem GSM lub WIFI)" (zakładka Komunikacja, testy, liczniki)

🛛 Komunikacja		
Hasło komunikacji	•••••	Q
Klucz szyfrowania aplikacji TCP/IP	•••••	Generuj
Hasło serwisowe	••••	Q
🗆 możliwa zmiana konfiguracji po	przez sms	
🗹 możliwy zdalny dostęp poprzez	TCP/IP (modem GSM lui	b WIFI)

• W przypadku korzystania z GPRS poprawne ustawienia APN dla danego operatora.

Monitoring GPRS,Konfiguracja poczty e-mail							

- 1. Uruchomić program NeoGSMIPManager.
- 2. Upewnić się, że komputer PC jest połączony z siecią Internet.
- 3. Wybrać tryb połączenia "2.Połączenie zdalne TCP/IP/GPRS".
- 4. Wprowadzić ID płyty z naklejki.

- Wersia	
Sprzęt :	
Program:	
ID płyty	

5. Wprowadzić klucz szyfrowania TCP/IP.

¥ Komunikacja		
Hasło komunikacji	111111	Q
Klucz szyfrowania aplikacji TCP/IP	11111111111111	Generuj
Hasło serwisowe	123B	Q
możliwa zmiana konfiguracji pop możliwy zdalny dostęp poprzez 1	orzez sms FCP/IP (modem GSM lub	WIFI)

- 6. Opcjonalnie zamiast punktów 4 i 5 można również otworzyć plik ustawień *.rpn co wczyta nam ID i klucz automatycznie.
- 7. Nacisnąć przycisk
- 8. Program NeoGSMIPManager wyszukuje centrale na serwerze RopamBridge.

9. Wysłać do centrali sms o treści: "hasło_główne connect" (np. "5555 connect").

WyŚlij do centrali sms o treŚci: 5555 connect

Lub uruchomić funkcję "Programowanie zdalne" z panela TPR4.



10. Następuje połączenie z centralą, pojawia się migająca antenka i napis w zależności od rodzaju połączenia: **"zdalne WiFi/LAN"** lub "**zdalne gprs**".



!UWAGA! Przy stałym adresie IP konieczne jest przekierowanie portu 9999 w routerze bezpośrednio na IP centrali.

Aktualizacja oprogramowania centrali.

Istnieją cztery główne metody aktualizacji:

- 1. <u>Lokalnie Za pomocą programu NeoGSM Update</u>, metoda ta wymaga połączenia centrala komputer serwisowy, przy pomocy kabla USB, taki sposób aktualizacji nie wymaga połączenia z internetem o ile plik z nowym firmware jest zapisany na komputerze serwisowym.
- Lokalnie za pomocą programu NeoGSM-IP Manager, metoda ta wymaga połączenia (przy pomocy kabla USB) centrala – komputer serwisowy, wymagane jest również połączenie centrali z internetem.

- 3. Lokalnie za pomocą panelu dotykowego TPR, wymagane jest połączenie centrali z internetem.
- 4. <u>Zdalnie za pomocą poleceń SMS</u>, wymagane jest połączenie centrali z internetem oraz zainstalowana karta SIM mogąca wysyłać i odbierać SMS-y.

Jeżeli aktualizacja zostanie przerwana lub zakończyła się niepowodzeniem można podjąć <u>próbę</u> aktualizacji po wymuszeniu wejścia centrali w bootloader.

Uwagi:

Po dokonaniu aktualizacji centrali należy dokonać:

- aktualizacji pozostałych elementów systemu do wersji kompatybilnych,

- weryfikacji i ewentualnej poprawy skryptu Logic Processora,

- weryfikacji i ewentualnej poprawy ustawień programem konfiguracyjnym kompatybilnym z aktualna wersją

- weryfikacji lub skasowania i utworzenia na nowo użytkowników systemu (kodów).

Aktualizacja za pomocą programu NeoGSM IP Update.

Aktualizacja odbywa się za pomocą kabla micro USB i jest możliwa nawet w przypadku braku internetu lub niepowodzenia aktualizacji online (wymagany plik firmware aktualizacji).

Wymagania:

- połączenie komputera z centralą za pomocą kabla micro USB,
- zapewnienie zasilania centrali przez cały czas trwania aktualizacji.
- program NeoGSM IP Update należy uruchamiać z uprawnieniami administratora. W przypadku central NeoLTE-IP-64, i Neo-IP-64 należy wybrać aktualizację wersji LTE w przypadku centrali NeoGSM-IP-64 należy wybrać aktualizację wersji GSM.

ø	coosiiiii	ov manager 11.5	
Plik	Centrala	Język Pomoc	
		Połączenie z centralą	F3
-		Odczyt	F4
		Zapis	F5
		Sprawdź najnowszą wersję oprogramowania	
1	$\left(\right)$	Aktualizacja oprogramowania centrali wersja LTE	
Ч		Aktualizacja oprogramowania centrali wersja GSM	
4		Sterowanie sms	
(Sprawdzaj obecność modułów	
1.		Edycja kodów użytkowników	
		Automatyczny odczyt ustawień po połączeniu	

21. Okno programu do aktualizacji centrali.



- **Pobierz z serwera** pobiera aktualny firmware z serwera Ropam.
- Zapis pliku firmware na dysk zapisuje pobrany plik firmware na dysku lokalnym.
- Wybierz... pozwala na wybranie pliku aktualizacji znajdującego się na dysku lokalnym.
- Aktualizuj rozpoczyna proces aktualizacji.

Aktualizacja online za pomocą programu NeoGSMIP64Manager.

Wymagania:

- Połączenie centrali z siecią Internet Wifi lub Ethernet,
- zapewnienie zasilania centrali przez cały czas trwania aktualizacji.

Procedura:

- Nawiązać połączenie z centralą poprzez kabel microUSB,
- następnie kliknąć w menu "Centrala" i "Sprawdź najnowszą wersję oprogramowania"

1	NeoGSMIF	'64 Manager v1.0	
Plik	Centrala	Język Pomoc	
		Połączenie z centralą	F3
		Odczyt	F4
		Zapis	F5
		Pokaż/Ukryj okno komunikatów	
1		Sprawdź najnowszą wersję oprogramowania	
		Aktualizacja oprogramowania centrali	
		Sterowanie sms	
		Sprawdzaj obecność modułów	
		Edycja kodów użytkowników	

• Pojawia się okno "Aktualizacja zdalna oprogramowania centrali".

Aktualizacja zdalna oprogramowania centrali	X
Firmware version :v1.1 Date: 15.05.2018 wersja 1.1!	
Sprawdź wersję firmware Aktualizuj firmware centrali	

- **Sprawdź wersję firmware** sprawdza na serwerze Ropam najnowszą dostępną wersję oprogramowania.
- Aktualizuj firmware centrali rozpoczyna proces aktualizacji.

Proces aktualizacji trwa ok. 5 minut.

Aktualizacja za pomocą panelu TPR4.

Wymagania:

- Połączenie centrali z siecią Internet Wifi lub Ethernet,
- zapewnienie zasilania centrali przez cały czas trwania aktualizacji.

Procedura:

• Wejście w menu "Ustawienia serwisowe" panelu TPR4.

. 🛊 🔅 🔀	с 🌐 🕰	() 08:12
Ustawienia serwisowe		
Czas alarmu głośnego: 0[s]	Edycja plan1.bmp	
Adres klawiatury: TP1	Edycja plan2.bmp	
Kod dostępu/serwisowy:	Sprawdź nowy firmware	
Restart centrali	Kalibracja dotyku	
		×

"Sprawdź nowy firmware" - sprawdza na serwerze Ropam najnowszą dostępną wersję oprogramowania.

.1		ſ.	A	() 08:13
	Info	rmacje o naj	nowszym i	firmware
	Firmware vers Date: 15.05.20 wersja 1.1!	sion: v1.1 D18		
			ок	

Po naciśnięciu "OK" pojawia się okno:



• Kliknięcie potwierdzenia rozpoczyna aktualizację centrali.

Proces aktualizacji trwa ok. 5 minut.

Aktualizacja za pomocą poleceń SMS:

Wymagania:

- połączenie centrali z siecią Internet Wifi lub Ethernet,
- zapewnienie zasilania centrali przez cały czas trwania aktualizacji,
- aktywna karta SIM zainstalowana w centrali mogąca wysyła ć i odbierać SMS-y,
- numer z jakiego wysyłane są SMS-y musi być wpisany na listę numerów centrali.

Procedura:

- Wysłać na numer centrali SMS o treści "xxxx upadte", gdzie xxxx oznacza hasło serwisowe centrali (domyślne hasło serwisowe to 123B).
- Centrala sprawdza dostępność aktualizacji i odsyła SMS-a z informacją o dostępnych aktualizacjach oraz zawierającą kod potwierdzenia operacji.
- Wysłać SMS o treści "xxxx update yyyy", gdzie xxxx to hasło serwisowe, a yyyy to kod przysłany przez centralę SMS-em.



!!UWAGA!!

Jeżeli z jakiś powodów aktualizacja centrali nie zakończyła się powodzeniem i nie można nawiązać ponownego połączenia z modułem należy:

- odłączyć zasilanie
- założyć zworkę na złącze "PR",
- włączyć zasilanie,
- centrala znajduje się wtedy w trybie "bootloader" co jest sygnalizowane naprzemiennym mruganiem diod: "com", "log", "incom" – "send", "fail", "ac/dc". W tym trybie można podjąć próbę aktualizacji za pomocą programu NeoGSMIP64 Updater w sposób analogiczny do aktualizacji sprawnej płyty,
- po skończeniu operacji należy zdjąć zworkę i zrestartować centralę.

5. Moduły dodatkowe i rozszerzenia.

Funkcjonalność centrali NeoLTE-IP-64 może zostać znacznie poszerzona poprzez dodanie do niej modułów rozszerzeń, w zależności od rodzaju umożliwiają one zwiększenie ilości wejść lub wyjść, umożliwiają sterowanie centralą poprzez panel dotykowy, dodają możliwość dołączenia urządzeń bezprzewodowych z serii Aero lub czterokanałowych pilotów i wiele innych. Każdy nowo dodany moduł, poza modemem LTE, EXP-LAN, SROL-S i PSR-ECO-2012, należy zidentyfikować w tym celu należy przejść do zakładki "moduły, panele TPR" i kliknąć w ikonę lupy:



22. Dodawanie modułów.

Niezależnie czy zostanie kliknięta ikona lupy przy pierwszej czy drugiej magistrali centrala zawsze wyszukuje urządzenia na obu magistralach.



Po wyszukaniu modułów wyświetli się okno dialogowe:

Z lewej strony wyświetlają się moduły odnalezione na magistrali, moduły na zielonym tle są nie dodane do centrali, pomarańczowe tło świadczy o konflikcie adresów pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Z prawej strony widoczne są moduły już zapisane w ustawieniach centrali, moduły które chcemy dodać przepisujemy na prawą stronę okna za pomocą przycisku "Dodaj", następnie całość zapisujemy do pamięci centrali przy pomocy przycisku "Przepisz moduły".

Moduły EXP-LAN i SROL-S i PSR-ECO-2012 nie wymagają identyfikacji i nie są widoczne w zakładce modułów.

Dodatkowe informacje na temat modułów znajdują się w rozdziale 6 w części "<u>Zakładka: Moduły</u>, panele <u>TPR</u>" oraz w dokumentacji DTR poszczególnych urządzeń Centrala NeoGSM-IP-64 obsługuje następujące moduły (jeżeli w opisie nie jest zaznaczone inaczej moduły podłączane są do magistrali systemowej RopamNET):

Nazwa	Opis	Maksymalna ilość sztuk w systemie
EXP-LTE	Moduł zawierajacy modem LTE, umożliwia doprowadzenie centrali Neo-IP-64 do standadu NeoLTE-IP-64, moduł nie jest częścią magistrali RopamNET i nie jest widoczny na liście modułów.	1
EXP-LAN	Moduł umożliwiający podłączenie sieci lokalnej poprzez kabel LAN, moduł nie jest częścią magistrali RopamNET i nie jest widoczny na liście modułów.	1
TPR-4	Panel dotykowy rezystancyjny lub pojemnościowy, biały lub czarny, montaż natynkowy lub dopuszkowy.	4
TK-4x	Dotykowa klawiatura strefowa, biała lub czarna.	
APm	Punkt dostępowy urządzeń bezprzewodowych.	1
PSR-ECO-5012-RS	Nadzorowany zasilacz buforowy, 50W, 3A, podłączany do centrali dedykowanym kablem do złącza X1.	1
PSR-ECO-2012	Nadzorowany zasilacz buforowy, 20W 1,5 A podłączany dedykowanym kablem do złącza X3, moduł nie jest częścią magistrali RopamNET i nie jest widoczny na liście modułów.	1 + 4 (istnieje możliwość zasilania EXP -I8-RN i EXP- O8x-RN przez dodatkowe zasilacze)
RF-4	Punkt dostępowy dla pilotów TR-4H (433MHz).	1

Moduły dodatkowe i rozszerzenia.

EXP-I8-RN	Ekspander wejść, dodatkowe 8 wejść w systemie, dostępny w obudowie D4M lub bez niej.	6
EXP-O8T-RN	Ekspander wyjść, dodatkowe 8 wyjść tranzystorowych typu OC w systemie, dostępny w obudowie D4M lub bez niej.	4
EXP-O8R-RN-D9M	Ekspander wyjść, dodatkowe 8 bezpotencjałowych wyjść przekaźnikowych w systemie, dostępny w obudowie D9M.	
EXP-LIGHT16-RN	Szesnastokanałowy sterownik oświetlenia, umożliwia integrację sterowania lokalnego i zdalnego. Wejścia i wyjścia modułu widoczne są jako wejścia i wyjścia systemu.	2
EXP-SROL8-RN	Ośmiokanałowy sterownik role i żaluzji fasadowych umożliwia integrację sterowania lokalnego i zdalnego.	4
SROL-S	Dopuszkowy sterownik rolet, nie jest częścią magistrali RopamNET i nie jest widoczny na liście modułów, podłączany do wyjść tranzystorowych na centrali lub w ekspanderze do pięciu modułów na wyjście.	16 (do 80 – patrz: opis modułu)
RHT-RN	Czujnik temperatury i wilgotności	8
RHT-AQ-RN	Czujnik temperatury, wilgotności i jakości powietrza.	

RE-LTE

Modem LTE dołączany do płyty głównej centrali do złącza X2, umożliwia łączność przy użyciu usługi LTE. Montaż należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu centrali. Moduł nie wymaga instalacji, usługa LTE jest dostępna automatycznie po włożeniu odpowiedniej karty SIM. Centrala NeoLTE-IP-64 jest w niego wyposażona fabrycznie, można go również dokupić osobno i zainstalować w centrali Neo-IP-64, natomiast nie jest on kompatybilny z centralą NeoGSM-IP64.

PSR-ECO-5012-RS

Nadzorowany zasilacz buforowy o mocy 50W podłączany do centrali NeoLTE-IP-64 przy pomocy dedykowanego kabla do złącza X1, współpracuje z akumulatorami o pojemności do 18Ah.

Nadzór nad zasilaczem jest prowadzony przez magistralę RopamNET.



24. PSR-ECO-5012-RS.

PSR-ECO-2012.

Nadzorowany zasilacz buforowy o mocy 20W podłączany do centrali NeoLTE-IP-64 przy pomocy dedykowanego kabla do złącza X3, współpracuje z akumulatorami o pojemności do 7Ah.

Nadzór odbywa się poprzez kontrolę stanu wyjść informacyjnych zasilacza.



25. Zasilacz PSR-ECO-2012.

EXP-LAN

Ekspander Ethernet do NeoLTE-IP-64 - umożliwia podłączenie centrali do sieci lokalnej za pomocą połączenia przewodowego.

- - port Ethernet: 10/100 BaseT, RJ45,
- - kompatybilność: NeoGSM-IP, NeoLTE-IP-64,
- - PCB moduł lokalny, montowany na płycie,

!UWAGA! zainstalowanie EXP-LAN wyłącza komunikację WIFI w centrali,



26. EXP-LAN.

TPR-4



Panele dotykowe serii TPR-4 to dotykowe manipulatory pozwalające w pełni korzystać z zasobów systemów alarmowych i automatyki budynkowej bazującej na produktach Ropam Elektronik. Panele dostępne są w wersjach z ekranem pojemnościowym lub rezystancyjnym oraz w różnych wersjach wykończenia w białej lub czarnej obudowie, ponadto panel może być wyposażony w złącza rozłączne lub posiadać płaskie wykończenie ściany tylnej umożliwiające bezpośredni montaż na ścianie.

Funkcja losowej klawiatury wyświetlanej na ekranie umożliwia zmienne ułożenie klawiszy za każdym razem, gdy zachodzi potrzeba zalogowania się do systemu/weryfikacji ustawień co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania systemu.

Elastycznie konfigurowalne menu ekranów panelu pozwala na dopasowanie funkcjonalności ekranu i systemu zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika (funkcja konfiguracji ikon na ekranach).

Slot kart SD udostępnia możliwość zapisu zdarzeń z systemu (temperatury, logi wartości wejścia analogowego AI) oraz pozwala na zapisanie pliku z planem budynku a następnie podglądanie bieżących zdarzeń (np. naruszenia wejść) na tym planie jak również wyświetlanie zdjęć z karty SD w trybie wygaszacza ekranu.

Panel wyposażony jest w 2 dodatkowe wejścia co zwiększa funkcjonalność i ergonomię systemu (wejścia parametryzowane identycznie jak w systemie: NO, NC, EOL, 2EOL NO, 2EOL NC).

Wersje panela są zakodowane w jego nazwie

Właściwości

Przy pomocy panela TPR-4 jest możliwe między innymi:

- Sterowanie alarmem.
- Sterowanie automatyką budynkową.
- Odczyt stanu centrali.
- Aktualizacja oprogramowania centrali.

Panel jest wyposażony w obudowę w kolorze białym (wersje W) lub czarnym (wersje B), oraz wyświetlacz pojemnościowy lub rezystancyjny (wersje S). Montaż natynkowy na puszce lub na gładkiej powierzchni (wersje P)

Zastosowanie.

Panele serii TPR-4 umożliwiają pełną kontrolę systemu alarmowego opartego na centrali NeoGSM-IP. Przy ich użyciu możliwe jest min.: uzbrojenie lub rozbrojenie systemu, kontrola stanu czuwania, odczyt stanu systemu (stan wejść, wyjść, awarie, status czuwania), odczyt stanu karty SIM, wysłanie i odczyt komend USSD, sterowanie wyjściami, odczyt temperatury i wilgotności z czujników, sterowanie termostatem pokojowym i termostatami binarnymi, wyświetlanie informacji generowanych przez Logic Procesor, nawiązanie łączności centrala – program konfiguracyjny w trybie konfiguracji zdalnej, aktualizacja oprogramowania centrali.

Opis panelu dotykowego.

Podstawowe właściwości panelu dotykowego TPR-4:

- kolorowy wyświetlacz 4,3" TFT LCD, 16,7 mln. Kolorów,
- panel dotykowy "Touch Panel", bez mechanicznych styków,
- interaktywne graficzne menu z piktogramami (ikony),
- funkcja losowego układu klawiatury numerycznej,
- konfigurowalne menu panelu (ikony),
- tekstowe podpowiedzi dla danych funkcji,
- kontrola i sterowanie systemem,
- sterowanie wyjściami centrali,
- status systemu wyświetlany w postaci piktogramów na górnej belce,
- pasek dodatkowych informacji o stanie systemu,
- wyświetlanie informacji z LogicProcessor na ekranie głównym,
- sygnalizacja akustyczna,
- wygaszacz ekranu z funkcją kalendarza i zegara,
- dwa wejścia alarmowe,
- komunikacja systemowa realizowana przez magistralę RopamNET,
- lokalny port USBmicro do aktualizacji firmware panelu,
- funkcja uaktualnienia oprogramowania centrali,
- estetyczna i solidna obudowa w kolorze białym lub czarnym,
- zabezpieczenie antysabotażowe obudowy,
- rozłączne listwy zaciskowe lub płaskie wykończenie tylnej ścianki,

Panel dotykowy TPR-4 w obudowie natynkowej składa się z następujących elementów:

- podstawa z poliwęglanu, do mocowania PCB (mocowana poprzez wkręty do podłoża),
- płyta PCB z wyświetlaczem, przełącznikami antysabotażowymi, złączami oraz elementami elektronicznymi (mocowana poprzez wkręty do podstawy),
- panel zewnętrzny z poliwęglanu, zamykający obudowę TPR-4 (montowany do podstawy poprzez wkręty z boku obudowy),
- ramka maskująca.

Złącze/Element	Opis /Funkcja
NC	styk przekaźnika normalnie zwarty.
С	styk przekaźnika wspólny dla NC i NO,
NO	styk przekaźnika normalnie rozwarty,
12	wejście alarmowe w panelu, drugi zacisk GND,
11	wejście alarmowe w panelu, drugi zacisk GND,
А	złącze magistrali systemowej RopamNET, zasada łączenia A-A,
В	złącze magistrali systemowej RopamNET, zasada łączenia B-B,
GND	zacisk "masy" centrali, wspólny dla zasilania i wejść panela,
+12V	wejście zasilania DC panela, drugi zacisk GND,
USB micro	gniazdo USB do podłączenia komputera serwisowego, wykorzystywane do aktualizacji oprogramowania (firmware) w panelu dotykowym,
JT1 zworka	JT1 założona = rezystor terminujący włączony w magistralę RopamNET, JT1 zdjęta = rezystor terminujący odłączony od magistrali RopamNET,
PR zworka	Zworka używana podczas aktualizacji oprogramowania centrali,

Str. 57

Złącze/Element	Opis /Funkcja
Gniazdo karty SD	 gniazdo karty microSD (SD/SDHC), karta SD jest wymagana do obsługi funkcji: plan budynku (tablica synoptyczna), 'plan.bmp' (serwis), możliwość wgrania do 4 planów lokalizacja pliku: SD/plan1.bmp, typ pliku: BMP, rozmiar: 480x272px lub mniejszy w proporcjach, ilość kolorów: 256 (8bit) lub 16 mln. (24bit), cyfrowa ramka zdjęć, 100 zdjęć maksymalnie, czas wyświetlania zdjęcia 10 s., sekwencja: kolejność wg. daty pliku (od najstarszego) lokalizacja pliku: SD card/pics, typ pliku: BMP, JPG, rozmiar: 480x272px lub mniejszy w proporcjach, ilość kolorów: 256 (8bit) lub 16 mln. (24bit), rejestracja historii temperatury (automatycznie), dla każdego dnia tworzony jest plik z danymi w formacie
	rr_mm_dd.txt. do dalszego przetwarzania danych

Widok i wymiarowanie panelu.

Na tylnej ściance urządzenia znajduje się otwór, którym można doprowadzić przewody zasilające oraz sygnałowe do panelu.



27 Panel w wersji płaskiej oraz z rozłącznymi złączami.



Montaż i uruchomienie.

System zbudowany w oparciu o panele serii TPR-4 oraz pozostałe wymagane elementy przeznaczone są do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe. Urządzenia powinny być montowane w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=20%- 90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C - +55°C. Przed przystąpieniem do instalacji, należy sporządzić bilans obciążenia zasilacza. Ponieważ zasilacz systemu zaprojektowany jest do pracy ciągłej i nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów.

Podłączenie panelu.



28. Podłączenie panelu TPR do centrali.

Procedura montażu i uruchomienia TPR-4.

- 1. Wykonać kompletne okablowanie: sygnałowe i zasilające.
- 2. Zdemontować panel(e) dotykowy TPR-4:
 - a. ściągnąć ramkę maskującą boki obudowy,
 - b. zdjąć tylną część obudowy,
- c. przykręcić tylną część obudowy do prawidłowo osadzonej w podłożu puszki Powierzchnia montażowa musi być gładka, gdyż zniekształcenie podstawy spowoduje brak pasowania z panelem zewnętrznym. Próba forsownego pasowania podstawy i panelu zewnętrznego może spowodować uszkodzenie wyświetlacza.
- 3. Zdemontować listwy zaciskowe od PCB.
- 4. Podłączyć wymagane sygnały do listew zaciskowych panelu.
- Jeżeli panel TPR-4 znajduje się na końcu linii przy połączeniu szeregowym lub panele są połączone w gwiazdę to należy założyć zworkę JT1 (rezystor terminujący magistralę RopamNET).
- 6. Zmontować panel(e) TPR-4.
- 7. Wykonać pozostałe czynności i połączenia w systemie (centrala GSM, czujki, sygnalizatory).
- 8. Włączyć zasilanie systemu.
- 9. Wykonać pozostałe czynności w systemie np. podłączyć akumulator.
- 10. Uruchomić komputer serwisowy i aplikację NeoGSMIPManager.
- 11. Podłączyć kabel USB Micro do portu w komputerze i do gniazda USB Micro na płycie centrali.
- 12. Skonfigurować system i panel(e), wykonać identyfikację modułów w systemie (ikonka

w zakładce w zakładce w centrali).

13. Dokonać testów i prób funkcjonalnych.

!UWAGA! TPR-4 skonstruowany jest w oparciu o pojemnościowy wyświetlacz TFT. Należy unikać zalania!

Adresacja modułu

Jeżeli w systemie znajduje się więcej niż jeden panel danego typu należy dokonać poprawnego zaadresowania ich w systemie. Adresacje paneli z serii TPR-4 przeprowadza się z <u>poziomu ustawień</u> panela w programie NeoGSMIP64 Manager.

!UWAGA! TPR-4 i TK-4 są panelami tego samego typu!

Konfiguracja TPR-4: menu użytkownika.

Menu użytkownika znajduje się pod ikoną oznaczoną młotkiem i kluczem,





Ustaw zegar.

Opcja pozwalająca na ustawienia czasu i daty w systemie.

Czas przekaźnika.

Czas załączenia przekaźnika w panelu dotykowym. Należy zwrócić uwagę, że priorytet obsługi przekaźnika ma funkcja termostatu dlatego jeżeli przekaźnik jest wybrany jako jego wyjście wykonawcze będzie on sterowany zgodnie z termostatem i czas załączenia wybrany w ustawieniach TPR nie będzie brany pod uwagę.

Gong włącz.

Załączenie gongu w panelu TPR.

Odczyt SMS.

Odczyt ostatniego SMS-a przesłanego do systemu.

Jasność wygaszacza.

Regulacja jasności wygaszacza dla cyfrowej ramki zdjęć (gdy obecna karta SD ze zdjęciami) lub jasności zegara z datownikiem na ekranie wyświetlacza. Zmiany jasności dokonać można za pomocą gestu "slide" - przesunięcia palcem po podziałce jasności. Jasność wyświetlacza jest aktualizowana na bieżąco.



Dostęp serwisu.

Aktywacja dostępu do funkcji serwisowych w panelu TPR. Dostęp do funkcji serwisowych jest możliwy przez 8h.

Termostaty.

Ustawienia temperatur dla poszczególnych tzw. termostatów binarnych, czyli progów temperatury określonych dla każdego z czujników dostępnych w systemie. Każdy z czujników posiada dwa progi temperatury a i b. Z poziomu menu użytkownika możliwa jest obsługa progów dla czterech pierwszych czujników, obsługa pozostałych jest możliwa poprzez odpowiednie ikony ekranów głównych panela.

UWAGA: Nie należy mylić tej funkcji z termostatem pokojowym dostępnym bezpośrednio z menu TPR-a.

🔺 🌣 🚺 🌲 Ustawienia	termostatów	09:20
T1 (a) 22.0 ℃	T3 (a) 99.0 °C	
Т1 (b) 0.0 °С	Т3 (b) 0.0 °С	(
T2 (a) 99.0 °C	T4 (a) 99.0 ℃	
T2 (b) 0.0 °C	Т4 (b) 0.0 °С	$\mathbf{\mathbf{x}}$
		\bigcirc

♦ ♥ ② ▲ ③ 15:40 Ustawienia termostatów

 99.0
 °C

 ♦
 ♦

 •
 ♦

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •
 •

 •</

Po wybraniu okna z ustawieniami temperatury danego czujnika otwiera się okno ustawień temperatury:

Timery 1-4.

W systemie dostępne są cztery niezależne timery (konfigurowane w zakładce timery w NeoGSM-IP-Manager), mogą działać w trybach: stały, roczny, miesięczny, tygodniowy, dzienny lub być wyłączone, jeżeli dowolny z timerów jest ustawiony w tryb dzienny lub tygodniowy jest możliwa edycja jego nastaw z poziomu TPR-a. Po kliknięciu na odpowiedni timer zostanie wyświetlone okno z ustawieniami

.al 🗍 🛱 Serwis	stawiei	A nia Tim	er 1		③ 11:56
0		1		-	
Dzień	CO	dzienn	ie		
Godzina		11	►		
Minuta		11			\smile
Stan		on			×
Wprowadź kod główny					

W przypadku gdy tryb wybranego timera jest inny niż dzienny lub tygodniowy zostanie wyświetlona informacja o nieobsługiwanym typie timera

. II 🗍 💭 Serwis	A	③ 11:56
	Ustawienia Timer 4	
	Niekompatybilny tryb timera!	
	ок	
Zrobione		

29 Informacja o nieobsługiwanym typie timera

Pozostałe tryby dostępne są do edycji poprzez program konfiguracyjny.

Moduł internetowy.

Okno konfiguracji modułu TCP/IP. Pozwala na odczyt i edycję danych dostępowych do sieci lokalnej:

			25.1 🜡	() 10:50
	Moduł ir	iternetowy		
Pokaż	status sieci	(QR code	
S SID:	NeoGSMIP			
WPA	.11111111			
				\frown
Resta	art modułu			(*)
Wejście w try	b programowania	a z PC		

• **Pokaż status sieci**: Status sieci: odczyt danych konfiguracyjnych sieci LAN i WiFi z centrali dla potrzeb zestawienia zdalnego połączenia z systemem lub diagnozy ew. problemów ze zdalnym połączeniem za pomocą TCP/IP.

	1	$\hat{\mathbf{x}}$	a 25.1	() 10:50
	Status	sieci		
Int Wi Klu Bo Ro Ap	ernet:brak fi:ap,sl:0 IP:192.168.10 ucz TCP/IP:6e0820dffd ard ID:1500060053180: pamBridge:brak ps: via Bridge:0 local:	0.1 1e48027 509 :0		
	OI	к		
Zrobione				

- SSID: Nazwa sieci WiFi, do której ma się logować moduł internetowy w trybie Client lub sieci rozgłaszanej przez moduł w trybie Acces Point. Po kliknięciu można wpisać inną nazwę sieci.
- WPA: Klucz zabezpieczający sieci WiFi.
- Restart modulu: Opcja restartu modulu internetowego.
- **QR code**: Funkcja wyświetla kod QR, zeskanowany przez aplikację RopamNeo umożliwia połączenie z centralą.

Odbiornik radiowy Aero.

Przy zainstalowanym odbiorniku APm umożliwia włącznie trybu walk test dla testu czujek PIR oraz edycję pilotów Keyfob Aero.

Programowanie zdalne.

Funkcja aktywująca możliwość zdalnego programowania systemu za pomocą połączenia przez program NeoGSMIPManager (via GPRS, TCP/IP).

Czyszczenie ekranu.

Włączenie funkcji blokuje ekran na 60 s umożliwiając jego wyczyszczenie.

Konfiguracja TPR-4: menu serwisowe.

Aktywacja dostępu do funkcji serwisowych następuje po włączeniu dostępu serwisu w menu użytkownika - przycisk: "Dostęp serwisu".

W celu wejścia w ustawienia dostępu dla instalatora, należy nacisnąć *w*, następnie przycisk "serwisowe" oraz wprowadzić kod serwisowy i potwierdzić go poprzez wciśniecie

przycisk "serwisowe" oraz wprowadzić kod serwisowy i potwierdzić go poprzez wciśnięcie przycisku "enter" (fabryczny kod serwisowy to 123B).



UWAGA: W trybie serwisowym system nie steruje wyjściami. Tryb serwisowy jest sygnalizowany na panelu przez czerwoną ikonę wkrętaka i klucza.

Czas alarmu głośnego:

określa czas akustycznej sygnalizacji alarmu w danym panelu dotykowym. Zakres ustawień: 0-9999[s].

Adres klawiatury:

Możliwość zmiany adresu klawiatury (zakres od TP1 do TP4).

!UWAGA! Zmiana adresu klawiatury może spowodować utratę połączenia

Hasło/kod dostępu/serwisowe:

dostępna zmiana kodu serwisowego (także hasła komunikacji z NeoGSM-IP Manager). Hasło składa się z czterech znaków (cyfry, litery: duże lub małe).

Restart centrali:

TPR-4 umożliwia restart systemu z poziomu panelu dotykowego. Funkcja przydatna po wprowadzeniu zmian w systemie.

Edycja planu:

okno pozwala na rozmieszczenie czujek na planie budynku. Czujki rozmieszcza się przez dotkniecie wybranego punktu ekranu w kolejności: I1, I2 – Ix, >: pomiń dany numer wejścia, OK: zaakceptuj rozmieszczenie, X: wyjście bez akceptacji.

- Wszystkie nazwy mogą mieć maksymalnie 20 znaków,
- dozwolone są polskie znaki,
- nazwy pamiętane są w pamięci danego TP,
- rozmiar i typ pliku z planem: typ pliku: BMP, rozmiar: 480x272px lub mniejszy, ilość do 16 mln. (24bit).

Sprawdź nowy firmware:

pozwala na sprawdzenie i w przypadku pojawienia się aktualizacji zainstalowanie najnowszego oprogramowania centrali.

Kalibracja dotyku (tylko wersje "S"):

pozwala na skalibrowanie dotyku w wersji panela z ekranem rezystancyjnym.

Konfiguracja termostatu pokojowego.

Z poziomu panelu dotykowego istnieje możliwość konfiguracji termostatów pokojowych, dany termostat musi być wstępnie skonfigurowany w programie NeoLTE-IP-64 Manager w sekcji "Temperatura, wilgotność, termostat pokojowy" w zakładce "<u>Termostat pokojowy</u>". Z poziomu panela można ustawić konkretny profil temperatury, automatyczne sterowanie profilami zgodnie z harmonogramem lub wybrać własną wartość temperatury, ponadto istnieje możliwość konfiguracji profili i harmonogramu.

Do menu termostatu dostajemy się przez odpowiednią ikonę:



!UWAGA! Jeżeli termostat nie został wstępnie skonfigurowany przez program NeoGSM-IP manager ikona będzie nieaktywna.

Po kliknięciu w ikonę przechodzimy do ustawień termostatu:



Po wejściu w ustawienia harmonogramu mamy możliwość konfiguracji poszczególnych profili temperatury oraz samego harmonogramu (programu tygodniowego).

.ul 🗭 🔘 Serwis		() 12:33
	Ustawienia termostatu	
	Profile temperatury	
	Program tygodniowy	
		×

Profile temperatury:





Program tygodniowy umożliwia podział każdej doby w ciągu tygodnia na cztery części i przypisanie każdej z nich innego profilu temperatury w konfiguracji określa się godzinę rozpoczęcia każdej części dnia i jest to automatycznie zakończenie poprzedniej części.

Ekran sterowania roletami.

Ekran sterowania roletami umożliwia zgrupowanie wszystkich użytych rolet na specjalnych ekranach. Konfiguracji ekranów dokonuje się z poziomu managera przez opcję edycji ekranów, do ekranu sterowania można dodać rolety które zostały uprzednio skonfigurowane w zakładce "Rolety". Rolety wyświetlane są na kolejnych ekranach po cztery na ekran. Niektóre funkcje takie jak sterowanie katem pochylenia żaluzji fasadowych lub kontrola stopnia otwarcia rolety są dostępne tylko przy sterowaniu z roletami przez sterownik EXP-SROL8-RN.



Aktualizacja firmware.

Panele dotykowe serii TPR-4 posiadają funkcję aktualizacji oprogramowania (firmware).

Funkcjonalność ta pozwala na zmianę oprogramowania do najnowszej wersji. Aktualizacja oprogramowania odbywa się za pomocą kabla micro USB oraz dedykowanego programu do aktualizacji: TPR_4 update.

	Wersja	Info		Data	Nazwa pliku
R4	1.0	Pierwsza wersja TPR4	13	3.09.2016	tpr_tpr4_1.0.fish
nfo o pilku Typ TPR		Enfr	o urządzeniu lei TPR-4	=	
todel tor4					
Data 13.08	.2016				
informacje	None				
yłącz zasilar	nie urządzenia	,			
adda musedan (PR.				
alącz zaslari	e urzączenia				

31. Widok okna programu do aktualizacji firmware TPR.

Procedura aktualizacji oprogramowania TPR-4.

Aby zaktualizować firmware panelu TPR-4 należy:

- uruchomić program TPR-4 update
- wyłączyć zasilanie systemu
- podłączyć kabel USB do komputera i panela
- założyć zworkę PR

- załączyć zasilanie panela (systemu)
- wybrać plik dwukrotnym kliknięciem
- kliknąć przycisk "Aktualizuj"
- nie odłączać zasilania podczas aktualizacji modułu!!!
- panel podczas aktualizacji zgaśnie,
- po skończonej aktualizacji w programie TPR-4 Update zostanie wyświetlona informacja
- zdjąć zworkę PR
- zrestartować panel (wyłączyć i załączyć zasilanie).

W razie niepowodzenia z aktualizacją firmware w panelu - powtórzyć operację od kroku "Aktualizacja".

Konserwacja panelu TPR-4.

Panel dotykowy nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podczas okresowych przeglądów technicznych należy kontrolować stan złącz śrubowych. W przypadku zabrudzenia obudowy i panelu dotykowego należy go czyścić przy użyciu typowych środków do monitorów komputerowych LCD (najlepiej wprowadzić panel w tryb czyszczenie ekranu: Ustawienia --> Użytkownika --> Czyszczenie ekranu, ekran zostanie zablokowany na 60s celem wyczyszczenia, wszystkie klawisze zostaną aktywowane po upłynięciu czasu na czyszczenie).

Parametry techniczne TPR-4.

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie zasilania	9V÷14V/DC min/max
Pobór prądu	100mA/140mA @12V min/max
Obciążalność wyjścia przekaźnikowego	1A max. @30VDC/50VAC
Typ wejść	NO, NC, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO
	rezystancja linii dla danego typu:
	brak naruszenia/naruszenie

PARAMETR	WARTOŚĆ
	hi-Z/~30Ω, ~30Ω/hi-Z, hi-Z/2k2, 1k1/2k2, 2k2/1k1
Komunikacja systemowa	RopamNET
Wyświetlacz LCD	4,3", TFT LCD, 16,7 mln. kolorów, 480x272 pikseli
Panel dotykowy	Pojemnościowy lub rezystancyjny
Sygnalizacja akustyczna	~ 80 dB max.
Gniazdo karty SD (funkcje)	 obsługa kart micro SD, SDHC (8GB max. testowane) plan budynku (tablica synoptyczna) cyfrowa ramka zdjęć (100 zdjęć maksymalnie.) rejestracja historii temperatury z czujników temp.
Obudowa	IP20 (zabezpieczenie antysabotażowe: oderwanie od podłoża)
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II T:-10°C+55°C RH: 20%90%, bez kondensacji)
Złącza	rozłączne AWG:24-12 lub stałe
Wymiary TPR-4	122,3x88,3x17,3 mm (WxHxD)
Waga TPR-4	175g netto

Panel TK4

Klawiatury dotykowe z serii TK- 4x służą do sterowania centralami alarmowymi serii NeoLTE-IP-64. Ze względu na ograniczone funkcje klawiatury strefowej w systemie powinien być zainstalowany panel dotykowy z serii TPR-4.

Klawiatury występują w dwóch wersjach różniącymi się kolorem obudowy:

- TK-4B czarna obudowa i czarna klawiatura z białymi podświetlanymi znakami,
- TK-4W biała obudowa i biała klawiatura z szarymi podświetlanymi znakami.



32. Klawiatura strefowa TK-4B.

Panel umożliwia między innymi:

- Sterowanie wybraną strefą alarmową.
- Odczyt stanu zasilania systemu.
- Sprawdzenie kodu awarii w systemie.
- Wprowadzenie centrali w tryb serwisowy.

Szczegóły opisu funkcji i instalacji znajdują się w instrukcji instalacji panela.

Adresacja modułu

Jeżeli w systemie znajduje się więcej niż jeden panel danego typu należy dokonać poprawnego zaadresowania ich w systemie. Dla TK-4 adresacja następuje poprzez odpowiednie ustawienie pierwszych dwóch przełączników w DS1 (A1 i A2), ich ułożenie dla poszczególnych adresów przedstawia tabelka:

Ustawienia	Adres
przełączników nr 1 i 2	ekspandera
w DS1:	w systemie
1 – OFF	
2 – OFF	1
1 – ON	
2 – OFF	2
1 – OFF	
2 – ON	3
1 – ON	
2 – ON	4

W przypadku zdublowania adresów w momencie wyszukania urządzeń na magistrali zostanie wyświetlona informacja o błędzie.

!UWAGA! TPR-4 i TK-4 są panelami tego samego typu!

EXP-I8-RN

Moduł EXP-I8-RN służy do rozszerzenia funkcjonalności systemu o 8 wejść konfigurowalnych identycznie jak w centrali.

Właściwości.

EXP-I8-RN jest modułem wejść współpracującym z centralą alarmową NeoLTE-IP-64. Moduł zwiększa o osiem ilość wejść w systemie.

- 8 dodatkowych wejść w systemie.
- Konfiguracja pracy 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO.
- Moduł na magistrali RopamNET, praca lokalna lub wyniesiona długość magistrali do 200mb.
- Konfiguracja, właściwości i typy reakcji jak wejścia NeoGSM-IP.
- Transmisja z wejść EXP-I8-RN: SMS/VOICE/CLIP/IP.
- Możliwość podłączenia przez złącze X1 zewnętrznego zasilacza PSR-ECO-2012.
- Rozłączne złącza zaciskowe.

Ostrzeżenia.

- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być konfigurowane tylko przez wykwalifikowanych instalatorów.
- Przed przystąpieniem do konfiguracji należy zapoznać się ze zrozumieniem z powyższą instrukcją.
- Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw.
- Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.
- W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania odpowiednio do zastosowania.

Opis modułu.

Moduł dostępny jest w dwóch wersjach.

Kod	Opis
EXP-18-RN	Moduł ekspandera wejść (dodatkowe 8 wejść w systemie), komunikacja - magistrala RopamNET
EXP-I8-RN-D4M	Moduł ekspandera wejść (dodatkowe 8 wejść w systemie), komunikacja - magistrala RopamNET, obudowa na szynę DIN, szerokość 4 moduły

33 Widok modułu EXP-I8-RN



Opis modułu.

Opis	Właściwości
+V, GND	zaciski zasilania modułu 9-14VDC
A,B	magistrala komunikacyjna RopamNET (EIA 485)

Str. 78

JT	zworka terminująca magistralę RopamNET (założyć tylko w przypadku, gdy moduł znajduje się na końcu magistrali komunikacyjnej).	
Diody LED:	- FAIL czerwona - awaria, brak komunikacji z centralą lub modułami podłączonymi do systemu NeoGSM-IP	
	- COMM zielona - komunikacja z centralą lub modułami podłączonymi do systemu NeoGSM- IP	
DS1	Dip Switch do ustawiania adresu modułu w systemie - patrz <u>obrazek</u> .	
X1	Złącze do podłączenia zewnętrznego zasilacza.	
AUX GND	zaciski wyjścia zasilania zabezpieczone bezpiecznikiem polimerowym 300mA (zasilanie czujek).	
11-18	wejścia modułu, parametryzowane identycznie jak wejścia centrali NeoGSM-IP	
Tamper	wejście zewnętrznego tampera dla modułu, stan wyświetlany i obsługiwany z poziomu centrali NeoGSM-IP.	

Sygnalizacja optyczna stanu.

Sygnalizacja stanów pracy - diody LED

LED	KOLOR	SYGNALIZACJA STAN NORMALNY	SYGNALIZACJA STAN AWARII
СОММ	ZIELONY	 krótkie błyski oznaczają poprawną komunikację z modułem 	 świeci - brak komunikacji z modułem lub moduł nie zidentyfikowany przez centralę.
FAIL	CZERWONY	 nie świeci - poprawna praca modułu mruga co ok. 0,5s - wejście w tryb aktualizacji firmware (bootloader aktywny, założona zworka PR) 	• świeci - brak komunikacji z modułem.

Wymagania i instalacja.

Moduł ekspandera wejść EXP-I8-RN powinien być używany w warunkach o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +55°C.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad montażu urządzeń do sieci niskoprądowych (zasilanie, magistrale danych, okablowanie).

Wymagana jest wersja oprogramowania SV min. 2.0 oraz wersja sprzętowa HV min. 1.4!!!

Adresacja modułu

Jeżeli w systemie znajduje się więcej niż jeden ekspander danego typu należy dokonać poprawnego zaadresowania ich w systemie. Dla EXP-I8-RN adresacja następuje poprzez odpowiednie ustawienie pierwszych trzech przełączników w DS1, ich ułożenie dla poszczególnych adresów przedstawia tabelka:

Ustawienia przełączników nr 1,2 i 3 w DS1:	Adres ekspandera w systemie
1 – OFF	
2 – OFF	1
3 – OFF	
1 – ON	
2 – OFF	2
3 – OFF	
1 – OFF	
2 – ON	3
3 – OFF	
1 – ON	
2 – ON	4
3 – OFF	
1 – OFF	
2 – OFF	5
3 – ON	
1 – ON	
2 – OFF	6
3 – ON	

W przypadku zdublowania adresów w momencie wyszukania urządzeń na magistrali zostanie wyświetlona informacja o błędzie.

Instalacja i podłączenie modułu.

- Zainstalować moduł w odpowiednim miejscu (rozdzielnia, zewnętrzna obudowa natynkowa) i podłączyć zgodnie z opisem wyprowadzeń zachowując szczególną ostrożność podczas podłączania przewodów zasilania.
- Połączyć przewody magistrali RopamNET modułu z centralą NeoGSM-IP wg. rysunku poniżej.
- 3. <u>Dodać moduł</u> do centrali za pomocą programu NeoGSMIPManager.
- 4. Skonfigurować wejścia modułu wg. potrzeb (parametry identyczne jak dla wejść centrali NeoGSM-IP).
- 5. Wykonać testy funkcjonalne, sprawdzić działanie.
- 6. Po zakończeniu instalacji, wykonać szkolenie użytkownika.

!Uwaga! Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.

Podłączenie modułu:

34 Sposób podłączenia ekspandera EXP-I8-RN do magistrali RopamNET.



Str. 82

35 Różne sposoby podłączenia czujek w zależności od wybranej polaryzacji linii.



Parametry techniczne.

Parametr	Wartość	
Napięcie zasilania	U = 9 - 14VDC ze złącza +KB, GND	
Pobór prądu	20mA/40mA min/max	
	(Ix=2,5mA @12VDC)	
Wejścia I1-I8	NO, NC, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO	
	=	
	hi-Z/~30 , ~30 /hi-Z, hi-Z/2k2, 1k1/2k2, 2k2/1k1	
	impedancja linii dla danego typu [Ohm]:	
	brak naruszenia/naruszenie	
Komunikacja	RopamNET	
Sygnalizacja pracy	Diody LED:	
	czerwona - awaria,	
	zielona - komunikacja, brak komunikacji	

Parametr	Wartość	
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II temp.:-10°C+55°C	
	RH: 20%90%, bez kondensacji	
Wymiary	67,5 x 25 x 87 (WxHxD,mm) bez kołków montażowych,	
	67,5 x 30 x 87 (WxHxD,mm) z kołkami montażowymi	
	71mm x 57,5 x 90,7 (WxHxD,mm) obudowa na szynę DIN, szerokość 4 moduły	
Waga	~50g / ~100g.	

EXP-O8T-RN

Moduł EXP-O8T-RN służy do rozszerzenia funkcjonalności systemu o 8 wyjść konfigurowalnych identycznie jak w centrali.

Właściwości.

EXP-O8T-RN jest modułem wyjść współpracującym z centralą alarmową NeoGSM-IP.

Moduł zwiększa o osiem ilość wyjść tranzystorowych (sterowanie GND, Rdc 500mOhm) w systemie.

- 8 dodatkowych wyjść w systemie,
- konfiguracja pracy NO, NC
- moduł na magistrali RopamNET, praca lokalna lub wyniesiona długość magistrali do 200mb,
- konfiguracja, właściwości i typy reakcji identyczne jak wyjścia na płycie NeoGSM-IP.
- transmisja z wejść EXP-I8-RN: SMS/VOICE/CLIP/IP.
- rozłączne złącza zaciskowe.
- montaż w obudowie na szynę DIN (wersja D4M).

Ostrzeżenia.

- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być konfigurowane tylko przez wykwalifikowanych instalatorów.
- Przed przystąpieniem do konfiguracji należy zapoznać się ze zrozumieniem z powyższą instrukcją.
- Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw.
- Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.
- W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania odpowiednio do zastosowania.

Opis modułu.

Moduł dostępny jest w dwóch wersjach.

Kod	Opis
EXP-O8T-RN	Moduł ekspandera wyjść tranzystorowych (dodatkowe 8 wejść w systemie), komunikacja - magistrala RopamNET
EXP-O8T-RN-D4M	Moduł ekspandera wyjść tranzystorowych (dodatkowe 8 wejść w systemie), komunikacja - magistrala RopamNET, obudowa na szynę DIN, szerokość 4 moduły

36 Widok modułu EXP-O8T-RN.



Opis modułu.

Opis	Właściwości
+V, GND	zaciski zasilania modułu 9-14VDC
A,B	magistrala komunikacyjna RopamNET (EIA 485)

Str. 86

Moduły dodatkowe i rozszerzenia.

JT	zworka terminująca magistralę RopamNET (założyć tylko w przypadku, gdy moduł znajduje się na końcu magistrali komunikacyjnej).
Diody LED:	 FAIL czerwona - awaria, brak komunikacji z centralą lub modułami podłączonymi do systemu NeoGSM-IP COMM zielona - komunikacja z centralą lub modułami podłączonymi do systemu NeoGSM-IP
DS1	Dip Switch do ustawiania adresu modułu w systemie - patrz obrazek.
AUX GND	zaciski wyjścia zasilania 12VDC zabezpieczone bezpiecznikiem polimerowym 100mA
01-08	wyjścia modułu, parametryzowane identycznie jak wejścia centrali NeoGSM-IP, 0,7A@24VDC, sterowanie GND
X1	Złącze do podłączenia zewnętrznego zasilacza PSR-ECO-2012.
Zabezpieczenia	zwarciowe OCP, przeciążeniowe OLP, termiczne OHP, nadnapięciowe OVP
Tamper	wejście zewnętrznego tampera dla modułu, stan wyświetlany i obsługiwany z poziomu centrali NeoGSM-IP.

Str. 87

Moduły dodatkowe i rozszerzenia.

LED	KOLOR	SYGNALIZACJA STAN NORMALNY	SYGNALIZACJA STAN AWARII
СОММ	ZIELONY	• krótkie błyski co ok. 1s. = poprawna komunikacja z modułem	 świeci - brak komunikacji z modułem, moduł nie zidentyfikowany przez centralę.
FAIL	CZERWONY	 nie świeci - poprawna praca modułu mruga co ok. 0,5s - wejście w tryb aktualizacji firmware (bootloader aktywny, założona zworka PR) 	• świeci - brak komunikacji z modułem

Sygnalizacja stanów pracy - diody LED

Wymagania, instalacja.

Moduł ekspandera wyjść EXP-O8T-RN powinien być używany w warunkach o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +55°C.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad montażu urządzeń do sieci niskoprądowych (zasilanie, magistrale danych, okablowanie).

Wymagana jest wersja oprogramowania SV min. 2.0.

Adresacja modułu

Jeżeli w systemie znajduje się więcej niż jeden ekspander danego typu należy dokonać poprawnego zaadresowania ich w systemie. Dla EXP-O8T-RN adresacja następuje poprzez odpowiednie ustawienie pierwszych dwóch przełączników w DS1, ich ułożenie dla poszczególnych adresów przedstawia tabelka:

Ustawienia	Adres
przełączników nr 1 i 2	ekspandera
w DS1:	w systemie
1 – OFF	
2 – OFF	1
1 – ON	
2 – OFF	2
1 – OFF	
2 – ON	3
1 – ON	
2 – ON	4

W przypadku zdublowania adresów w momencie wyszukania urządzeń na magistrali zostanie wyświetlona informacja o błędzie.

!UWAGA! EXP-O8T-RN i EXP-O8R-RN-D9M są ekspanderami tego samego typu!

Instalacja i podłączenie modułu.

 Zainstalować moduł w odpowiednim miejscu (rozdzielnia, zewnętrzna obudowa natynkowa) i podłączyć zgodnie z opisem wyprowadzeń zachowując szczególną ostrożność podczas podłączania przewodów zasilania.

- 2. Połączyć przewody magistrali RopamNET modułu z centralą NeoGSM-IP wg. rysunku poniżej.
- 3. Dodać moduł do centrali za pomocą programu NeoGSMIPManager.
- 4. Skonfigurować wyjścia modułu wg. potrzeb (parametry identyczne jak dla centrali NeoGSM-IP).
- 5. Wykonać testy funkcjonalne, sprawdzić działanie.
- 6. Po zakończeniu instalacji, wykonać szkolenie użytkownika.

Uwagi:

Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.



37 Sposób podłączenia ekspanderów wyjść do magistrali RopamNET.

Konserwacja systemu.

Urządzenie nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podczas okresowych przeglądów technicznych należy kontrolować stan złącz śrubowych, oczyścić PCB sprężonym powietrzem.

Parametry techniczne.

Parametr	Wartość	
Napięcie zasilania	U = 9 - 14VDC ze złącza +KB, GND	
Pobór prądu	20mA/160mA min/max @12VDC	
Wyjścia O1-O8	NO, NC, RDC 500mOhm, 700mA@24VDC	
Komunikacja	RopamNET	
Sygnalizacja pracy	Diody LED:	
	czerwona - awaria,	
	zielona - komunikacja, brak komunikacji	
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II temp.:-10°C+55°C	
	RH: 20%90%, bez kondensacji	
Wymiary	67,5 x 25 x 87 (WxHxD, mm) bez kołków montażowych,	
	67,5 x 30 x 87 (WxHxD, mm) z kołkami montażowymi	
	71mm x 57,5 x 90,7 (WxHxD, mm) obudowa na szynę DIN, szerokość 4 moduły	
Waga	~50g / ~100g.	

EXP-O8R-RN

Moduł EXP-O8R-RN służy do rozszerzenia funkcjonalności systemu o 8 wyjść bezpotencjałowych konfigurowalnych identycznie jak w centrali.

Właściwości.

EXP-O8R-RN jest modułem wyjść współpracującym z centralą alarmową NeoGSM-IP/NeoGSM-IP-PS. Moduł zwiększa o osiem ilość wyjść przekaźnikowych.

- 8 dodatkowych wyjść w systemie,
- konfiguracja pracy NO, NC
- moduł na magistrali RopamNET, praca lokalna lub wyniesiona długość magistrali do 200mb,
- konfiguracja, właściwości i typy reakcji jak wejścia NeoGSM-IP,
- rozłączne złącza zaciskowe.
- styki bezpotencjałowe C, NO, NC
- wysokiej jakości przekaźniki (AC1: 16A/250V, AC3: 750W silnik 1-fazowy)
- montaż w obudowie na szynę DIN (szerokość 9 modułów).

Ostrzeżenia.

- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być konfigurowane tylko przez wykwalifikowanych instalatorów.
- Przed przystąpieniem do konfiguracji należy zapoznać się ze zrozumieniem z powyższą instrukcją.
- Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw.
- Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.
- W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania odpowiednio do zastosowania.

Opis modułu.

Kod	Opis
EXP-O8R-RN-D9M	Moduł ekspandera wyjść przekaźnikowych (dodatkowe 8 wyjść przekaźnikowych w systemie), komunikacja - magistrala
	RopamNET, obudowa na szynę DIN, szerokość 9 modułów

38 Widok modułu EXP-O8R-RN.



Opis	Właściwości	
+V, GND	zaciski zasilania modułu 9-14VDC	
A,B	magistrala komunikacyjna RopamNET	
JT	zworka terminująca magistralę RopamNET (założyć tylko w przypadku, gdy moduł znajduje się na końcu magistrali komunikacyjnej).	
Diody LED:	- FAIL czerwona - awaria, brak komunikacji z centralą lub modułami podłączonymi do systemu NeoLTE-IP-64	
	 COMM zielona - komunikacja z centralą lub modułami podłączonymi do systemu NeoGSM-IP 	
DS1	Dip Switch do ustawiania adresu modułu w systemie - patrz obrazek.	
NCx, Cx, NOx	zaciski styków przekaźników, NO - styk normalnie otwarty, C - styk wspólny, NC - styk normalnie zwarty	
01-08	wyjścia modułu, parametryzowane identycznie jak wejścia centrali NeoGSM-IP, (AC1: 16A/250V, AC3: 750W silnik 1-fazowy)	
X1	Złącze do podłączenia zewnętrznego zasilacza PSR-ECO-2012.	
Tamper	wejście zewnętrznego tampera dla modułu, stan wyświetlany i obsługiwany z poziomu centrali NeoGSM-IP.	

Opis modułu.

Sygnalizacja optyczna stanu.

LED	KOLOR	SYGNALIZACJA STAN NORMALNY	SYGNALIZACJA STAN AWARII
СОММ	ZIELONY	 krótkie błyski co ok. 1s.: poprawna komunikacja z modułem 	 świeci - brak komunikacji z modułem, moduł nie zidentyfikowany przez centralę.
FAIL	CZERWONY	 nie świeci - poprawna praca modułu mruga co ok. 0,5s - wejście w tryb aktualizacji firmware (bootloader aktywny, założona zworka PR) 	• świeci - brak komunikacji z modułem

Sygnalizacja stanów pracy - diody LED

!UWAGA! Wymagane jest oprogramowanie w wersji co najmniej 2.0 !!!

Adresacja modułu

Jeżeli w systemie znajduje się więcej niż jeden ekspander danego typu należy dokonać poprawnego zaadresowania ich w systemie. Dla EXP-O8T-RN adresacja następuje poprzez odpowiednie ustawienie pierwszych dwóch przełączników w DS1, ich ułożenie dla poszczególnych adresów przedstawia tabelka:

Ustawienia przełączników nr 1,2 i	Adres ekspandera
3 w DS1:	w systemie
1 – OFF	
2 – OFF	1
1 – ON	
2 – OFF	2
1 – OFF	
2 – ON	3
1 – ON	
2 – ON	4

W przypadku zdublowania adresów w momencie wyszukania urządzeń na magistrali zostanie wyświetlona informacja o błędzie.

!UWAGA! EXP-O8T-RN i EXP-O8R-RN-D9M są ekspanderami tego samego typu!
Instalacja i podłączenie modułu.

- Zainstalować moduł w odpowiednim miejscu (rozdzielnia, zewnętrzna obudowa natynkowa) i podłączyć zgodnie z opisem wyprowadzeń zachowując szczególną ostrożność podczas podłączania przewodów zasilania.
- 2. Połączyć przewody magistrali RopamNET modułu z centralą NeoGSM-IP wg. rysunku poniżej.
- 3. Dodać moduł do centrali za pomocą programu NeoGSMIPManager.
- Skonfigurować wyjścia modułu wg. potrzeb (parametry identyczne jak dla centrali NeoGSM-IP).
- 5. Wykonać testy funkcjonalne, sprawdzić działanie.
- 6. Po zakończeniu instalacji, wykonać szkolenie użytkownika.

!Uwaga! Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.



39 Podłączenie modułu EXP-O8R-RN do magistrali RopamNET.

Konserwacja systemu.

Urządzenie nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podczas okresowych przeglądów technicznych należy kontrolować stan złącz śrubowych, oczyścić PCB sprężonym powietrzem.

Parametry techniczne.

Parametr	Wartość		
Napięcie zasilania	U = 9 - 14VDC ze złącza +KB, GND		
Pobór prądu	390mA max @12VDC		
Wyjścia O1-O8	C, NO, NC (AC1: 16A/250V, AC3: 500W silnik 1-fazowy)		
Komunikacja	RopamNET		
Sygnalizacja pracy	Diody LED:		
	czerwona - awaria,		
	zielona - komunikacja, brak komunikacji		
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II temp.:-10°C+55°C		
	RH: 20%90%, bez kondensacji		
Wymiary	159,5mm x 57,5 x 90,2 (WxHxD, mm) obudowa na szynę DIN,		
	szerokość 9 modułów		
Waga	~320g.		

RF-4C.

Kontroler pilotów jednokierunkowych, umożliwia sterowanie centralą za pomocą czteroprzyciskowych pilotów TR-4H pracujących w paśmie 433MHz, ponadto kontroler posiada cztery sterowane przez przyciski pilotów wyjścia.

Właściwości.

- Odbiornik pilotów w pasmie 433 MHz.
- Współpraca z pilotami Ropam TR-4 i TR-4H.
- Dwa wyjścia przekaźnikowe sterowane przez przyciski A i B pilotów.
- Dwa wyjścia tranzystorowe OC sterowane przez przyciski C i D pilotów.
- Obsługa do 61 pilotów TR-4 lub TR-4H.
- Sterowanie czuwaniem przez piloty.
- Odczyt naciśniętego przycisku pilota w centrali.
- Odczyt numeru ID użytego pilota w centrali.
- Dostępny w wersji z konektorem antenowym (RF-4) lub z anteną helikalną w obudowie thermo80 (RF-4C).
- Komunikacja z centrala poprzez magistrale RopamNET.

Kontroler występuje w wersji RF-4C z anteną prętową (starsze wersje mogą posiadać antenę helikalną) w obudowie thermo80.



Montaż i instalacja.

Montaż modułu należy przeprowadzić przestrzegając poniższych wytycznych.

- Kontroler powinien być montowany w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +55°C.
- Przy wybieraniu miejsca montażu należy kierować się następującymi kryteriami:
 - właściwy zasięg sterownika radiowego, należy przy tym uwzględnić tłumienie ścian pomieszczenia: drewno/gips- o 5%-20%, cegła/ ceramika: o 20%-50%, beton/żelbeton: o 50%-80%, metal/stal: o 100%.
 - miejsce montażu optymalnie centralnie wobec przewidywanego zasięgu pracy pilotów,
 - o dostępność sterownika dla osób trzecich i prób sabotażu,
 - zachowanie bezpiecznej odległości od źródeł ewentualnych zakłóceń (np. magistrale zasilania 230V/AC - budynków, nadajniki radiowe, itp.).

Jeżeli powyższe warunki są spełnione w dalszej kolejności należy:

- Zainstalować sterownik w odpowiednim miejscu i wprowadzić odpowiednie okablowanie poprzez przepusty kablowe.
- Podłączyć przewody magistrali RopamNET +KB 12V, GND GND, A-A, B-B.
- Uruchomić system, załączyć zasilanie sterownika.
- <u>Dodać moduł</u> do centrali za pomocą programu NeoGSMIPManager.
- Opcjonalnie podłączyć urządzenia do wyjść sterownika.
- Skonfigurować kontroler przez NeoGSM-IP manager,
- Wykonać testy funkcjonalne, sprawdzić zasięg.
- Po zakończeniu instalacji, wykonać szkolenie użytkownika.

!Uwaga! Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.

Parametry techniczne

Parametr	Opis	
Napięcie zasilania	9 – 30 VDC	
Pobór prądu	~25 mA (średni), 100 mA (maksymalny)	
Częstotliwość pracy	433 MHz	
Piloty	<u>TR-4</u> i <u>TR-4H</u>	
Wyjścia O1 i O2	Przekaźniki bezpotencjałowe NO - C – NC, 2A, 30V	
Wyjścia O3 i O4	Tranzystory 100mA, 30VDC	
Tryby pracy wyjść	 Monostabilne Bistabilne REAL (czas wciśnięcia przycisku pilota) Wyłączone 	
Komunikacja z centralą	Magistrala RopamNET	
Warunki Pracy	-10°C - +55°CRH: 20% - 90%, bez kondensacji	
Złącza	AWG 24 - 18	

APm-Aero

Kontroler systemu bezprzewodowego, umożliwia rozbudowę systemu o urządzenia bezprzewodowe systemu Aero.

Właściwości.

Kontroler, punkt dostępowy (AP) systemu Aero przeznaczony jest do integracji urządzeń bezprzewodowych Aero z systemami Ropam Elektronik poprzez magistralę RopamNET. Kontroler nadzoruje i zbiera informacje z bezprzewodowych urządzeń Aero.

- Systemowy kontroler Aero (AP AccessPoint).
- Obsługa do 16 czujek jako czujki można zainstalować:
 - Czujnik ruchu SmartPIR-Aero.
 - Kontaktron MGD-Aero.
 - Czujnik zalania FS-Aero.
 - Czujnik dymu OSD-Aero.
- Obsługa do 16 dwukierunkowych pilotów Keyfob-Aero.
- Obsługa do 8 czujników temperatury RHT-Aero (Centrala NeoGSM-IP jest w stanie obsłużyć maksymalnie dwa czujniki).
- Zgodność z normą SSWiN PN-EN 50131-1 stopień 2.
- Dwukierunkowa, szyfrowana (AES 128-bit) komunikacja w paśmie ISM 868 MHz.
- Wysoka czułość RF do -110 dBm.
- Automatyczne sterowanie mocą nadawania, do +10dBm, w zależności od siły (RSSI) i jakości transmisji (LQI).
- Zasięg powyżej 300m w terenie otwartym.
- Magistrala RopamNET do komunikacji systemowej.
- Programowanie i diagnostyka kontrolera i urządzeń Aero z poziomu centrali.
- Pełen nadzór i przekazywanie statusów do urządzeń Aero, kontrola obecności, jakości łącza, stan baterii.
- Unikalne ID-Aero każdego kontrolera pozwala na prawidłową pracę w zasięgu innego systemu Aero.
- Nieulotna pamięć konfiguracji.

- Optyczna sygnalizacja pracy.
- Zasilanie: 9V÷14V/DC.
- Obudowa natynkowa ABS biała wymiary: 80x80x25 [mm].
- Współpraca z systemami: NeoGSM-IP.
- Ochrona antysabotażowa.

Ostrzeżenia.

- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być instalowane tylko przez wykwalifikowanych instalatorów.
- Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się ze zrozumieniem z powyższą instrukcją, czynności połączeniowe należy wykonywać bez podłączonego zasilania.
- Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw.
- Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.
- W celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania odpowiednio do zastosowania.

Opis sterownika.

Kod	Opis	
APm-Aero	Kontroler systemu Aero (AP AccessPoint), magistrala RopamNET, obudowa natynkowa ABS biała, wymiary (mm): 80x80x25.	

41 Widok modułu APm.



Opis	Opis, funkcja	
12V	wejście zasilania DC: 9V÷14 V/DC.	
GND zacisk napięcia GND (0V) 'masa' zasilania (GND-GND).		
A, B złącze magistrali systemowej RopamNET, zasada łączenia A		
JT Zworka terminująca magistralę RopamNET.		

STATUS**	Zielona dioda LED:		
	 Błyski co ok. 0,5s oznaczają poprawną komunikację z centralą. Świecenie światłem ciągłym oznacza brak komunikacji z centralą. 		
BOOT	Zworka służąca do uruchomienia bootloadera.		
Złącze aktualizacji	Złącze RJ45 dla kabla USB-MGSM do aktualizacji oprogramowania.		
Tamper	Tamper zabezpieczający otwarcie obudowy.		

Montaż i instalacja.

W trakcie instalacji należy przestrzegać poniższych wytycznych.

- Kontroler powinien być montowany w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +55°C.
- Przy wybieraniu miejsca montażu należy kierować się następującymi kryteriami:
 - właściwy zasięg sterownika radiowego, należy przy tym uwzględnić tłumienie ścian pomieszczenia: drewno/gips- o 5%-20%, cegła/ ceramika: o 20%-50%, beton/żelbeton: o 50%-80%, metal/stal: o 100%.
 - miejsce montażu optymalnie centralnie wobec przewidywanego zasięgu (promienia) pracy urządzeń,
 - o dostępność sterownika dla osób trzecich i prób sabotażu,
 - zachowanie bezpiecznej odległości od źródeł ewentualnych zakłóceń (np. magistrale zasilania 230V/AC - budynków, nadajniki radiowe, itp.).



42 Podłączenie modułu APm-Aero do centrali.

Jeżeli powyższe warunki są spełnione w dalszej kolejności należy:

- 1. Zainstalować obudowę sterownika w odpowiednim miejscu i wprowadzić odpowiednie okablowanie poprzez przepusty kablowe.
- 2. Podłączyć przewody magistrali RopamNET +KB 12V, GND GND, A-A, B-B.
- 3. Uruchomić system, załączyć zasilanie sterownika.
- 4. Dodać moduł do centrali za pomocą programu NeoGSMIPManager.
- 5. Skonfigurować kontroler przez NeoGSM manager,
- 6. Wykonać testy funkcjonalne, sprawdzić zasięg.
- 7. Po zakończeniu instalacji, wykonać szkolenie użytkownika.

!Uwaga! Należy zachować możliwe środki ochrony antystatycznej w celu zabezpieczenia układów elektronicznych na PCB przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD.

Parametry techniczne.

Parametr	Wartość	
Napięcie zasilania	U= 9V÷14VDC (z magistrali RopamNET lub zgodne z II klasą izolacji)	

Str. 106

Parametr	Wartość		
Pobór prądu	~ 25mA @12VDC		
Komunikacja Aero w	868,000 MHz 870,000 MHz		
pasmie ISM	czułość: -110 dBm, moc nadawania: do +10dBm, modulacja FSK		
Komunikacja systemowa	EIA-485 – magistrala systemowa protokół RopamNET		
Programowanie	z poziomu centrali alarmowej - praca systemowa,		
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II temp. :-10°C+55°C		
	RH: 20%90%, bez kondensacji		
Złącza	AWG:24-18, rozłączne		
Wymiary, waga.	80x80x25 (WxHxD, mm),		
	antena wbudowana na PCB obudowa natynkowa ABS biała z sygnalizacją optyczną, ~70g		

SROL-S

SROL-S jest dopuszkowym sterownikiem rolet, obsługuje rolety wyposażone w czteroprzewodowe wyprowadzenia (L-up, L-dn, N, PE). Umożliwia integrację sterowania lokalnego z przycisków ze sterowaniem z centrali NeoGSM-IP. Moduł jest podłączany do wyjść tranzystorowych centrali lub wyjść modułu EXP-O8T i umożliwia sterowanie roletami przy użyciu tylko jednego wyjścia. Do jednego wyjścia może zostać podłączonych kilka modułów. SROL-S nie jest widoczny na liście modułów konfigurację przeprowadza się w zakładce "Rolety". Szczegóły instalacji dostępne są w instrukcji instalacji modułu.



43. Widok modułu SROL-S.

Moduły dodatkowe i rozszerzenia.



44. Schemat podłączenia modułu SROL-S do centrali.

Max. 10 modułów na jedno wyjście

EXP-SROL8-RN.

EXP-SROL8-RN jest ośmiokanałowym sterownikiem rolet, umożliwia kontrolę nad roletami wyposażonymi w czteroprzewodowe wyprowadzenia (L-up, L-dn, N, PE). Moduł pozwala na integracje sterowania lokalnego i centralnego, umożliwia również sterowanie katem pochylenia lameli w żaluzjach fasadowych oraz kontrolę stopnia otwarcia rolet. Wyjścia i lokalne wejścia sterownika nie wliczają się do ogólnego bilansu wejść i wyjść centrali w logic procesorze dostępne są flagi naciśnięcia lokalnych przycisków sterujących w module.

EXP-SROL8-RN się z centralą za pomocą magistrali RopamNET, do prawidłowej pracy wymaga podłączenia napięcia 230[VAC].

!UWAGA! Należy zachować szczególna ostrożność z uwagi na obecność niebezpiecznego napięcia na niektórych złączach modułu.

45. EXP-SROL8-RN



Adresacja modułu

Jeżeli w systemie znajduje się więcej niż jeden ekspander danego typu należy dokonać poprawnego zaadresowania ich w systemie. Dla EXP-SROL8-RN adresacja następuje poprzez odpowiednie ustawienie pierwszych dwóch przełączników w DS1, ich ułożenie dla poszczególnych adresów przedstawia tabelka:

Ustawienia	Adres
w DS1:	w systemie
1 – OFF	
2 – OFF	1
1 – ON	
2 – OFF	2
1 – OFF	
2 – ON	3
1 – ON	
2 – ON	4

W przypadku zdublowania adresów w momencie wyszukania urządzeń na magistrali zostanie wyświetlona informacja o błędzie.

EXP-LIGHT16-RN.

Szesnastokanałowy sterownik pozwalający na integrację sterowania z lokalnych przycisków ze zdalnym realizowanym poprzez centralę. Moduł jest przeznaczony do obsługi każdego urządzenia, które może być sterowane przez bezpośrednie załączenie zasilania 230[VAC], w szczególności jest dedykowany do sterowania oświetleniem (żarówki, świetlówki energooszczędne, diody LED). Do jednego ze złącz zasilania urządzenia podłączony jest przewód neutralny N instalacji zaś do drugiego przyłączone jest wyjście modułu. Sterowanie odbywa się przez podanie z wyjścia modułu na urządzenie napięcia 230VAC (czyli tzw. "fazy").

Wejścia i wyjścia modułu dostępne są w centrali jako zwykłe wyjścia i wejścia systemu, każdy sterownik posiada szesnaście wejść i szesnaście wyjść.

EXP-LIGHT16-RN się z centralą za pomocą magistrali RopamNET, do prawidłowej pracy wymaga podłączenia napięcia 230[VAC].

!UWAGA! Należy zachować szczególna ostrożność z uwagi na obecność niebezpiecznego napięcia na niektórych złączach modułu.



46. EXP-LIGHT16-RN

Adresacja modułu

Jeżeli w systemie znajduje się więcej niż jeden ekspander danego typu należy dokonać poprawnego zaadresowania ich w systemie. Dla EXP-LIGHT16-RN adresacja następuje poprzez odpowiednie ustawienie pierwszego przełącznika w DS1, w zależności od jego położenia adres jest następujący.

Ustawienia	Adres	
przełącznika nr 1 w	ekspandera	
DS1:	w systemie	
1 – OFF	1	
1 – ON	2	

W przypadku zdublowania adresów w momencie wyszukania urządzeń na magistrali zostanie wyświetlona informacja o błędzie.

RHT-RN

RHT-RN jest czujnikiem temperatury i wilgotności przeznaczonym do współpracy z centralami z serii NeoLTE-IP-64, komunikacja z centralą odbywa się poprzez magistralę RopamNET. Urządzenie posiada złącze umożliwiające podłączenie czujnika z serii TSR-XX, przy takiej konfiguracji wilgotność dalej jest pobierana z wewnętrznego czujnika modułu natomiast temperatura jest odczytywana z czujnika TSR.





Maksymalna liczba czujników RHT-RN i RHT-AQ-RN wynosi osiem.

Moduł dostępny jest w naściennej białej obudowie N80 o wymiarach 80x80x20[mm]

Adresacja modułu

Jeżeli w systemie znajduje się więcej niż jeden czujnik danego typu należy dokonać poprawnego zaadresowania ich w systemie. Dla RHT-RN adresacja następuje poprzez odpowiednie ustawienie pierwszych trzech przełączników w DS1, ich ułożenie dla poszczególnych adresów przedstawia tabelka:

Ustawienia przełączników nr 1,2 i 3 w DS1:	Adres ekspandera w systemie
1 – OFF 2 – OFF	
3 – OFF	1
1 – ON 2 – OFF	
3 – OFF	2
1 – OFF 2 – ON	
3 – OFF	3
1 – ON 2 – ON	
3 – OFF	4
1 – OFF 2 – OFF	
3 – ON	5
1 – ON 2 – OFF	
3 – ON	6
1 – OFF 2 – ON	
3 – ON	7
1 – ON 2 – ON	
3 – ON	8

!UWAGA! RHT-RN i RHT-AQ-RN są czujnikami tego samego typu!

RHT-AQ-RN

RHT-AQ-RN jest czujnikiem temperatury, wilgotności i jakości powietrza przeznaczonym do współpracy z centralami z serii NeoLTE-IP-64, komunikacja z centralą odbywa się poprzez magistralę RopamNET. Urządzenie posiada złącze umożliwiające podłączenie czujnika z serii TSR-XX, przy takiej konfiguracji wilgotność dalej jest pobierana z wewnętrznego czujnika modułu natomiast temperatura jest odczytywana z czujnika TSR. Poza temperaturą i wilgotnością moduł odczytuje również parametry związane z jakością powietrza, są to poziom lotnych związków organicznych (TVOC), oraz równoważnik poziomu dwutlenku węgla (CO₂) obliczony na podstawie zawartości wodoru w powietrzu

48. RHT-RN-AQ lub RHT-RN.



Maksymalna liczba czujników RHT-RN i RHT-AQ-RN wynosi osiem.

Moduł dostępny jest w naściennej białej obudowie N80 o wymiarach 80x80x20[mm]

Adresacja modułu

Jeżeli w systemie znajduje się więcej niż jeden czujnik danego typu należy dokonać poprawnego zaadresowania ich w systemie. Dla RHT-AQ-RN adresacja następuje poprzez odpowiednie ustawienie pierwszych trzech przełączników w DS1, ich ułożenie dla poszczególnych adresów przedstawia tabelka:

Ustawienia przełączników nr 1,2 i 3 w DS1:	Adres ekspandera w systemie
1 – OFF 2 – OFF	
3 – OFF	1
1 – ON 2 – OFF	
3 – OFF	2
1 – OFF 2 – ON	
3 – OFF	3
1 – ON 2 – ON	
3 – OFF	4
1 – OFF 2 – OFF	
3 – ON	5
1 – ON 2 – OFF	
3 – ON	6
1 – OFF 2 – ON	
3 – ON	7
1 – ON 2 – ON	
3 – ON	8

!UWAGA! RHT-RN i RHT-AQ-RN są czujnikami tego samego typu!

6.Obsługa systemu.

System NeoGSM-IP może być obsługiwany przez panel dotykowy TPR (patrz opis panela i jego konfiguracja), komendy SMS, lub aplikację mobilną RopamNeo

Podstawowe komendy SMS

Każdy rodzaj sterowania SMS polega na wysłaniu do urządzenia SMS-a o określonej treści, centrala w zależności od ustawień może potwierdzić wykonanie polecenia.

Sterowanie czuwaniem:

Komenda	Opis	Przykład	Odpowiedź
#### zal #### zal 1,3	Załączenie czuwania (dozoru) systemu (pełne lub wskazanych stref)	5555 zal 5555 zal 1,3	System uzbrojony. Blad uzbrojenia, sprawdz uprawnieninia kodu do stref.
#### zal noc #### zal noc 1,3	Załączenie czuwania (dozoru) nocnego systemu (wszystkich lub wskazanych stref)	5555 zal noc 5555 zal noc 1,3	Czuwanie nocne zalaczone. Blad uzbrojenia, sprawdz uprawnieninia kodu do stref.
#### wyl	Wyłączenie czuwania (dozoru) systemu (pełnego lub nocnego, wszystkich lub wybranych stref)	5555 wyl 5555 wyl 1,3,	System rozbrojony. Blad rozbrojenia, sprawdz uprawnieninia kodu do stref.

Sterowanie wyjściami:

Sterowanie wyjściami poprzez SMS polega na wysłaniu SMS-a o określonej treści, komenda sterująca może w zależności od ustawień wymagać kodu dostępu lub nie. Elastyczne oprogramowani module pozwala na to, że treść SMS-ów sterujących wyjściami może mieć dowolna np. pompa on, pompa off. Dokładne parametry wyjść i ich przeznaczenie określa instalator.

Poniżej przedstawiona jest składnia sterowania z użyciem przykładowych komend sterujących:

Komenda	Opis	Przykład	Odpowiedź
#### XXXX	Załączenie wyjścia, XXXX to komenda wpisana w konfiguracji wyjścia.	5555 swiatloon	Wyjscie zalaczone (x)'treść SMS On' gdzie: x= numer wyjścia w systemie, 'treść SMS on/Off' = treść SMS-a ustawiona do sterowania danego
#### XXXX	Wyłączenie wyjścia, XXXX to komenda wpisana w konfiguracji wyjścia.	5555 swiatlooff	Wyjscie wylaczone (x)'treść SMS Off' gdzie: x= numer wyjścia w systemie, 'treść SMS on/Off' = treść SMS-a ustawiona do sterowania danego wyjścia

Zdalna konfiguracja wybranych funkcji:

Dostęp do sterowania zdalnego może być zablokowany w ustawieniach centrali (serwis), wybrane komendy są dostępne tylko dla kodu głównego w systemie lub kodu serwisowego.

Parametr	Opis	Przykład	Odpowiedź
#### kod zzzz	Zmiana kodu dostępu SMS zzzz = nowy kod dostępu	5555 kod 0987	Konfiguracja zmieniona
#### czas rr, mm, dd, gg, mi	Ustawienie lub zmiana daty i czasu (rr, mm, dd, gg, mi = rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta)	5555 czas 17, 01, 01, 12, 05	Czas ustawiony 17/01/01 12:05
#### restart	Restart centrali	5555 restart	
##### odeslijsms x	Zdalne załączenie/wyłączenie funkcji odsyłania potwierdzeń dla komend SMS X=1 funkcja załączona x=0 funkcja wyłączona	5555 odeslijsms 1	Konfiguracja zmieniona
##### echo x	Zdalne załączenie/wyłączenie funkcji odsyłania nierozpoznanych SMS-ów z sieci ECHO np. haseł do konta www, informacje od sieci X=1 funkcja załączona x=0 funkcja wyłączona	5555 echo 1	Konfiguracja zmieniona

Parametr	Opis	Przykład	Odpowiedź
#### setapn	Konfiguracja dostępu do GPRS: APN użytkownik hasło.	123B setapn internet internet internet	Składnia: [kod serwisowy lub główny] setapn apn user password (puste pominąć)
#### upadate	Sprawdzenie dostępności i wersji najnowszego oprogramowania na serwerze RopamBridge.	Najpierw należy wysłać sms: xxxx update gdzie xxxx -kod serwisowy, (centrala nie może być w czuwaniu) po odebraniu takiego smsa centrala sprawdzi dostępność i wersję najnowszego oprogramowania na serwerze Ropam i odeśle sms z informacją i specjalnym kodem autoryzacji	Firmware w centrali :1.2 Najnowsza wersja firmware:1.3 opis:wersja 1.3! Aby rozpoczac aktualizacje wyslij: xxxx update 481e

#### wifi	Zmiana konfiguracji karty	5555 wifi tryb: client ssid:
tryb:off/ap/client	WiFi centrali. W	JakasSiec wpa: 1234567890
ssid:nazwa sieci	przykładzie pokazany jest	
wpa:hasło sieci	SMS który spowoduje	
	ustawienie się karty WiFi w	
	tryb klienta, karta będzie	
	próbować łączyć się z	
	siecią o nazwie	
	"JakasSiec" z kluczem	
	WPA 1234567890.	

Str. 122

Podstawowe komendy DTMF.

Centrala umożliwia sterowanie za pomocą kodów DTMF, wymagane jest w tym celu nawiązanie połączenia głosowego z centralą. Każde polecenie wydane przy pomocy kodów DTMF musi zostać zatwierdzone przez naciśnięcie klawisza #.

Załączanie i wyłączanie czuwania stref: w celu uzbrojenia lub rozbrojenia centrali przy pomocy kodów DTMF należy nawiązać połączenie głosowe z centralą, a następnie wybrać z klawiatury numerycznej telefonu:

- XXXX#1 lub
- XXXX#0

Gdzie XXXX jest to kod centrali (domyślnie 5555)

Pierwsza komenda uzbroi wszystkie strefy do których dany kod posiada uprawnienia, zaś druga rozbroi dane strefy.

!UWAGA! W czasie trwania połączenia można wykonać tylko jedną operację, czyli po uzbrojeniu strefy, aby ja rozbroić należy zakończyć połączenie i nawiązać nowe.

Sterowanie wyjściem: w ustawieniach wyjścia można przypisać do niego kod sterujący DTMF.

Aplikacja RopamNeo.

Aplikacja RopamNeo zapewnia pełną kontrolę nad systemem, za jej pomocą można uzbroić lub rozbroić system, skontrolować stan wejść i wyjść centrali, sterować automatyką domową itp. Warunkiem poprawnego działania jest skonfigurowanie dostępu centrali do internetu, jeżeli chcemy, aby sterowanie było możliwe także spoza lokalnej sieci domowej, niezbędne jest wykupienie licencji RopamBridge lub stały publiczny adres IP.

Możliwości sterowania prze aplikację:

- podgląd stanu stref,
- podgląd stanu wejść,
- podgląd stanu wyjść,
- sterowanie wyjściami (zdalne załączanie światła, otwieranie bram itp.),
- sterowanie roletami,
- uzbrajanie stref,
- rozbrajanie stref,
- podgląd temperatury lub wilgotności,
- sterowanie temperaturą za pomocą termostatu (profile temperatury, kalendarz),
- podgląd aktualnych awarii w systemie,
- podgląd zdarzeń systemowych,
- zmiana kodu użytkownika,
- obsługa kodów USSD (kontrola kart przedpłaconych),
- odbiór powiadomień PUSH (niezbędna usługa RopamBridge).

Pełna instrukcja konfiguracji i instalacji aplikacji znajduje się na stronie Ropam.com.pl:

https://ropam.com.pl/wp-content/uploads/2018/04/ropamneo_io_pl.pdf

Wymagania:

Centrala NeoGSM-IP wersja v1.1 lub wyższa. Telefon lub tablet z systemem Android, Apple iOS.

Demo systemu.

Firma Ropam Elektronik umożliwia połączenie się z obiektem "Demo" za pomocą aplikacji RopamNeo co pozwala w łatwy sposób przekonać się o możliwościach systemu i sprawdzić jego funkcjonalność.

W tym celu należy następująco skonfigurować program:

- pobrać na smartfon aplikację RopamNeo (sklepy: Google Play, AppStore),
- kliknąć "Wypróbuj wersję Demo".

49. Demo aplikacji RopamNeo.



7.NeoGSMIP64 Manager

Program NeoGSMIP Manager umożliwia kompletną konfigurację centrali. Do poprawnej pracy wymagany jest system operacyjny Windows w wersji nie starszej niż Windows 7, jeżeli chcemy konfigurować ikony na panelu TPR skalowanie ekranu musi być ustawione na 100%.

Program można pobrać ze strony: https://ropam.com.pl/wsparcie/wpcontent/uploads/2019/09/NeoGSMIP64Instaler.exe, instalację należy przeprowadzić z uprawnieniami administratora.

Sposób połączenia programu z centralą został omówiony w rozdziale 4 "Wstępna konfiguracja centrali".

Opis funkcjonalny.

Opis funkcji i sposób konfiguracji przedstawiony jest za pomocą okienek, opisów i komunikatów z programu.

Panel górny:

NeoGSMIP64 Manager v1.0		×
Plik Centrala Język Pomoc		
📁 💾 🖧 🗰 🌻 🛛 州 🛛 📾	Revolition ((p))	56%

Ikony od lewej:



odczyt ustawień z pliku,



połącz / rozłącz z centralą,

odczyt ustawień z modułu,

zapis ustawień do modułu,

pomoc programu,



menu wyboru sposobu łączenia się z centralą (kabel USB, sieć I.Połączenie lokalne USB

lokalna, zdalnie)

Ikony informacyjne rodzaju dostępnych połączeń:

0000 wykryto połączenie po kablu USB,

wykryto centralę w sieci lokalnej,

Ikony statusu połączenia:



aktywne połączenie z centralą,



trwa zapis / odczyt ustawień centrali,



centrala w trakcie restartu lub trwa długotrwała operacja,

pasek postępu zapisu / odczytu ustawień centrali,



nawiązano połączenie zdalne,

Zakładka: Ustawienia karty SIM.

Zakładka umożliwia konfigurację połączeń GSM w tym GPRS, połączenia z lokalną siecią TCP/IP, służy również do skonfigurowania adresu poczty e-mail z jakiego będą wysyłane powiadomienia oraz do ustawień związanych z połączeniem centrali z aplikacja mobilną.

NeoGSMIP64 Manager v1.9		
Centrala Język Pomoc		
= 💾 % 🚇 🛯	I.Połączenie lokalne	USB 🗸 📷
Ustawienia karty SIM/	😣 Opcje karta SIM i modem GSM	
Sieci wiri		
Strefy, numery telefonów, e-mail	Numer telefonu obiektu Numer e	centrum SMS-ów Ustawienia APN
Moduly panele TPP	PIN karty SIM	V APN GPRS
	Prak karty SIM w modomio	APN Użytkownik
- Wejścia		APN Hasło
	* Ustawienia połączeń głosowych	
y Wyjscia	☑ Dzwonienie aktywne	Czas CLIP [s] 0
Timery	Skasowanie/rozbrojenie alarmu kończy powiadomienie	Czas dzwonienia [s] 20
	🗌 🔲 Naciśnięcie kodu # na klawiaturze telefonu przerywa powiadomie	nie
Komunikacja,testy,liczniki	Połączenia przychodzace (numery 1-8)	Limit dobowy połączeń 0
	Odrzucaj i oddzwoń po	
Temperatura, wilgotność, termostat pokojowy	N listawiania wifi internetu	
Rolety	Sonfiguracja aplikacji mobilnej,poczty e-mail	
_	Wysylanie e-mail aktywne	Aplikacia mobilna RopamNeo
honitoring	Wysyłaj email przez konto pocztowe RopamBridge	Zdalny dostęp do centrali poprzez serwer RopamBridge
Integracie MOTT i	Ustawienia poczty E-mail SMTP (wymagane dla wysyłki e-mail)	Metoda iączenia z serwerem Jawsze po restarcie centrali , połaczenie ciacle z serwerem
MODBUS	Parametr Stan	laczonio na życzonio anlikacji mobilnoj (eme fyzyw) doujcoun)
LogicProcessor	SMTP Server	O idezenie na stesenie abiikach monimel fania (swys) devicenty
2	SMTP Port 0	🟑 Wysyłanie powiadomień PUSH aktywne
Pamięć zdarzeń	SMTP Użytkownik	Nie sygnalizuj awarii połączenia z serwerem RopamBridge
-	SMTP Hasło	Nie używaj połączeń gprs
Podgląd Online	Nadawca adres	7 Zazwalaj na nolaczonia z anlikacja mohilna w sloci lokalnoj
	Sms gdy bład wysłania	
	Bezpieczeństwo połączenia	Edycja ekranu aplikacji mobilnej
	o bez szyrowania O ILS O STARTILS	Pokaż ekran ustawień aplikacji
Wersja	Dobowy limit wysylanych wiadomości e-mail 0	
Generation (Generation		
Sprzęt: Program:		

50. ustawienia karty SIM / sieci WiFi.

Opcje karta SIM i modem GSM

Ustawienia połączeń GSM w tym SMS oraz GPRS.

Ustawienia karty SIM.

Numer telefonu obiektu	Numer centrum SMS-ów
PIN karty SIM	Poland Orange,Idea,POP
Brak karty SIM w modemie	+48501200777

- **Numer telefonu obiektu:** jest to numer karty SIM umieszczonej w module. Pole jest zapisywane do pamięci modułu.
- Numer centrum SMS-ów: numer centrum SMS-ów, należy wybrać w zakładce operatora z listy (numer wyświetli się automatycznie) lub edytować pole. Numer należy wpisać w formacie międzynarodowym.



51. Wybór numeru centrum SMS.

• **PIN karty SIM:** W pole należy wpisać PIN karty, jeżeli karta nie posiada PIN-u pole pozostawiamy puste, wpisany PIM można skontrolować wciskając ikonę z lupą.

!UWAGA! Jeżeli wpisany PIN jest błędny istnieje niebezpieczeństwo zablokowania karty, odblokowanie jest możliwe dopiero po wyjęciu karty z modułu zamontowaniu jej w telefonie i wpisaniu kodu PUK.

• **Brak karty SIM w modemie:** funkcja wyłącza sprawdzanie obecności karty SIM (wymagany restart centrali).

Połączenie GPRS

Jeżeli centrala na korzystać z połączeń GPRS należy wpisać odpowiednie ustawienia APN.

52. Ustawienia APN.

Ustawienia APN	
APN GPRS	
APN Użytkownik	
APN Hasło	

Dane dostępowe do APN operatorów w Polsce:

Operator	APN GPRS	APN użytkownik	APN hasło
T-Mobile PL	internet	brak (puste pole)	brak (puste pole)
Orange PL	internet	internet	internet
Plus GSM PL	internet	brak (puste pole)	brak (puste pole)
Play	internet	brak (puste pole)	brak (puste pole)
wRodzinie	wrodzinie.pl	brak (puste pole)	brak (puste pole)
Nju Mobile	internet	internet	internet
Heyah	heyah.pl	heyah	heyah

Ustawienia połączeń głosowych.

53. Ustawienia połączeń głosowych.

✓ Dzwonienie aktywne	Czas CLIP [s]	15
Skasowanie/rozbrojenie alarmu kończy powiadomienie	Czas dzwonienia [s]	20
Naciśnięcie kodu # na klawiaturze telefonu przerywa powiadomienie	Limit dobowy połączeń	15
Połączenia przychodzace (numery 1-8) • Nie reaguj Odrzucaj i oddzwoń po Odrzucaj po Odbieraj po		
Komunikaty głosowe audio pliki *.wav *.amr 1 2 3 4 5 6 7 8		

- **Dzwonienie aktywne** aktywowanie funkcji umożliwia wykonywanie połączeń wychodzących przez moduł GSM centrali.
- Skasowanie/rozbrojenie alarmu kończy powiadomienie wyłączenie alarmu podczas powiadomienia spowoduje, że dalsze powiadomienia nie będą wysyłane.
- **Naciśnięcie kodu # na klawiaturze telefonu przerywa powiadomienie** naciśnięcie # podczas trwania połączenia głosowego spowoduje, że dalsze powiadomienia nie będą wysyłane.
- **Połączenia przychodzące (numery 1-8)** określa sposób zachowania centrali w momencie otrzymania połączenia przychodzącego od dowolnego numeru zapisanego w centrali, nieznane numery w tym zastrzeżone są odrzucane automatyczne.
 - Nie reaguj centrala nie podejmuje żadnych działań,
 - Odrzucaj i oddzwoń po centrala odrzuca połączenie a następnie odzwania na numer po upływie czasu wybranego w okienku z prawej strony
 - Odrzucaj po centrala odrzuca połączenie po upływie czasu wybranego w okienku z prawej strony
 - Odbieraj po centrala odbiera połączenie po upływie czasu wybranego w okienku z prawej strony
- Czas CLIP Czas przez jaki centrala wykonuje próbę połączenia testowego.
- Czas dzwonienia Czas przez jaki centrala wykonuje próbę połączenia głosowego podczas powiadamiania.
- Limit dobowy połączeń limit połączeń głosowych jakie centrala może wykonać w ciągu doby, wpisanie 0 umożliwia nieograniczona liczbę połączeń.

 Komunikaty głosowe audio pliki *.wav *.amr – Umożliwia załadowanie do centrali plików wav lub amr zawierającymi komunikaty głosowe, po kliknięciu w wybrany numer otwiera się okno dialogowe w którym należy wskazać plik zawierający nagranie. Czas trwania nagrania nie powinien przekraczać ośmiu sekund. Warunkiem do załadowania i późniejszego odtwarzania komunikatów jest aktywny modem GSM.

Ustawienia sms.



ℽ Ustawienia sms		
✔ Wysyłanie sms aktywne	Oczekiwanie na notw wysłania sms[s]	20
Sterowanie sms aktywne	oczekinalne na potn. Nysiania sins[s]	
Odeślij potwierdzenie wykonania polecenia SMS	Limit dobowy wysłanych sms	15
Sterowanie sms możliwe tylko dla numerów z listy		
Prześlij nierozpoznanego smsa na 1 szy numer (Echo)		
Nie potwierdzaj smsem załączenia wyjść		

- Wysyłanie sms aktywne: Globalne włączenie powiadomień sms.
- Sterowanie sms aktywne: Umożliwia sterowanie centralą za pomocą kodów sms.
- Odeślij potwierdzenie wykonania polecenia SMS: Odsyła zwrotnego smsa potwierdzającego wykonanie danego polecenia sms.
- Sterowanie sms możliwe tylko dla numerów z listy: Umożliwia sterowanie za pomocą komend sms tylko numerom dodanym do listy użytkowników w centrali.
- Prześlij nierozpoznanego smsa na 1 szy numer (Echo): Funkcja włącza przesyłanie nierozpoznanych smsów (np. wiadomości od operatora GSM) na pierwszy numer z listy.
- Nie potwierdzaj smsem załączenia wyjść: włączenie lub wyłączenie powiadomień o załączeniu wyjścia przy pomocy SMS-a (funkcja niezależna od "Odeślij potwierdzenie wykonania polecenia SMS").
- Oczekiwanie na potw. Wysłania sms[s]: Czas oczekiwania przez centrale na potwierdzenie wysłania SMS-a od operatora, przy braku potwierdzenia następują jeszcze dwie kolejne próby po czym zgłaszany jest błąd.
- Limit dobowy wysłanych sms: Określa ilość wysłanych sms podczas doby. Licznik wysłanych wiadomości kasuje się o godzinie 0:00, licznik jest kasowany również w momencie restartu centrali. Wpisanie zera oznacza brak limitu wysyłania.
Opcje modemu GSM.

55. Opcje modemu GSM.

🔲 Nie monitoruj zagłuszania GSM Jamming	🗌 Nie sygnalizuj braku GPRS
📃 Nie sygnalizuj awarii niskiego poziomu sieci GSM	
Restart modemu co 24h	

- Nie monitoruj zagłuszania GSM Jamming: centrala nie monitoruje zagłuszania sieci GSM (Jamming).
- Nie sygnalizuj awarii niskiego poziomu sieci GSM: centrala nie zasygnalizuje niskiego poziomu sieci GSM.
- **Restart modemu co 24h:** umożliwia cykliczny restart modemu raz na dobę, czas liczony jest od ostatniego resetu centrali.
- Nie sygnalizuj braku GPRS: centrala nie będzie zgłaszać braku usługi GPRS.

Kontrola stanu karty PREPAID.

```
56. Kontrola stanu karty PREPAID.
```

⊡ Kontrola włączona Kod USSD sprawdzania stanu konta
124# Orange -
Minimalna kwota [PLN] 5
🗌 Wysyłaj informację o stanie konta co 7 dni

Opcja ta pozwala na kontrolowanie stanu konta karty typu prepaid. Aby funkcja działała

prawidłowo należy:

- wybrać operatora karty SIM zainstalowanej w centrali (rozwijane menu), jeśli na liście nie ma operatora w polu z lewej należy ręcznie wpisać kod USSD zwracający stan konta.
- ustawić limit dolnej kwoty (nie mniej niż 5zł).

Kontrola stanu konta za pomocą kodu USSD jest wykonywana raz na dobę (od ostatniego restartu urządzenia).

Można również ustawić wysyłanie informacji o stanie konta na pierwszy numer telefonu z listy

numerów. Interwał wysyłania informacji o stanie konta to 7 dni. Czas 7 dni liczony jest od ostatniego restartu centrali.

Konfiguracja aplikacji mobilnej, poczty e-mail.

Ustawienia związane z konfiguracją konta mailowego modułu, że sposobem łączenia się modułu z serwerem RopamBridge oraz z konfiguracją połączeń aplikacji mobilnej.

Zdalny dostęp do centrali poprzez serwer RopamBridge: Opcja ta pozwala na obsługę centrali NeoGSM-IP z poziomu aplikacji RopamNeo lub na zdalne programowanie za pomocą programu NeoGSM-IP Manager.

57. Zdalny dostęp do centrali.

Zdalny dostęp do centrali poprzez serwer RopamBridge
Metoda łączenia z serwerem
• zawsze po restarcie centrali , połączenie ciągłe z serwerem
🔘 łączenie na życzenie aplikacji mobilnej (sms [xxxx] deviceup)
V Wysyłanie powiadomień PUSH aktywne
🗌 Nie sygnalizuj awarii połączenia z serwerem RopamBridge
Nie używaj połączeń gprs

Centrala NeoGSM-IP może łączyć się z RopamBridge za pomocą Wifi/Ethernet (Internet) lub za pomocą połączenia GPRS.

Istnieją 2 sposoby połączenia się aplikacji z centralą NeoGSM-IP:

- Zawsze po restarcie: centrala po każdym restarcie loguje się do serwera RopamBridge w trybie umożliwiającym połączenie się z nią przy pomocy aplikacji mobilnej
- Na życzenie aplikacji użytkownik po włączeniu aplikacji jest pytany o przesłanie SMS z żądaniem zestawienia połączenia z centralą.

Sposób połączenia z serwerem zależy od preferencji użytkownika, należy zwrócić uwagę, iż w przypadku korzystania z połączenia przez GPRS operator zazwyczaj nalicza opłaty za ilość przesłanych danych.

Wysyłanie powiadomień PUSH aktywne: Funkcja aktywuje wysyłanie powiadomień PUSH do aplikacji RopamNEO.

Nie sygnalizuj awarii połączenia z serwerem RopamBridge: Po zaznaczeniu tej opcji centrala nie będzie zgłaszać błędów związanych z utratą połączenia z RopamBridge.

Nie używaj połączeń GPRS: W przypadku połączenia do RopamBridge przez Wifi/Ethernet, połączenie GPRS nie będzie używane jako zapasowe.



Zezwalaj na połączenia z aplikacją mobilną w sieci lokalnej: Opcja umożliwia połączenie aplikacji z centralą za pomocą sieci lokalnej w zasięgu której znajdują się oba urządzenia bez pośrednictwa serwera RopamBridge, w trybie połączenia przez sieć lokalną nie będą działać wiadomości PUSH (PUSH-e do działania wymagają połączenia przez serwer RopamBridge).

Edycja ekranu aplikacji mobilnej.



59. Edycja ekranu aplikacji mobilnej.

Funkcja pozwala na edycję ekranu widocznego w aplikacji RopamNEO.

- Dodatkowy opis Umieszcza opis danego piktogramu pod nim.
- Zatwierdź Zatwierdza wprowadzone zmiany na ekranie aplikacji RopamNEO.
- **Przywróć default -** Przywraca ustawienia domyślne.
- Edycja ekranu możliwa z aplikacji Pozwala użytkownikowi na edytowanie widocznych na ekranie piktogramów z poziomu aplikacji.

Tak ustawione okno aplikacji ładuje się do telefonu po pierwszym połączeniu z daną centralą oraz po kliknięciu ikony "Załaduj menu" w ustawieniach aplikacji w telefonie.

Opis i działanie poszczególnych piktogramów opisany w instrukcji obsługi **RopamNEO**, dostępnej na stronie www.ropam.com.pl.

Pokaż ekran ustawień aplikacji: Opcja wyświetlająca ekran z ustawieniami aplikacji niezbędnymi do nawiązania połączenia centrala – RopamNeo, zawiera również QR kod, który można odczytać smartfonem co skutkuje automatycznym załadowaniem ustawień do telefonu.

60. Ekran ustawień aplikacji.



Ustawienia poczty E-ma	il SMTP (wymagane dla wysyłki e-mail)
Parametr	Stan
SMTP Server	smtp.przyklad.com.pl
SMTP Port	587
SMTP Użytkownik	Jan Kowalski
SMTP Hasło	PrzykladoweHaslo
Nadawca adres	przykladowy@przyklad.com.pl
Nadawca nazwa	Nazwa_przyklad
Sms gdy błąd wysłania	

61 Konfiguracja e-mail.

Konfiguracja e-mail.

Zakładka do wprowadzenia danych konta e-mail, z którego będą wysyłane powiadomienia o zdarzeniach w systemie. Na obrazku pokazano przykładowe dane do konfiguracji konta.

Wysyłanie e-mail aktywne: aktywuje możliwość konfiguracji konta i wysyłania wiadomości e-mail.

Wysyłaj email prze konto pocztowe RopamBridge: Umożliwia wysyłanie wiadomości przez konto na serwerze RopamBridge w takim wypadku nie ma potrzeby konfiguracji własnego konta, aby wysyłanie e-maili przez serwer odbywało się poprawnie należy:

- Centrala powinna nawiązać połączenie z ropam Bridge.
- Przynajmniej jeden użytkownik danej centrali musi się przynajmniej raz do niej zalogować z użyciem serwera RopamBridge.

!UWAGA! Nazwa nadawcy może się zmienić w tracie korzystania z usługi, należy mieć to na uwadze w przypadku filtracji poczty przychodzącej.

Ustawienia poczty E-mail SMTP (wymagane dla wysyłki e-mail)

Jeżeli chcemy korzystać z wybranego przez nas konta pocztowego należy odpowiednio skonfigurować centralę. Poniżej znajdują się przykładowe dane kilku serwerów pocztowych:

Serwer	SMTP Server	SMPT Port
onet.pl	smtp.poczta.onet.pl	587
interia.pl	poczta.interia.pl	587

Oprócz tego należy w zależności od konkretnej konfiguracji wpisać:

- Nazwę użytkownika.
- Hasło do poczty.
- Adres z jakiego mają być nadawane e-maile.
- Nazwę nadawcy jaka będzie się wyświetlać w wiadomościach przychodzących.
- Wybrać sposób zabezpieczenia połączenia (bez szyfrowania, TLS, STARTTLS).

Opcjonalnie można zaznaczyć "SMS gdy błąd wysyłania" co zapewni informacje w przypadku problemów z kontem.

!UAWAGA! Konieczne jest, aby konta skonfigurowane w systemie były AKTYWNE!

czyli powinien odbywać się na nich standardowy ruch (odbieranie i wysyłanie wiadomości), inaczej zostaną one usunięte przez dostawcę usług (patrz regulamin korzystania z konta e-mail).

Ustawienia wifi, internetu

😝 Ustawienia wifi, internetu			
✓ Interfejs wifi aktywny	Statyczny ad	dres IP	Sygnalizacja awarii
acess point IP: 192.168.10.1	Adres IP	0.0.0.0	 brak ian brak internetu
Client	Maska	0.0.0.0	Restartuj gdy brak internetu przez 5 min
SSID NeoGSMIP	Brama	0.0.0.0	
WPA	DNS1	0.0.0.0	
Kanał wifi 1 🗘	DN 52	0.0.0.0	
1			

62. Ustawienia połączenia WiFi.

- Interfejs WiFi aktywny: włącza lub wyłącza kartę WiFi w urządzeniu.
- **Tryb Pracy:** umożliwia przełączanie się pomiędzy trybem acess point, czyli funkcją rozgłaszania sieci, trybem client, czyli funkcją podłączenia się do istniejącej sieci WiFi.
- SSID: nazwa sieci jaka jest rozgłaszana w trybie acess point lub nazwa sieci do jakiej ma się podłączyć moduł w trybie client.
- WPA: klucz szyfrujący połączenie (typuWPA2).
- Kanał WiFi: numer kanału WiFi na którym jest realizowane połączenie.
- Statyczny adres IP: umożliwia skonfigurowanie sztywnego adresu IP dla trybu client, domyślnie wyłączony zaleca się stosowanie tylko gdy router nie ma włączonego trybu DHCP, jeżeli DHCP jest włączone zaleca się ustawić rezerwacje adresów dla danego adresu MAC w routerze.

Sygnalizacja awarii.

- **awaria/brak WiFi:** jeżeli interfejs WiFi jest aktywny zaznaczenie tej opcji spowoduje zgłoszenie błędu w przypadku wykrycia problemów z kartą WiFi.
- **brak LAN:** jeżeli do centrali jest podłączony EXP-LAN zaznaczenie opcji będzie skutkowało zgłoszeniem błędu w przypadku niewykrycia podłączonego kabla LAN.
- **brak internetu:** zgłaszanie problemów z połączeniem internetowym, centrala bada połączenie wysyłając polecenia PING do zewnętrznych serwerów brak odpowiedzi od wszystkich zapytanych będzie skutkował zgłoszeniem błędu.

• **Restartuj gry brak internetu przez 5 min:** jeżeli centrala nie uzyska odpowiedzi na zapytana PING przez 5 kolejnych minut zrestartuje kartę WiFi lub EXP-LAN i ponowi zapytanie.

Zakładka: Strefy, numery telefonów, e-mail.

Zakładka służy do ustawienia parametrów wejścia/wyjścia dla każdej ze stref, wpisaniu danych użytkowników systemu.

W tym polu można również skorzystać z opcji załączania systemu do czuwania za pomocą timerów.

🛞 NeoGSMIP64 Manager v1.9					- • ×
Plik Centrala Język Pomoc					
🔁 💾 诺 🚳 🛢	1 3 4	€ 1.Połącz	enie lokalne USB 🗸 🕬		
Ustawienia karty SIM/	Ustawienia stref	54			
Strefy,numery telefonów, e-mail	Nazwa obiektu * Strefa 1	2			
💑 Moduły, panele TPR	Strefa 1	Z	Sterowanie czuwaniem przez timery	>	
Wejścia	Czas wyjścia [s] 0				
👰 Wyjścia	Czas wejścia [s] 0	a alarm 24H			
Timery	Brak czasu na wejście po	dczas czuwania nocnego	Brak czasu na wyjście podczas czuwania nocr	rego	
Komunikacja,testy,liczniki	» Strefa 2				
Temperatura,wilgotność, termostat pokojowy	» Strefa 4				
Rolety	Numery telefonów i adresy	e-mail			
Monitoring	Nazwa	Numer tel.	Adres e-mail		
MODBUS	2				
LogicProcessor	4				
Pamięć zdarzeń	6 7				
Podgląd Online	8 Ilwagi:				
	owagi.]	
Wersja Sprzęt : Program:					
D phyty	L				

63. Zakładka Strefy, numery telefonów, e-mail.

- Nazwa obiektu: nazwa wyświetlana w panelach TPR i aplikacji RopamNeo.
- Nazwa: nazwa wyświetlana w panelach TPR i aplikacji RopamNeo oraz dołączana do powiadomień.
- Czas wyjścia: czas odliczany po uzbrojeniu alarmu z panela TPR lub aplikacji po którym centrala przechodzi w stan czuwania.

 Czas wejścia: czas odliczany po naruszeniu wejścia typu opóźnione, w którym należy rozbroić alarm.

!UWAGA! Jeżeli wejście, do którego podłączona jest czujka opóźniona ma ustawiony indywidualny czas opóźnienia wtedy brany jest pod uwagę czas ustawiony w konfiguracji wejścia.

• Sterowanie czuwaniem przez timery: czuwanie sterowane jest zgodnie z wybranym timerem.

Sterowanie czuwaniem przez timery	~
Timery sterujące czuwaniem pełnym	
Timer 1 Timer 2 Timer 3 Timer 4	
Timer tylko załącza czuwanie	
Timery sterujące czuwaniem nocnym	
Timer 1 Timer 2 Timer 3 Timer 4	
Odrocz załączenie czuwania gdy brak gotowości 30 r	nin

System uzbraja się w momencie wykrycia zbocza narastającego (włączenia) wybranego timera i rozbraja w momencie wykrycia zbocza opadającego (wyłączenia).

- Timer tylko załącza czuwanie: po zaznaczeniu tej opcji timer będzie powodował tylko uzbrojenie systemu, czyli wykrycie zbocza opadającego (wyłączenia timera) nie spowoduje rozbrojenia.
- Sabotaż w strefie wywołuje alarm 24H: po zaznaczeniu tej opcji wykrycie sabotażu w wybranej strefie spowoduje wygenerowanie alarmu sabotażowego niezależnie od stanu czuwania systemu.
- Brak czasu na wejście podczas czuwania nocnego: powoduje natychmiastową reakcję wejść opóźnionych w przypadku uzbrojenia nocnego.
- Numery telefonów i adresy e-mail: Do tabeli można wprowadzić dane użytkowników, którzy mogą odbierać powiadomienia SMS lub e-mail z centrali, w ustawieniach wyjść istnieje możliwość ustawienia zdalnego sterowania wyjściem przez SMS tylko dla użytkowników wpisanych na ta listę. Numer telefonu należy wprowadzać w formacie międzynarodowym np. +48500111222.

Zakładka: Moduły, panele TPR.

Dodatkowe moduły poszerzające funkcjonalność centrali można dołączać do systemu poprzez magistralę komunikacyjną RopamNET. Centrala NeoLTE-IP-64 posiada dwie takie niezależne magistrale. Urządzenia są rozpoznawane na podstawie ich adresu, adres urządzenia składa się z nazwy typu modułu oraz, jeżeli w systemie jest możliwość pracy więcej niż jednego modułu danego typu, kolejnego numeru dodawanego po dwukropku (sposób adresowania jest podany przy opisie konkretnych urządzeń), np.: moduł APm-Aero jest wyświetlany jako "APx-Aero", ponieważ do systemu może zostać dodane tylko jedno urządzenie tego typu, natomiast dowolny panel dotykowy zostanie opisany jako np.: "Panel dotykowy TPR:2", co oznacza, że w systemie jest on widoczny jako drugi panel, należy zwrócić uwagę na to, że tym wypadku cyfra 2 jest tylko częścią adresu urządzenia w systemie, a nie jego nazwą, a więc może się zdarzyć sytuacja, że po podłączeniu panelu TPR-4WS-P zostanie on odnaleziony na magistrali jako "Panel dotykowy TPR:2" lub "Panel dotykowy TPR:4" co oznacza tylko inną adresację tego samego modułu.

Jakkolwiek magistrale są rozdzielone pod względem fizycznym, nie są w pełni rozdzielone logicznie, wynika z tego między innymi, że adresy urządzeń nie mogą się dublować nawet jeżeli są zamontowane na różnych magistralach.

Procedura identyfikacji nowych modułów podłączonych do centrali.



Dodanie nowych modułów do centrali NeoLTE-IP-64:

- Podłączyć dany moduł zgodnie z schematem podłączenia.
- Zalecane jest podłączenie paneli dotykowych na jednej magistrali, a innych urządzeń na drugiej!
- Połączyć centralę z NeoGSMIP64 Manager.
- Kliknąć w przycisk z lupą 🛰.

• Program przeszuka magistrale i wyświetli znalezione moduły w lewej części okna o nazwie "Wykryte moduły", przy czym moduły nie dopisane do centrali będą podświetlane na zielono,

y	kryte moduły					Przy	dzielone moduł	y			
	Nazwa	Magistrala	sv	hv		Π	Nazwa	Magistrala	sv	hv	
1	APx-Aero	2	3,4	1,0	Dodaj	1	APx-Aero	2	3,4	1,0	Usuń
2	EXP-I8-RN:1	2	2,0	2,0	Dodaj	2	EXP-I8-RN:1	2	2,0	2,0	Usuń
3	EXP-I8-RN:2	2	2,0	2,0	Dodaj	3	EXP-I8-RN:2	2	2,0	2,0	Usuń
4	EXP-I8-RN:3	2	2,0	2,0	Dodaj	4	EXP-I8-RN:3	2	2,0	2,0	Usuń
5	EXP-I8-RN:4	2	2,0	2,0	Dodaj	5	EXP-I8-RN:4	2	2,0	2,0	Usuń
6	EXP-I8-RN:5	2	2,0	2,0	Dodaj	6	EXP-I8-RN:5	2	2,0	2,0	Usuń
7	EXP-I8-RN:6	2	2,0	2,0	Dodaj	7	EXP-I8-RN:6	2	2,0	2,0	Usuń
8	EXP-O8x-RN:1	2	2,0	2,0	Dodaj	8	EXP-O8x-RN:1	2	2,0	2,0	Usuń
9	Panel dotykowy TP	1	8,0	3,0	Dodaj	9	Panel dotykowy TP	1	8,0	3,0	Usuń
10	Panel dotykowy TP	1	8,0	3,0	Dodaj	10	Panel dotykowy TP	1	8,0	3,0	Usuń
11	Panel dotykowy TP	1	8,0	3,0	Dodaj	11	Panel dotykowy TP	1	8,0	3,0	Usuń
12	RF-4 sterownik rad	2	1,2	1,0	Dodaj						

Urządzenia, które chcemy dodać do systemu należy skopiować do prawego okna za pomocą przycisku "Dodaj" znajdującego się przy każdym module, Wybrane urządzenie zostanie

przepisane do prawego okna, czyli do sekcji "Przydzielone moduły".

Ny	cryte moduly	-				Przy	dzielone moduł	y			
	Nazwa	Magistrala	sv	hv			Nazwa	Magistrala	sv	hv	
L	APx-Aero	2	3,4	1,0	Dodaj	1	APx-Aero	2	3,4	1,0	Usuń
2	EXP-I8-RN:1	2	2,0	2,0	Dodaj	2	EXP-I8-RN:1	2	2,0	2,0	Usuń
3	EXP-I8-RN:2	2	2,0	2,0	Dodaj	3	EXP-I8-RN:2	2	2,0	2,0	Usuń
4	EXP-I8-RN:3	2	2,0	2,0	Dodaj	4	EXP-I8-RN:3	2	2,0	2,0	Usuń
5	EXP-I8-RN:4	2	2,0	2,0	Dodaj	5	EXP-I8-RN:4	2	2,0	2,0	Usuń
6	EXP-I8-RN:5	2	2,0	2,0	Dodaj	6	EXP-I8-RN:5	2	2,0	2,0	Usuń
7	EXP-I8-RN:6	2	2,0	2,0	Dodaj	7	EXP-I8-RN:6	2	2,0	2,0	Usuń
8	EXP-O8x-RN:1	2	2,0	2,0	Dodaj	8	EXP-O8x-RN:1	2	2,0	2,0	Usuń
9	Panel dotykowy TP	1	8,0	3,0	Dodaj	9	Panel dotykowy TP	1	8,0	3,0	Usuń
10	Panel dotykowy TP	1	8,0	3,0	Dodaj	10	Panel dotykowy TP	1	8,0	3,0	Usuń
11	Panel dotykowy TP	1	8,0	3,0	Dodaj	11	Panel dotykowy TP	1	8,0	3,0	Usuń
12	RF-4 sterownik rad	2	1,2	1,0	Dodaj	12	RF-4 sterownik rad	2	1,2	1,0	Usuń

• Zatwierdzić zmiany przez kliknięcie w przycisk "Przypisz moduły", a następnie należy potwierdzić zapisanie nowych ustawień do centrali,

!UWAGA! W przypadku duplikujących się adresów urządzeń (np. dwa EXP-I8-RN będą miały ustawiony ten sam adres,) moduł zostanie podświetlony na pomarańczowo i zostanie wypisany komentarz o zdublowaniu adresów (! Funkcja działa w pełni tylko dla EXP-I8-RN i EXP-O8x-RN!).

1							•	
	4	EXP-I8-RN:4	2	2,0	2,0	Zdublowane	Dodaj	
		1						

Ręczne dodawanie modułów:

Klikniecie w zieloną ikonę z plusem spowoduje rozwinięcie menu ze wszystkimi modułami obsługiwanymi przez centralę:

Panel dotykowy TPR:1	^
Panel dotykowy TPR:2	
Panel dotykowy TPR:3	
Panel dotykowy TPR:4	
APx-Aero	
PSR-ECO-xx	
RF-4 sterownik radiowy	
HUB PLC	
EXP-I8-RN:1	
EXP-I8-RN:2	
EXP-I8-RN:3	
EXP-I8-RN:4	
EXP-I8-RN:5	~

Z tego menu można dodawać moduły nie będące fizycznie podłączone do centrali, co umożliwia wstępna konfigurację modułu.

Brak połączenia wywołuje sabotaż – funkcja włącza nadzorowanie połączeń z modułami, brak połączenia brak połączenia z dowolnym modułem zostanie zasygnalizowany jako sabotaż.

Obsługiwane moduły.

Poniżej znajduje się lista modułów dostępnych z poziomu zakładki. Do prawidłowej pracy konieczna jest ich identyfikacja i dodanie do systemu zgodnie z opisaną wyżej procedurą.

Nazwa	Opis	Maksymalna ilość sztuk w systemie
TPR-4x	Panel dotykowy rezystancyjny lub pojemnościowy, biały lub czarny, montaż natynkowy lub dopuszkowy.	4
TK-4x	Dotykowa klawiatura strefowa, biała lub czarna.	·
APm-Aero	Punkt dostępowy urządzeń bezprzewodowych Aero.	1
PSR-ECO-5012-RS	Nadzorowany zasilacz buforowy, 50W, 3A, podłączany do centrali dedykowanym kablem do złącza X1.	1
RF-4	Punkt dostępowy dla pilotów TR-4H (433MHz).	1
EXP-I8-RN	Ekspander wejść, dodatkowe 8 wejść w systemie, dostępny w obudowie D4M lub bez niej.	6
EXP-O8T-RN	Ekspander wyjść, dodatkowe 8 wyjść tranzystorowych typu OC w systemie, dostępny w obudowie D4M lub bez niej.	4
EXP-O8R-RN	Ekspander wyjść, dodatkowe 8 bezpotencjałowych wyjść przekaźnikowych w systemie, dostępny w obudowie D9M.	
EXP-SROL8RN	Ośmiokanałowy sterownik rolet oraz żaluzji fasadowych.	4
EXP-LIGHT16-RN	Szesnastokanałowy sterownik oświetlenia.	2
RHT-RN	Czujnik temperatury i wilgotności.	
RHT-AQ-RN	Czujnik temperatury, wilgotności i jakości powietrza.	8

Panel dotykowy TPR.

Do centrali można podłączyć do czterech sztuk paneli dotykowych TPR4 lub klawiatur strefowych TK4 w celu poprawnej identyfikacji każdemu z paneli jest przypisany indywidualny adres jest on widoczny na liście urządzeń po dwukropku w nazwie modułu, na przykład: "Panel dotykowy TPR: 1" oznacza panel o adresie 1. Adres każdego urządzenia można ustawić. Dla paneli TPR odbywa się to poprzez przycisk "Pokaż wybór adresu" w ustawieniach paneli TPR.

Po podłączeniu i dodaniu panelu dotykowego do centrali można przejść do ustawień konfiguracyjnych:

Zakładka "Ustawienia":

🛞 NeoGSMIP64 Manager v1.9)		×
Plik Centrala Język Pomoc			
💼 💾 🖧 🕮 🛢	¥ 🛛 州		
Ustawienia karty SIM/	Panel dotykowy TPR:1	Ustawienia Edycja ekranów	
Strefy, numery telefonów,	Magistrala 1	Vustawienia	
e-mail	Panel dotykowy TPR:2	Parametr Status panela	
A Moduly papele TPR	ENV-SENSOR:1	Alarm głośny w panelu [s] 0 Połączenie Jest	
Thousing particle the	Entroencorer	Sygnalizacja czasu na wyjście 🗸 5v 4,5	
Martin	EXP-SROL8-RN:2	Sygnalizacja czasu na wejście V II [kOhm] przerwa	
Wejscia		Potwierdzanie dzwiękowe klawiszy V I2 [kOhm] przerwa	
nu ataa		3 błędne hasła = sabotaż Uzas[V] 13,4	
wyjscia		Tamper obudowy aktywny Zamkniet	y .
1 m		Podświetlanie gdy czas na wejście [10] 100	
L limery		Przyciski klawiatury losowe	
10.		Pytaj o blokadę naruszonych wejść	
Komunikacja,testy,liczniki		Sterowanie wyjściami wymaga kodu Pokaż wybór ad	resu
Temperatura wilgotność		Ster. przekaźnikiem wymaga kodu	
termostat pokojowy	S. 🗘 🏛	Blokowanie wejść wymaga kodu	<u></u>
_	Magistrala 2	Sprawdzenie awarii wymaga kodu	
Rolety	Deed deblem TRDd	Sygnalizacja awarii cicha	nia
_	Panel dotykowy IPR:1	Wyjście z wygaszacza wymaga kodu Wklej ustawie	nia
Monitoring	PSR-ECO-xx	Zapisywanie logów na kartę SD	
	EVE OBV DN:4	Wyświetlanie wiadomości z LogicProcessor Sabotaż	
MODBUS	EAF-008-RN. I	Strefa 1	~
	EXP-LIGHT16-RN:1	Status stref	
LogicProcessor	EVELUCIITAS DN:2	Pokaż status stref: Strefa 1 🗸 Strefa 2 Strefa 3 Strefa 4 117 - 118	
Pamięć zdarzeń		Pokaż czasy wej./wyj : 🗌 Strefa 1 🖉 Strefa 2 📄 Strefa 3 📄 Strefa 4	
Podgląd Online		» Pozostałe ustawienia	
-			
		Czujnik 1 Czujnik 2 Czujnik 3	Czujnik 4
		Typ Brak V Typ Brak V Typ Brak V	Typ Brak 🗸
		Numer 1 Numer 1	Numer 1
Wersja	् 🗘 🏛		
Sprzęt : 1.1 Program: 2.5 pl ID plyty 0045541552175855	Brak połączenia wywołuje sabotaż		

65. Ustawienia panelu TPR.

Ustawienia:

- Alarm głośny w panelu[s]: określa czas akustycznej sygnalizacji alarmu w danym panelu dotykowym. Zakres ustawień: 0-9999[s].
- **Sygnalizacja czasu na wyjście:** aktywna opcja uaktywnia sygnalizację akustyczną w danym panelu TP podczas czasu na wyjście.
- **Sygnalizacja czasu na wejście:** aktywna opcja uaktywnia sygnalizację akustyczną w danym panelu TP podczas czasu na wejście.
- **Potwierdzanie dźwiękowe klawiszy:** aktywna opcja uaktywnia sygnalizację akustyczną naciśnięcia przycisku (pola detekcyjnego).
- 3 błędne hasła = sabotaż: wprowadzenie trzech błędnych kodów spowoduje zgłoszenie sabotażu panela.
- **Tamper obudowy aktywny:** opcja aktywuje tamper obudowy panela, jeżeli jest włączona, próba oderwania panela od ściany spowoduje wygenerowanie sabotażu.
- **Podświetlanie, gdy czas na wejście:** aktywna opcja powoduje pełne podświetlenie danego panelu w czasie na wejście.
- Przyciski klawiatury losowe: aktywna opcja uaktywni losowy układ klawiatury numerycznej.
- Pytaj o blokadę naruszonych wejść: aktywna opcja spowoduje wyświetlanie zapytania o zablokowanie aktualnie naruszonych wejść, zatwierdzenie spowoduje blokadę, która będzie aktywna do ponownego uzbrojenia systemu, niezatwierdzenie pozostawi wejścia aktywne, w takim wypadku kolejne ich naruszenie spowoduje wygenerowanie alarmu. Jeżeli opcja jest niezaznaczona naruszone wejścia są blokowane automatycznie.
- Sterowanie wyjściami wymaga kodu: aktywna opcja spowoduje konieczność potwierdzenia kodem użytkownika każdej próby sterowania wyjściami za pomocą danego panela.
- Ster. przekaźnikiem wymaga kodu: aktywna opcja będzie wymagała od użytkownika podania kodu przy wejściu do funkcji sterowania wyjściem przekaźnikowym w danym panelu TP.
- **Blokowanie wejść wymaga kodu:** aktywna opcja będzie wymagała od użytkownika każdorazowo podania kodu przy wejściu do funkcji blokowania wejść w systemie.

- **Sprawdzenie awarii wymaga kodu:** aktywna opcja będzie wymagała od użytkownika każdorazowo podania kodu przy wejściu do funkcji sprawdzenia awarii.
- Sygnalizacja awarii cicha: aktywna opcja spowoduje wyłącza akustyczną sygnalizację awarii w systemie.
- Wyjście z wygaszacza wymaga kodu: aktywna opcja będzie wymagała od użytkownika każdorazowo podania kodu przy wyjściu panela z wygaszacza.
- Zapisywanie logów na kartę SD: funkcja aktywuje zapis logów z pomiarem temperatury na kartę SD w danym panelu, pliki mają format txt i jeden plik obejmuje do jednej doby pomiarów (od 0:00 do 23:59), nazwa plików jest datą pomiarów w formacie YYMMDD (rok miesiąc dzień).
- Wyświetlanie wiadomości z LogicProcessor: opcja umożliwia wyświetlanie na danym panelu powiadomień generowanych przez Logic Procesor przy pomocy funkcji HINT i PRINT.

Status stref: powoduje wyświetlanie się na górnej belce panela ikon uzbrojenia lub alarmu w wybranej strefie.

Pokaż czasy wej/wyj: opcja umożliwiająca wyświetlenie ekranu, na którym jest wyświetlane odliczanie czasu wejścia lub wyjścia.

Status panela:

- Połączenie: stan połączenia z panelem (Jest/Brak).
- Sv: wersja oprogramowania panela.
- **I1 [kOhm]:** rezystancja zmierzona na wejściu I1 panela.
- I2 [kOhm]: rezystancja zmierzona na wejściu I2 panela.
- **Uzas[V]:** napięcie zasilania zmierzone na wejściu panela.
- Tamper: stan tampera w panelu.
- LQI[%]: jakość połączenia magistrali RopamNET (wartości poniżej 90% wskazują na problemy z łącznością).

Opcje:

• **Pokaż wybór adresu:** Funkcja powodująca wyświetlenie się na każdym podłączonym panelu ekranu wyboru adresu, w celu wyboru adresu należy w każdym panelu kliknąć w wybrany adres i zatwierdzić wybór.

!UWAGA! Wybrane adresy nie mogą się powtarzać, dotyczy to również klawiatur TK-4.

- Opcje	A	6	۵ ⊛	() 09:04
		Ustaw a	dres tego TP	
Pokaż wybór adresu	() TP1			
Restart paneli	тр2			
	ПР3			
Kopiuj	О ТР4			
Wklej				

66 Wybór adresu w panelu TPR.

- Restart paneli: opcja powodująca restart wszystkich podłączonych paneli.
- Kopiuj: kopiowanie ustawień panelu TPR4 do schowka.
- Wklej: Wklejanie ustawień panelu TPR4 z schowka.
- Sabotaż panelu sygnalizowany w strefie: wybór strefy w jakiej zostanie zgłoszony sabotaż panela.

Zakres wejść: Numery wejść centrali do których podłączone są fizyczne wejścia z panela TPR, jeżeli chcemy zmienić wejścia przypisane do panela można skorzystać z przycisku "Zmień" który umożliwia dostęp do alokacji wejść.

Pozostałe ustawienia:

67. TPR - pozostałe ustawienia.

Gong z we	ejść						
□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5	0 7 8 9 10	☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15	☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20	21 22 23 24 25	26 27 28 29 30	□ 31 □ 32	
Podświet	anie z wejść						
1	6	11	□ 16	21	26	□ 31	
2		□ 12	□ 17	22	27	□ 32	
□ 3	8	□ 13	□ 18	□ 23	28		
□ 4	9	□ 14	□ 19	24	29		
	□ 10	□ 15	20	25	□ 30		
Pokaż ten 1 2	nperaturę z wyb	oranych czujnik	ów				

Gong z wejść: wybór wejść których naruszenie wyzwoli sygnał akustyczny (gong) w panelu.

Podświetlenie z wejść: wybór wejść których naruszenie spowoduje wyjście panela z wygaszacza ekranu.

Pokaż temperaturę z wybranych czujników: Wyświetla temperaturę z wybranego czujnika na wygaszaczu ekranu, jeżeli podłączone czujniki są również czujnikami wilgotności (na przykład RHT-2) w wygaszaczu będzie wyświetlana także wilgotność odczytana z czujnika.

Zakładka "Edycja ekranów"

Poprzez NeoGSM-IP Manager można konfigurować ikony wyświetlane na ekranie panela, do dyspozycji są dwa ekrany w każdym panelu.



W celu dodania lub zmiany danej ikony należy kliknąć w pole, które chcemy zmienić, następnie kliknąć w pole dodawania nowej ikony oraz wybrać z rozwiniętego menu interesującą nas ikonę. W zależności od wybranej ikony można ją dodatkowo skonfigurować.

Opis i funkcje ikon.

Piktogramy w postaci ikon są przydzielone poszczególnym funkcjom systemu, których znaczenie i działanie opisano poniżej. Panel dotykowy TPR-4 umożliwia umieszczanie dowolnych ikon na dwóch ekranach panelu oraz części z nich przypisywanie wielorakiego działania.

Ikona	Opis działania
6	Uzbrojenie pełne systemu. Możliwe ustawienia (NeoGSM-IP64 Manager): • wybór stref do uzbrojenia, • wymagany kod, • wyświetlenie ekranu wyboru stref.
	Rozbrojenie pełne systemu. Możliwe ustawienia (NeoGSM-IP64 Manager): • wybór stref do rozbrojenia, • wyświetlenie ekranu wyboru stref.
6	Uzbrojenie nocne systemu. Możliwe ustawienia (NeoGSM-IP64 Manager): • wybór stref, • wymagany kod, • wyświetlenie ekranu wyboru stref.

	Sterowanie wyjściami:
	Możliwe ustawienia (NeoGSM-IP64 Manager):Wyświetlanie wyjść, które mają być dostępne do sterowania Podglad stanu wejść (naruszenie, sabotaż, OK, zablokowane)
	Podgląd planu budynku (wymagana karta MicroSD z plikami: plan1.bmp do plan4.bmp).
	Możliwa edycja rozmieszczenia czujek na planie z poziomu menu serwisowego w panelu TPR-4.
	Nadanie, zmiana, usuwanie kodów i nazw użytkowników (do 32).
×	Menu ustawień użytkownika oraz serwisowych.
	Blokowanie wejścia lub grupy wejść. Możliwe ustawienia (NeoGSM-IP64 Manager): • numer wejścia, • grupowe blokowanie wejść, • żądanie kodu celem zatwierdzenia blokady. Po rozbrojeniu systemu wejścia zostają odblokowane.
	Podgląd historii zdarzeń w systemie.

	Przegląd awarii w systemie.
<u> </u>	Awarie są sygnalizowane żółtą kropka przy ikonie, po kliknięciu w ikonę zostanie wyświetlona lista awarii.
AI	Podgląd wartości odczytanych z wejścia analogowego.
~~°C	Wykres temperatury z czujników temperatury podłączonych do systemu.
	Podgląd stanu wejścia.
	Możliwe ustawienia (NeoGSM-IP64 Manager):
(\bigcirc)	 wybranie numeru wejścia,
	 blokowanie wejścia po naciśnięciu ikony (po rozbrojeniu
	systemu wejścia zostają odblokowane),
(∩ ¢)	Termostat pokojowy.
(O)	Możliwe (ustawiane w NeoGSMIPManager):
	wybór termostatu.
	Lista wejść i ich stanów w systemie
	Możliwe ustawienia (NeoGSM-IP64 Manager):
	 Wybór wyświetlanych wejść.









Ikona	Opis działania
OFF	Załączanie grupy wyjść. Możliwe ustawienia (NeoGSM-IP64 Manager): • nr wyjścia / wyjść, • wymaganie kodu do załączenia.
	Wyłączanie grupy wyjść. Możliwe ustawienia (NeoGSM-IP64 Manager): • nr wyjścia / wyjść, • wymaganie kodu do załączenia.
	Wskaźnik wilgotności - czujniki radiowe systemu Aero. Możliwe ustawienia (NeoGSM-IP64 Manager): • lista wyświetlanych czujników , • nr czujnika na widżecie.
	Wskaźnik temperatury. Możliwe ustawienia (NeoGSM-IP64 Manager): • Numer czujnika • lista wyświetlanych czujników. • Wygląd ikony.
	 Podstawowe informacje o systemie: Firmware centrali, Firmware panelu, Zasilanie centrali i modemu, Status modułu internetowego.

Ikona	Opis działania
	Panika Uruchamia akcje "Alarm napadowy/wezwanie pomocy".
	Pożar Uruchamia alarm pożarowy.
	Wskaźnik poziomu równoważnika CO₂. Możliwe ustawienia (NeoGSM-IP64 Manager): • Numer czujnika • lista wyświetlanych czujników.
	Wskaźnik poziomu TVOC. Możliwe ustawienia (NeoGSM-IP64 Manager): • Numer czujnika • lista wyświetlanych czujników.
ي پې پې	Wskaźnik poziomu Smogu.

TK4

Do centrali można podłączyć do czterech sztuk paneli dotykowych TPR4 lub klawiatur strefowych TK4 w celu poprawnej identyfikacji każdemu z paneli jest przypisany indywidualny adres jest on widoczny na liście urządzeń po dwukropku w nazwie modułu, na przykład: "TK4:1" oznacza panel o adresie 1. Adres każdego urządzenia można ustawić. Dla klawiatur strefowych adres ustawia się za pomocą przełącznika DIP-Switch znajdującego się na tylnej części panela. Szczegóły instalacji panela znajdują się w instrukcji instalacji DTR.

TK4:2	Status panela Tk4
Magistrala 1	Połączenie Jest ON Adres:2
Magistrala 1	Sv 1,2
ENV-SENSOR:1	Tamper Otwarty
EXP-08x-RN:1	LQI[%] 98 A1 A2
EXP-SROL8-RN:2	Sabotaž w strefie
	Director 4
Q 🗗 🏛	
Magistrala 2	
EXP-LIGHT16-RN:1	
EXP-LIGHT16-RN:2	
PSR-ECO-xx	
RF-4 sterownik radiowy	
TK4:2	
0 🔿 🏛	
Brak połączenia wywołuje sabotaż	

69. Ekran modułu TK4.

- Połączenie: stan połączenia centrali z modułem (jest, brak).
- Sv: wersja oprogramowania modułu.
- Tamper: Stan tampera modułu (Otwarty/Zamknięty).

- LQI[%]: jakość połączenia magistrali RopamNET (wartości poniżej 90% wskazują na problemy z łącznością).
- Sabotaż w strefie: określenie numeru strefy, w której zgłaszany będzie sabotaż w przypadku utraty połączenia z modułem.
- Adres: adres pod jakim dany panel jest widoczny w systemie, prezentowane jest również położenie przełączników w panelu odpowiadające takiemu adresowi.

APx-Aero.

Moduł rozszerzający możliwości centrali o łączność bezprzewodową z urządzeniami z serii Aero.

Po dodaniu modułu do centrali w programie NeoGSMIP64 Manager przechodzimy do zakładki APx

Okno główne

APx-Aero	Czujki	Piloty Czujł	i temperatury/wi	Igotności								
Magistrala 1		Тур	Naruszenie.	Tamper	Slevel	RSSI[db	LQI	Vbat.[V]	Połączony z	Czułość	Pulsy	PetImmuni
TK4:2	1. (I31)	PIR	0	0	Dobry	-65	0	3,50	Jest	8	PULSE 1	12kg
Deard deblems TDD-2	2. (132)	PIR	ŏ	ŏ	Dobry	-70	0	3,30	Jest	8	PULSE 1	12kg
Panel dotykowy IPR:3	3. (I33)	PIR	ŏ	ŏ	Doskonały	-31	0	3,40	Jest	8	PULSE 1	12kg
Panel dotykowy TPR:4	4. (I34)	PIR	Ō	Ō	Słaby	-74	2	3,50	Jest	8	PULSE 1	12kg
	5. (135)	PIR		0	Słaby	-78	4	3,50	Jest	8	PULSE 1	12kg
	6. (I36)	Czujka dymu	0	0	Słaby	-83	8	3,50	Jest			
	7. (137)	Czujka dymu			Słaby	-78	12	3,50	Jest			
	8. (I38)	Ktr./Moduł IO	0	0	Znikomy	-95	42	12,00	Jest			
	9. (I39)	Ktr./Moduł IO		0	Znikomy	-94	100	3,50	Jest			
	10. (I40)	Brak										
	11. (I41)	Brak										
	12. (I42)	Brak										
a 🗛 🏛	13. (I43)	Brak										
	14. (I44)	Brak										
Magistrala 2	15. (I45)	Brak										
APx-Aero	16. (146)	Brak										
PSR-ECO-xx												
HUB PLC	Edycja cz	ujek ruchu —										
		Usuń czujkę r	nr. 1	t Inte	erwał odpy 20e	tywania cz	zujek	- Utrata łac	zności z czujką	(gdy rozb	rojony)	
EXP-I8-RN:1					60s			 sabota 	Z			
EXP-08x-RN:1	U	suń wszystkie o	zujki	ŏ	90s			🔵 awaria				
	-		unia a AD	Tryb nauki		Off			Sta	itus AP	Połączony	Jest
	0	uczytaj ustawi	enia z AP	nyo nauki							Wersja soft	3,5
				Walk test		Off					Uzas	13.1
	PI	rzeslij ustawie	nia do AP								Tamper	Zamknięty
				-Legenda							Walk test	wyłączony
	Sabotaż w	strefie Strefa	a 4 🗸	Brak połąc	zenia z czu	ijką					Tryb nauki	wyłączony
S 🖸 🔟	Deter		- DOOL	Czujka nie	wprogram	nowana					Szum	-113
Brak połączenia wywołuje sabotaż	Poka	z wykres sygna	IU KSSI	Słaba bate	ria czujki						LQI	100

70 Widok ekranu konfiguracyjnego APm-Aero.

- Odczytaj ustawienia z AP: odczytuje ustawienia zapisane w poszczególnych czujnikach (stopień PetImmunity, czułość itp.).
- Prześlij ustawienia do AP: przesyła do czujek indywidualne ustawienia.
- Sabotaż w strefie: Określa numer strefy w jakiej będzie zgłaszany sabotaż APm-a.
- Tryb nauki: włącza tryb dodawania nowych urządzeń do APm.

- Walk test: włącza tryb umożliwiający testowanie czujek PIR i kontaktronów, po uruchomieniu tego trybu czujki przesyłają swój stan w czasie rzeczywistym także przy rozbrojonym systemie.
- **Pokaż wykres sygnału RSSI:** Otwiera okno z wykresami poziomu sygnału RSSI dla poszczególnych urządzeń, możliwy jest zapis wykresu jako grafiki w formacie bmp.



- Legenda: opis kolorów na jaki jest podświetlany dany wiersz w konkretnych przypadkach.
- Status AP:
 - **Połączony:** stan połączenia centrali z modułem (jest, brak).
 - Wersja soft: wersja oprogramowania APm.
 - Uzas: napięcie zasilania wykryte przez moduł.
 - **Tamper:** stan tampera modułu (Zamknięty / otwarty).
 - Walk test: informacja na temat aktywnego trybu "Walk test" (wyłączony / włączony).
 - Tryb nauki: informacja o włączonym trybie nauki.
 - Szum: Poziom szumu tła (wysokie wartości szumu mogą pogorszyć zasięg i komunikację czujek).

Zakładka "Czujki"

W zakładce wyświetlane są bezprzewodowe moduły wejścia lub wyjścia, czyli:

- Czujki ruchu SmartPIR-Aero.
- Kontaktrony MGD-Aero.
- Czujniki zalania FS-Aero.
- Czujniki dymu OSD-Aero.

	Тур	Naruszenie.	Tamper	Slevel	RSSI[db	LQI	Vbat.[V]	Połączony z	Czułość	Pulsy	PetImmunity
1. (I31)	PIR	0	0	Dobry	-66	5	3,50	Jest	8	PULSE 1	12kg
2. (I32)	PIR	Ō	Ō	Dobry	-70	6	3,30	Jest	8	PULSE 1	12kg
3. (I33)	PIR	Ō	Ō	Doskonały	-31	5	3,40	Jest	8	PULSE 1	12kg
4. (I34)	PIR	Ō	Ō	Słaby	-74	8	3,50	Jest	8	PULSE 1	12kg
5. (135)	PIR		0	Słaby	-75	9	3,40	Jest	8	PULSE 1	12kg
6. (136)	Czujka dymu		0	Słaby	-82	14	3,50	Jest			
7. (137)	Czujka dymu		0	Słaby	-80	17	3,50	Jest			
8. (I38)	Ktr./Moduł IO	0	0	Słaby	-88	44	12,00	Jest			
9. (I 39)	Ktr./Moduł IO		0	Słaby	-88	106	3,50	Jest			
10. (I40)	Brak										
11. (I41)	Brak										
12. (I42)	Brak										
13. (I43)	Brak										
14. (I44)	Brak										
15. (I45)	Brak										
16. (I46)	Brak										

71 Ekran konfiguracji czujek.

Okno statusu urządzeń (czujek):

- ID: Numer urządzenia w kontrolerze -> nr wejścia w systemie.
- **Typ:** typ urządzenia Aero.
- Naruszenie: stan czujki, wykrycie ruchu.
- Tamper: stan obwodu antysabotażowego.

- Slevel: poziom komunikacji Aero (Doskonały/Dobry/Słaby), wynika z parametrów RSSI i LQI.
- **RSSI:** poziom sygnału radiowego (zakres od -20 do -110 dBm).
- LQI: jakość transmisji radiowej, niższa wartość oznacza lepszą jakość,
- Vbat[V]: poziom napięcia baterii w czujce, nowa bateria posiada 3,5-3,6V.
 Uwaga: nowa bateria po zainstalowaniu osiąga swoje parametry nominalne dopiero po ok. 24 godzinach pracy w czujce, wynika to z budowy baterii, bardzo niskiego poboru prądu przez czujkę, temperatury otoczenia itp. czynników.
- **Połączenie z AP:** stan komunikacji z czujką.
- Czułość: parametr czułości algorytmu detekcji czujki, można go zmieniać w zakresie od 1: czułość najniższa do 8: czułość najwyższa. Niskie wartości czułości skracają także realny zasięg detekcji. Dla aplikacji w których ma być odporność na zwierzęta (PET) stosować parametr 1 do 4.
- Pulsy: parametr czasu analizy sygnału przez algorytm SmartPIR można go regulować w zakresie od PULSE 1: najkrótszy czas zbierania próbek, analizy sygnału do PULSE 4: najdłuższy czas zbierania próbek, analizy sygnału. Parametr określa czas zbierania próbek dla algorytmu SmartPIR. Każda wartość pozwala na skuteczną detekcję, w normalnych warunkach zaleca się używanie PULSE 1-2 a dla aplikacji, w których mogą występować zakłócenia lub ma być odporność na zwierzęta (PET) PULSE 3-4.
- PetImmunity: czujka SmartPIR posiada opcję odporności na zwierzęta domowe: o wysokości do 40cm i do 30kg oraz wagi. Czujka ma domyślnie odporność na zwierzęta do 12 kg. Czujka musi być zamontowana do prostopadłej ściany względem podłogi, na nominalnej wysokości, nie wolno kierować czujki na uchwycie w kierunku podłogi. Zwierzęta mogą poruszać się po podłodze chronionego obszaru. W obszarze chronionym nie mogą znajdować się meble, półki po których zwierzęta mogą się poruszać. Czujka wymaga odpowiedniego skonfigurowania co do czułości i czasu analizy (Pulse).

Pozostałe ustawienia.

- Usuń czujkę nr: usuwa z systemu czujkę o numerze wybranym w polu z prawej strony przycisku.
- Usuń wszystkie czujki: Usuwa wszystkie czujki z systemu.
- Interwał odpytywania czujek: określa odstęp czasu co jaki czujki przesyłają swój status do APm-a większy interwał wydłuża czas pracy baterii, wszelkie zdarzenia alarmowe są przesyłane niezwłocznie do APM-a.
- Utrata łączności z czujką (gdy rozbrojony): umożliwia ustalenie czy utrata połączenia z czujkami przy rozbrojonym systemie ma być zgłaszana jako sabotaż czy awaria (przy uzbrojonym systemie utrata łączności jest zawsze zgłaszana jako sabotaż).
Zakładka "Piloty"

Zakładka pozwalająca na konfigurację i sprawdzenie stanów pilotów Keyfob-Aero.

onfiguracj	a przycisków p	oilota									
A Funkcja	brak funkcji		 Sms zał. 						Dodaj	numer pi	lota
A) Strefa	Strefa 1	 Sms wy 									
B) Funkcja	brak funkcji		 Sms zał. 	🗌 Dodaj numer pilota							
Strefa	Strefa 1		 Sms wył. 								
(C) Funkcja brak funkcji Strefa Strefa 1			 Sms zał. 						Dodaj	numer pi	lota
			 Sms wył. 								
Funkcja	brak funkcji		✓ Sms zał.	🗌 Dodaj n				numer pi	umer pilota		
Strefa	Strefa 1		 Sms wył. 								
Funkcja	brak funkcji		 Sms zał. 						Dodaj	numer pi	ilota
Strefa	Strefa 1		 Sms wył. 								
				Wyślij	e-mail	do:	1	2	3	4 5	6 7 8
Usuń p	oilota nr.	1 🛟		Wyślij	SMS d	0:	⊻1	2	3	4 5	6 7 8
				ID	B_A	B_B	B_C	B_D	B_E	Slevel	Bateria

72 Okno konfiguracji pilotów.

Konfiguracja przycisków pilota.

- Przycisk (A)/(B)/(C)/(D)/(E): należy wybrać akcję w systemie dla poszczególnego kanału. Dostępne funkcje:
 - o brak funkcji: przycisk nieaktywny.
 - zał./wył. czuwanie pełne:
 - o zał./wył. czuwanie nocne,
 - o zał. czuwanie pełne,
 - o zał. czuwanie nocne,
 - wył. czuwanie/alarm,
 - o panik głośny: uruchamia alarm napadowy w centrali.

- sprawdź status: Wysyła żądanie podania aktualnego statusu centrali wiadomość zwrotna jest komunikowana za pomocą kodów błyskowych:
 - Strefa nieuzbrojona, dioda mrugnie dwa razy na zielono, buzzer 2x,
 - Strefa uzbrojona, dioda mrugnie raz na czerwono, buzzer 1x,
 - Strefa uzbrojona noc, dioda mrugnie raz na fioletowo, buzzer 1x,
 - Alarm/Sabotaż w strefie, dioda mrugnie dziesięć razy na czerwono buzzer, 10x ton wysoki,
 - Brak gotowości przy uzbrojeniu w strefie, dioda mrugnie pięć razy na czerwono, buzzer 5x.
- SMS zał./SMS wył.: Umożliwia wpisanie treści SMS-a jaki będzie wysyłany przy włączeniu lub wyłączeniu alarmu.
- Dodaj numer pilota: zaznaczenie funkcji dodaje do treści SMS-a numer pilota, który wygenerował zdarzenie.
- Wyślij SMS do: matryca pozwala na określenie numerów tel. do których zostaną wysyłane wiadomości SMS.
- **Usuń pilota nr x:** usuwa pilota o wybranym numerze z pamięci kontrolera.
- Usuń wszystkie piloty: funkcja usuwa wszystkie piloty z pamięci kontrolera.

Okno statusu pilota:

ID	B_A	B_B	B_C	B_D	B_E	Slevel	Bateria
1	0	0	0	0	0	Dostated	Ok

ID - numer pilota wprogramowanego do systemu (1-16),

B_A - B_E - kontrolka wciśnięcia przycisku na pilocie (widoczne w trybie programowania modułu),

Slevel – słowny opis poziomu sygnału pilota.

Bateria - stan baterii w pilocie Keyfob Aero (Ok, Słaba).

Flagi i zmienne pilotów w LogicProcessor.

W zakładce Logic Processor można wybrać flagi odpowiadające każdemu z przycisków pilota i ustawić dla nich odpowiednie działanie według potrzeb istnieje również zmienna kfi przechowywująca numer ostatnio aktywnego pilota.

- kb1 kb5: numer wciśniętego przycisku na pilocie (aktywnego kanału).
- kfi: numer ostatniego aktywnego pilota.

Zakładka "Czujniki temperatury/wilgotności".

Zakładka pozwalająca skontrolować status czujników temperatury i wilgotności z serii RHT-Aero.

73. Okno czujników RHT-Aero.	
------------------------------	--

ID	Nazwa	Połączony	Temp[C]	RH[%]	Slevel	RSSI[db	LQI	Vbat.[V]
1.		Jest	29,3	33	Słaby	-89	0	3,5
2.		Jest	20,3	55	Słaby	-86	0	3,5
3.		Jest	24,1	51	Dobry	-54	0	3,5
4.		Jest	20,5	52	Dobry	-55	0	3,5

- **ID** numer kolejnego czujnika.
- Nazwa nazwa nadana przez użytkownika.
- **Połączony** stan połączenia modułu z APm, utrata łączności jest zgłaszana po około 12 minutach.
- **Temp**[**C**] temperatura odczytana z czujnika w stopniach Celsjusza.
- **RH[%]** wilgotność względna odczytana z czujnika.
- Slevel słowny opis jakości sygnału.
- **RSSI[dB]** poziom sygnału w decybelach.
- LQI ilość błędów w transmisji.
- **Vbat.[V]** napięcie baterii w urządzeniu, jeżeli moduł posiada zasianie zewnętrzne w polu pojawia się napięcie zasilania.

PSR-ECO-xx.

Systemowy zasilacz impulsowy serii PSR-ECO-5012 z magistralą RopamNET oraz monitoringiem stanów pracy zasilacza oraz sieci (zanik zasilania) i akumulatora (ładowanie, stan naładowania, napięcie).

PSR-ECO Uout[V] 14,0 PSR-ECO Iout[A] 0,32 PSR-ECO Ubat[V] 13,8	
PSR-ECO Iout[A] 0,32 PSR-ECO Ubat[V] 13,8	
PSR-ECO Ubat[V] 13,8	
PSR-ECO Ibat[A] 0,0	
PSR-ECO Qbat[Ah] 0,0	
PSR-ECO Tpcb[C] 15	
PSR-ECO Stan Ok	
LQI 100	

74. PSR-ECO tabela statusu.

- **PSR-ECO AC** Status zasilania AC (jest/brak).
- **PSR-ECO Uout[V]** Napięcie wyjściowe zasilacza.
- **PSR-ECO Iout**[**A**] Prąd wyjściowy zasilacza.
- **PSR-ECO Ubat**[**V**] Napięcie akumulatora.
- **PSR-ECO Ibat**[**A**] Prąd ładowania akumulatora.
- PSR-ECO Qbat[Ah] Ilość energii przekazanej do akumulatora od czasu ostatniego restartu centrali.
- **PSR-ECO Tpcb**[**C**] Przybliżona temperatura płytki PCB zasilacza.
- **PSR-ECO Stan** Informacja o błędach zgłaszanych przez zasilacz.
- LQI jakość komunikacji, wartości poniżej 90 wskazują na problemy z łącznością po magistrali RopamNET.
- Sabotaż w strefie Wybór strefy, w której będzie zgłaszany sabotaż łączności z modułem.

RF-4.

Radiowy sterownik pilotów TR-4 i TR-4H. NeoGSM-IP manager umożliwia edycję pilotów oraz konfigurację wyjść modułu.

DF 4 storoupik radious	Untrastanta							
Kr-4 Sterownik radiowy	Ostawienia	Edycja pilotow						
Magistrala 1	- Konfigurad	cja przycisków	r pilota –					
ENV-SENSOR:1	Przycisk (/	4)		_	0			Dodaj numer pilota
EXP-SROL8-RN-2	Funkcja	brak funkcji		~	Sms zar.			
EXT-OROED-TINE		Π		\sim	Sms wył.			
Panel dotykowy TPR:2	- Przycisk (3)						
	Funkcja brak funkciji			✓ Sms zał.			Dodaj numer pilota	
		n			Sme wast			
		II		1	onis wyi.			
	Przycisk (C)		_	0			Dodai numer pilota
	Funkcja	brak funkcji		~	Sms zał.			
		ri 🛛 🕹		\sim	Sms wył.			
	- Przycisk ())						_
	Funkcja	brak funkcii		~	Sms zał.			🗌 Dodaj numer pilota
a 🗘 🛄		,		-	Smo und			
Magistrala 2	•	1		~	Shis wyr.			
EXP-I IGHT16-RN-1	Wyślij SMS	do:	1 🗌 2	3	4 5	6	7 8	
	Wyślij e₋ma	il do: 🛛 🗆	1 🗌 2	3	4 5	6	7 8	
EXP-LIGHT16-RN:2	Pozostałe							
EXP-08x-RN:1	Połączony	Jest					Sabotaż w str	efie
	HV	1,2		(A)			Strefa 1	~
PSR-ECO-IX	SV	1,0		(B)				
Panel dotykowy TPR:1	Uzas	Ok		(C)				
DE 4 deservatives discus	Nr.pilota	0		(D)				
RF-4 Sterownik radiowy	Bateria			0-0				
	01	off						
	02	off						
	03	off						
	04	off						
	LQI	96						
0 \Lambda 🏛								
Rrak polaczonia wowołwia								
sabotaż								



Zakładka "Ustawienia".

Konfiguracja kanałów (pilotów).

- - Przycisk (A)/(B)/(C)/(D): należy wybrać akcję w systemie dla poszczególnego kanału.
 - o brak funkcji,
 - o zał./wył. czuwanie pełne,
 - o zał./wył. czuwanie nocne,
 - o zał. czuwanie pełne,
 - o zał. czuwanie nocne,
 - wył. czuwanie/alarm,
 - o panic głośny: uruchamia alarm napadowy w centralki.

- SMS zał./SMS wył.: Treść wiadomości wysyłanej poprzez SMS lub e-mail do wybranych użytkowników w momencie wykonania akacji przypisanej do danego przycisku, SMS zał. jest wysyłany w monecie załączenia czuwania lub funkcji panic, SMS wył. jest wysyłany w momencie rozbrojenia alarmu.
- **Dodaj numer pilota**: zaznaczenie funkcji dodaje do treści wiadomości numer pilota, który wygenerował zdarzenie.
- *Wyślij SMS do i Wyślij e-mail do:* matryce pozwalające na określenie numerów telefonów lub adresów email do których zostaną wysłane wiadomości.

Pozostałe:

- Połączony: stan połączenia z centralą (jest/brak),
- HV: wersja sprzętowa urządzenia,
- SV: wersja oprogramowania urządzenia,
- Uzas: napięcie zasilania,
- Nr pilota: numer aktualnie używanego pilota,
- Bateria: stan baterii w aktualnie użytym pilocie (OK/Słaba),
- 01/02/03/04: stan poszczególnych wyjść w module.
- A/B/C/D: stan poszczególnych przycisków w pilocie.
- Sabotaż w strefie: wybór strefy, w której ma być zgłaszany sabotaż modułu.

Zakładka "Edycja pilotów".

Ustawienia Edycja pilotów	
Piloty, ustawienia dla RF-4	
Piloty	Ustawienia wyjść RF-4
Dodaj nowego pilota przez 10s	Tryb pracy wyjścia Czas działania [s]
Usuń pilota nr. 1 🚔	1. (A) Wyłączone 🗸 1
	2. (B) Wyłączone 🗸 1
Usun wszystkie piloty	3. (C) Wyłączone V 1
	4. (D) Wyłączone 🗸 1 📄
	Zapisz konfigurację do RF4

76. RF-4 zakładka "Edycja pilotów".

Piloty:

- Dodaj nowego pilota przez 10s. : funkcja pozwala na dodanie nowych pilotów do modułu, po jej uruchomieniu należy nacisnąć dowolny przycisk nowego pilota. Pilot zostanie wpisany w pamięci na najniższym wolnym numerze. Poprawne dodanie nowego pilota jest potwierdzane informacją wyświetlającą się na ekranie. Po zakończeniu czasu okna programowania można sprawdzić numer pilota w zakładce Status RF-4.
- Usuń pilota nr : funkcja usuwa z pamięci pilota o wskazanym numerze.
- Usuń wszystkie piloty : funkcja usuwa z pamięci wszystkie piloty.

Str. 176

Ustawienia wyjść RF-4:

Wyjścia na płycie RF-4 są sterowane przy pomocy przycisków pilota przypisanie przycisków do wyjść jest stałe i odpowiednio przycisk A steruje wyjściem 1, przycisk B steruje wyjściem 2 itd.

- Typ pracy wyjścia: ustala rodzaj sterowania: •
 - Wyłączone: wyjście nie reaguje na naciśnięcie przycisku i jest stale nieaktywne.
 - o Monostabilne: Po naciśnięciu danego przycisku wyjście załącza się na czas określony w kolumnie z prawej strony.
 - **Bistabilne:** Po naciśnięciu przycisku pilota wyjście załącza się, wyłączenie następuje dopiero po ponownym naciśnięciu przycisku.
 - Real: wyjście jest włączone tak długo jak długo jest naciśnięty przycisk pilota. 0
- Czas działania [s]: czas działania wyjścia w trybie Monostabilnym można ustawić czas • od 1 do 255 sekund.
- Zapisz konfigurację RF-4: zapisanie ustawień do pamięci RF-4.

EXP-I8-RN.

Do systemu można podłączyć do sześciu ekspanderów wejść. Po instalacji i odszukaniu urządzeń na magistrali modułu będą widoczne w systemie.

EXP-I8-RN:1	Ekspander wejś	ć
Magistrala 1	Połączony	Jest
ENV-SENSOR:1	Wersja soft	2,1
EXP-08x-RN:1	Wersja hard	1,4
	Tamper	Zamknięty
EXP-SROL8-RN:2	Awarie	
	Zasilanie	Centrala
	Uzas[V]	13,3
	LQI[%]	100
	Sabotaż w stref	ïe
	Strefa 1	~
S. 🗘 💼		
Magistrala 2	Zakres wejść-	
EXP-LIGHT16-RN:1	l19 - l26	Zmień
EXP-LIGHT16-RN:2		
PSR-ECO-xx		
RF-4 sterownik radiowy		
TK4:2		
EXP-I8-RN:1		
Q 🗘 🏛		
🗌 Brak połączenia wywołuje		
sabotaż		

77. Ekran modułu EXP-I8-RN.

- Połączenie: stan połączenia centrali z modułem (jest, brak).
- Wersja soft: wersja oprogramowania modułu.
- Wersja Hard: wersja sprzętowa modułu
- Tamper: Stan tampera modułu (Otwarty/Zamknięty).
- Awarie: Awarie zgłoszone przez moduł w tym awarie zasilacza PSR-ECO-2012, jeżeli jest on podłączony do złącza X1 w ekspanderze.
- Zasilanie: Źródło z jakiego zasilany jest ekspander (Centrala/PSREco2012)

- Uzas[V]: Napięcie zasilania zmierzone na wejściu ekspandera.
- LQI[%]: jakość połączenia magistrali RopamNET (wartości poniżej 90% wskazują na problemy z łącznością).
- Sabotaż w strefie: określenie numeru strefy, w której zgłaszany będzie sabotaż w przypadku utraty połączenia z modułem.

Adres: adres pod jakim dany panel jest widoczny w systemie, prezentowane jest również położenie przełączników na ekspanderze odpowiadające takiemu adresowi.

Zakres wejść: Numery wejść centrali do których podłączone są fizyczne wejścia z ekspandera, jeżeli chcemy zmienić wejścia przypisane do panela można skorzystać z przycisku "Zmień" który umożliwia dostęp do alokacji wejść.

EXP-O8x-RN (EXP-O8R-RN lub EXP-O8T-RN).

Do systemu można podłączyć do czterech ekspanderów wyjść. Po instalacji i odszukaniu urządzeń na magistrali modułu będą widoczne w systemie. Na poziomie centrali nie ma różnicy pomiędzy ekspanderami EXP-O8T-RN i EXP-O8R-RN oba traktowane są identycznie.

EXP-08x-RN:1	Ekspander 8 wyj	ść
Magistrala 1	Połączony	Jest
ENV-SENSOR:1	Wersja soft	2,0
	Wersja hard	2,0
EXP-SROL8-RN:2	Tamper	Zamknięty
	Awarie	Akumulator
		problem
	Zasilanie	PSREco2012
	Uzas[V]	13,6
	LQI[%]	100
	Sabotaž w strefi	e
	Strefa 1	~
Magistrala 2	Zakres wyjsc	El zoir
EXP-08x-RN:1	: 09 - 016	
	-	
	_	
sabotaż		

78. Ekran modułu EXP-08x-RN.

- **Połączenie:** stan połączenia centrali z modułem (jest, brak).
- Wersja soft: wersja oprogramowania modułu.
- Wersja Hard: wersja sprzętowa modułu
- Tamper: Stan tampera modułu (Otwarty/Zamknięty).
- Awarie: Awarie zgłoszone przez moduł w tym awarie zasilacza PSR-ECO-2012, jeżeli jest on podłączony do złącza X1 w ekspanderze.

- Zasilanie: Źródło z jakiego zasilany jest ekspander (Centrala/PSREco2012)
- Uzas[V]: Napięcie zasilania zmierzone na wejściu ekspandera.
- LQI[%]: jakość połączenia magistrali RopamNET (wartości poniżej 90% wskazują na problemy z łącznością).

Sabotaż w strefie: określenie numeru strefy, w której zgłaszany będzie sabotaż w przypadku utraty połączenia z modułem.

Adres: adres pod jakim dany panel jest widoczny w systemie, prezentowane jest również położenie przełączników na ekspanderze odpowiadające takiemu adresowi.

Zakres wyjść: Numery wyjść centrali do których podłączone są fizyczne wyjścia z ekspandera, jeżeli chcemy zmienić wyjścia przypisane do panela można skorzystać z przycisku "Zmień" który umożliwia dostęp do alokacji wyjść.

ENV-SENSOR

Do systemu można podłączyć do ośmiu czujników temperatury i wilgotności (RHT-RN) lub temperatury, wilgotności i jakości powietrza (RHT-AQ-RN).

ENV-SENSOR:1	Czujink srodowiskowy (ter	nperatura, wi
Magistrala 1	Połączony	Jest
	Sv	1,0
	HV	1,0
EXP-SROL8-RN:2	Temperatura czujnik typ	wewnętrzny
	Temperatura czujnik	ok
	Wilgotnosc czujnik	OK
	Poziom TVOC czujnik	ok
		100
		J
Q 🔿 🏛	-	
Magistrala 2	-	
EXP-08x-RN:1	·	
EXP-LIGHT16-RN:1		
EXP-LIGHT16-RN:2		
PSR-ECO-xx		
	-	
L C 🔟		
Brak połączenia wywołuje sabotaż		

79. Ekran czujników RHT-RN i RHT-AQ-RN.

- **Połączony:** stan połączenia centrali z modułem (jest, brak).
- Sv: wersja oprogramowania modułu.
- Hv: wersja sprzętowa modułu
- **Temperatura czujnik typ:** Rodzaj czujnika, z którego jest odczytywana temperatura (wewnętrzny w module RHT lub podłączony do jego gniazda zewnętrzny czujnik TSR).
- **Temperatura czujnik:** Stan czujnika temperatury (ok/błąd)
- Wilgotność czujnik: Stan czujnika wilgotności (ok/błąd)
- **Poziom CO2 czujnik:** Stan czujnika CO₂ (ok/błąd/brak)
- Poziom TVOC czujnik: Stan czujnika TVOC (ok/błąd/brak)
- LQI[%]: jakość połączenia magistrali RopamNET (wartości poniżej 90% wskazują na problemy z łącznością).

EXP-LIGHT16-RN

Do systemu można podłączyć maksymalnie dwa moduły EXP-LIGHT-16-RN.

Moduł sterowania oświetleniem 16 kanałowy EXP-LIGHT16-RN:1 Połaczony Jest Magistrala 1 Zakres wejść Adres:1 ON SV 10 Panel dotykowy TPR:1 137 - 152 Hv 10 EXP-SROL8-RN:1 Zasilanie magistrala [V] 12.8 Zakres wviść Zasilanie lokalne[V] 14,7 APx-Aero A1 A2 A3 A4 017 - 032 Zn Zasilanie 230V Jest LQI[%] 98 Sterowanie lokalne wyjściami z wejść lx->Ox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014 015 016 Impuls króki Impuls długi Ix/Ox 11 ON<->OFF ON->czas 12 \square ON OFF 13 ON->czas OFF ् 🗘 💼 14 ON OFF Magistrala 2 15 ON<->OFF brak PSR-ECO-xx 16 ON<->OFF brak 17 ON<->OFF brak EXP-08x-RN:1 18 \checkmark \checkmark ON<->OFF brak 19 ON<->OFF brak I10 ON<->OFF brak I11 ON<->OFF brak I12 \checkmark ON<->OFF brak I13 ON<->OFF brak I14 ON<->OFF brak I15 ON<->OFF brak \checkmark \checkmark I16 brak Czas[s] 45 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 💼 Brak połączenia wywołuje sabotaż

80 Ekran ustawień modułu EXP-LIGHT16-RN.

Tabela statusu:

- **Połączony:** określa stan połączenia z centralą (jest/brak).
- **Sv:** wersja oprogramowania.
- **Hv:** wersja sprzętowa.
- Zasilanie magistrala [V]: napięcie zasilania podawane przez magistralę RopamNET.
- Zasilanie lokalne [V]: aktualne napięcie zasilania elektroniki modułu.
- Zasilanie 230V: stan zasiania 230 VAC (jest/brak).
- LQI(%): jakość połączenia magistrali RopamNET (wartości poniżej 90% wskazują na problemy z łącznością).

Zakres wejść: pokazuje numerację wejść pod jakimi wejścia modułu są widoczne w centrali (np. I37 – I52 oznacza, że wejścia modułu mają w centrali numery od 37 do 52, po kliknięciu w przycisk zmień można dokonać zmiany zakresu numeracji (alokacja wejść).

Zakres wyjść: pokazuje numerację wyjść pod jakimi wyjścia modułu są widoczne w centrali (np. O17 – O32 oznacza, że wejścia modułu mają w centrali numery od 17 do 32, po kliknięciu w przycisk zmień można dokonać zmiany zakresu numeracji (alokacja wyjść).

Sterowanie lokalne wyjściami z wejść Ix->Mx:

Maska wejść lokalnych i wyjść sterujących umożliwiająca przypisanie wejść urządzenia do dowolnych wyjść w module. Wejścia wypisane są w wierszach zaś wyjścia w kolumnach, zaznaczenie checkboxa na skrzyżowaniu danej linii i kolumny umożliwia sterowanie wyjścia danej kolumny poprzez wejście danego wiersza. Możliwe jest również sterowanie wyjścia przez kilka wejść jak i jedno wejście może sterować kilkoma wyjściami.

Ostatni wiersz służy do ustawienia czasu załączenia wyjścia, jeżeli jest sterowane przy pomocy opcji ON->czas.

!UWAGA! Opcja "Czas" z ostatniego wiersza służy do ustawienia czasu załączenia wyjścia tylko przy sterowaniu lokalnym (z przycisku podłączonego do wejścia modułu), jeżeli sterujemy wyjściem z innego źródła załączy się ono na czas określony w zakładce wyjścia (por. <u>"Konfiguracja</u> <u>wyjść – zakładka "Wyjścia"."</u>) lub w LP.

Na końcu każdego wiersza znajdują się kolumny z opcjami konfiguracji wejścia, osobno można konfigurować naciśniecie krótkie, czyli poniżej 1 sekundy oraz długie, czyli powyżej 1 sekundy. Dostępne są następujące opcje sterowania:

- **ON** <-> **OFF**: Naciśnięcie przycisku na wejściu powoduje przełączanie stanów sterowanych wyjść (włączone wyjście zostanie wyłączone i na odwrót).
- ON: Naciśnięcie przycisku na wejściu powoduje włączenie sterowanych wyjść.
- **OFF:** Naciśnięcie przycisku na wejściu powoduje wyłączenie sterowanych wyjść.
- **ON -> czas:** Naciśnięcie przycisku na wejściu powoduje włączenie sterowanych wyjść na czas określony w ostatnim wierszu, wyjście pracuje w trybie monostabilnym.
- **brak:** wejście nieaktywne.

EXP-SROL8-RN

Do systemu można podłączyć do czterech sterowników EXP-SROL8-RN

W zakładce "Moduły, panele TPR" zaznaczamy interesujący nas moduł, w prawej części okna zostaną wyświetlone informacje o urządzeniu i możliwość wstępnej konfiguracji.

🗎 🂾 🔏 🕮 🛢	¥ 📀 📲	⊭ transformet and the second	
Ustawienia karty SIM/ Sieci WIFI	EXP-SROL8-RN:1	Modul roletowy SROLNx8 obsługa 8 rolet z kontrolą prądu silnika	
Strefy,numery telefonów, e-mail	Magistrala 1 APx-Aero	Podezony Jest Sv 1,1 Hv 1,1	
Moduły, panele TPR	ENV-SENSOR:1 ENV-SENSOR:2	Zasilanie magistralą (V) 13.2 Zasilanie lokalne (V) 14.7 Zasilanie 200V Jest A1 A2 A3 A4	
Wyjścia	ENV-SENSOR:3 ENV-SENSOR:5	LQI(%) 100	
Timery	EXP-SROL8-RN:2	Sterowanie lokalne roletami z wejść roletowych lx>Mx	
Komunikacja,testy,liczniki		11 12 13 14 14 14 14 14 14 16 17 18 11 12 1 1 1 1 1 1 1 12 17 1 1 1 1 1 1	
Temperatura,wilgotność, termostat pokojowy	Nacistrala 2		
Rolety	EXP-LIGHT16-RN:1		
	PSR-ECO-xx Panel dotykowy TPR:1		
r -	Panel dotykowy TPR:2	Rodzaj sterowanej przysłony	
Pamięć zdarzeń	EXP-SROL8-RN:1	1 O Roleta Zaluzja fasadowa 2 O Roleta Zaluzja fasadowa	
Podgląd Online		3 @Roleta Zaluzja fasadowa 4 @Roleta Zaluzja fasadowa	
		5 ●Koteta _Zaluzja fasadowa 6 ●Roleta _Zaluzja fasadowa	
		8 ©Roleta Żaluzje fasadowa	
ersja rzęt: 1.1 Program: 1.7 pl plyty 1500086729200128	Brak połączenia wywołuje sabotaż		

81 Ekran ustawień modułu EXP-SROL8-RN.

Tabela statusu:

- Połączony: określa stan połączenia z centralą (jest/brak),
- Sv: wersja oprogramowania,
- Hv: wersja sprzętowa,
- Zasilanie magistrala [V]: napięcie zasilania podawane przez magistralę RopamNET,
- Zasilanie lokalne [V]: napięcie zasilania podłączonego lokalnie poprzez złącze 230 VAC,
- Zasilanie 230V: stan zasiania 230 VAC (jest/brak),
- LQI(%): jakość połączenia magistrali RopamNET (wartości poniżej 90% wskazują na problemy z łącznością).

Sterowanie lokalne roletami z wejść roletowych Ix->Mx:

Maska wejść lokalnych i wyjść sterujących umożliwiająca przypisanie wejść urządzenia do dowolnych wyjść w module. Wejścia wypisane są w wierszach zaś wyjścia w kolumnach, zaznaczenie checkboxa na skrzyżowaniu danej linii i kolumny umożliwia sterowanie wyjścia danej kolumny poprzez wejście danego wiersza. Możliwe jest również sterowanie wyjścia przez kilka wejść jaki jedno wejście może sterować kilkoma wyjściami.

Rodzaj sterowanej przesłony:

Umożliwia ustalenie czy pod dane wyjście jest podłączona roleta czy żaluzja fasadowa, jeżeli pod wyjście jest podłączona żaluzja to wybranie takiej opcji umożliwia, przy jej całkowitym zamknięciu, sterowanie kątem uchylenia lameli.

Zakładka: Wejścia.

Centrala obsługuje do 64 wejść, oprócz wejść na płycie centrali, dostępne są wejścia z paneli TPR-4, modułów EXP-I8-RN, APm, oraz EXP-LIGHT16-RN.

Plik Centrala Język Pomoc									
📁 💾 🖧 🗱 🛤	1 🕗 📲	Połączenie lokalne USB ✓ Senie							
Ustawienia karty SIM/	Przypisane wejścia	Opcje wejscia Powiadomienie							
Strefy, numery telefonów, e-mail	- 1. Klatka_schodowa - 2. Kuchnia - 3. Salon	∀ Ustawienia wejścia Przypisanie Aktualny stan							
💑 Moduły, panele TPR	4. Sypialnia_1 5. Sypialnia_3	Nazwa Klatka_schodowa 🗹 🔍 przerwa [κΩ]							
H Wejścia		Polaryzacja NO V	(m)						
👰 Wyjścia	9. Wejscie_ogrod 10. Wejscie 10	Typ 1.Zwykla ~ Przydział do stref							
Timery	11. Wejscie 11 12. Wejscie 12 13. Wejscie 13	11. Wejscie 11 12. Wejscie 12 13. Wejscie 13							
Komunikacja,testy,liczniki	14. Wejscie 14 15. Wejscie 15	Aktywna gdy Czuwają wszystkie strefy Czuwa dowolna ze stref							
Temperatura,wilgotność, termostat pokojowy	16. Wejscie 16 17. Wejscie 17 18. Wejscie 18	× Zaawansowane							
Rolety		Kontrola przy załączeniu czuwania Czułość wejścia [ms] 100 🕞							
Monitoring	21. Wejscie 21 22. Wejscie 22	Tylko 3 alarmy Max. czas braku naruszenia (min)							
Integracje MQTT i MODBUS	23. Wejscie 23 24. Wejscie 24 25. MGD28	Blokuj po alarmie na czas (min) 0 🕒 Max. czas naruszenia (min) 0							
LogicProcessor	26. MGD27 27. MGD30	Opcje globalne wejść							
Pamięć zdarzeń		» Grupy wejść	•						
Podgląd Online	30. Wejscie 30 31. Wejscie 31 32. Wejscie 32 🗸 🗸								
	Wejście analogowe								
Wareia	Alokacja wejść								
Sprzęt : 1.1 Program: 2.5 pl ID płyty	Podgląd stanu wejść								

Ustawienia wejścia

- Przypisanie informacja o fizycznym umiejscowieniu wejścia.
- Nazwa nazwa wyświetlana w systemie, panele TPR, aplikacja RopamNeo.

• Polaryzacja –



Wejścia modułu mogą niezależnie być skonfigurowane w jednym z typów polaryzacji (konfiguracji):

- NO oznacza wejście w konfiguracji NORMALNIE OTWARTE, wyzwalane przez zwarcie do "masy" (GND).
- NC oznacza wejście w konfiguracji NORMALNIE ZAMKNIĘTE, wyzwalane przez odłączenie od "masy" (GND).
- EOL oznacza wejście z jednym rezystorem parametrycznym wyzwalane jest poprzez odłączenie rezystora parametrycznego 2.2 kΩ rezystor musi być podłączony pomiędzy wejście a masę układu.
- 2EOL/NC oznacza wejście z dwoma rezystorami parametrycznymi, czujka typu NC obwód czujki zamyka się dwoma rezystorami 1,1 kΩ. Wejścia tego typu 2EOL umożliwiają centrali jednoczesną kontrolę stanu czujki i jej styku sabotażowego.
- 2EOL/NO oznacza wejście z dwoma rezystorami parametrycznymi, czujka typu NO obwód czujki zamyka się dwoma rezystorami 1,1 kΩ. Wejścia tego typu 2EOL umożliwiają centrali jednoczesną kontrolę stanu czujki i jej styku sabotażowego.
- Sterowane wyjściem oznacza wejście, którego stan odzwierciedla stan określonego wyjścia.
- Brak wyłącza wejście niezależnie od innych ustawień wejścia.

• TYP –

- 1.Zwykła

 2.Zwykła cicha

 3.Opóźniona

 4.Opóźniona wewnętrznie

 5.Licznikowa

 6.Załącz/wyłącz czuwanie

 7.Załącz czuwanie

 8.Wyłącz czuwanie

 9.Kasująca alarm

 10.24H

 11.Informacyjna

 12.Dymowa

 13.Blokująca grupę wejść 1

 14.Blokująca grupę wejść 2
- 1.Zwykla: linia wyzwala alarm (głośny) jeżeli system jest w czuwaniu oraz generuje proces powiadamiania.
- 2.Zwykła cicha: wejście działa tylko w czuwaniu, nie generuje alarmu głośnego ,generuje tylko proces powiadamiania.
- 3.Opóźniona: linia wyzwala alarm głośny po naruszeniu i po upłynięciu czasu na wejście w przypadku braku wyłączenia czuwania systemu (w tym czasie). Czas na wejście ustawiany jest w zakładce *Strefy, numery telefonów, e-mail* dla stref lub indywidualnie dla wejścia *Czas opóźnienia wejścia [s] w zakładce Wejścia -> Opcje wejścia -> Zaawansowane (czas ustawiony dla czujki jest nadrzędny względem czasy ustawionego dla danej strefy).*
- 4.Opóźniona wewnętrznie: linia opóźniona tylko w przypadku wcześniejszego naruszenia linii opóźnionej, w przeciwnym razie linia zwykła. Czas na wejście ustawiany jest w zakładce *Strefy, numery telefonów, e-mail* dla stref lub indywidualnie dla wejścia *Czas opóźnienia wejścia [s] w zakładce Wejścia -> Opcje wejścia -> Zaawansowane (czas ustawiony dla czujki jest nadrzędny względem czasy ustawionego dla danej strefy).*
- 5.Licznikowa: naruszenie linii tego typu spowoduje zwiększenie licznika naruszeń, osiągnięcie wartości licznika rozpocznie akcję alarmowania. Linia jest aktywna w czasie czuwania modułu (tak jak ZWYKŁA), licznik naruszeń linii kasowany jest po upływie określonego czasu liczonego od momentu ostatniego naruszenia.

- 6.Załącz/wyłącz czuwanie: linia załączająca/wyłączająca czuwanie systemu. Wejście może pracować w trybie bistabilnym (przełącznik):naruszenie załącza czuwanie, koniec naruszenia wyłącza lub monostabilnym (zaznaczona opcja: LINIA IMPULSOWA w ustawieniach globalnych) wtedy każde naruszenie powoduje zmianę stanu czuwania na przeciwny czy uzbrojenie, jeżeli system był rozbrojony i rozbrojenie, jeżeli system był uzbrojony. Przydzielenie wejścia do strefy nocnej generuje załączenie TYLKO czuwania nocnego.
- 7.Załącz czuwanie: naruszenie wejścia tylko załącza czuwanie (dozór). Przydzielenie wejścia do strefy nocnej generuje załączenie TYLKO czuwania nocnego.
- 8.Wyłącz czuwanie naruszenie wejścia tylko wyłącza czuwanie (dozór) i ewentualnie kasuje alarm głośny, jeżeli był w systemie.
- 9.Kasująca alarm naruszenie wejścia kasuje tylko alarm głośny bez wpływu na czuwanie systemu.
- 10.24H- wejście generuje alarm w każdym stanie centrali oraz generuje proces powiadamiania.
- 11.Informacyjna- naruszenie wejścia nie wywołuje akcji alarmowej, lecz rozpoczyna proces powiadamiania, jest aktywna niezależnie od stanu czuwania systemu.
- 12.Dymowa Po naruszeniu powoduje wyłączenie na 30 sekund wyjść które są skonfigurowane jako "Zasilanie czujki dymu". Po tym czasie ponowne naruszenie wejścia w przeciągu 30s wywołuje alarm 24H. Jeżeli żadne z wyjść nie jest skonfigurowane jako "zasilanie czujki dymu" to wejście działa jak wejście 24H.
- 13.Blokująca grupę wejść 1 naruszenie wejścia wywołuje zablokowanie wejść z
 Grupy 1 na *Czas blokady wejść [s]*
- 14.Blokująca grupę wejść 2 naruszenie wejścia wywołuje zablokowanie wejść z
 Grupy 2 na *Czas blokady wejść [s]*

Zaawansowane.

Opcje wejscia Powiadomienie						
» Ustawienia wejścia						
× Zaawansowane						
Kontrola przy załączeniu czuwania	Czułość wejścia [ms]	250				
Użytkownik nie może blokować	Czas opóźnienia wejścia [s]	0				
Tylko 3 alarmy	Max. czas braku naruszenia [min]	0				
Blokuj po alarmie na czas [min] 0	Max. czas naruszenia [min]	0				
» Opcje globalne wejść			\mathbf{T}			
» Grupy wejść						

- Kontrola przy załączeniu czuwania zaznaczenie opcji włącza sprawdzanie naruszenia wejścia przy uzbrojeniu, jeżeli jest naruszone system pyta o zablokowanie naruszonych wejść.
- Użytkownik nie może blokować zaznaczenie opcji wyłącza możliwość blokowania wejścia przez użytkownika, np. z panelu TPR4.
- **Tylko 3 alarmy** wejścia z zaznaczoną opcją wygenerują maksymalnie trzy alarmy w czasie jednego czuwania. Trzecie naruszenie zablokuje kolejne reakcje aż do ponownego uzbrojenia.
- Blokuj po alarmie na czas [min] Czas blokady wejście po pierwszym naruszeniu. Opcja działa dla wejść TYPU: INFO, ZWYKŁA, ZWYKŁA CICHA, OPÓŹNIONA, OPÓŹNIONA WEWN. Dla każdego z wejść można ustawić niezależnie czas blokady (domyślnie ustawiony na 0s). Czas min/max.= 1min./360min

Uwaga:

opcja ma zastosowanie przy ograniczeniu ilości powiadomień oraz przy czujkach ruchu podłączonych do wejść; ograniczenie ilości transmisji z danego źródła zwiększa czytelność przesyłanych komunikatów, dla czujek ruchu np. PIR parametr powinien wynosić czas działania alarmu głośnego lub minimum 1 minuta.

- Czułość wejścia [ms] Parametr określa czas w ms. (1s=1000ms) przez który dane wejście musi być naruszone, aby została wykryta zmiana jego stanu. Dla każdego z wejść można ustawić niezależnie czas reakcji (domyślnie ustawiony na 500ms). Czas min/max.= 100ms/60s.
- Czas opóźnienia wejścia indywidualny czas opóźnienia (czas na wejście), czas ustawiony indywidulanie ma priorytet nad czasem globalnym ustawionym w zakładce "Strefy, numery telefonów, e-mail".

- Max. Czas braku naruszenia [min] parametr określa maksymalny czas, po którym nastąpi awaria wejścia, jeżeli nie było ono naruszone.
- Max. Czas naruszenia [min] parametr określa maksymalny czas naruszenia wejścia, po którym nastąpi awaria wejścia.

Opcje globalne.

Opcje odnoszące się do wszystkich wejść, można skonfigurować je dla dowolnego wejścia, po skonfigurowaniu automatycznie przepisują się do pozostałych wejść.

Opcje wejscia Powiadomienie				
» Ustawienia wejścia				
» Zaawansowane				
> Opcje globalne wejść				
Opcje wejść licznikowych	Opcje linii zał./wył.			
Licznik naruszeń 3 💌	Linia impulsowa	É		
Kasowanie licznika po 30 🕃 [s]	Nie zapisuj zdarzeń dla wejść INFO			
» Grupy wejść				

- Licznik naruszeń W przypadku linii typu licznikowego określa liczbę naruszeń po których zostanie zgłoszone naruszenie wejścia.
- Kasowanie licznika po Określa po jakim czasie od ostatniego naruszenia licznik naruszeń jest kasowany.
- Linia impulsowa Opcja umożliwiająca sterownie czuwaniem przy linii typu załącz/wyłącz czuwanie przy pomocy pojedynczego impulsu, każde naruszenie wejścia (zbocze narastające na wejściu) powoduje zmianę stanu czuwania na przeciwny.
- Nie zapisuj zdarzeń dla wejść INFO Opcja umożliwiająca niezapisywanie naruszeń wejścia skonfigurowanego jako linię typu "11.Informacyjna" do pamięci zdarzeń, jeżeli nie jest zaznaczona każde naruszenie takiej linii jest odnotowywane w logach centrali.

Grupy wejść.

Umożliwia przypisanie wejść do grup (możliwe jest przypisanie wejścia do obu grup), dla każdej z grup można określić czas blokady, blokada grup wejść jest wyzwalana przy pomocy odpowiednio skonfigurowanego wejścia (blokujące grupę wejść 1 lub blokujące grupę wejść 2).

Powiadomienia

Powiadomienia umożliwiają skonfigurowanie informacji przesyłanych użytkownikom zarówno przy naruszeniu wejścia, jak i po powrocie do stanu normalnego. Powiadomienia są ustawiane osobno dla naruszenia i dla końca naruszenia (powrotu wejścia).

Opcje wejscia	Powiadon	nienie					
 Naruszer 	nie we	jścia	(zmiai	na z (D->1)		
Tel/e-mail Sms do: Dzwoń do: E-mail do:		3	4 5	6 : 	7 8		
Treść sms/e-ma Kod TCP Komunikat audi	ail io (1-f)						
Sms typu FLASH Dołącz stan sys	l temu						
vvysij vviduo	IIIUSC PU3						
Klasa wiadomoś Wyślij przez M Powrót v	^{ści Ala} IQTT Vejścia	rm włar (zmi	naniowy ana 1	∽ ->0)			
Klasa wiadomos Wyślij przez M Powrót v Tel/e-mail Sms do:	ści Ala IQTT Vejścia	rm włar (zmi 3	ana 1 4 5	~ ->0)	7 8		
Klasa wiadomos Wyślij przez M Powrót v Tel/e-mail Sms do: Dzwoń do: E-mail do:	ści Ala IQTT Vejścia	(zmi	ana 1 4 5	 >0) 6 2 6 1 	7 8		
Klasa wiadomoś Wyślij przez M Powrót v Tel/e-mail Sms do: Dzwoń do: E-mail do: Treść sms/e-m: Kod TCP (2 znak Komunikat audi Sms typu FLASF	ści Ala IQTT vejścia 1 2	(zmi	ana 1	->0) 6 1	7 8		
Klasa wiadomoś Wyślij przez M Powrót v Tel/e-mail Sms do: Dzwoń do: E-mail do: Treść sms/e-mai Kod TCP (2 znak Komunikat audi Sms typu FLAS+ Dołącz stan sys	ści Ala IQTT Vejścia 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 10 1 ttemu 2	(zmi	ana 1 4 5	->0) 6 : . [7 8		
Klasa wiadomoś Wyślij przez M Wyślij przez M Wyślij przez M Powrót v Tel/e-mail Sms do: Dzwoń do: E-mail do: Treść sms/e-m: Kod TCP (2 znak Komunikat audi Sms typu FLASH Dołącz stan sys Wyślij wiado Klasa wiadomo	ści Ala IQTT Vejścia 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(zmi 3)	ana 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	->0)	7 8		

82. Wejścia - zakładka "Powiadomienia".

Naruszenie wejścia (zmiana z 0>1) / Powrót wejścia (zmiana 1->0)

- **Tel/e-mail** określa numer użytkownika z listy numerów.
- Sms do zaznaczenie powoduje dołączenie użytkownika do akcji powiadomienia sms.
- Dzwoń do zaznaczenie powoduje dołączenie użytkownika do akcji powiadomienia głosowego.
- E-mail do zaznaczenie powoduje dołączenie użytkownika do akcji powiadomienia e-mail.
- **Treść sms/e-mail** treść powiadomienia sms/e-mail. (bez polskich znaków językowych), jeżeli nie jest wpisana żadna treść nie będą wysyłane SMS-y ani powiadomienia PUSH.
- **Kod TCP** kod powiadomienia dla stacji monitorowania.

- Komunikat audio/VSR-2 pole służy do konfiguracji treści komunikatów głosowych odtwarzanych przy powiadomieniu. Należy wpisać numer komunikatu głosowego. Możliwe jest wgranie do centrali 8 komunikatów .wav lub .amr z zakładki Ustawienia karty SIM -> Ustawienia połączeń głosowych -> Komunikaty głosowe audio pliki *wav *amr.
- Sms typu FLASH określa czy wysyłany SMS ma być wyświetlany bezpośrednio na wyświetlaczu telefonu (flash), czy też odczytywany ze skrzynki odbiorczej. UWAGI:

należy pamiętać, że wiadomość SMS typu FLASH można bardzo łatwo przeoczyć, ponieważ nie jest zapamiętywana w telefonie (znika z wyświetlacza telefonu np. gdy ktoś dzwoni) opcja FLASH może nie działać w przypadku wysyłania SMS-ów do innego operatora niż karta SIM modułu (nie jest to zależne od ustawień, lecz wynika z ograniczeń wprowadzanych przez operatorów !).

• **Dołącz stan** – dołącza do treści powiadomienia stan obiektu zgodnie z ustawieniem w zakładce Komunikacja, testy, liczniki.

Wyślij wiadomość PUSH do aplikacji – zaznaczenie opcji powoduje wysłanie wiadomości typu PUSH o treści określonej w polu "Treść SMS/e-mail" do aplikacji RopamNeo. Użytkownik aplikacji określa jakiej klasy wiadomości będą odbierane przez niego.

Wymagania:

- aktywne połączenie z Internetem (Wifi/Ethernet/GPRS),
- aktywne połączenie z serwerem RopamBridge,
- wykupiona subskrypcja usługi RopamBridge w sklepie Google Play lub AppStore,
- minimum trzy udane logowania aplikacji RopamNeo przez RopamBridge,



Wyślij przez MQTT: w przypadku skonfigurowanego połączenia MQTT powiadomienie zostanie opublikowane na brokerze w temacie z końcówką "/msg".

Wejście analogowe

Centrala wyposażona jest w wejście analogowe mogące pracować jako napięciowe o -10[V] lub prądowe z godne z przemysłowym standardem 4 -20[mA].

Nazwa Typ wejścia	Nazwa będzie wyświetłana w		Powiadomienie (a)
1. Alarm gdy(a) 2. Alarm gdy(b)	Wartość wyższa od 🔹 Wartość niższa od 👻	10,0 ([V]] 5,0 ([V]]	Powiadomienie (b) Powiadomienie gradient
3.Alarm gradient 4.Histereza wejś	u cia	5,0	
–Skalowanie do Wartość mierzo	wartości fizycznych ona mV Wartoś	ić fizyczna [[V]]	
1. 0		0,0 🔹 10,0 🗣	
2.		M	
Z. Ni	azwa jednostki	C-II	

Nazwa – nazwa wyświetlana w aplikacji i powiadomieniach,

Typ wejścia – wejście można skonfigurować jako napięciowe o zakresie 0-10V lub prądowe z zakresem 4-20mA,

Alarm gdy(a) – Możliwe jest ustawienie parametrów przekroczenia "wyższa lub niższa od", ewentualnie wyłączyć przez wybranie "Brak alarmu".

Alarm gdy(b) – Możliwe jest ustawienie parametrów przekroczenia "wyższa lub niższa od", ewentualnie wyłączyć przez wybranie "Brak alarmu".

Alarm gradientu – Alarm generowany, jeżeli zmiana wartości w ciągu minuty przekracza ustawiony próg.

Histereza wejścia – umożliwia odfiltrowanie wahań wokół wartości progowej, system ignoruje przekroczenia progu, jeżeli zmiany wartości mierzonej są mniejsze od wartości histerezy.

Na przykład dla ustawień alarmu "wartość wyższa od" po przekroczeniu progu jest generowane powiadomienie, następne będzie generowane dopiero gdy mierzona wartość spadnie poniżej wartości progowej minus wartość histerezy a następnie znowu wzrośnie powyżej wartości progowej.



Opóźnienie [ms] – czas po jakim zostanie wygenerowane powiadomienie, jest to przydatne w szczególności, kiedy sygnał mierzony może być zakłócony, w takim przypadku chwilowe zmiany sygnału krótsze niż czas trwania opóźnienia nie będą brane pod uwagę.

Dodaj wartość chwilową do treści wysyłanego komunikatu (przekroczenie L,H) – opcja powoduje dodanie do treści powiadomienia wartość chwilową wielkości mierzonej.

Skalowanie do wartości fizycznych

Skalowanie do wartości fizycznych						
Wartość mi	erzona	mV	Wartość	fizyczna	[m]	
1.	1000	-		3,0	•	
2.	7000	* *		7,0	*	
	Nazwa je	ednostki		m		

Charakterystyka czujnika.



Opcja umożliwiająca proporcjonalne przeskalowanie wartości mierzonych (napięcia lub prądu), na wartości fizyczne, w powyższym przykładzie wartość zmierzona 1000 mV odpowiada fizycznej wartości 3 m wysokości i odpowiednio 7000 mV to 7 m wysokości, pozostałe wartości są wyliczane proporcjonalnie do tych dwóch.

Uwaga: W zakładce "Wejście analogowe", wartości 1 i 2 będą ustawione jako odpowiednio minimalne i maksymalne na zegarze obrazującym odczytywaną wartość, ale w systemie dostępny będzie cały zakres wartości mierzonych na wejściu.

Alokacja wejść

Funkcja służy do dowolnego rozmieszczenia wejść z dostępnych modułów rozszerzeń w centrali.

	Moduł	Początek	Koniec	Ilość wejść	
1	Panel dotykowy TPR:3	9	10	2	
2	Panel dotykowy TPR:4	11	12	2	
3	APx-Aero	13	28	16	
4	EXP-I8-RN:1	29	36	8	
5	EXP-18-RN:2	37	44	8	

Przenumeruj – automatyczne ułożenie dostępnych wejść.

Zapisz zmiany – zapisuje zmiany (konieczne wysłanie konfiguracji do centrali).

Na żółto oznaczone są wejścia poza zakresem obsługiwanym w centrali.

Podgląd stanu wejść

Opcja umożliwiająca podgląd stanu wejść centrali w czasie rzeczywistym oraz historii stanów.



83. Podgląd stanu wejść.

Moduł – fizyczne umiejscowienie wejścia (centrala, ekspander itd.),

Nazwa – nazwa wejścia określona w zakładce w panelu "Ustawienia wejścia",

Stan – obrazuje stan wejść centrali:

- CZERWONY wejście naruszone,
- POMARAŃCZOWY sabotaż wejścia,
- ZIELONY- wejście nienaruszone,
- _____ SZARY blokada wejścia,
- WKRZYKNIK awaria,

R[kohm] – aktualna rezystancja wejścia.

W ostatniej kolumnie pojawia się znacznik ^(IIII) informujący, że w czasie od ostatniego rozbrojenia z danego wyjścia był zgłoszony alarm (pamięć alarmu).

Po kliknięciu w "Historię stanów wejść" otworzy się okno, w którym są prezentowane stany poszczególnych wejść wraz z ich historią pojedynczy prostokąt oznacza jedną sekundę.



84. Historia stanów wejść.

- **Zielony:** wejście nienaruszone.
- Żółty: sabotaż.
- Czerwony: wejście naruszone.
- Szary: blokada wejścia.
- Pomarańczowy: awaria wejścia

Zakładka: Wyjścia.

Centrala umożliwia konfigurację i kontrolę do 40 wyjść systemowych. Z poziomu zakładki dostępne są wyjścia na płycie centrali, znajdujące się w ekspanderach wyjść, module APm oraz module EXP-LIGHT16-RN. Wyjścia przekaźnikowe w panelach TPR oraz wyjścia w module RF-4C nie są obsługiwane z poziomu zakładki.

Plik Centrala Język Pomoc			
📁 💾 🖧 🕮 🛢		e ^r / _v 1Połączenie lokalne USB ✓	
Ustawienia karty SIM/ sieci WIFI		Ustawienia wyjścia Powiadomienie	
Strefy, numery telefonów, e-mail	- 1. Wyjscie 1 - 2. Wyjscie 2	∀ Ustawienia wyjścia	^
💑 Moduły, panele TPR	3. Wyjscie 3 4. Wyjscie 4 5. Wyjscie 5	Przypisanie Centrala-> O1 Aktualny stan	
Wejścia	6. Wyjscie 6 7. Wyjscie 7	Nazwa vrijski	
Uyjścia	8. Wyjscie 8 9. Wyjscie 9	Działanie MONO (na czas) 🗸	
Timery	10. Wyjscie 10 11. Wyjscie 11 12. Wyjscie 12	Czas załączenia[s] 360	
Komunikacja,testy,liczniki	13. Wyjscie 13 14. Wyjscie 14	Alarm włamaniowy Alarm włamaniowy noc 🗌 Wskaźnik czuwanie pełne	
Temperatura, wilgotność,	15. Wyjscie 15 16. Wyjscie 16 17. Wyjscie 17	Opóźnienie załączenia [s] 0 Alarm sabotażowy Wskaźnik czuwanie nocne	
Rolety	18. Wyjscie 18 19. Wyjscie 19 20. Wyjscie 20	Czas wejścia Potwierdzenie uzbrojenia/rozbrojenia pulsami Przydział do stref Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3 Strefa 4 Alarm dymowy/pożarowy	
Monitoring	21. Wyjscie 21 22. Wyjscie 22	* Techniczne	
MODBUS		Logic processor Termostaty Progi wilgotności	
DogicProcessor	26. Wyjscie 26 27. Wyjscie 27	Awaria Zuorza Pokojowy Próg (a) Binarny próg (a) Binarny próg (b) Próg (b) 	
Pamięć zdarzeń	28. Wyjscie 28 29. Wyjscie 29 20. Wyjscie 20	Zakłócanie sygnału GSM Brak internetu ID 1	
Podgląd Online		Zasilanie czujki dymu Moduł roletowy ROL/S	
	33. Wyjscie 33 34. Wyjscie 34		
	Alokacia wyiść	Sms Sms on wymagany kod dostępu	
Wersja Sprzęt: 1.1 Program: 2.5 pl	Podgląd stanu wyjść	Kod DTMF Kod DTMF on	~

85. Zakładka wyjścia.

Ustawienia wyjścia

Przypisanie – informacja o fizycznym przypisaniu wyjścia z dostępnych modułów w centrali.

Nazwa – nazwa wyświetlana w systemie, panele TPR, aplikacja RopamNeo.

Polaryzacja – Wybór konfiguracji w stanie normalnym:

- NO wyjście w normalnym stanie jest wyłączone (na O1 i O2 brak jest napięcia +12V, O3 O6 i wyjścia z ekspanderów EXP-O8T są w stanie wysokiej rezystancji, przekaźniki z EXP-O8R są przełączone w stan NO).
- NC wyjście w normalnym stanie jest włączone (na O1 i O2 jest podawane napięcie +12V, O3 O6 i wyjścia z ekspanderów EXP-O8T są zwarte do masy, przekaźniki z EXP-O8R są przełączone w stan NC).

Działanie –

- MONO (monostabilne, jeden stan stabilny) wyjście zmienia stan normalny po zdarzeniu zaznaczonym w polu "Załączane przez" na czas określony w polu "Czas [s]", po jego upływie wraca do stanu normalnego. Możliwe jest skrócenie czasu MONO poprzez komendę SMS Off lub DTMF Off.
- BI (bistabilne, dwa stany stabilne) wyjście zmienia stan normalny po zdarzeniu zaznaczonym w polu "Załączane przez" na stan przeciwny i pozostaje w nim do czasu następnego zdarzenia, np. naruszenie wejścia. Wyjście w trybie BI dla wyzwalania jako ALARM działa jak zatrzask (latch) do skasowania alarmu.

!UWAGA! Ustawienia mono i bistabilny, są podrzędne względem ustawień sterowania przez Logic Procesor.

Czas załączenia[s] – określa czas działania wyjścia w trybie MONO w zakresie 1- 999960 sekund.

Pulsowanie ~1s/1s – wyjście w stanie włączenia pulsuje.

Sterowanie alarm

Ustawienia wyjścia Powiadomienie		
» Ustawienia wyjścia		
Alarm włamaniowy	Alarm włamaniowy noc	Wskaźnik czuwanie pełne
Opóźnienie załączenia [s]	Alarm sabotażowy Czas wyjścia	Wskaźnik czuwanie nocne
	Czas wejścia	Potwierdzenie uzbrojenia/rozbrojenia pulsami
Przydział do stret Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3	Strefa 4	
» Techniczne		
» Sterowanie zdalne		
» Sterowanie lokalne		

- Alarm włamaniowy wyjście aktywne przy wystąpieniu alarmu, możliwe jest ustawienie opóźnienia załączenia wyjścia w stosunku do wystąpienia alarmu.
- **Przydział do stref** przydzielenie do konkretnej strefy. Wyjście przydzielone do więcej niż jednej strefy będzie działać dla każdej przydzielonej strefy niezależne od stanu innych.
- Alarm włamaniowy noc wyjście aktywne przy wystąpieniu alarmu, uzbrojenie nocne.
- Alarm sabotażowy wyjście aktywne przy wystąpieniu alarmu sabotażowego.
- Czas wyjścia wyjście aktywne przy odliczaniu czasu na wyjście.
- Czas wejścia wyjście aktywne przy odliczaniu czasu na wejście.
- Wskaźnik czuwanie pelne wyjście aktywne przy czuwaniu pełnym strefy.
- Wskaźnik czuwanie nocne wyjście aktywne przy czuwaniu nocnym.
- **Potwierdzenie uzbrojenia/rozbrojenia pulsami** funkcja generuje na wyjściu impulsy przy uzbrajaniu, rozbrajaniu.

Techniczne

Ustawienia wyjścia Powiadomie	nie				
» Ustawienia wyjścia					
» Sterowanie alarm					
Logic processor	Termostaty		Progi wilgotności —		
Awaria zbiorcza	Pokojowy		Próg (a)		
📃 Brak zasilania AC	 Binarny próg (a) Binarny próg (b) 		O Próg (b)		
📃 Zakłócanie sygnału GSM	Binarny prog (b)				
Brak internetu	ID	1 🗘	ID	1 🛟	
📃 Zasilanie czujki dymu					
Moduł roletowy ROL/S					
» Sterowanie zdalne					
» Sterowanie lokalne					

• Logic processor – sterowanie wyjścia z poziomu Logic processor

Uwaga! Zaznaczenie opcji powoduje całkowite przejęcie sterowania wyjścia przez skrypt Logic processor niezależnie od zaznaczonych innych opcji sterowania wyjścia, zaznaczenie innych opcji sterowania może przynieść problemy w postaci nieprzewidywalnego zachowania się stanu wyjścia.

- Awaria zbiorcza włączenie wyjścia przy wystąpieniu jakiejkolwiek awarii.
- Brak zasilania AC włączenie wyjścia przy braku zasilania z sieci 230VAC.
- Zakłócanie sygnału GSM włączenie wyjścia przy wykryciu zakłócenia sygnału GSM (jamming).
- Brak Internetu włączenie wyjścia przy wykryciu braku Internetu.
- Zasilanie czujki dymu przewidziane do podłączenia zasilania czujki dymu, po naruszeniu wejścia skonfigurowanego jako dymowe (wykryciu dymu) wyjście jest wyłączane na 30s, po tym czasie jest włączane i ponowne naruszenie wejścia w przeciągu 30s wywołuje alarm 24H, taka konfiguracja ma na celu zapobiegać fałszywym alarmom.
- Moduł roletowy ROL/S: sterowanie modułem roletowym SROL-S.
 !UWAGA! zaznaczenie sterowania modułem roletowym uniemożliwia inny sposób korzystania wyjścia.
- **Termostaty** sterowanie wyjścia z zaznaczonego termostatu, gdzie "Termostat pokojowy" jest to termostat konfigurowany w zakładce "Temperatura, wilgotność, termostat pokojowy" -> "Termostat pokojowy", zaś termostaty od T1a do T2b są to progi alarmowe a i b czujników temperatury konfigurowane w "Temperatura, wilgotność, termostat pokojowy" -> "Ustawienia czujników temperatury".
- Progi wilgotności sterowanie wyjścia z zaznaczonego progu wilgotności, ustawianie progów wilgotności odbywa się w "Temperatura, wilgotność, termostat pokojowy" -> "Ustawienia czujników wilgotności".

Sterowanie zdalne

℅ Sterowanie zdał	ne							
Sms	Sms on					wymagany	kod dostępu	1
	Sms off							
Kod DTMF	Kod DTM	Fon						
	Kod DTM	= off						
🗌 Aplikacja mobil	na RopamNeo/M(DBUS/MQ	Π					
Dzwonek clip	Numery uprawn	ione do ste	rowania					
	1 2	3	4	5	6	7	8	Dowolny

- Sms on w zakładce wprowadzamy treść SMS-a, który spowoduje załączenie danego wyjścia. Nie należy używać znaków specjalnych (np. polskich liter).
- Sms off w zakładce wprowadzamy treść SMS-a, który spowoduje wyłączenie danego wyjścia. Nie należy używać znaków specjalnych (np. polskich liter).
- wymagany kod dostępu zaznaczenie opcji spowoduje, że sterowanie danym wyjściem poprzez SMS-a będzie wymagało w treści umieszczenie oprócz SMS ON/SMS OFF, KODU DOSTĘPU (zakładka OPCJE).
- Aplikacja mobilna RopamNeo/MODBUS/MQTT opcja pozwala na sterowanie z aplikacji RopamNeo oraz poprzez protokoły MODBUS i MQTT.
- Kod DTMF on w zakładce wprowadzamy kod DTMF, który będzie załączał dane wyjście (DTMFOn*). zalecana długość 2-4 znaki (liczby).

- Kod DTMF off w zakładce wprowadzamy kod DTMF, który będzie wyłączał dane wyjście (DTMFOff*). zalecana długość 2-4 znaki (liczby).
- **Dzwonek clip** opcja zezwala na sterowanie wyjścia poprzez krótkie połączenie z numerem telefonu modułu.

Sterowanie lokalne

Ustawienia wyjścia Powiadomienie								
» Ustawienia wyjścia								
» Sterowanie alarm								
» Techniczne								
» Sterowanie zdalne								
★ Sterowanie lokalne								
🗹 Wejścia sterujące	Timery							
11 15 19 113 117 121 125 12 16 110 114 118 122 126	129 130 Timer 1 Timer 3							
13 17 111 115 119 123 127 14 18 112 116 120 124 128	I31 Timer 2 Timer 4 I32 Timer 2 Timer 4							
	Piloty radiowe Aero, RF-4							
● i (and) Żadne z (nor) lub (or) jedno z (xor)	Przycisk pilota a 🗸							

- Wejścia sterujące pozwala na sterowanie wyjścia z dowolnych wejść centrali z wykorzystaniem prostej logiki.
 - i(and) wyjście załączy się wtedy, gdy wszystkie zaznaczone wejścia są naruszone.
 - **lub(or)** wyjście załączy się wtedy, gdy dowolne z zaznaczonych wejść jest naruszone.
 - żadne(nor) wyjście załączy się wtedy, gdy wszystkie zaznaczone wejścia są nienaruszone.
 - Jedno z(xor) wyjście załączy się wtedy, gdy tylko jedno lub dwa zaznaczone wejścia są naruszone.
- **Timery** sterowanie wyjścia zgodnie z zaznaczonym timerem, jeżeli wyjście jest ustawione jako MONO wyłączy się po upływie czasu załączenia.
- Piloty radiowe Aero, RF-4 sterowanie wyjścia wybranym przyciskiem pilota.

Powiadomienia

Powiadomienia umożliwiają skonfigurowanie informacji przesyłanych użytkownikom zarówno przy włączeniu jak i wyłączeniu wyjścia.

Opcje wejscia	Powiadomi	enie							
 Naruszer 	nie wej:	ścia (z	miar	na z	0->	>1)			
Tel/e-mail Sms do: Dzwoń do: E-mail do:	1 2 	3 4	5	6	7	8			
Treść sms/e-ma Kod TCP Komunikat audie	ail o (1-f)								
Sms typu FLASH Dołącz stan syst	temu								
Wyślij wiadomość PUSH do aplikacji Klasa wiadomości Alarm włamaniowy Wyślij przez MQTT									
Klasa wiadomoś Wyślij przez M V Powrót w	ci Alari ΩTT /ejścia	^{m włama} (zmiai	niowy na 1-	~ ·>0))				
Klasa wiadomoś Wyślij przez M Powrót w Tel/e-mail	ci Alari QTT vejścia 1 2	m włama (zmiai 3 4	niowy na 1- s	✓	7	8			
Klasa wiadomoś Wyślij przez M Powrót w Tel/e-mail Sms do:	ci Alari QTT /ejścia 1 2	m włama (zmiai 3 4	niowy na 1- 5	 >0) 6 	7	8			
Klasa wiadomoś Wyślij przez M Powrót w Tel/e-mail Sms do: Dzwoń do: E-mail do:	ici Alari QTT /ejścia 1 2 	m włama (zmiał 3 4 	na 1-	 >0) 6 0 	7	8			
Klasa wiadomoś Wyślij przez M Powrót w Tel/e-mail Sms do: Dzwoń do: E-mail do: Treść sms/e-mai	ici Alari QTT Vejścia 1 2 0 0 0 0	m włama (zmiai 3 4 0 0	na 1-	•>0)	7	8			
Klasa wiadomoś Wyślij przez M POWrót w Tel/e-mail Sms do: Dzwoń do: E-mail do: Treść sms/e-ma Kod TCP (2 znak Komunikat audii Sms typu FLASH	I 2 1 2	m włama (zmiai 3 4	na 1-	 ✓ 6 □ □ □ 	7	8			
Klasa wiadomoś Wyślij przez M POWrót w Tel/e-mail Sms do: Dzwoń do: E-mail do: Treść sms/e-ma Kod TCP (2 znak Komunikat audi Sms typu FLASH Dołącz stan syst	Alarr QTT /ejścia 1 2 	m włama (zmiai 3 4	na 1-	>0)	7	8			
Klasa wiadomoś Wyślij przez M POWrót W Tel/e-mail Sms do: Dzwoń do: E-mail do: Treść sms/e-mai Kod TCP (2 znak Komunikat audi Sms typu FLASH Dołącz stan syst	Alarr QTT /ejścia 1 2 	m włama (zmiar 3 4 	na 1-	>0) 6	7	8			
Klasa wiadomoś Wyślij przez M POWrót w Tel/e-mail Sms do: Dzwoń do: E-mail do: Treść sms/e-ma Kod TCP (2 znak Komunikat audi Sms typu FLASH Dołącz stan sysł Wyślij wiadom Klasa wiadomo	Alarr Alarr /ejścia 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	m włama (zmiai 3 4 9 0 1	niowy	>0)	7	8			

86. Wejścia - zakładka "Powiadomienia".

Naruszenie wejścia (zmiana z 0>1) / Powrót wejścia (zmiana 1->0)

- **Tel/e-mail** określa numer użytkownika z listy numerów.
- Sms do zaznaczenie powoduje dołączenie użytkownika do akcji powiadomienia sms.
- Dzwoń do zaznaczenie powoduje dołączenie użytkownika do akcji powiadomienia głosowego.
- E-mail do zaznaczenie powoduje dołączenie użytkownika do akcji powiadomienia e-mail.
- **Treść sms/e-mail** treść powiadomienia sms/e-mail. (bez polskich znaków językowych), jeżeli nie jest wpisana żadna treść nie będą wysyłane SMS-y ani powiadomienia PUSH.
- Kod TCP kod powiadomienia dla stacji monitorowania.

- Komunikat audio/VSR-2 pole służy do konfiguracji treści komunikatów głosowych odtwarzanych przy powiadomieniu. Należy wpisać numer komunikatu głosowego. Możliwe jest wgranie do centrali 8 komunikatów .wav lub .amr z zakładki Ustawienia karty SIM -> Ustawienia połączeń głosowych -> Komunikaty głosowe audio pliki *wav *amr.
- Sms typu FLASH określa czy wysyłany SMS ma być wyświetlany bezpośrednio na wyświetlaczu telefonu (flash), czy też odczytywany ze skrzynki odbiorczej. UWAGI:

należy pamiętać, że wiadomość SMS typu FLASH można bardzo łatwo przeoczyć, ponieważ nie jest zapamiętywana w telefonie (znika z wyświetlacza telefonu np. gdy ktoś dzwoni) opcja FLASH może nie działać w przypadku wysyłania SMS-ów do innego operatora niż karta SIM modułu (nie jest to zależne od ustawień, lecz wynika z ograniczeń wprowadzanych przez operatorów !).

• **Dołącz stan** – dołącza do treści powiadomienia stan obiektu zgodnie z ustawieniem w zakładce Komunikacja, testy, liczniki.

Wyślij wiadomość PUSH do aplikacji – zaznaczenie opcji powoduje wysłanie wiadomości typu PUSH o treści określonej w polu "Treść SMS/e-mail" do aplikacji RopamNeo. Użytkownik aplikacji określa jakiej klasy wiadomości będą odbierane przez niego.

Wymagania:

- aktywne połączenie z Internetem (Wifi/Ethernet/GPRS),
- aktywne połączenie z serwerem RopamBridge,
- wykupiona subskrypcja usługi RopamBridge w sklepie Google Play lub AppStore,
- minimum trzy udane logowania aplikacji RopamNeo przez RopamBridge,



Wyślij przez MQTT: w przypadku skonfigurowanego połączenia MQTT powiadomienie zostanie opublikowane na brokerze w temacie z końcówką "/msg".

Alokacja wyjść.

Funkcja służy do przydzielenia fizycznym wyjściom z modułów rozszerzeń numerów wyjść z listy w zakładce wyjścia, zakresy wyjść są przydzielane modułami to znaczy, że na przykład moduł EXP-O8T posiadający osiem wyjść może zostać przypisany do wyjść od 9 do 16 lub 10 do 18 itp., nie istnieje możliwość przypisania tylko części wyjść lub przydzielania im odległych numerów. Wyjścia od 1 do 8 są zarezerwowane dla centrali.

!UWAGA! Po dodaniu nowego modułu rozszerzeń należy każdorazowo sprawdzić alokację wyjść.

Ed	ycja kolejności przypisa	inia wyjść			×
	Moduł	Początek	Koniec	Ilość wyjść	
1	EXP-O8x-RN:1	9	16	8	
2	EXP-O8x-RN:2	17	24	8	
					Ŧ
	Przenumeruj		2	Zapisz zmiany	

87 Wyjścia - alokacja wyjść.

- Strzałki w górę i w dół przesuwanie (zmiana zakresu wyjść) wybranego modułu odpowiednio w górę i dół listy.
- **Przenumeruj** automatyczne ułożenie dostępnych wyjść.
- Zapisz zmiany zapisuje zmiany (konieczne wysłanie konfiguracji do centrali).

Na żółto oznaczone są wyjścia poza zakresem obsługiwanym w centrali.

Podgląd stanu wyjść

Opcja pozwala na kontrole stanu i aktywację wyjść modułu. Możliwy jest np. wstępny test sygnalizatora bez potrzeby uruchamiania procedury alarmowej.

!UWAGA! W pewnych przypadkach w razie zaznaczenia sterowania wyjściem przez źródła z opcji "Techniczne" lub w przypadku, gdy włączony jest tryb serwisowy sterowanie wyjściem z poziomu podglądu może być niemożliwe

🛞 Po	dgląd stanu wyjść				_ = ×	
	Moduł	Nazwa	Stan			
1	Centrala	Syrena_akustyc	0	Włącz	Wyłącz	
2	Centrala	Syg_optyczny		Włącz	Wyłącz	
3	Centrala	Korytarz_osw1	0	Włącz	Wyłącz	
4	Centrala	Korytarz_osw2		Włącz	Wyłącz	
5	Centrala	KlatkaSch_osw	0	Włącz	Wyłącz	
6	Centrala	Salon_osw		Włącz	Wyłącz	
7	Centrala	Kuchnia_osw	0	Włącz	Wyłącz	
8	Centrala	Goscinny_osw		Włącz	Wyłącz	
9	EXP-LIGHT16-RN:101	Sypialnia1_osw	0	Włącz	Wyłącz	
10	EXP-LIGHT 16-RN: 1 O2	Sypialnia2_osw		Włącz	Wyłącz	
11	EXP-LIGHT 16-RN: 1 O3	Lazienka1_osw	0	Włącz	Wyłącz	
12	EXP-LIGHT 16-RN: 1 O4	Lazienka2_osw	0	Włącz	Wyłącz	
13	EXP-LIGHT 16-RN: 1 O5	PralniaSuszarnia	0	Włącz	Wyłącz	
14	EXP-LIGHT 16-RN: 1 O6	Spizarnia_osw	0	Włącz	Wyłącz	~

88.	Podglad	stanu	wviść.
00.	1 ousiqu	Stanta	<i>my</i> _j se.



Po kliknięciu w "Historię stanów wyjść" otworzy się okno, w którym są prezentowane stany poszczególnych wyjść wraz z ich historią pojedynczy prostokąt oznacza jedną sekundę.



- Zielony: wyjście wyłączone.
- Czerwony: wyjście włączone.
- Pomarańczowy: awaria wyjścia

Zakładka: Timery.

Ustawienia czterech niezależnych timerów pozwalających na sterowanie uzbrajaniem systemu, sterowaniem wyjściami, funkcjami LogicProcessora. Każdy timer może posiadać 20 niezależnych wpisów o załączeniach / wyłączeniach.

Plik Centrala Język Pomoc								
🛅 💾 🖧 🗱 🕷	1 🕄 📲			*	1.Połączenie I	okalne USB	~ 🔤=	
Ustawienia karty SIM/	Timer1 / Astron	omiczny 1	Timer2 Time	r3 Time	r4			
Strefy,numery telefonów, e-mail	Lp Stan	Rok	Miesiąc	Dzień	Czas	Dzień tyg.		Tryb timera O roczny O stały
💑 Moduły, panele TPR	2 0 OFF				08:23:45		+ -	miesieczny wyłączony tygodniowy astronomiczny
📔 Wejścia								• dzenny
👰 Wyjścia								
😫 Timery								
Komunikacja,testy,liczniki								
Temperatura, wilgotność, termostat pokojowy								
Rolety								
Monitoring								
MODBUS								
LogicProcessor								
Pamięć zdarzeń								
Podgląd Online								
Wersja Sprzet 11 Program 245 pl								

90. Zakładka Timery.

Każdy z timerów może pracować w następujących trybach:

- Stały ustawia się rok, miesiąc dzień i godzinę włączenia i wyłączenia timera.
- Roczny ustawia się miesiąc dzień i godzinę włączenia i wyłączenia timera.
- Miesięczny ustawia się dzień miesiąca i godzinę włączenia i wyłączenia timera.
- Tygodniowy ustala się dzień tygodnia i godzinę włączenia i wyłączenia timera.
- **Dzienny** ustala się godzinę włączenia i wyłączenia timera.
- Astronomiczny timer załącza się i wyłącza o zachodzie i wschodzie słońca lub o zmierzchu i świcie cywilnym.
- Wyłączony timer jest wyłączony.

Po wybraniu trybu pracy kolejne momenty włączenie lub wyłączenia timera dodaje się przy pomocy znaku "+", znak "-", usuwa wybrana linię z czasem włączenia lub wyłączenia timera.

W przypadku wybrania timera astronomicznego należy ustawić położenie geograficzne miejsca instalacji (długość i szerokość geograficzną) oraz wybrać czy timer ma się przełączać o wschodzie i zachodzie słońca czy o świcie i zmierzchu cywilnym. Timer włącza się (ustawia wartość na 1) o zachodzie słońca lub zmierzchu cywilnym i wyłącza się (ustawia wartość na 0) o wschodzie słońca lub świcie cywilnym.

p	Stan	Rok	Miesiąc	Dzień	Czas	Dzień tyg.		_	Tryb timera		
	0 OFF	_		_			+		miesieczny wyłaczo	n v	
									tvoodniowy	miczny	
									dzienny		
									Ustawienia zegara astronomi	cznego -	
									Ustawienia zegara astronomi Szerokość geograficzna Długość geograficzna	cznego 52 19	
									Ustawienia zegara astronomi Szerokość geograficzna Długość geograficzna - Sterowanie zegara według	cznego 52 19	
									Ustawienia zegara astronomi Szerokość geograficzna Długość geograficzna Sterowanie zegara wedługa () wschód/zachód słońca	cznego – 52 19	
									Ustawienia zegara astronomi Szerokość geograficzna Długość geograficzna Sterowanie zegara według wschód/zachód słońca świt/zmierzch cywilny	cznego 52 19	

91. Timer astronomiczny.

Opcja "Dodatkowy offset [min]" umożliwia przesunięcia momentów włączenia i wyłączenia timera w stosunku do wyliczonych w systemie.

Zakładka: Komunikacja, testy, liczniki.

Zakładka zawiera konfiguracje powiadomień wysyłanych w przypadku alarmów lub problemów (awarii) w systemie. Umożliwia również ustawienie haseł i kluczy komunikacji oraz konfigurację sposobów zdalnego dostępu do centrali przy pomocy programu konfiguracyjnego.

Plik Centrala Język Pomoc			
📁 💾 🖧 🗰 🛢	🛿 🕄 📲	ne USB 🗸 📷 🖬	
Ustawienia karty SIM/	Alarm	🛠 Komunikacja	
Strefy, numery telefonów, e-mail	Alarm początek Alarm koniec	Hasło komunikacji	
💑 Moduły, panele TPR	☑ Dodaj numer strefy ☑ Wysyłaj tylko jeden alarm	Hasto serwisowe	
📔 Wejścia	Dla alarmów stref 🖉 Strefa 1	✓ możliwa zmiana konfiguracji poprzez sms ☐ możliwy zdalny dostęp poprzez TCP/IP (moden □ wymanane zezwolenie użytkownika na zdalny	n GSM lub WIFI) dotten
Wyjścia	□ Strefa 2 □ Strefa 3		uostęp
Timery	Strefa 4	🗧 Zegar RTC	
Komunikacja,testy,licz	🗹 Dodaj nazwę wejścia	Korekta zegara s/24h 0 🗭 Strefa czasowa GMT 1 💭	□ pobierz czas z sieci GSM po restarcie Synchronizacja z serwerem NTP Automatyczna zmiana czasu lato/zima
termostat pokojowy		∀ Test transmisji	
Rolety		Typ testu/potwierdzenia	Wyświetlaj w wiadomości Stan
Monitoring	Alarm	Brak testu SMS Stan SMS E-mail Stan CLIP	✓ Stan systemu: (zegar,zasilane,awarie) ✓ Stan strefy s1 ○ Stan strefy s3 ○ Stan strefy s3
🔊 Integracje MQTT i	Alarm napadowy /wezwanie pomocy	- Wysyłanie testu	
MODBUS	Alarm pożarowy	• co 24 🐑 [h] 0 🐑 [min]	Temp.3 Hum.3
1 LogicProcessor	Sabotaże	🔿 codziennie o godzinie	☐ Iemp.4 ☐ Hum.4
Pamięć zdarzeń	Uzbrojenie/rozbrojenie	sterowany przez Timer 1	□ Temp.6 □ Hum.6
Podgląd Online	Brak zasilania AC	Treść testu sms System ok 🗹	Temp.8
	Awaria akumulatora	Maska numerów/e-mail	Wejście analogowe Al
	Słaba bateria urządzeń bezprzewodowych		□Wyjścia 1 🗣 do 8 🗣
Wersja	Niskie napięcie zasilania DC		
D plyty 0045541552175855	Awaria wejścia		

92. Zakładka Komunikacja, testy, liczniki.

Komunikacja

Hasło komunikacji	111111	Q
Klucz szyfrowania aplikacji TCP/IP	111111111111111	Generuj
Hasło serwisowe	123B	Q
✓ możliwa zmiana konfiguracji po □ możliwy zdalny dostęp poprzez □ wymagane zezwolenie użytkown	przez sms TCP/IP (modem GSM nika na zdalny dostę	l lub WIFI) P

- Hasło komunikacji z komputerem hasło zabezpieczające niepowołany odczyt danych z modułu za pomocą komputera i aplikacji NeoGSMIP64 Manager. Jeżeli hasło jest niezgodne nie jest możliwy odczyt, można jedynie nadpisać istniejące ustawienia nową konfiguracją z nowym hasłem.
- Klucz szyfrowania aplikacji TCP/IP: klucz szyfrujący transmisję pomiędzy modułem NeoLTE-IP-64 a aplikacją mobilną RopamNeo, używany również podczas szyfrowania połączenia serwisowego z NeoGSMIP64 Manager. Klucz generuje się automatycznie każdorazowo podczas uruchomienia programu NeoGSMIP64 Manager.
- **Hasło serwisowe:** wykorzystywane przy niektórych ustawieniach serwisowych zwłaszcza z poziomu paneli dotykowych, hasło powinno się składać z czterech znaków (cyfry, litery: duże lub małe).
- możliwa zmiana konfiguracji poprzez SMS pozwala na sterowanie modułem za pomocą komend SMS,
- możliwe zdalne programowanie poprzez modem GSM lub WIFI pozwala na łączenie się z modułem poprzez program NeoGSMIP64 Manager,
- wymagane zezwolenie użytkownika na zdalny dostęp użytkownik musi wyrazić zgodę na zdalne programowanie lub dostęp do centrali.

Zegar RTC

Korekta zegara s/24h Strefa czasowa GMT	 pobierz czas z sieci GSM po restarcie Synchronizacja z serwerem NTP Automatyczna zmiana czasu lato/zima

- Korekta zegara s/24h umożliwia skorygowanie błędów związanych ze zbyt szybkim lub wolnym biegiem zegara w module, poprawkę wprowadza się ze znakiem plus lub minus w zależności od potrzeb.
- Strefa czasowa GMT określa strefę czasową w jakiej znajduje się moduł.
- **Pobierz czas z sieci GSM po restarcie** umożliwia ustawienie czasu poprzez pobranie go z sieci GSM, wymaga obecności kart SIM.
- Synchronizacja z serwerem NTP działa w sieci GPRS lub Wifi/Ethertnet i umożliwia automatyczną synchronizacje zegara modułu.
- Automatyczna zmiana czasu lato/zima umożliwia automatyczną zmianę czasu z zimowego na letni i odwrotnie.

Test transmisji

Test transmisji umożliwia cykliczną kontrolę stanu systemu.

Typ testu/potwierdzenia Brak testu SMS Stan SMS E-mail Stan CLIP	Wyświetlaj w wiadomości Stan Stan systemu: (zegar,zasilanie,awarie) Stan strefy s1 Stan strefy s2 Stan strefy s3 Stan strefy s4 Czujnik temper.
Wysylanie testu • co 24 • [h] 0 • [min] • codziennie o godzinie • sterowany przez Timer 1	Czujnik temper. Czujnik wilgotni Temp.3 Hum.3 Temp.4 Hum.4 Temp.5 Hum.5 Temp.6 Hum.6
Treść testu sms System ok Image: Constraint of the system	Temp.7 num.7 Temp.8 Hum.8 Wejścia analogowe Al Wejścia 1 ♦ do Wyjścia 1 ♦ do

Można ustawić różne metody i częstotliwość testu transmisji. Zalecamy włączenie testu transmisji w celu zwiększenia niezawodności systemu.

Typ testu/potwierdzenia:

- Brak testu test transmisji wyłączony,
- SMS wysyła SMS-a o treści zawartej w okienku "Treść testu sms",
- Wykonuje połączenie telefoniczne na odpowiednie numery telefonów,
- SMS Stan wysyła SMS stan, którego treść konfiguruje się w oknie "Wyświetlaj w wiadomości Stan",
- E-mail Stan wysyła e-mail zawierający informacje analogiczne do SMS-a "Stan".

Wyświetlaj w wiadomości Stan – funkcja pozwala na dopasowanie informacji zawartych w smsie stan.

Maska numerów/e-mail

Określa na jakie numery/emaile ma być wysyłany test transmisji.

Powiadomienia:

Powiadomienia wysyłane w przypadku wystąpienia alarmu lub awarii w systemie.



- Alarm: Konfiguracja powiadomień dla początku alarmu i jego skasowania.
 - o dodaj numer strefy: dodaje numer lub nazwę strefy do treści powiadomienia (SMS, EMAIL, PUSH)
 - wysyłaj tylko jeden alarm: ogranicza liczbę powiadomień do jednego, aż do skasowania alarmu.
- Alarm napadowy/wezwanie pomocy: Konfiguracja powiadomień po wywołaniu alarmu napadowego (Panik).
 - *Alarm głośny:* oprócz wysłania powiadomień włączy również wyjścia wyzwalane przez alarm.
- Alarm pożarowy: Konfiguracja powiadomień po wywołaniu/zakończeniu alarmu pożarowego.
 - Alarm głośny oprócz wysłania powiadomień włączy również wyjścia wyzwalane przez alarm.

- Sabotaże: Konfiguracja powiadomień dla wystąpienia sabotażu.
 - dodaj numer/nazwę wejścia lub modułu doda nazwę numer wejścia do treści powiadomienia,
 - o dodaj numer/strefy doda numer lub nazwę strefy do treści powiadomienia (SMS, EMAIL, PUSH).
- Uzbrojenie/rozbrojenie: Konfiguracja powiadomień po uzbrojeniu/rozbrojeniu.
 - o dodaj numer strefy doda numer lub nazwę strefy do treści powiadomienia (SMS, EMAIL, PUSH)
 - dodaj numer użytkownika (dla paneli TPR) w przypadku uzbrojenia z panelu do treści powiadomienia zostanie dodany numer lub nazwa użytkownika.
- Brak zasilania AC: Konfiguracja powiadomień dla utraty/powrotu zasilania AC.
 - opóźnienie sygnalizacji [s] opóźnienie od wystąpienia braku zasilania do wysłania powiadomienia.
- Awaria akumulatora: Konfiguracja powiadomień dla wystąpienia awarii akumulatora.
 - dynamiczny test akumulatora zaznaczenie tej opcji powoduje cykliczne sprawdzanie akumulatora co 10 minut. Jeżeli centrala wykryje znaczący spadek napięcia na zaciskach akumulatora stwierdzany jest jego błąd lub brak.
- Słaba bateria urządzeń bezprzewodowych: Konfiguracja powiadomień po wystąpieniu awarii słabej baterii Aero.
- Niskie napięcie zasilania DC: Konfiguracja powiadomień dla wystąpienia awarii niskiego napięcia zasilania.
- Awaria wejścia: Konfiguracja powiadomień dla wystąpienia awarii wejścia. Przekroczenie maksymalnego czasu braku naruszenia lub maksymalnego czasu naruszenia.
 - o dodaj numer i nazwę wejścia doda numer lub nazwę strefy do treści powiadomienia (SMS, EMAIL, PUSH).

Zakładka: Temperatura, wilgotność, termostat pokojowy, powietrze.

Ustawienia parametrów dla czujników temperatury, wilgotności, równoważnika dwutlenku węgla (CO₂), lotnych związków organicznych (TVOC) oraz termostatów pokojowych. W systemie można zainstalować do ośmiu czujników każdego rodzaju.

Czujniki temperatury.

Moduł NeoLTE-IP-64 pozwala na pomiar temperatury za pomocą cyfrowych czujników serii TSR-xx, RHT-2, RHT-RN, RHT-AQ-RN i RHT-Aero. Pomiar odbywa się co około 30s.

🐼 NeoGSMIP64 Manager v1.0							
Plik Centrala Język Pomoc							
💳 💾 X 🔍 🔍	🔁 💾 🔏 🍈 🕐 🛃 + 🔆 1.Połączenie lokalne USB 🗸						
Ustawienia karty SIM/	Ustawienia czujników	temperatury Termostat pokojowy Ustawienia czujników wilgotności Czujniki CO2 Czujniki TVOC					
Strefy, numery telefonów, e-mail	I ≣	Czujnik Przewodowy (płyta centrali) Vurner 1					
Koduły, panele TPR	1	1. Alarm (a) gdy: Brak alarmu 99.0 1. Cl Powiadomienie					
- Wejścia	 ∭≣	2. Addim (u) guy - Brak alarmu v U.0 (*C) Powiadomienie 3.Alarm przekroczenia gradientu 10,0 (*C/min) Powiadomienie alarm arad,					
👰 Wyjścia	czujnik 2	4.Histereza 1.0 💮 [°C]					
Timery		5. Awana czujnika temperatury Powadomienie awana 6. Interwał zapisu wartości do pamieci 30 🔄 [min]					
Komunikacja,testy,liczniki	Czujnik 3	7.Offset czujnika					
J Temperatura, wilgotność, termostat pokojowy		Temperatura Stan Alarm (a) Alarm (b) Alarm grad.					
Rolety	I ⊧	24,5 ok					
Monitoring	czujnik 4	□ Dodaj aktualną temp. do wysyłanej wiadomości □ Zapisuj wartość temperatury do pamięci co 30min					
LogicProcessor	ſĮ₽	∐ Nie loguj zdarzeń do pamięci					
Pamięć zdarzeń	czujnik 5						
Podgląd Online							
	czujnik 6						
Wersja Spirzet: 7/1							
Program: 1.0 pl ID plyty 21111111111111							
Połączenie zamknięte							

93. Ustawienia czujników temperatury

 Nazwa: nazwa czujnika temperatury (wymagana do wyświetlania w wiadomościach SMS STAN, w aplikacji RopamNEO).

- **Czujnik:** wybór typu czujnika: przewodowy (TSR-xx, RHT-2, RHT-RN, RHT-AQ-RN podłączane do płyty centrali), radiowy (RHT-Aero).
- Numer: numer czujnika pod jakim jest on przypisany do systemu, w przypadku czujników przewodowych (TSR-xx i RHT-2) będzie to numer portu na centrali do którego jest on podłączony (złącza od T1 do T4), dla czujników przewodowych podłączanych do magistrali RopamNET (RHT-RN i RHT-AQ-RN) jest to adres czujnika w systemie, dla RHT-Aero jest to numer, pod którym jest on wpisany do APm-a.
- Alarm gdy: moduł wysyła powiadomienie, kiedy zostanie spełniony wybrany warunek (temperatura niższa od/ temperatura wyższa od) sposób i treść powiadomienia konfiguruje się po kliknięciu w przycisk powiadomienie, ponadto zdarzenie jest rejestrowane w pamięci zdarzeń.
- Alarm przekroczenia gradientu: moduł wysyła powiadomienie o przekroczeniu zadanego gradientu (szybkości zmiany).
- **Histereza:** umożliwia odfiltrowanie wahań wokół wartości progowej, system ignoruje przekroczenia progu, jeżeli zmiany temperatury są mniejsze od wartości histerezy (patrz: opis <u>histerezy wejścia analogowego</u>).
- Awaria czujnika temperatury: powiadomienie o awarii/uszkodzeniu czujnika temperatury wysyłane do użytkownika systemu.
- Interwał zapisu wartości do pamięci: odstęp czasu pomiędzy zapisami kolejnych wartości temperatury do pamięci zdarzeń w module. Minimalny czas wynosi 1 minutę, maksymalny to 1440 minut.
- Offset czujnika: stały parametr modyfikujący wartość wskazań czujnika o wybraną wartość
- Aktualny stan czujnika:
- Dodaj aktualna temp. do wysyłanej wiadomości dodaje aktualną wartość temperatury do powiadomienia,
- Zapisuj wartość temperatury do pamięci co interwał zapisuje wartość temperatury do pamięci zdarzeń co interwał
- Nie loguj zdarzeń do pamięci nie zapisuje alarmów przekroczenia progów i innych do pamięci zdarzeń
- Przesyłaj stan przez Mqtt umożliwia wysyłanie wartości odczytanej z czujnika przez protokół MQTT.

• Powiadomienie, powiadomienie alarm grad., Powiadomienie awaria – ustawienia powiadomień dla kolejno przekroczenia progu a, przekroczenia progu b, alarmu przekroczenia gradientu oraz awarii czujnika temperatury. Ustawienia powiadomień są analogiczne do ustawień powiadomień dla wejść.

[el/e-mail	1	2	3	4	5	6	7	8		
Sms do:										
Dzwoń do:										
E-mail do:										
Kod TCP	·									
Tresc sms/e-mai	<u> </u>									
Komunikat głoso	wy/V	SR-2]					
Sms typu FLASH										
Dołącz STAN										

Ustawienia czujników wilgotności



94. Ustawienia czujników wilgotności.

- Nazwa: nazwa czujnika (wymagana do wyświetlania w wiadomościach SMS STAN, w aplikacji RopamNEO).
- **Czujnik:** wybór typu czujnika: przewodowy (RHT-2, RHT-RN, RHT-AQ-RN podłączane do płyty centrali), radiowy (RHT-Aero).
- Numer: numer czujnika pod jakim jest on przypisany do systemu, w przypadku czujników przewodowych (RHT-2) będzie to numer portu na centrali do którego jest on podłączony (złącza od T1 do T4), dla czujników przewodowych podłączanych do magistrali RopamNET (RHT-RN i RHT-AQ-RN) jest to adres czujnika w systemie, dla RHT-Aero jest to numer, pod którym jest on wpisany do APm-a.

- Alarm gdy: moduł wysyła powiadomienie o przekroczeniu ustawionego progu (wymagane zaznaczenie potrzebnych form powiadomienia o przekroczeniu ustawionego progu wilgotności).
- **Histereza:** umożliwia odfiltrowanie wahań wokół wartości progowej, system ignoruje przekroczenia progu, jeżeli zmiany wilgotności są mniejsze od wartości histerezy (patrz: opis <u>histerezy wejścia analogowego</u>).
- Awaria czujnika wilgotności: powiadomienie o awarii/uszkodzeniu czujnika wilgotności wysyłane do użytkownika systemu. Możliwe opcje powiadomienia: takie same jak dla wystąpienia alarmów o przekroczeniach wartości wilgotności.
- Interwał zapisu wartości do pamięci: odstęp czasu pomiędzy zapisami kolejnych wartości. wilgotności do pamięci zdarzeń w module. Minimalny czas: 1 [min], maks. czas interwału: 1440 [min].
- Offset czujnika: stały parametr modyfikujący wartość wskazań czujnika.
- Dodaj aktualna wilgotność do wysyłanej wiadomości dodaje aktualną wartość wilgotności do powiadomienia.
- Zapisuj wartość wilgotności do pamięci co interwał zapisuje wartość wilgotności do pamięci zdarzeń co interwał.
- Nie loguj zdarzeń do pamięci nie zapisuje alarmów przekroczenia progów i innych do pamięci zdarzeń.
- Przesyłaj stan przez Mqtt umożliwia wysyłanie wartości odczytanej z czujnika przez protokół MQTT.

 Powiadomienie, Powiadomienie awaria – ustawienia powiadomień dla kolejno przekroczenia progu a, przekroczenia progu b oraz awarii czujnika wilgotności. Ustawienia powiadomień są analogiczne do ustawień <u>powiadomień dla wejść</u>.

cije man	1	2	3	4	5	6	7	8		
āms do:										
Dzwoń do:										
E-mail do:										
Tresc sms/e-mai										
Kod TCP										
Komunikat głoso	wy/V	SR-2								
Sms typu FLASH										
Dołącz STAN										
🗌 Wyślij wiadom	ność I	PUSH	do a	plikad	ji					
Klasa wiadomości Alarm włamanio										

Termostat pokojowy.

Funkcja pozwalająca na ustawienie niezależnego termostatu działającego w oparciu o czujniki temperatury podłączone do systemu NeoLTE-IP-64. Termostat pokojowy pozwalają na sterowanie klimatem w pomieszczeniach według ustalonego harmonogramu czasowo - temperaturowego. Ta funkcjonalność pozwala również na znaczne oszczędności energii w budynku (brak grzania pomieszczeń podczas nieobecności domowników, załączanie grzania przed powrotem do pomieszczeń, funkcja wentylacji pomieszczeń zapewnia dostęp świeżego powietrza do budynku według określonego harmonogramu).

NeoGSMIP64 Manager v1.1		
Plik Centrala Język Pomoc		
📁 🏲 X 🔍 🖉	0 📲	* 1.Połączenie lokalne USB •
Ustawienia karty SIM/ Sieci WIFI	Ustawienia czujnikó	w temperatury Termostat pokojowy Ustawienia czujników wilgotności Czujniki CO2 Czujniki TVOC
Strefy, numery telefonów, e-mail	Termostat 1	Ustawienia Opcje Ustawienia temperatur Nazwa Termostat 1 🗹 🗸 Uzbrojenie pełne strefy s1 ustala temp.
📣 Moduły, panele TPR	N≣	1.Czujnik T1
- Wejścia	(1) Termostat 2	Uzbrojenie nocne strefy s1 ustala temp. 20,0 ⊕ PCI
🧐 Wyjścia	ſJ₽	Pokaż wartości dobowe minimax Wykrycie ruchu blokuje (na 30min) wejście w temp.
Timery	Termostat 3	Dostęp z urządzen Wykrywanie otwarcia okna (wietrzenie) 10,0 ÷ [°C]
Komunikacja,testy,liczniki	I ≢	SMS Priorytet harmonogramu Wyjście wykonawcze 1
Temperatura,wilgotność, termostat pokojowy	Termostat 4	1-40 wyjścia centrali 41,42,43,44 przekaźnik TPR4:1-TPR4:4
Rolety	I ₽	Harmononram zmian temperatury
Monitoring	Termostat 5	Niedziela Skopiuj do pozostałych dni
	JE Termostat 6	06:00 🐑 07:30 🗢 16:00 🗢 22:00 🗢
Pamięć zdarzeń	0=	Budzenie Wyjście Powrót Sen
Podgląd Online	Termostat 7	
Wersja Spizaje Programe ID(2017)	J.∓ Termostat 8	Skopiuj do pozostałych termostatów

95. Widok ustawień termostatu.

Ustawienia

- Nazwa: nazwa termostatu wyświetlana w aplikacji i panelach TPR, czujnik używany do sterowania termostatem, opcjonalny czujnik temperatury zewnętrznej,
- Pokaż wartości dobowe min./max. wyświetla na panelu dotykowym przy ikonach informacje o maksymalnej i minimalnej wartości temperatury zmierzonej w ciągu ostatniej doby,
- Aplikacja mobilna umożliwia sterownie termostatem z poziomu aplikacji mobilnej,
- SMS umożliwia sterownie termostatem przy pomocy komend SMS,
- Wyjście wykonawcze określa numer wyjścia, którym będzie sterował termostat !Uwaga! jeżeli termostat ma sterować wyjściem przekaźnikowym w panelu TPR, to ostatnia cyfra w numerze wyjścia określa adres panela (np.: jeżeli jakiś panel ma adres systemowy TPR:2 to jego wyjście ma w tym przypadku numer 42, nawet jeżeli jest to jedyny panel w systemie).

Opcje.

- Uzbrojenie pełne strefy s1 ustala temp. Rozbrojenie pełne strefy s1 ustala temp. Uzbrojenie nocne strefy s1 ustala temp. – opcje umożliwiające sterowanie termostatem w zależności od stanu strefy s1.
- Wykrywanie otwarcia okna (wietrzenie) służy do oszczędzania energii w momencie, gdy zostanie wykryty gradient spadku temperatury powyżej 2st.C./min. Funkcja wyłącza tryb grzania na 30min. W trakcie działania tej funkcji jest możliwe manualne załączenie któregokolwiek z programów termostatu.
- Priorytet harmonogramu pozwala na przywrócenie działania termostatu do trybu automatycznego po wcześniejszym załączeniu manualnym którejś z funkcji (np. Budzenie, Wyjście, Powrót, itp.). Powrót do ustawień harmonogramu będzie wykonany podczas najbliższej zmiany temperatur.

Ustawienia temperatur pozwala na przypisanie poszczególnym profilom temperatury konkretnych wartości. Temperaturę przypisana do danego profilu można potem modyfikować poprzez panel dotykowy lub aplikację mobilną.

Harmonogram zmian temperatury opcje pozwalające ustawić dzienny harmonogram temperatury niezależnie dla każdego dnia tygodnia, każdy z dni ma dostępne cztery pory doby w których może nastąpić zmiana profilu. Wyboru dni dokonuje się przez listę rozwijaną, przycisk "Skopiuj do pozostałych dni" kopiuje aktualnie wyświetlany harmonogram do wszystkich dni tygodnia. Zmian w harmonogramie można dokonywać również z poziomu panela TPR lub przez aplikację mobilną.

Panele TPR i aplikacja mobilna.

Sterowanie termostatem dostępne jest zarówno poziomu panelu dotykowego TPR jaki aplikacji mobilnej RopamNeo, poniżej znajduje się opis sterowania termostatem poprzez panel dotykowy, sterowanie poprzez aplikację jest analogiczne do opisanego.



Objaśnienie znaczenia ikon termostatu:

Ikona	Objaśnienie
	lkona trybu manualnego, załącza się go poprzez przyciski ręcznego sterowania lub po wysłaniu SMS o treści "Grzanie"
ŝ	Ikona informująca o włączonym wyjściu termostatu.



26.5 °C	Wskaźnik temperatury zewnętrznej.
27.0 °C	Wskaźnik temperatury wewnętrznej.
	Histogram załączenia przekaźnika w panelu TPR-4 odpowiadającego za funkcje sterowania grzaniem w pomieszczeniu, pokazuje przez jaki okres w każdej godzinie wyjście sterujące termostatu było załączone.
×	Ikona ustawień termostatu (profile temperatury, program tygodniowy). Zmiana ustawień zmienia parametry temperatur i kalendarz według nastaw oraz zapisuje te ustawienia w centrali.

Po wejściu w ustawienia termostatu możliwa jest również zmiana ustawień harmonogramu i profili temperatury.



Menu ustawień profili temperatury umożliwia przypisanie konkretnym profilom nowych wartości temperatur.

at 🖨		③ 17:16
	Profile temperatury: Dom	
-ò.	23.5 °C	
ġ.	21.0 °C	
)	🕙 20.0 °C 🕞	
÷	🕙 19.0 °C 🕟	\checkmark
₩	🕙 10.0 °C 🕟	×
Zrobione		

Program tygodniowy umożliwia zmianę harmonogramu.

ar 🖨			③ 17:17
	Kalendar	z: Dom	
Dzień	Niedziela	Þ	
Pora	Budzenie		
Temp.	-Ò-		
Godzina	6		\mathbf{v}
Minuta	10	Þ	×

Zakładka: Rolety

W zakładce możliwa jest konfiguracja rolet. Czyli przypisanie poszczególnym numerom rolet fizycznych urządzeń sterujących.

Ustawienia/Status rolet.

	Ustawienia karty SIM/	∀ Ustawienienia/status rolet												
— •		Lp	Nazwa	Typ modułu	Id (nr.wyjścia)	Toff[s]	I[A]	Pos[%]	Stan	Control[%	Open	Stop	Close	^
0	Strefy, numery telefonów,	1		Brak	3					50	Open	Stop	Close	
-	e-man	2		Brak	4					50	Open	Stop	Close	
2	Moduly, panele TPR	3		Brak	5					50	Open	Stop	Close	
		4		Brak	6					50	Open	Stop	Close	
	Weiścia	5		Brak	7					50	Open	Stop	Close	
0	110,000	6		Brak	8					50	Open	Stop	Close	
	Muléria	7		Brak	9					50	Open	Stop	Close	
A.	wyjscia	8		Brak	10					50	Open	Stop	Close	
213	-	9		Brak	11					50	Open	Stop	Close	
G	limery	10		Brak	12					50	Open	Stop	Close	
10		11		Brak	13					50	Open	Stop	Close	
X	Komunikacja,testy,liczniki	12		Brak	14					50	Open	Stop	Close	
	Terrester	13		Brak	15					50	Open	Stop	Close	
	termostat pokojowy	14		Brak	16					50	Open	Stop	Close	
	1	15		Brak	17					50	Open	Stop	Close	
	Rolety	16		Brak	18					50	Open	Stop	Close	
	J	17		Brak	19					50	Open	Stop	Close	
	Monitoring	18		Brak	20					50	Open	Stop	Close	
-		19		Brak	21					50	Open	Stop	Close	
2	Integracje MQTT i	20		Brak	22					50	Open	Stop	Close	
-	1000003	21		Brak	23					50	Open	Stop	Close	
$\langle \cdot \rangle$	LogicProcessor	22		Brak	24					50	Open	Stop	Close	
-		23		Brak	25					50	Open	Stop	Close	
Q	Pamięć zdarzeń	24		Brak	26					50	Open	Stop	Close	~
Ð,	Podgląd Online		Wykonaj kalil	brację rolet dla s	sterowników SROL	.8-RN								

96. Zakładka Rolety.

- Nazwa Nazwa rolety wybrana przez użytkownika.
- Typ modułu Wybór modułu sterującego: SROL-S, EXP-SROL8-RN.
- Id (nr. wyjścia) Wybór wyjścia sterującego roletą, w przypadku modułu SROL-S będzie to wyjście centrali do którego podłączony jest dany moduł, w przypadku EXP-SROL8-RN będzie to numer wyjścia w module, do którego podłączony jest napęd rolety.
- Toff[s] Czas ruchu jałowego silnika rolety w sekundach. Po całkowitym zamknięciu rolety podczas otwierania silnik wykonuje kilka obrotów które nie powodują ruchu rolety a tylko skasowanie luzów, parametr należy ustawić na wartość czasu jaki upływa pomiędzy startem silnika a początkiem podnoszenia się rolety zapewni to właściwe obliczanie położenia rolety dla ruchu w każdym kierunku.
- **I**[**A**] Przybliżony prąd płynący przez obwód rolety.

 Pos[%] – Stopień zamknięcia rolety wyrażony w procentach, 0% - roleta całkowicie otwarta, 100% roleta całkowicie zamknięta.

!UWAGA! Stopień zamknięcia rolety wyświetla się tylko przy obsłudze poprzez EXP-SROL8-RN.

- **Stan** stan danej rolety
 - ok: nie wykryto problemów z roletą, dodatkowo w czasie otwierania lub zamykania strzałka wskazuje kierunek ruchu rolety (góra, dół),
 - **Kalibracja:** roleta w trakcie kalibracji, strzałka pokazuje kierunek ruchu rolety (tylko EXP-SROL8-RN),
 - o Brak rolety: nie wykryto rolety pod wskazanym adresem (tylko EXP-SROL8-RN),
 - **Błąd rolety:** w tracie pracy został wykryty błąd, informacja jest podawana razem z kodem błędu (tylko EXP-SROL8-RN).
- **Control[%]** Obecnie nieużywane.
- UP, STOP, DOWN Przyciski umożliwiające sterowanie roleta z poziomu zakładki.
- Wykonaj kalibrację rolet dla sterowników SROL8-RN Po naciśnięciu przycisku następuje kalibracja wszystkich rolet podłączonych do sterowników EXP-SROL8-RN.

Ustawienia grup rolet.

 Konfiguracja grup rolet, przypisanie kilku rolet do jednej grupy umożliwia sterowanie nimi na raz za pomocą pojedynczych poleceń oraz umożliwia sterowanie roletami z poziomu Logic Procesora.

Grupy rolet Grupa1	🔿 Grupa2	🔘 Grupa3	🔿 Grupa4
Ustawienia Nazwa grupy		A close	Svonalv opuszczanie
Przypisane rolety	Copen Stop	Close C	Rozbrojenie s1
✓ 1 9 ✓ 2 10 ✓ 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16	17 25 18 26 19 27 20 28 21 29 22 30 23 31 24 32	Rozbrojenie sz Rozbrojenie sz Uzbrojenie s4 Uzbrojenie s2 Uzbrojenie s3 Uzbrojenie s3 Uzbrojenie s4 Timer 1 Timer 2 Timer 3 Timer 4 Piloty radiowe Aero,RF-4 Przycisk pilota a v	Rozbrojenie s2 Rozbrojenie s3 Uzbrojenie s4 Uzbrojenie s2 Uzbrojenie s3 Uzbrojenie s3 Uzbrojenie s4 Timer 1 Timer 2 Timer 3 Timer 4 Piloty radiowe Aero, RF-4 Przycisk pilota a v
➢ Pozostałe opcje			
Opcje			
Powiadomieni	ie gdy awaria rolety (dla:SROL-W i SROL-N) ne gdy alarm pożarowy		

- Grupy rolet Wybór grupy rolet.
- Nazwa Nazwa grupy nadana przez użytkownika.
- **Przypisanie rolety** Wybór rolet przypisanych do danej grupy, jedna roleta może należeć do kilku grup.
- Open, Stop, Close Przyciski umożliwiające sterowanie grupą z poziomu zakładki.
- **Sygnały podnoszenie** wybór sygnałów które będą powodowały podniesienie danej grupy rolet w tym wybór kanału pilota TR-4 lub Keyfob-Aero.
- Sygnały opuszczanie wybór sygnałów które będą powodowały opuszczenie danej grupy rolet w tym wybór kanału pilota TR-4 lub Keyfob-Aero.

Pozostałe opcje.

- Powiadomienie gdy awaria rolety (dla SROL-W i SROL-N) Obecnie nieużywane.
- Podnoszenie awaryjne, gdy alarm pożarowy możliwość awaryjnego podniesienia wszystkich rolet, gdy w systemie wystąpi alarm pożarowy.

Zakładka: Monitoring

Monitoring umożliwia połączenie centrali do nadrzędnego systemu monitorującego stan centrali. System NeoLTE-IP-64 obsługuje różne protokoły w tym protokół Ropam RMS.

😫 NeoGSMIP64 Manager v1.0				×
Plik Centrala Język Pomoc				
📁 💾 🗶 🔍 🖤	🛛 🕜 📲	kalne USB 👻 📷 🖩		
Ustawienia karty SIM/	☑ Monitoring TCP/IP (stacja Ropam RMS , Kronos I	NET, Safestar)		
	V Ustawienia			`
Strefy,numery telefonów, e-mail	Protokół komunikacyjny	Ustawienia serwera monitoringu		
-	Ropam RMS Safestar	Parametr	Stan	
🙏 Moduły, panele TPR	Kronos NET SIA-IP	Kod obiektu		
	0	Klucz szyfrujący		
Wejścia	Format przesyłanych zdarzeń	Klucz w formacie HEX (0-F)		
U .	SIA-IP ContactID Kody dwuznakowe	Adres IP stacji		
🚺 Wviścia	Kanały monitoringu	Port		
.A. Wheele	Priorytety kanałów Dostepne kanały	Adres IP zapasowy		
Times/	WIFI/LAN	Port zapasowy		
La milery	GPRS	Okres testu transmisji [s]	120	
All realized and the second	SMS	Test transmisji kod		
Komunikacja,testy,iiczniki		Szyfrowanie pakietów (TCP/IP)		
Temperatura, wilgotność, termostat pokojowy	Numartelaionu oditornika sms	Wyślij sms testowego		
Rolety	Wybór zdarzeń z wejść centrali (ContactID)			
_ ,	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2	2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	
Monitoring				
	Koniec alarmu			
1-7 Logicriotessoi	Koniec sabotażu 🗹 🗹 🗹 🗹 🗹 🗹 🗹 🗸			
Pamięc zdarzen				
	Awaria			
Podgląd Online	Koniec awarii			
Wersia	10			
Spirzett				
Program	Załączenie/wyłączenie czuwania 🛛 Awaria wyjś	ć centrali 🛛 🗹 Pi	rogramowanie z PC	
Diskriv	☑ Bląd 3 haseł ☑ Awaria eksp	anderów 🗹 Tr	yb serwisowy	
	✓ Alarm pożarowy ✓ Tamper eks	anderów		
	☑ Alarm temperaturowy ☑ Utrata łączne	ości z urządzeniem radiowym		
	✓ Usterka ✓ Słaba bateria Ø Brak/powrót AC Ø Zanłuszanie	a urządzenia radiowego urzadzenia radiowego		
	Awaria akumulatora Droblom zo o	etacia monitoringu 1		4
Panel 0				

Ustawienia:

- Protokół komunikacyjny: możliwość wyboru jednego z czterech protokołów komunikacyjnych.
- Format przesyłanych zdarzeń: możliwość wyboru formatu przesyłania danych, kody dwuznakowe ustawia się w powiadomieniach konkretnych zdarzeń wygenerowanych przez centralę (kody TCP).
- Kanały monitoringu: możliwość wyboru priorytetów kanałów z trzech dostępnych.
- Numer telefonu odbiornika sms: numer telefonu odbiornika sms (format.: +48500500500).

Ustawienia serwera monitoringu:

Okno umożliwiające ustawienie parametrów połączenia z serwerem monitoringu.

Ustawienia serwera monitoringu					
Parametr	Stan				
Kod obiektu	1111				
Klucz szyfrujący	1234567890123456				
Klucz w formacie HEX (0-F)					
Adres IP stacji	55.121.210.022				
Port	8888				
Adres IP zapasowy	52.121.210.030				
Port zapasowy	8888				
Okres testu transmisji [s]	120				
Test transmisji kod	12				
Szyfrowanie pakietów (TCP/IP)					

- Kod obiektu: Unikalny kod po jakim centrala będzie identyfikowana przez serwer.
- Klucz szyfrujący: Klucz, przy pomocy którego następuje szyfrowanie komunikacji centrali z serwerem.
- Klucz w formacie HEX (0-F): wybór formatu wpisywania klucza, zaznaczona opcja oznacza, format szesnastkowy (heksagonalny), odznaczona opcja oznacza format dziesiętny.
- Adres IP stacji: Adres IP serwera monitoringu.
- **Port:** Port po jakim odbywa się komunikacja pomiędzy centrala a stacją (serwerem) monitoringu.
- Adres IP zapasowy: Drugi adres IP stacji monitoringu używany w przypadku problemów z łącznością poprzez adres podstawowy.
- Port: Port komunikacji używany przy połączeniu przez adres zapasowy.
- Okres testu transmisji[s]: Czas co jaki centrala wykonuje test transmisji do stacji.
- Test transmisji kod: Dwuznakowy kod jaki będzie przesyłany jako test transmisji.
- Szyfrowanie pakietów (TCP/IP): Określenie czy pakiety przesyłane przez centrale będą szyfrowane wyżej wpisany kluczem.

Wybór zdarzeń z wejść centrali (ContactID): możliwość wyboru poszczególnych zdarzeń z danych wejść centrali (32) przesyłanych w przypadku wyboru formatu Contact ID.

Wybór zdarzeń systemowych (ContactID): możliwość wyboru poszczególnych zdarzeń systemowych przesyłanych w przypadku wyboru formatu Contact ID.

Zakładka: Integracje MQTT i MODBUS.

Centrala umożliwia integrację z systemami komunikującymi się poprzez protokołu MQTT i MODBUS/TCP.

MQTT.

Aby skonfigurować połączenie z brokerem MQTT należy zaznaczyć opcję "komunikacja MQTT aktywna"

🛄 🔊 sieci WIFI	Broker <przykładowy.broker></przykładowy.broker>	Publikacja wiadomości
Strefy, numery telefonów, e-mail	Port 1883 🔹	Viadomości alarmowe Czujniki temperatury
💑 Moduły, panele TPR	ClientID przykładowe_ID	Czujniki wilgotności Czujniki CO2
Wejścia	Password ••••••	Wejście analogowe Al Stan wejści 1-64 Stan wejści 1-64
Wyjścia	ID 54	│ Status centrali │ Sterowanie termostatami pokojowymi
Timery	Clean Session	Obsługiwane strefy
Komunikacja,testy,liczniki		□ s1 □ s2 □ s3 □ s4
Temperatura, wilgotność, termostat pokojowy	Połączenie przez	Interwał[s]
Rolety	Tylko LTE Przełącz na LTE gdy brak WIFI/LAN	Subskrybcja władomości Sterowanie (wirtualny sms) Sterowanie czuwaniem stref
Monitoring	Wygeneruj plik YAML dla Home Assistant	Wymagany kod HA do sterowania czuwaniem Wysylanie sms MQTT->Modem
Integracje MQTT i MOTT MODBUS		

97. Konfiguracja połączenia MQTT.

- **Broker** adres brokera MQTT, może być zarówno w wersji alfanumerycznej jak i w postaci adresu IP serwera.
- Port numer portu, po którym odbywa się komunikacja domyślnie jest to 1883 z nieszyfrowanym połączeniem, dlatego lokalna siec po której odbywa się komunikacja powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem. Istnieje również opcja uruchomienia komunikacji na porcie 8883 z zabezpieczeniem SSL.
- ClientID ustalony przez użytkownika identyfikator połączenia MQTT.
- User nazwa użytkownika, wymagana, jeżeli połączenie z brokerem jest zabezpieczone hasłem.
- **Password** hasło komunikacji użytkownika, wymagane, jeżeli połączenie z brokerem jest zabezpieczone hasłem.

ID – ustalony przez użytkownika dodatkowy identyfikator centrali w postaci liczby wpisanej w kodzie szesnastkowym (dowolne dwa znaki z zakresów 0-9 i a-f) pozwalający odróżnić ją od innych w przypadku, gdy na jednym brokerze jest więcej niż jedna centrala, numer ID dodawany jest jako część tematu w którym dana centrala publikuje na brokerze.

!UWAGA! Jeżeli został wybrany zewnętrzny broker należy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo przesyłanych danych w takich wypadkach nie zaleca się ustanawiania nieszyfrowanych i niezabezpieczonych hasłem połączeń.

- **QoS** Określa poziom pewności dostarczenia wiadomości, istnieją trzy poziomy:
 - o 0-broker nie potwierdza odebrania wysłanej wiadomości.
 - \circ 1 Broker potwierdza odebranie wiadomości.
 - 2 Broker potwierdza odebranie wiadomości i przeczytanie jej przynajmniej przez jednego odbiorcę.
- Clean Session Jeżeli flaga jest zaznaczona klient po każdorazowym połączeniu się z brokerem musi na nowo subskrybować wiadomości, jeżeli flaga jest odznaczona sesja klienta zostanie zapamiętana przez broker i po ponownym połączeniu klient otrzymuje wszystkie nieodebrane wiadomości o statusie QoS1 i QoS2.
- **Retain** Broker będzie zapisywać wiadomości z ustawioną flagą retain.
- **Połaczenie przez** Określa sposób łączenia się centrali z brokerem.
 - Tylko WiFi/LAN do połączenia używane będzie tylko łącze sieci lokalnej.
 - Tylko LTE do połączenia używane będzie tylko łącze wykorzystujące sieć LTE.
 - Przełącz na LTE, gdy brak WiFi/LAN sieć lokalna będzie podstawowym kanałem łączności w razie problemów z połączeniem centrala automatycznie przełączy się na połączenie przez LTE.
- Stan stref alarmowych zaznaczenie opcji umożliwia odczyt i sterowanie stanem stref alarmowych centrali.
- Wiadomości alarmowe umożliwia przekazywanie wiadomości skonfigurowanych w powiadomieniach alarmowych, powiadomieniach o naruszeniu wejść itp. w celu wysłania wiadomości przez MQTT należy w konfiguracji danego powiadomienia zaznaczyć odpowiednią opcję.
- **Czujniki temperatury** umożliwia przekazywanie wartości z czujników temperatury.
- Czujniki wilgotności umożliwia przekazywanie wartości z czujników wilgotności.
- Czujniki CO2 umożliwia przekazywanie wartości z czujników CO2 (dwutlenku węgla).
- Czujniki TVOC umożliwia przekazywanie wartości z czujników TVOC (lotnych związków organicznych).
 Wybery konkretnych czujników które maja być dostenne przez MOTT dokonuje cie przez

Wyboru konkretnych czujników które mają być dostępne przez MQTT dokonuje się przez zaznaczenie opcji "przesyłaj stan przez MQTT" w ustawieniach czujników.

- Wejście analogowe AI (co 1s) umożliwia przekazywanie wartości z wejścia analogowego.
- Stan Wejść 1 64 umożliwia przekazywanie stanu wybranych wejść centrali. Wyboru konkretnych wejść których stan będzie przesyłany przez MQTT dokonuje się w ustawieniach wejścia w sekcji "Zaawansowane" przez zaznaczenie opcji "Przesyłaj stan wejścia przez protokół MQTT"
- Stan wyjść 1 40 umożliwia przekazywanie i zmianę stanu wyjść centrali. Wyboru konkretnych wyjść do sterowania dokonuje się w ustawieniach wyjścia w sekcji "Sterowanie zdalne" przez zaznaczenie opcji "Aplikacja mobilna RopamNeo/MODBUS/MQTT".
- Status centrali Zaznaczenie opcji powoduje publikację stanu centrali w tym stanu stref alarmowych napięcie zasilania itd. (dokładne dane przesyłane jako status centrali są dostępne w rozdziale "Dane przesyłane przez MQTT" w części "status".
- Sterowanie roletami umożliwia sterowanie roletami podłączonymi za pomocą sterowników SROL-S i EXP-SROL8-RN, jeżeli rolety są obsługiwane przez EXP-SROL8-RN przekazywane jest również położenie wyrażone w % całkowitego zamknięcia.
- Sterowanie termostatami pokojowymi umożliwia sterowanie nastawami termostatów pokojowych, możliwe jest ustawienie nowej temperatury docelowej lub praca automatyczna z godnie z harmonogramem zapisanym w centrali.
- Obsługiwane strefy umożliwia wybór stref, które będą dostępne do obsługi z poziomu MQTT.
- Interwał czas co jaki są przesyłane takie dane jak wartość odczytana z wejścia analogowego lub status centrali, dokładne informacje znajdują się w części poświęconej danym przesyłanym przez MQTT.

Oprócz wysyłania danych centrala może również odbierać dane poprzez które można sterować wyjściami, stanem stref alarmowych, roletami itd. Wyboru subskrypcji tematów przeznaczonych do sterowania dokonuje się w oknie "Subskrypcja wiadomości". Możliwe są następujące opcje:

- **Sterowanie (wirtualny sms):** umożliwia sterowanie przez MQTT za pomocą komend identycznych z komendami sterowania przez SMS.
- Sterowanie czuwaniem stref: umożliwia sterowanie strefami alarmowymi, wyboru stref dokonuje się przez zaklikanie checkboxa sekcji "Obsługiwane strefy".
- Wymagany kod HA do sterowania czuwaniem: opcja powodująca konieczność wpisania kodu użytkownika przy sterowaniu czuwaniem z poziomu MQTT.
- Wysyłanie sms MQTT->Modem: umożliwia wysyłanie SMS-ów o treści i na numer telefonu przekazanych poprzez protokół MQTT.

Centrala wspiera również integrację z serwerami HOME ASSISTANT poprzez generowanie pliku yaml zawierającego ustawienia encji w serwerze HA.

!UWAGA! Ponieważ oprogramowanie HA ulega nieustannym zmianom nie gwarantujemy pełnej kompatybilności pliku yaml z daną wersją HOME ASSISTANT!

Szczegółowy opis integracji centrali poprzez protokół MQTT znajduje się w nocie aplikacyjnej dostępnej pod adresem:

https://ropam.com.pl/wsparcie/wp-content/uploads/2022/02/Integracja_Neo64_HA_MQTT.pdf

MODBUS

Centrala obsługuje protokół MODBUS/TCP slave można zatem zintegrować ją systemem, który jest wyposażony w protokół MODBUS/TCP master. Aby uruchomić protokół na centrali należy zaznaczyć opcję "Włącz serwer MODBUS TCP/IP".

Centrala NeoLTE-IP-64 obsługuje następujące typy danych;

- Input registers (IR).
- Coil status (CS).
- Input status (IS)

Oraz następujące funkcje:

- Read Coil status (0x01).
- Read Input status (0x02).
- Read Input Registers (0x04).
- Write Single Coil (0x05).

Przy pomocy powyższych typów danych i funkcji możliwy jest odczyt stanu wszystkich wejść centrali jako Input Status (Discrete Inputs) przy czym wejście I1 ma adres 0, I2 ma adres 1 i tak dalej aż do I64 które ma adres 63. Można również odczytywać i zmieniać stan wyjść, wyjścia są reprezentowane przez Coils, analogicznie do wejść wyjście O1 ma adres 0, O2 ma 1 a O40 ma adres 39. Oprócz tego jako Coils są przedstawiane wyjścia przekaźnikowe w panelach TPR (adresy od 40 do 43) oraz wyjścia na płycie sterownika radiowego RF-4 (adresy od 44 do 47). Ponad to jako Input Registers są przesyłane wartości odczytane z czujników temperatury, wilgotności itp.

Szczegółowy opis integracji wraz z przykładami znajduje się w nocie aplikacyjnej pod adresem:

https://ropam.com.pl/wsparcie/wp-content/uploads/2022/02/an_Integracja_Neo64_z_HA.pdf

Zakładka: LogicProcessor.

Centrala NeoLTE-IP-64 posiada możliwość implementacji skryptów. Umożliwia to tworzenie warunków logicznych które mogą być użyte do sterowania centralą. Logic Procesor posiada możliwość odczytu poprzez flagi systemowe stanów centrali (uzbrojenie, awarie, alarmy itd.) i może sterować wyjściami, grupami rolet, wysyłać powiadomienia w tym wyświetlać informacje na ekranie panela TPR oraz uzbrajać i rozbrajać poszczególne strefy centrali. Logic procesor posiada wbudowane funkcje ułatwiające tworzenie warunków logicznych oraz sterowanie takie jak: przekaźniki czasowe, wykrywanie zbocza sygnału lub wypisywanie wiadomości na panelu TPR itd.

Cały skrypt jest tworzony w języku opartym na języku C i posiada jego podstawowe konstrukcje i własności w szczególności:

- Wszystkie użyte zmienne musza być uprzednio zadeklarowane.
- Wszystkie instrukcje muszą zostać zawarte w funkcji main().
- Początek i koniec pętli i bloków decyzyjnych jest wyznaczany przez klamry "{" oraz "}".

Każda instrukcja musi zostać zakończona średnikiem ";" •

Skrypty można tworzyć w oparciu o wbudowany kreator, przy pomocy programu "Diagram editor" (dostępny na stronie https://ropam.com.pl/product/diagrameditor/), lub ręcznie. Zalecaną metoda tworzenia skryptu jest używanie programu "Diagram editor" który umożliwia tworzenie zaawansowanych rozwiązań sterowania.

Przy tworzeniu skryptu ręcznie warto zwrócić uwagę, że można go napisać w dowolnym edytorze tekstu, który umożliwia zapisanie wyników w formacie txt i zaimportować taki plik do managera.

Na stronie: https://ropam.com.pl/pomoc_techniczna/ dostępne są noty aplikacyjne w których są zawarte przykładowe rozwiązania wykorzystujące możliwości Logic Procesora.

Wielkość skryptu nie może przekraczać 2kB.

Sposoby implementacji skryptu:

Jak wspomniano wyżej istnieją trzy możliwości zapisania skryptu w logic procesorze

- Diagram editor (zalecany do tworzenia skryptów logiki)
- Kreator logiki
- Ręczne

Należy zwrócić uwagę na to, że sposoby implementacji tych samych zadań mogą różnić się w zależności od przyjętej metody tworzenia skryptu w szczególności takie funkcje jak wykrywanie zbocza sygnału różnią się w zależności od tego czy zostały wygenerowane przez kreator logiki czy w programie "Diagram editor", także sposoby przypisywania stanów centrali zmiennym różnią się w zależności od przyjętej drogi postępowania.

Struktura skryptu jest następująca:

- Deklaracje wszystkich zmiennych występujących w skrypcie.
- Początek funkcji głównej ("main(){").
- Ustalenie stanów początkowych zmiennych.
- Początek pętli głównej skryptu("while(1){").
- Zasadnicza cześć skryptu zawierająca odczytanie stanów centrali, sprawdzenie warunków i ustawienie odpowiednich stanów centrali.
- Zakończenie pętli głównej ("}").
- Zakończenie funkcji głównej ("}")

Początkowa część skryptu to jest deklaracje zmiennych i ustalenie wartości początkowych wykonywana jest raz po rozpoczęciu pracy centrali (np. po wgraniu nowych ustawień lub resecie centrali), instrukcje zawarte w pętli głównej (wiersze pomiędzy początkiem pętli: "while(1){" a jej zakończeniem: "}") są wykonywane cyklicznie.

Poniżej przedstawiony jest przykład realizacji tego samego zadania przy pomocy "Diagram editora" i kreatora logiki, w obu przypadkach skrypt zmienia stan na wyjściu O15 po każdym naciśnięciu przycisku podłączonego do wejścia I2 (wejście skonfigurowane jako NO typu info).

Diagram Editor.

Instrukcja obsługi programu dostępna jest na naszej stronie:

https://ropam.com.pl/wp-content/uploads/2018/09/diagrameditor_instrukcja.pdf



98. Okno "diagram editora".

Bloczki użyte w diagramie

- I2 odczytuje stan wejścia I2
- E1 wykrywa zbocze narastające na wejściu dołączonym z lewej strony
- O15 odczytuje stan wyjścia O15
- M1 w tym przypadku blok operacji logicznej XOR (zwraca 1, jeżeli dane wejściowe są różne i 0, jeżeli są takie same)
- O_15 ustawia na wyjściu O15 stan odczytany z bloczka podłączonego z lewej strony

Po stworzeniu diagramu zapisujemy go w centrali za pomocą odpowiedniego przycisku na belce programu (czerwona strzałka), istnieje również możliwość zapisu samego diagramu do osobnego pliku służy do tego ikona z dyskietką na belce programu.

Wygenerowany skrypt:

int I2;	deklaracja zmiennej I2
int O15;	deklaracja zmiennej O15
int M1;	deklaracja zmiennej M1
int E1;	deklaracja zmiennej E1
main()	funkcja główna skryptu
{	początek funkcji głównej
while(1){	początek pętli głównej
I2=geti(2);	pobranie do zmiennej I2 stanu wejścia nr 2
O15=geto(15);	pobranie do zmiennej O15 stanu wyjścia nr 15
E1=edge(0,1,I2);	pobranie do zmiennej E1 wyniku funkcji wykrywającej zmianę stanu zmiennej I2 (wykrycie zbocza)
M1=O15^E1;	pobranie do zmiennej M1 wyniku funkcji logicznej XOR pomiędzy zmiennymi O15 i M1
seto(15,M1);	przesterowanie wyjścia nr 15 w stan M1
};	koniec pętli głównej
};	koniec funkcji głównej

Kreator logiki:

Kreator logiki umożliwia stworzenie do dziesięciu niezależnych operacji logicznych w każdej z nich najpierw badane są warunki początkowe podane w oknie "Jeżeli spełniony warunek", jeżeli są spełnione wykonywane są operacje z okna "To wykonaj", jeżeli nie są spełnione wykonywane są polecenia z okna "W przeciwnym razie wykonaj".

Kreator operuje na ustalonych symbolach niektóre z nich oznaczają zmienne które są jednoznacznie przypisane do stanów centrali, na przykład "I1" zawsze oznacza stan wejścia nr 1 a "as1" stan uzbrojenia strefy nr 1. Pełna lista symboli, nazw zmiennych i dostępnych funkcji wraz z przykładami znajduje się poniżej.



Skrypt po wykryciu zbocza narastającego (zmiany stanu) na wejściu I2 (symbol __]) zmienia stan wyjścia O15 na przeciwny do aktualnego.

Wygenerowany skrypt:	
int I2;	Deklaracja zmiennej I2'
int I2p;	Deklaracja zmiennej pomocniczej I2p'
int O15;	Deklaracja zmiennej O15'
main(){	Początek funkcji głównej skryptu'
gbenv();	Pobranie do zadeklarowanych zmiennych wartości wszystkich flag centrali,
I2p=geti(2);	Pobranie do zmiennej pomocniczej I2p stanu wejścia I2'
O15=geto(15);	Pobranie do zmiennej O15 stanu wyjścia O15,
while(1){	Początek pętli głównej skryptu,
gbenv();	Pobranie do zadeklarowanych zmiennych wartości wszystkich flag centrali,
I2=geti(2);	Pobranie do zmiennej I2 stanu wejścia I2'

O15=geto(15);	Pobranie do zmiennej O15 stanu wyjścia O15,
if((I2p==0&&I2==1)){-	Sprawdzenie czy stan wejścia I2 się zmienił,
O15=!O15; };	Zmiana stanu zmiennej O15 na przeciwny, jeżeli warunek z poprzedniej linii jest spełniony.
I2p=I2;	Wpisanie do zmiennej I2p stanu zmiennej I2,
seto(15,O15);	Ustawienie wyjścia nr 15 w stan O15,
};	Koniec pętli głównej skryptu,
};	Koniec funkcji głównej skryptu.

W szczególności wynikiem operacji z okien "To wykonaj" oraz "W przeciwnym razie wykonaj" może być zmiana stanu wybranego wyjścia lub znacznika (markera) który z kolei może być użyty do sterowania przekaźnikami czasowymi jako trigger (wyzwalacz).

Przykłady konfiguracji LogicProcessor znajdują się w notach aplikacyjnych na stronie: <u>https://ropam.com.pl/aplikacje/</u>

Makra

Makra umożliwiają wykonanie kilku czynności sekwencyjnie jedna po drugiej bez konieczności tworzenia skryptów logiki, są przydatne w sytuacji, kiedy dana sekwencja występuje zawsze w takiej samej kolejności i nie posiada innych wewnętrznych zależności. Na przykład uzbrojeniu alarmu zawsze towarzyszy opuszczenie rolet i wyłączenie wszystkich źródeł głównego oświetlenia w domu oraz załączenie oświetlenia pomocniczego lub otwarcie bramy wjazdowej zawsze powoduje załączenie oświetlenia podjazdu a po około 20 sekundach załączenie oświetlenia garażu i wyłączenia oświetlenia podjazdu.



W systemie istnieje także możliwość stworzenia czterech oddzielnych funkcji makro.

Funkcje te mogą zawierać następujące akcje:

- Uzbrojenie pełne,
- Uzbrojenie nocne,
- Rozbrojenie,
- Załączenie grypy wyjść,
- Wyłączenie grupy wyjść,

- Zablokowanie grupy wejść,
- Odblokowanie grupy wejść,
- Opuszczenie grupy rolet,
- Podniesienie grupy rolet,
- Zatrzymanie grupy rolet,
- Pauza (odczekanie ustalonego czasu przed następną akcją).



Na jedną funkcję makro można przypisać maksymalnie 20 akcji.

Funkcje i zmienne systemowe.

Logic procesor na podstawie danych pobranych z wejść centrali (jako wejścia należy rozumieć wszelkie dane pobierane przez system, a więc zarówno stan wejść centrali jak i wartości temperatur czy informację o uzbrojeniu/rozbrojeniu itp.) i poleceń zapisanych w skrypcie ustawia odpowiednio wyjścia systemu (wyjściami są zarówno wyjścia fizyczne centrali, jak i polecenie uzbrojenia systemu lub wypisania informacji na ekran czy wysłania SMS-a itp.).

Odczyt stanu wejść odbywa się przez odpowiednie funkcje w zależności od odczytywanej wielkości. Funkcja pobiera wskazaną wielkość i jako wynik zwraca jej stan, który należy zapiać do zmiennej.

Na przykład, jeżeli chcemy posłużyć się wejściem nr 1 należy jego stan odczytać i zapisać do zmiennej, czyli wykonać następującą operację: **I1=geti(1);** funkcja geti() pobiera stan wejścia, którego numer określa liczba w nawiasie i zapisuje odczytany stan do zmiennej o nazwie I1. W przypadku pisania skryptu ręcznie nazwy zmiennych są dowolne (ograniczone przez standard języka C) ale z racji tego, że w kreatorze logiki i diagram editorze nazwy są ściśle określone nie zaleca się używania innych niż zdefiniowanych przez system.

W poniższych tabelach podane są nazwy zmiennych, funkcji, rodzaje operacji arytmetycznych i logicznych używanych w LP.

Zmienne używane przez kreator logiki i diagram editor.

Tabela zawiera listę zmiennych zdefiniowanych w kreatorze logiki i diagram editorze wraz z ich opisem.

Symbol:	Opis:	Wartości:	Funkcje obsługujące:
I1÷I64	stan wejść, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0= wejście nienaruszone 1= wejście naruszone	geti(x) – zwraca stan wejścia o numerze x.
O1÷O40	stan wyjść fizycznych, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= wyjście nieaktywne 1= wyjście aktywne	geto(x) zwraca stan wyjścia o numerze x. setto(x,y) ustawia stan wyjścia x na wartość y.
t1v÷t8v	wartość temperatury z czujników T1-T8, interwal pomiaru co 60s, wartość [°C], liczba całkowita ze znakiem	Wartość w stopniach.	gett(x) zwraca wartość temperatury z czujnika nr x.
hv1÷hv8	Wartość pobrana z odpowiednich czujników wilgotności wyrażona w procentach, odczyt z czujników następuje co ok. 60s.	0÷99%	geth(x) zwraca wartość wilgotności z czujnika nr x.
tvc1÷tvc2	Wartość pobrana z odpowiednich czujników jakości powietrza	Ilość cząstek na miliard (ppb)	gettvoc(x) zwraca wartość stężenia związków odczytana z czujnika nr x.

co21÷co28	Wartość pobrana z odpowiednich czujników poziomu równoważnika dwutlenku węgla.	Ilość cząstek na milion (ppm)	getco2(x) zwraca wartość równoważnika odczytana z czujnika nr x.
AI1	Wartość odczytana z wejścia analogowego	0÷10000[mV] lub 4÷20[mA]	getai(1)

Zmienne których nazwy są jednocześnie parametrami funkcji.

w tym wypadku aby pobrać wartość do zmiennej należy użyć konstrukcji VN=getenv("VN"), gdzie VN jest nazwą zmiennej i odpowiednim parametrem funkcji, tak więc aby pobrać wartość natężenia prądu na wyjściu PSR-ECO-5012 należy napisać: **uzi=getenv("uzi");**, podobnie jak w przypadku pokazanym w poprzedniej tabeli nazwa zmiennej (czyli ciąg znaków z lewej strony znaku równości) może być dowolna, ale trzymanie się zaproponowanej konwencji zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i zwiększa czytelność skryptu podczas ewentualnej analizy.

Nazwa	Opis	Przyjmowane wartości	
tk1÷tk4	wskaźniki timerów/kalendarzy, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	1= timer załączony (ON->OFF) 0= timer wyłączony (OFF->ON).	
ac	wskaźnik awarii napięcia podstawowego zasilania (AC), przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= napięcie podstawowe obecne 1= napięcie podstawowe nieobecne	
bf	wskaźnik awarii akumulatora zasilania awaryjnego, status pobierany z zasilacza nadzorowanego, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0= brak awarii 1= awaria akumulatora	
uzv	wartość napięcie zasilania centrali DC [mV]	Odczytane napięcie zasilania wyrażone w miliwoltach.	

Str. 254

uzi	wartość prądu na wyjściu zasilacza PSR-ECO [mA]	Odczytane natężenie przepływu prądu wyrażone w miliamperach.		
log	wskaźnik zalogowania modemu do sieci komórkowej, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0=modem niezalogowany do sieci. 1= modem zalogowany do sieci.		
jmg	wskaźnik zagłuszania sieci komórkowej (jamming), przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= brak zagłuszania. 1= zagłuszanie sieci.		
nlv	poziom sieci GSM 1-4, tzw. "kreski"'	1÷4		
tha1-tha8	wskaźnik temperatury dla progu A jeżeli	1 = temp. > H		
	wybrany tryb H, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0 = temp < (H-histereza)		
tla1÷tla8	wskaźnik temperatury dla progu A jeżeli	1 = temp. < L		
	binarną 0 lub 1	0 = temp > (L+histereza)		
thb1÷thb8	wskaźnik temperatury dla progu B jeżeli	1 = temp. > H		
	wybrany tryb H, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0 = temp < (H-histereza)		
tlb1÷tlb8	wskaźnik temperatury dla progu B jeżeli	1 = temp. < L		
	wybrany tryb L, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0 = temp > (L+histereza)		
ft1÷ft8	wskaźnik awarii czujnika temp.,	0= brak awarii		
	przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	1= awaria czujnika temp.		

ail	wskaźnik wartości wejścia analogowego Al dla progu L, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	1 = (ail < L) $0 = [ail > (L+histereza)]$	
aih	wskaźnik wartości wejścia analogowego Al dla progu H , przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	1 = (aih > H) 0 = [aih< (H-histereza)]	
M1÷M16	wartość markerów, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0 ÷ 1	
L1÷L8	liczniki wartości całkowitych, 8 niezależnych liczników	-2 147 483 648 ÷ 2 147 483 647	
as1÷as4	wskaźnik czuwania pełnego w systemie dla danej strefy, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0 = brak czuwania pełnego. 1 = czuwanie pełne.	
an1÷an4	wskaźnik czuwania nocnego w systemie dla danej strefy, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1.	0= brak czuwania nocnego. 1= czuwanie nocne.	
al1÷al4	wskaźnik alarmu w danej strefie, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0= brak alarmu 1= stan alarmu	
ta1÷ta4	wskaźnik sabotażu w danej strefie, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,	0= brak sabotażu 1= stan sabotażu	
fn1÷fn4	stan wyjść przekaźnikowych w panelach dotykowych o adresach TP1-TP4, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1.	0= wyjście nieaktywne 1= wyjście aktywne	

NeoGSMIP64 Manager

uid	ID numer kodu użytkownika 1-32 wprowadzony w panelu,	1÷32		
abf	wskaźnik niskiego napięcia dowolnego zarejestrowanego urządzenia radiowego w systemie: Aero, RF-4, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= brak awarii 1= awaria baterii w urządzeniu RF		
alf	wskaźnik utraty połączenia bezprzewodowego w systemie Aero, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= łączność bezprzewodowa Aero 1= brak połączenia Aero		
sec	czas pracy centrali [s] od czasu restartu, dokładność 1%	sec= xx		
fcd	kod awarii xx (patrz SMS STAN)	00= brak awarii xx= awaria		
kb1÷kb5	numer aktywnego kanału pilota (modułu RF-4, Keyfob-Aero), przyjmuje wartość binarną 0 lub 1	0= kanał pilota (przycisk) nieaktywne 1= kanał pilota (przycisk) aktywny (nadaje)		
kfi	numer ostatnio użytego pilota (RF-4, Keyfob-Aero)	1÷62		
ctr	stan połączenia ze stacją monitoringu MSR-1	"0" - brak połączenia "1" - połączenie aktywne		
min	Aktualna minuta	0÷59		
hr	Aktualna godzina	0÷23		

NeoGSMIP64 Manager

wday	Aktualny dzień tygodnia	1÷7 (1 – niedziela)
day	Aktualny dzień miesiąca	1÷31
mnth	Aktualny miesiąc roku	1÷12
clkf	Błąd odczytu zegara systemu, zegar nieustawiony	0÷1
ma1÷ma8	"wirtualne przyciski" sterowane z TPR-ów i aplikacji mobilnej	
tr1÷tr4	wskaźnik załączenia termostatu	
te1÷te4	trwa odliczanie czasu na wyjście w strefa 1	
ti1÷ti4	trwa odliczanie czasu na wejście w strefa 1	
rd1÷rd4	wskaźnik gotowości strefy 1 1= strefa gotowa (brak naruszonych wejść)	
ahb	wartość analogowa przekroczenie progu b w górę (hi)	
alb	wartość analogowa przekroczenie progu b w dół (low)	
ala	wartość analogowa przekroczenie progu a w dół (low)	
aha	wartość analogowa przekroczenie progu a w górę (hi)	

Funkcje logiczne

Logic procesor realizuje również funkcje logiczne, czyli takie które jako wynik zwracają jedną z dwóch wartości "PRAWDA" lub "FAŁSZ" przy czym "PRAWDA" oznaczana jest liczbą 1 zaś "FAŁSZ" liczbą 0.

Nawa	Opis	Tabela prawdy i uwagi		uwagi
AND	iloczyn logiczny: A1÷A8	A1	An	Wynik
	jest to układ logiczny, który spełnia następujące	1	1	1
A1&A2	funkcje: na wyjściu pojawia się sygnał '1' wtedy i tylko wtedy, kiedy wszystkie sygnały wejściowe	1	0	0
	posiadają wartość logiczną '1', wartość	0	1	0
	wyrażenia jest wpisywana do pola "Wynik do:".	0	0	0
OR	suma logiczna: A1÷A8	A1	An	Wynik
	jest to układ sumy logicznej, który daje na wyjściu sygnał '1', jeżeli tę wartość ma co najmniej jeden z sygnałów. Oznacza to, że '0' pojawia się wtedy i tylko wtedy, kiedy oba sygnały są wartości '0',	1	1	1
A1 A2		1	0	1
		0	1	1
	wartość wyrażenia jest wpisywana do pola "Wynik do:".	0	0	0
NAND	zanegowany iloczyn logiczny (NOT AND):	A1	An	Wynik
	A1÷A8 jest to układ sumy logicznej, który daje na wyjściu svonał '1' jeżeli te wartość ma n-1 svonałów	1	1	0
!(A1&A2)		1	0	1
	wejściowych. Oznacza to, że '0' pojawia się	0	1	1
	wtedy i tylko wtedy, kiedy wszystkie sygnały są wartości '1' wartość wyrażenia jest wpisywana		0	1
	do pola "Wynik do:".			

NeoGSMIP64 Manager

NOR	zanegowana suma logiczna (NOT OR); A1÷A8	A1 An W			Wy	nik	
	jest to układ logiczny, który spełnia następujące	1		1		0)
!(A1 A2)	funkcje: na wyjściu pojawia się sygnał '1' wtedy i tylko wtedy, kiedy wszystkie n sygnały wejściowe	1		C)	C)
	posiadają wartość logiczną '0', wartość	0)	1		C)
	wyrażenia jest wpisywana do pola "Wynik do:".	0)	C)	1	
XOR	alternatywa wykluczająca: A1÷A8	A1 An Wyr			nik		
	jest to układ, na którego wyjściu pojawia się	1		1		0)
A1^A2	sygnał '1', wtedy i tylko wtedy, gdy jeden z sygnałów wejściowych będzie miał '1'. W	1		0		1	
	przypadku gdy sygnały są równe '0' lub więcej niż	0 1			1		
	jeden ma wartość '1' na wyjściu sygnał będzie równy '0', wartość wyrażenia jest wpisywana do	0 0 0)			
	pola "Wynik do:".						
NOT	negacja: A1		A	1	Wy	nik	
	jest to układ, na którego wyjściu pojawia się		1		C)	
!A1	sygnał '1', wtedy i tylko wtedy, gdy wejscie ma sygnał '0', jeżeli na wejściu pojawi się '1' to		()	1		
	wyjście ma '0', wartość wyrażenia jest wpisywana						
==	zwraca prawdę, jeżeli oba argumenty mają identyczną wartość.	równość					
!=	zwraca prawdę, jeżeli oba argumenty mają różne wartości	nierówność					
>	zwraca prawdę, jeżeli lewy argument ma większą wartość od prawego	większe niż					

Str. 260

<	zwraca prawdę, jeżeli lewy argument ma mniejszą wartość od prawego	mniejsze niż			
>=	zwraca prawdę, jeżeli lewy argument ma większą lub równą wartość prawemu	wie	większe lub równe		
<=	zwraca prawdę, jeżeli lewy argument ma mniejszą lub równą wartość prawemu	mn	mniejsze lub równe		
=	przypisanie; A1 przypisuje lewemu argumentowi wartość prawego (wynika z tego, że operacja O1=1 spowoduje wpisanie do zmiennej O1 wartości 1, natomiast próba przypisania 1=O1 zaowocuje błędem, ponieważ nastąpi próba wpisania do jedynki wartości zmiennej)				
	zbocze opadające: A1 jest to układ, który wygeneruje na wyjściu '1' wtedy i tylko wtedy, gdy wejście zmienia stan '1' na '0'	A1 obecne 1 1 0	A1 poprzednie 1 0 1	Wynik 0 1 0	
_	zbocze narastające: A1 jest to układ, który wygeneruje na wyjściu '1' wtedy i tylko wtedy, gdy wejście zmienia stan '0' na '1'	A1 obecne 1 1	A1 poprzednie 1 0	Wynik 0 0	
		0	1	1 0	

Funkcje arytmetyczne

Logic procesor realizuje również cztery podstawowe działania arytmetyczne to jest: dodawanie odejmowanie mnożenie i dzielenie, ponieważ LP operuje tylko na liczbach całkowitych wynikiem dzielenia będzie część całkowita liczby. Ponad to istnieje osobny operator zwracający resztę z dzielenia dwóch liczb.

Symbol	Opis
+	dodawanie: Wynik do i A1
	funkcja dodaje argumenty i wpisuje wynik do lewego argumentu (wynika z tego, że lewy argument musi być zmienną).
-	odejmowanie: Wynik do i A1
	funkcja odejmuje od lewego argumentu prawy i wpisuje wynik do lewego argumentu (wynika z tego, że lewy argument musi być zmienną).
1	dzielenie: Wynik do i A1
	funkcja dzieli lewy argument przez prawy i wpisuje część całkowitą wyniku do lewego argumentu (wynika z tego, że lewy argument musi być zmienną).
*	mnożenie: Wynik do i A1
	funkcja mnoży dwa argumenty i wpisuje wynik do lewego argumentu (wynika z tego, że lewy argument musi być zmienną).
%	reszta z dzielenia dwóch liczb całkowitych (modulo): Wynik do i A1
	funkcja zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb całkowitych i wpisuje wynik do lewego argumentu (wynika z tego, że lewy argument musi być zmienną).

Funkcje wypisujące informacje

Logic procesor może również przesyłać informacje, które mogą być wyświetlane na panelu TPR oraz przesyłać je za pomocą SMS-a, e-maila lub powiadomień PUSH. Aby wyświetlić informację na panelu TPR należy zaznaczyć w opcjach panela "Wyświetlanie wiadomości z LogicProcesor", przesyłanie wiadomości PUSH wymaga połączenia centrali z serwerem RopamBridge oraz aktywnej subskrypcji użytkownika.

Nazwa	Opis
PRINT	wyświetl informacje: A1÷A2
	funkcja wyświetla okno z informacją na panelach dotykowych jako argument A1 można podać tekst info a argument A2 inny argument systemowy np. moc, funkcja połączy A1 i A2
HINT	wyświetl informacje na pasku: A1÷A2
	funkcja wyświetla na dolnym pasku paneli dotykowych informację jako argument A1 można podać tekst info a argument A2 inny argument systemowy np. moc, funkcja połączy A1 i A2
SMS	wyślij SMS: A1÷A2
	funkcja generuje SMS pod wskazane numery jako argument A1 można podać tekst i numery telefonu w formie '\$1,2,3,4,5,6,7,8' a argument A2 inny argument systemowy np. moc, funkcja połączy A1 i A2
EMAIL	wyślij EMAIL: A1÷A2
	funkcja generuje EMAIL pod wskazane adresy jako argument A1 można podać tekst i adres email w formie '\$1,2,3,4,5,6,7,8' a argument A2 inny argument systemowy np. moc, funkcja połączy A1 i A2

Funkcje obsługi skryptu

Poniżej wypisane są funkcje służące do obsługi skryptu to jest do pobierania danych z centrali, zmian statusy centrali i funkcje pomocnicze.

Nazwa	Opis	Uwagi
WAIT(x)	czekaj: A1	
	funkcja zatrzymuje pętlę na czas argumentu [ms] lub podanej wartości	
getenv("x")	Funkcja zwracająca wartość zmiennej systemowej x.	Argumentem jest zmienna z zakresu opisanego w tabeli "Zmienne których nazwy są jednocześnie parametrami funkcji"
geti(x)	Funkcja zwracająca stan wejścia o numerze x.	
geto(x)	Funkcja zwracająca stan wyjścia o numerze x.	
geth(x)	Funkcja zwracająca wartość wilgotności z czujnika o numerze x.	
gett(x)	Funkcja zwracająca wartość temperatury z czujnika o numerze x.	
gettvoc(x)	Funkcja zwracająca wartość stężenia lotnych związków organicznych z czujnika o numerze x.	
getco2(x)	Funkcja zwracająca wartość równoważnika dwutlenku węgla z czujnika o numerze x.	
seto(x,y)	Ustawia na wyjściu x stan y	

Przekaźniki czasowe.

Funkcje czasowo-logiczne pozwalają na wykonanie programowanych przekaźniki czasowe, wyzwalania i reset timerów (bloków) identyczne jak argumenty w funkcjach logicznych a wyniki zapisywane są do wyjść lub markerów.



Symbol	Parametr	Opis
TRG	Trigger	sygnał wyzwalający
т	Czas	czas timera, funkcji
R	Reset	sygnał resetujący
0	Output	wyjście funkcji
TIMER	Typ timera	typ funkcji czasowo/licznikowej

Ogólnie każde wyzwolenie wyjścia w dowolnym timerze (z wyjątkiem Time off Delay) jest sterowane kombinacją zbocza narastającego sygnału podanego na trigger i ewentualnie czasu T podanego jako jeden z parametrów (w Time off delay zboczem sterującym jest zbocze opadające). Natomiast wyłączenie wyjścia następuje zawsze po podaniu sygnału na reset albo jako efekt kombinacji zbocz na triggerze i czasu T, które są indywidualne dla każdego timera.



NeoGSMIP64 Manager

2. Powrót następuje po podaniu sygnału na reset. DelayKeepOn **DelayKeepOn** TRG Т R Т 0

 One shoot: Wyzwolenie wyjścia następuje po podaniu sygnału na Trigger. Powrót następuje po upływie zadanego czasu T lub po podaniu sygnału na reset.



neOffDelay		 TimeOffDelay		
	\vdash		\vdash	
TDO				
IRG-				
R	Ι T			
-		T		
		∢ `►		

4.

 Blinker: Wyzwolenie wyjścia następuje po podaniu sygnału na Trigger i upływie czasu T. Wyjście pulsacyjnie załącza się i wyłącza na zadany czas T. Powrót następuje po zaniku sygnału na lub po podaniu sygnału na reset.

Blinker				Rlinko	•		
Billikei	;	;	:				
			!	!	1		
	-	I	I	1	I	1	
TDO							
IRG							
	i	į		į	<u>i</u>		
R		İ					
		T	ТТ				
					1		
Ο							
				-			

 Retentive on delay: Wyzwolenie wyjścia następuje po podaniu sygnału na Trigger na czas dłuższy niż zadany czas T. Powrót następuje po podaniu sygnału na reset.



NeoGSMIP64 Manager



8. Mono bi: Wyzwolenie wyjścia następuje po podaniu sygnału na Trigger, jeżeli sygnał był krótszy niż ok 1s wtedy wyzwolenie następuje na czas T, po upływie którego nastąpi wyłączenie wyjścia lub do podania sygnału na reset, jeżeli sygnał na triggerze trwał dłużej niż 1s wtedy wyjście pozostanie wyzwolone aż do podania kolejnego sygnału na Trigger lub do podania sygnału na reset.



Pozostałe funkcje i przykłady:

Nazwa funkcji	PRINT				
Przeznaczenie	Funkcja wypisuje zadany komunikat na oknie panelu TPR. Tworzone jest okno, gdzie wyświetlane są komunikaty wraz z godziną ich wystąpienia. Okno posiada historię 7 ostatnich wpisów. Najnowsze wpisy zastępują te starsze. Zastosowanie funkcji PRINT				
Składnia	 PRINT("<napis>", <x>)</x></napis> Napis objęty znakami " tekst, który ma zostać wyświetlony max 20 znaków x opcjonalny parametr: nazwa zmiennej, która ma zostać wyświetlona na końcu napisu. 				
Przykład z kreatora	Lp Wynik do Funkcja A1 A2 1 PRINT Stan wejscia 1 11				
Przykład skrypt	PRINT("Stan wejscia 1",I1);				
Uwagi	Aby panel TPR wyświetlał komunikaty PRINT z centrali należy zaznaczyć opcję Wyświetlanie wiadomości z LogicProcessor w ustawieniach konfiguracyjnych panela TPR				

Nazwa funkcji	HINT
Przeznaczenie	Funkcja wypisuje zadany komunikat na dolnej części panelu TPR. Wyświetlany napis nie jest zapamiętywany, następne wywołanie funkcji HINT() lub inny komunikat systemowy spowoduje nadpisanie wyświetlanego komunikatu.
Składnia	 HINT("<napis>", <x>)</x></napis> Napis objęty znakami " tekst, który ma zostać wyświetlony max 20 znaków x opcjonalny parametr: nazwa zmiennej, która ma zostać wyświetlona na końcu napisu
Przykład z kreatora logiki	Lp Wynik do Funkcja A1 A2 1 HINT Zasilanie cantrali w mV uzv
Przykład skrypt	HINT("Zasilanie centrali w mV ",uzv); HINT("Awaria oświetlenia LED");
Uwagi	Aby panel TPR wyświetlał komunikaty HINT należy zaznaczyć opcję Wyświetlanie wiadomości z LogicProcessor w ustawieniach konfiguracyjnych panela TPR.

Nazwa funkcji	SMS
Przeznaczeni e	Funkcja powoduje wysłanie smsa o dowolnej treści, do określnej grupy adresatów.
Składnia	SMS (" <napis> \$<n1,n2,n8>", <x>)</x></n1,n2,n8></napis>
	 Napis objęty znakami " tekst, który ma zostać wyświetlony max 20 znaków
	 opcjonalnie separator \$ pomiędzy napisem a numerami telefonów, do których ma być wysłany SMS
	 n1, n2 pozycje numerów telefonów na liście "Numery telefonów i adresy e-mail".
	 x opcjonalny parametr: nazwa zmiennej, która ma zostać wyświetlona na końcu wysyłanego smsa
	Możliwe jest kilka wariantów wywołania funkcji np.
	1. SMS("Za duza wilgotnosc ") wyśle sms pod 1szy zaprogramowany numer
	 SMS("Za duza wilgotnosc \$2,3") wyśle 2 smsy pod zaprogramowany numer 2 i numer 3 znak \$ separuje treść od numerów adresatów
	 SMS(Za duza wilgotnosc \$2,3",aiv) jak w punkcie 2, dodatkowo zostanie dołączona wartość zmiennej aiv (wartość mierzonego napięcia na wejściu AI)
Przykład z kreatora logiki	Lp Wynik do Funkcja A1 A2 1 SMS Alarm, wysoka wilgotnosc aiv
Przykładowy skrypt	Jednorazowe wysłanie sms, gdy wartość napięcia na wejściu analogowym AI przekroczy 5V
-----------------------	--
	int aiv;
	int M1;
	main(){
	while(1){
	aiv=getai(1);
	if(aiv>5000&&M1==0){
	SMS("Alarm, wysoka wilgotnosc ",aiv);
	M1=1;
	};
	};
	};

Nazwa funkcji	WAIT(x)						
Przeznaczeni e	Funkcja powoduje zatrzymanie wykonywania programu na zadaną liczbę ms (1000ms=1s)						
Składnia	WAIT(x) x opóźnienie w ms						
Przykład z kreatora logiki	Lp Wynik do Funkcja A1 1 WAIT 1000						
Przykład skryptu	Cykliczne załączanie/wyłączanie wyjścia O8 1s/0.5s, gdy czuwa 1sza strefa int as1; main(){ while(1){ gbenv(); if(as1==1){ seto(8,1); WAIT(1000); seto(8,0); WAIT(1000); }; };						
Uwagi	Funkcja blokuje wykonywanie skryptu na zadany czas, jeżeli jest to niedopuszczalne to należy użyć przekaźników czasowych które nie blokują wykonywania skryptu (działają asynchronicznie)						

Nazwa funkcji	ARMF(x)					
Przeznaczeni e	Funkcja uzbraja zadaną strefę w czuwaniu pełnym					
Składnia	ARMF(x) x- numer uzbrajanej strefy 1-2					
Przykład z kreatora logiki	LpWynik doFunkcjaA11ARMF1					
Przykład skryptu	<pre>Automatyczne uzbrojenie/rozbrojenie strefy 2, gdy czuwa strefa 1 int as1; int as2; main(){ while(1){ gbenv(); if(as1==1){ if(as2==0){ ARMF(2); }; } else { if(as2==1){ DISARM(2); }; }; };</pre>					
	<pre>}; }; }; }</pre>					

Nazwa funkcji	DISARM(x)				
Przeznaczeni e	Funkcja rozbraja zadaną strefę w czuwaniu pełnym				
Składnia	DISARM(x) x- numer rozbrajanej strefy 1-4				
Przykład z kreatora logiki	LpWynik doFunkcjaA11DISARM1				
Przykład	Automatyczne rozbrojenie strefy 2, gdy czuwają strefy 1				
skryptu	int as1;				
	int as2;				
	main(){				
	while(1){				
	gbenv();				
	if(as1==1){				
	if(as2==0){				
	ARMF(2);				
	} else {				
	if(as2==1){				
	DISARM(2);				
	};				
	};				
	}				

Nazwa funkcji	ARMN(x)					
Przeznaczeni e	Funkcja uzbraja zadaną strefę w czuwaniu nocnym (działają tylko wejścia z flagą czuwanie nocne)					
Składnia	ARMN(x) x- r	numer zazbraja	nnej strefy 1-2			
Przykład z kreatora logiki	Lp Wynik do F	Funkcja A1 ARMN 1				

Nazwa funkcji	seto(x,y)				
Przeznaczenie	Funkcja ustawiająca zadane wyjście centrali				
Składnia	seto(x,y) - x numer wyjścia, które ma zostać załączone/wyłączone - y wartość logiczna 1 = wyjście załączone 0 = wyjście wyłączone				
Przykład z kreatora logiki	LpWynik doFunkcjaA1101=tk1				
Przykład skryptu	Załączanie wyjścia O1 zgodnie ze stanem Timera 1 int O1; int tk1; main(){ while(1){ gbenv();				

	01=tk1;				
	seto(1,01);				
	};				
	};				
Uwagi	Aby dostęp do wy włączyć opcję w z	rjścia był możl zakładce wyjśc	iwy nale cia	eży dla sterow	anego wyjścia
	¥ Techniczne				
		Termostaty Pokojowy Binarny próg (a) Binarny próg (b) ID	1 🛟	 Progi wilgotności Próg (a) Próg (b) ID 	1 🛟
	Czas załączenia w	vyjścia jest wte	dy nad	oisywany prze	z moduł logiki.

Nazwa funkcji	geto(x)					
Przeznaczen ie	Funkcja pobierająca stan logiczny wybranego wyjścia centrali					
Składnia	 y=geto(x) x – zmienna logiczna do której będzie przypisany stan wyjścia 0=wyłączone 1= załączone y – numer wyjścia stan, którego ma zostać odczytany 1-24 					
Przykład z kreatora logiki	Lp A1 Funkcja A2 Logika 1 01 == 1					
Przykład skryptu	<pre>Informacja na panelu TPR o załączeniu wyjścia O1 int O1; int O1p; main(){ while(1){ O1=geto(1); if((O1p==0&&O1==1)){ HINT("Zalaczylo sie wyjscie O1"); }; O1p=O1; ;; };</pre>					

Nazwa funkcji	geti(x)					
Przeznaczeni e	Funkcja pobierająca stan logiczny wybranego wejścia centrali					
Składnia	 y=geti(x) y – zmienna logiczna do której będzie przypisany stan wejścia wartość 1= naruszone 0=nienaruszone x – numer wejścia stan, którego ma zostać odczytany 1-32 					
Przykład z kreatora logiki	Lp Wynik do Funkcja A1 1 01 = 11					
Przykład skryptu	<pre>Przepisanie stanu wejścia l1 na wyjście O1 (śledzenie wejścia) int l1; int O1; main(){ while(1){ l1=geti(1); O1=l1; seto(1,O1); }; };</pre>					

Str.	284

Nazwa funkcji	gett(x)								
Przeznaczenie	Funkcja pobierająca wartość temperatury z czujnika tsr-1								
Składnia	y=gett(x)	y=gett(x)							
	 y - zmic x - num 	 y – zmienna, do której będzie przypisana wartość temperatury z czujnika x – numer czujnika 1-2 							
Przykład z	Lp A1	Funkcja	A2	Logika					
kreatora logiki	1 t1v	==	10		+	-			
Przykład skryptu	<pre>Informacja na j temp. Nr 1 int t1v; main(){ while(1){ t1v=gett(1); if(t1v<0){ HINT("Jest mroz - } else { HINT("Temperatu WAIT(30000); }; }</pre>	panelu TPR o tempe T=",t1v); ira dodatnia"); };	eraturze ujem	nej mierzol	nej przeż	z czujnik			
Uwagi	Funkcja zwraca	a tylko wartość całkov	vitą temperatur	ry w stopnia	ch Celsjı	ısza			
	Gdy brak czujnika lub awaria to funkcja zwraca -999.								

Nazwa funkcji	gbenv(,,x")
Przeznaczenie	Funkcja pobierająca wartość danej zmiennej systemowej systemowych
Składnia	gbenv()
Przykład z kreatora logiki	
Przykład	int uzv;
skryptu	main(){
	while(1){
	uzv=gbenv("uzv");
	HINT("napiecie zasilania U[mV]",uzv);
	WAIT(1000);
];
];

Nazwa funkcji	getth()						
Przeznaczenie	Funkcja pobierająca wartość wilgotności z czujników wilgotności.						
Składnia	y=getthw(x)						
	- y – zmienna, do której będzie przypisana wartość wilgotności z czujnika						
	- x – numer czujnika 1-8						
Przykład	Informacja na panelu TPR o wilgotności mierzonej przez czujnik wilg. Nr 1						
skryptu	int thv;						
	main(){						
	while(1){						
thv=getth(1); if(thv>70){							
							HINT("Za duza wilg. H=",thv);
	} else {						
	HINT("Wilgotnosc OK.");						
	};						
	WAIT(30000);						
	};						
	};						
Uwagi	Funkcja zwraca tylko wartość całkowitą wilgotności w %. W razie błędu odczytu funkcja zwraca 255.						

Wartości startowe.

W celu uniknięcia stanów nieustalonych podczas startu skryptu LP, można ustawić wartości startowe dla skryptu bazujące na zasobach systemu przeznaczonych dla Logic Processora.



Podgląd skryptu.

Możliwy jest podgląd skryptu wygenerowanego przez kreator lub diagram editor,



Noty aplikacyjne.

Na naszej stronie w dziale pomocy technicznej można znaleźć noty aplikacyjne prezentujące możliwości Logic Procesora oraz zawierające propozycję i przykłady rozwiązań niektórych problemów.

Noty dostępne są pod adresem: https://ropam.com.pl/wsparcie/pomoc_techniczna/.

Zakładka: Pamięć zdarzeń.

Zastosowany w urządzeniu zegar czasu rzeczywistego pozwala na zapis w pamięci zdarzeń modułu zdarzeń systemowych w tym alarmów, naruszeń awarii itp. Pamięć mieści 10 000 ostatnich zdarzeń, przy czym po zapełnieniu starsze wpisy są nadpisywane.

Zdarzenia można podzielić na dwie grupy, pierwsza zawiera wpisy które zawsze będą zapisywane do pamięci są to zdarzenia związane z poprawnym funkcjonowaniem systemu alarmowego w tym:

- Alarmy i sabotaże w strefach,
- Naruszenie czuwających wejść alarmowych,
- Awarie centrali i innych urządzeń stanowiących część systemu,
- Błędy w komunikacji takie jak brak zasięgu sieci komórkowej, nieudane wysyłanie wiadomości e-mail i SMS.

Drugą grupą są zdarzenia nie odnoszące się bezpośrednio do bezpieczeństwa, które w zależności od ustawień mogą, ale nie musza być zapisywane w pamięci centrali, należą do nich między innymi:

- Wartości odczytane z czujników temperatury, wilgotności i jakości powietrza,
- Naruszenia wejść skonfigurowanych jako informacyjne
- Niektóre problemy związane z łącznością takie jak brak internetu lub zagłuszanie sygnału sieci komórkowej.

Nie ma możliwości ingerencji w treść i kolejność zapisanych zdarzeń w tym nie ma możliwości ich usuwania.

	Ustawienia karty SIM/ sieci WIFI	ID	Data i czas	Zdarzenie	Źródło	Dodatkowe informa
0	Strefy,numery telefonów,					
	e-maii Moduły,panele TPR					
Η	Wejścia					
9	Wyjścia					
Ċ	Timery					
×	Komunikacja,testy,liczniki					
ļ	Temperatura, wilgotność, termostat pokojowy					
	Rolety					
	Monitoring					
2	Integracje MQTT i MODBUS					
٩	LogicProcessor					
Q	Pamięć zdarzeń					
0	Podgląd Online					
- We Spr	rsja zet : Program:	Odczyt	aj wszystkie zdarzenia	Odczytaj ostatnie 100 zdarzeń	Zapisz zdarzenia do pliku	

100. Zakładka Pamięć zdarzeń.

- Odczytaj wszystkie zdarzenia powoduje odczyt wszystkich zdarzeń zapisanych w pamięci centrali, w przypadku łączności zdalnej i dużej ilości zapisanych zdarzeń może być to długotrwała operacja.
- Odczytaj ostatnie 100 zdarzeń odczytuje sto ostatnio zapisanych zdarzeń w systemie.
- Zapisz zdarzenia do pliku Umożliwia zapis odczytanych zdarzeń do pliku w formacie csv.

Zakładka: Podgląd Online.

Podgląd Online umożliwia kontrolę aktualnego stanu centrali w tym również podstawową diagnostykę wejść wyjść oraz komunikacji. W zakładce możliwa jest również edycja kodów użytkowników centrali.

🖻 💾 🖧 🕮 🛢	1 1	0 <u>-</u>	1.Połączenie lokalne USB	× 📼	ga	
Ustawienia karty SIM/	Status stref alarmowy	:h		^		
Ma side wart	Nazwa	Stan	Pamięć alarmu		Napięcie zasilania DC[V]	13,8
Strefy, numery telefonów,	1	Rozbrojony	0		Napięcie AC	Jest
C-man	2	Rozbrojony	ŏ		Wejście AI	0,0
A Moduly, panele TPR	3	Rozbrojony	ŏ		Czas i data	2023-01-16 15:25:15
AA	4	Rozbrojony	ŏ		Zasilanie czuj.temp [V]	3,3
Weiścia					Zasilanie modem [V]	4,2
	🛞 Kody użytkowników	r 🔄 🖳 Emulator ste	rowania sms Serwis	Off	Ustaw czas i datę	Restart centrali
👰 Wyjścia	🚳 Podgląd stanu wejść	Podgląd star	u wyjść Podgląd sta czujników	nu	× Status modemu GSM	
613 -	Historia alarmów				Status	Błąd/brak karty SIM
L Timery	nistona alannow				Operator	
15.					Poziom sieci CSQ	
Komunikacja,testy,liczniki					GPRS	Brak
I. Tomo costara ulla stanii	10 AT 1 1			_	Stan modemu	gotowy
termostat pokojowy	Aktuaine awarie				Тур	EG915U
_	Awarie płyta centrali			Wersja sv	EG915UEUABR03A01M	
Rolety	Brak obciążenia wyjscia Brak obciażenia wyjścia	02			Poziom GSM	
Monitoring	Brak obciązenia wyjscia UZ Błąd/brak połączenia z serwerem RopamBridge				Wpisz kod PIN	Restart modemu
Integracie MQTT i	Awarie modem					
MODBUS	Błąd/brak karty SIM				Adres IP	192.168.10.1
LogicProcessor					Wifi status	
2					Wifi tryb	acess point
Pamieć zdarzeń					Wifi poziom sieci	0
	Augusta alterated and				Wifi MAC	24:4c:ab:d2:c8:64
Podolad Online	Awarie ekspandery			_	Internet	Brak
•					Moduł Lan	Brak
					Kabel podłączony	Brak
					Lan MAC	00:00:00:00:00
					Wersja soft	v1.3
Wersja					Poziom wifi	Restart wifi/lan
Spreat the Program 27/pl	😝 Diagnostyka					h

101. Zakładka Podgląd Online.

Status stref alarmowych

W oknie wyświetla się aktualny stan wszystkich stref alarmowych

- Nazwa nazwa danej strefy nadana jej w zakładce "Strefy, numery telefonów, e-mail".
- Stan stan w jakim znajduje się dana strefa, istnieją następujące możliwości:
 - $\circ \quad \textbf{Rozbrojony}$
 - Czuwanie nocne
 - Uzbrojony
 - o Alarm

Należy zwrócić uwagę, że stan "Alarm" występuje tylko w momencie naruszenia czujki alarmowej.

 Pamięć alarmu – informacja czy w danej strefie wystąpił alarm, znacznik zielony oznacza brak alarmu od momentu uzbrojenia strefy, znacznik pomarańczowy oznacza, że alarm wystąpił. Rozbrojenie alarmu kasuje pamięć alarmu.

Kody użytkowników



Umożliwia edycję i reset kodów użytkowników oraz kody głównego. Ponadto umożliwia również zapis listy kodów do zaszyfrowanego pliku.



Każdy z użytkowników może mieć przyznane indywidualne uprawnienia do dostępu do każdej czterech stref czuwania, dostępu za pomocą aplikacji RopamNeo oraz do możliwości blokowania wejść.

Restart kodów dostępu – ustawia kod główny na 5555 i usuwa wszystkich utworzonych użytkowników.

Emulator sterowania sms



Funkcja umożliwiająca sterowanie centralą z poziomu programu za pomocą kodów SMS. Sterowanie przez emulator nie wymaga zainstalowanej karty SIM ani zaznaczonej opcji sterowania przez SMS.

Sterowanie sms			×
Treść smsa		Makra	
Treść smsa z zapytaniem np. 55	555 stan		
Kod użytkownika	5555	Uzbrój wszystko	Rozbrój wszystko
Dostępne polecenia sms	~	Uzbrój strefa 1	Rozbrój strefa 1
Wyślij		Uzbrój strefa 2	Rozbrój strefa 2
		Uzbrój strefa 3	Rozbrój strefa 3
		Uzbrój strefa 4	Rozbrój strefa 4
		Stan kon	ta prepaid
Odpowiedź centrali			

Polecenia można wybrać z listy lub wpisać samodzielnie w oknie "Treść smsa".

Tryb serwisowy – ON / OFF

Tryb serwisowy centrala nie steruje wyjściami, jest on również niezbędny do nawiązania połączenia z centralą poprzez sieć lokalną.

UWAGA! Jeżeli tryb serwisowy był ustawiony sprzętowo przy pomocy zworki na płycie, należy ja zdjąć po zakończeniu czynności z nim związanych, w przeciwnym wypadku po restarcie centrala ponownie wejdzie w tryb serwisowy.

Podgląd stanu wejść

Dodatkowe okno "Podgląd stanu wejść" analogicznie do identycznej funkcji z zakładki "Wejścia"



Podgląd stanu wyjść



Dodatkowe okno "Podgląd stanu wyjść" analogicznie do identycznej funkcji z zakładki "Wyjścia"

Podgląd stanu czujników

Podgląd stanu czujników

Dodatkowe okno zawierające listę czujników podłączonych do centrali.

	remperatura [C]		-				
	Nazwa	Wartość	Stan	Alarm (a)	Alarm (b)	Alarm gi	
1							•
2	czujnik 2						
3	czujnik 3						
4	czujnik 4						
5	czujnik 5						
6	czujnik 6						
7	czujnik 7						÷
R =						•	
* 1	Wilgotność względa	na [RH%]					
	Nazwa	Wartość	Stan	Alarm (a)	Alarm (b)		
1						[
2	czujnik 2						
3	czujnik 3						
4	czujnik 4						
5	czujnik 5						
6	czujnik 6						
7	czujnik 7						
8	czujnik 8						
¥ I	Owutlenek węgla (CO2	Etan				
	INdZWd	wartosc	Stall		J		
1							
2							
4							
4							
4 5 6	_						
4 5 6 7							
4 5 6 7							
4 5 6 7 8	teriorio TVOC						
4 5 6 7 8 × 5	Stężenie TVOC	Wartość	Stan				▲
4 5 6 7 8 × 9	Stężenie TVOC Nazwa	Wartość	Stan				Î
4 5 6 7 8 × 5	Stężenie TVOC Nazwa	Wartość	Stan				Î
4 5 6 7 8 × 5 1 2 3	Stężenie TVOC Nazwa	Wartość	Stan				Î
4 5 6 7 8 8 8 8 1 2 3 4	Stężenie TVOC	Wartość	Stan				Î
4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Stężenie TVOC	Wartość	Stan				Î

102. Podgląd stanu czujników.

Aktualne awarie

Wyświetla poszczególne awarie:

- Awarie płyta centrali awarie wejść, wyjść, zasilania, internetu itp.,
- Awarie modem awarie związane z modemem LTE takie jak słaby zasięg, błędy wysyłania SMS, jamming itp.,
- Awarie ekspandery awarie związane z ekspanderami takie jak na przykład brak łączności.

Diagnostyka

Diagnostyka umożliwia sprawdzenie połączeń jakości komórkowych oraz jakości transmisji poprzez magistralę RopamNET

NETMONITOR GSM (BTS)

Opcja powoduje wypisanie w oknie poniżej danych pobieranych z modemu. Podają one zaawansowane parametry sieci GSM.

Podawane są parametry aktualnej wybranej komórki operatora i sześcian pozostałych dostępnych komórek (x:{0-6})

Statystyki magistrali Ropam

umożliwia sprawdzanie stanu magistral komunikacyjnych RopamNET (1 i 2). Wyświetlane są wskaźniki jakości transmisji z urządzeniami (powyżej 95 – bardzo dobra, poniżej 90 – możliwy problem z samą magistralą lub z urządzeniem).

Sprawdzany jest także stan zworek terminujących na magistralach komunikacyjnych (przy długich magistralach ze względu na trudną do oszacowania rezystancję przewodów informacje o terminacji należy traktować wyłączne jako informację/wskazówkę).

Komunikat	Diagnoza	
"brak terminacji, załóż/sprawdź zworki JT"	Należy sprawdzić/założyć zworki JT.	
"słaba terminacja, sprawdź/załóż zworkę JT"	Należy sprawdzić/założyć zworki JT.	
"przeciążona magistrala, za dużo założonych zworek JT ?"	Należy zweryfikować ilość założonych zworek JT.	
"zwarcie, pomiędzy A i B"	Zwarcie pomiędzy A i B.	
"overvoltage B"	Zwarcie zasilania do wejścia B.	
"ok"	ОК	

Status

Okna statusów wyświetlą w czasie rzeczywistym stan poszczególnych elementów centrali

• Status płyty

Napięcie zasilania DC[V]	14,0		
Napięcie AC	Jest		
Wejście AI	0,0		
Czas i data	2019-09-09 13:26:22		
Zasilanie czuj.temp [V]	3,3		
Zasilanie modem [V]	4,1		

Prawidłowe napięcie zasilania powinno zawierać się w przedziale 13 – 14 woltów, Zasilanie czujek temperatury powinno wynosić 3,3 wolta, zasilanie modemu powinno wynosić około 4 woltów.

• Status modemu GSM

℅ Status modemu GSM	
Status	Zalogowany
Operator	Plus
Poziom sieci CSQ	4, 29 dbm
GPRS	Jest
Stan modemu	gotowy
Тур	
Wersja sv	
Poziom GSM	Restart modemu

Informacja o poziomie sieci składa się z dwóch wskaźników pierwszy w tym wypadku "4" oznacza ilość "kresek" zasięgu, druga, czyli w tym wypadku "29 dbm" to moc sygnału wyrażona w dbm.

GPRS zawiera informację o dostępności usługi GPRS, **należy zwrócić uwagę, że nie jest to** równoznaczne z możliwością korzystania z takich połączeń, aby nawiązać połączenie przez GPRS należy również prawidłowo skonfigurować APN.

Stan modemu zawiera informację o jego aktualnych czynnościach, modem może być w gotowości do podjęcia akcji – "gotowy", może być w takcie wysyłania SMS-a – "wysyłanie SMS" itp.

Typ oraz wersja sv są informacjami o rodzaju zastosowanego modemu i wersji jego oprogramowania.

Klawisz "wpisz kod PIN" umożliwia wpisanie kodu PIN <u>ustawionego w zakładce</u> "Ustawienia karty SIM, sieci WiFi".

• Status WI-FI

Status połączenia prze sieć WiFi lub za pomocą kabla LAN.

Adres IP	192.168.2.100	
Wifi status	połączony	
Wifi tryb	dient	
Wifi poziom sieci	2	
Wifi MAC	24:6f:28:f3:21:f0	
Internet	Jest	
Moduł Lan	Brak	
Kabel podłączony	Brak	
Lan MAC	00:00:00:00:00:00	
Wersja soft	v1.7	
Poziom wifi	Restart wifi/lan	

Jeżeli do modułu dołączony jest EXP-LAN to ma on priorytet nad kartą WiFi i w takim wypadku moduł bezprzewodowy będzie wyłączony, a więc nie będzie dostępny jego status, tryb pracy, poziom sieci i adres MAC.

• Status połączeń zdalnych

Informacja o stanie połączeń ze zdalnymi urządzeniami.

℅ Status połączeń zdalnych				
Połączenie z RopamBridge	Brak			
Połączenie z aplikacją mobilną via RopamBridge Brak				
Połączenie z aplikacją mobilną lokalne	Brak			
Połączenie ze stacją monitorowania Brak				
Połączenie z brokerem MQTT	Brak			

• Test powiadomień

Testy powiadomień umożliwiają szybkie sprawdzenie wybranego kanału łączności.

∀ Testy powiadomień						
Test wysłania SMS-a	smsonline					
Wyślij sms testowego	Wyślij e-mail testowy	Test połączenia głosowego				

5. Konserwacja systemu.

Centrala nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podczas okresowych przeglądów technicznych należy kontrolować stan złącz śrubowych, stan zasilania awaryjnego, oczyścić PCB sprężonym powietrzem. System należy okresowo testować pod względem prawidłowego działania i komunikacji.

6. Parametry techniczne.

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania NeoLTE-IP-64	U = 10V÷14V/DC min /max @ 1,5A min.
Napięcie zasilania NeoGSM-IP-PS- 64	U = 16V÷20V/AC min/max @ 30VA min. U = 20V÷28V/DC min/max @ 0,7A min.
Napięcie wyjściowe zasilacza NeoGSM-IP-PS-64	Un= 13,8V/DC (+/- 2%) U=9,5V-13,8V/DC**.
Moc zasilacza NeoLTE-IP-PS-64 (wydajność prądowa)*	20W (1,5A)
Sygnalizacja awarii zasilania DC	U<11V
Obciążalność wyjść sterowanych O1, O2, i zasilających AUX, +KB1, +KB2	In=1,0A (ciągła) Ipeak=1,3A (chwilowe)
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	llim=1,0A÷1,7A, Tj, Tc= 125 °C
i termiczne wyjść O1, O2, AUX, +KB1, +KB2	(stan: ograniczenie prądu zwarciowego lub przeciążenie wyjścia)
Kontrola obciążenia dla wyjść O1, O2	2kΩ max. impedancja linii
Obciążalność wyjść O3-O8	700mA @30Vdc

Str. 301

Pobór prądu przez układy centrali	330/150/120mA – max/śr/min
(bez wyjść)	Wifi = 15mA, GSM = -10mA, Eth = 30mA (w stanie podstawowym)
Akumulator współpracujący z	12V, 1,2Ah - 12Ah (VRL/SLA)
NeoGSM-IP-PS-64	
Prąd ładowania akumulatora	lbat= 0,3A max.
NeoGSM-IP-PS-64	
Zabezpieczenia wyjścia +BAT-	podnapięciowe: Ubat<10,0V (+/-5%)
NeoGSM-IP-PS-64	zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i
	przeciwzwarciowe:
	1.6A bezpiecznik PTC (automatyczny)
Modem GSM	Quectel (Quad-Band, GPRS class 10)
Częstotliwość GSM pracy modemu	850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
Typ transmisji danych	SMS, VOICE, GPRS, PUSH
Sygnał audio AUDIO IN, AUDIO	2 Vrms.
OUT (złącze VSR))	
Wejścia binarne	NO, NC, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO=
(programowane)	hi-Z/~30Ω, ~30Ω/hi-Z, hi-Z/2k2, 1k1/2k2, 2k2/1k1
	impedancja linii dla danego typu:
	brak naruszenia/naruszenie
Wejścia czujników temp.	T1-T4 (Data), GND, +VT (3,3V)

Wejście analogowe	Uin= 0-10V/DC (max.) lub 4-20mA
(programowane)	(impedancja Z=30KΩ , rozdzielczość 10mV,
	dokładność 1% całego zakresu)
Komunikacja systemowa	2 x EIA-485 – magistrala systemowa RopamNET
	USB B/microUSB- połączenie z komputerem
	serwisowym (komunikacja, uaktualnienie)
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II
	t:-10°C+55°C
	RH: 20%90%, bez kondensacji
Złącza	AWG:24-12, rozłączne
Wymiary:	
NeoLTE-IP-64 / NeoGSM-IP-PS-64	209x 87 x 25 [-/+1] [mm]
NeoLTE-IP-64-xx-D9M	212x 90 x 58 [-/+1] [mm] obudowa DIN 9M
Waga:	
NeoLTE-IP-64	155g netto
NeoGSM-IP-PS-64	175g netto
NeoGSM-IP-D9M-64	295g netto
NeoGSM-IP-PS-D9M-64	315g netto

7. Historia wersji.

Wersja	Data	Opis
1.0	2019.10.01	Pierwsza wersja.
2.0	2023.01.23	Nowa redakcja, dodanie opisów nowych funkcji w tym MQTT oraz dostosowanie do nowych wersji NeoLTE.

Firma Ropam Elektronik jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do materiałów zawartych w dokumentacjach, katalogu i na stronie internetowej, w szczególności do zdjęć, opisów, tłumaczeń, formy graficznej, sposobu prezentacji.

Wszelkie kopiowanie materiałów informacyjnych czy technicznych znaj dujących się w katalogach, na stronach internetowych czy w inny sposób dostarczonych przez Ropam Elektronik wymaga pisemnej zgody.

Ropam Elektronik nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie druku i błędy w dokumentacji technicznej.

Wszystkie nazwy, znaki towarowe i handlowe użyte w tej instrukcji i materiałach są własnością stosownych podmiotów i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych oraz identyfikacyjnych.

PRODUCENT:

Ropam Elektronik

Polanka 32-400 Myślenice, Polska **Tel.** +48 12 371 04 07 **Fax** +48 12 379 34 10 www.ropam.com.pl 301