Szybki start - system NeoGSM-IP



NeoGSM-IP

centrala alarmowa z wbudowaną komunikacją GSM i WiFi





Program warsztatów.

- instalacja programu NeoGSM-IP Manager i sterowników USB,
- połączenie serwisowe z centralą za pomocą USB,
- podstawowa konfiguracja systemu, identyfikacja urządzeń na magistrali,
- konfiguracja: GSM, WIFI, aplikacja RopamNeo
- programowanie i konfiguracja: system alarmowy w domu jednorodzinnym (czuwanie pełne i nocne),
- powiadomienia SMS/CALL/E-MAIL o alarmie z identyfikacją czujki, zdarzenia,
- połączenie z centralą za pomocą IP: aplikacja RopamNeo,
- kontrola i sterowanie systemem alarmowym: aplikacja RopamNeo,
- sterowanie zdalne i lokalne automatyką domową: brama wjazdowa, brama garażowa, rolety, oświetlenie za pomocą CLIP, DTMF, IP app RopamNeo,
- sterowanie pilotami: czuwanie, brama wjazdowa, brama garażowa (radiolinia systemowa RF-4x),
- programowanie i sterowanie ogrzewaniem (termostaty pokojowe) z użyciem czujników temperatury i funkcji w panelach dotykowych, RopamNeo,
- pomiar wilgotności względnej i sterowanie wentylacją (RHT-2),
- konfiguracja panelu TPR-4x, personalizacja dwóch ekranów,
- programowanie zdalne: w sieci lokalnej WIFI i GPRS (serwer RopamBridge),
- programowanie LogicProcessor, noty aplikacyjne, przykłady np. sterowanie oświetleniem, sterowanie wyjściami itd.
- przywracanie ustawień fabrycznych centrali, wgranie pliku ,szkolenie_default.rpn'



NeoGSM-IP: PCB







NeoGSM-IP: magistrala RopamNET

Magistrala RopamNET musi mieć architekturę pętli a końcowe urządzenia A B B A B A 1200 JT muszą mieć terminacje 120 Ohm (założone UTP 5e/1 para UTP 5e/1 para UTP 5e/1 para zworki JT). W przypadku topologii gwiazdy z odejściami więcej niż 2, zworki JT założyć na najdłuższych odejściach. A B A B (magistrala maks. 150 m całkowitej długości)

Test okablowania i terminacji: na wyłączonym zasilaniu rezystancja na zaciskach A-B powinna wynosić ~ 60 Ohm. Rezystancja na A-B-GND-KB+:

A-B: ~ 60 Ohm A/B - GND: ~ 400...500 Ohm A/B-KB: ~ 230 kOhm

W programie NeoGSMIP Manager: Online -> Diagnostyka -> Statystyki RopamNET



B A



Demo – walizka szkoleniowa

Legenda:

I1: Salon PIR (opóźniona war.)
I2: Drzwi (opóźniona)
I3: Brama garaż (opóźniona)
I4: Garaż PIR (opóźniona war.)
I5: Sypialnia 1 PIR (zwykła)
I6: Sypialnia 2 PIR (zwykła)
I7: Dym (24h)
(wszystkie wejścia: 2EOL/NC)

O1: Syrena zewn.
O2. Syrena wewn.
O3: Bramka
O4: Rolety parter CLOSE
O5: Rolety parter OPEN
O6: Brama garaż
O7: Rolety piętro CLOSE
O8: Rolety piętro OPEN
O9: Lampy piętro
O10: Termostat pokojowy (grzejnik)
O11: Lampy parter
O12: Brama wjazdowa
O13: Wentylator łazienkowy

TPR1: przekaźnik w panelu wyjście Termostatu pokojowego





Instalacja NeoGSM-IP Manager

Instalatora i program należy uruchamiać ,jako administrator'. Program NeoGSM-IP Manager należy dodać do ,Zapory Windows' (Windows 7/8.x/10)!

neogsmip instaler.exe 2018-05-18 14:37 Aplikacja	Właściwości: USB Serial Port (COM5)	🔀 Właściwości: NeoGSMIPManager 🛛 🗙
Programip instaler.exe 2018-05-18 14:37 Aplikacja Otwórz Image: Construction of the second seco	Vłaściwości: USB Serial Port (COM5) Ogólne Usb Serial Port (COM5) Typ urządzenia: Połucent: Microchip Technology, Inc. Lokalizacja: Port_#0003.Hub_#0005 Stan urządzenia To urządzenie działa poprawnie.	Właściwości: NeoGSMIPManager × Szczegóły Acronis Recovery Poprzednie wersje Ogólne Skrót Zgodność Zabezpieczenia Jeśli ten program nie działa poprawnie w tej wersji systemu Windows, spróbuj uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów ze zgodnością. Iruchom narzędzie do rozwiązywania problemów ze zgodnością Jak recznie wybrać ustawienia zgodności? Tryb zgodności Iruchom ten program w trybie zgodności z: Windows 8 Iruchom w rozdzielczości ekranu 640 x 480 Iruchom w rozdzielczości ekranu 640 x 480 Zastąp zachowanie skalowania przy wysokiej rozdzielczości DPI. Skalowanie wykonane zgodnie z ustawieniem: Wuchom ten program jako administrator Wuchom ten program jako administrator
Właściwości		OK Anuluj Zastosuj



Połączenie przez USB





Identyfikacja urządzeń !



ROPAN H++-

Adresacja paneli !

🐼 NeoGSMIPManager v1.1			_ - ×	Wszystkie panele
Plik Centrala Język Pomoc				fabrycznie maja adres : 1
💼 💾 🔏 🚨 🚇	: 🕜 📲	🛶 1.Połączenie lokalne USB 🔹 📷		Tabliyczille Illają aures . 1.
Ustawienia karty SIM	Panel dotykowy TPR:1	Ustawienia Edycja ekranów		Przycisk wywołuje adresowanie w każdym
oduły,panele TPR	Panel dotykowy TPR:1	Parametr	Status panela	panelu podłączonym do
Strefy,numery telefonów, e-mail	EXP-08x-RN:1	Nazwa Alarm głośny w panelu [s] 0	Połączenie Jest Sv 1,6	centrali.
- Wejścia		Sygnalizacja czasu na wejście V Potwierdzanie dzwiekowe klawiszy V	I1 [k0hm] przerwa I2 [k0hm] przerwa	
👰 Wyjścia		3 błędne hasła = sabotaż	Uzas[V] 13,7 Tamper Zamkniety	. A 🕸 r 🌚 🗛 🛇 09:0
Timery		Podświetlanie gdy czas na wejście	Opcje	Ustaw adres tego TP
Komunikacja,testy,liczniki		Pytaj o blokadę naruszonych wejść	Pokaż wybór adresu Restart paneli	
Temperatura, wilgotność, termostat pokojowy		Ster. przekażnikiem wymaga kodu Blokowanie wejść wymaga kodu Consudance wejść wymaga kodu		трз
LogicProcessor		Sygnalizacja awarii cicha	Коріцј	○ TP4
Pamięć zdarzeń		Zapisywanie logów na kartę SD	Wklej	
Podgląd Online		Status stref	Sabotaż panela sygnalizowany w strefie	
- Wersja Sprzęt: 1.1 Program: 1.2 pl		Pokaż czasy wej./wyj : 🖉 Strefa 1 🗌 Strefa 2	Strefa 1 🔹	Na panelach trzeba
D plyty 1500060159180618		>> Pozostałe ustawienia		wybrać adres i
				potwierdzic, następnie
	Brak połączenia wywołuje sabotaż			ponownej identyfikacji.

ROPAN W

Karta SIM!

🐼 NeoGSMIPManager v1.3			-	Ustawienia karty SIM	
<u>P</u> lik <u>C</u> entrala <u>J</u> ęzyk P <u>o</u> moc					
💳 💾 🗶 🔘 🔘	2	♦ 🖧 1.Połączenie lokaln	e USB 👻 🥠	(operator wrodzinie.pl),	
Ustawienia karty SIM/ sieci WIFI	♦ Opcje karta SIM i modem (GSM		SMS, CALL, APN-y, SMTP	
Strefy,numery telefonów, e-mail	 ♦ Ustawienia karty SIM/ s Numer telefonu obiektu 	sieci WIFI Numer	centrum SMS-ów Ustawiania (APN)	(e-mail)	
💑 Moduły, panele TPR	PIN karty SIM	wRodz	inie APN GPRS wrodzinie.pl APN Użytkownik		
📔 Wejścia			APN Hasło		
Wyjścia	» Ustawienia połączeń g	łosowych		🗴 Ustawienia połączeń głosowych	
19 II	» Ustawienia sms			Zzas CLIP [s] 15	
Timery	» Opcje modemu GSM			Skasowanie/rozbrojenie alarmu kończy powiadomienie Czas dzwonienia [s] 20	
As a second a	» Kontrola stanu karty P	REPAID		Naciśnięcie kodu # na klawiaturze telefonu przerywa powiadomienie	
Komunikacja,testy,liczniki	Połączenia przychodzace (numery 1-8)				
Temperatura, wilgotność,				O Vie reaguj	
	😝 Konfiguracja aplikacji mobili	nej,poczty e-mail		Odrzucaj po 5	
Rolety	🖂 Wysyłanie e-mail aktywr	10	Aplikacja mobilna RopamNeo	Odbieraj po	
_	📃 Wysyłaj email przez ko	onto pocztowe RopamBridge	Metoda łączenia z serwerem		
Monitoring	Ustawienia poczty E-mail SN	MTP (wymagane dla wysyłki e-mail)	● zawsze po restarcie centrali , połączenie ciągłe z serwerem		
	Parametr	Stan	Ołączenie na życzenie aplikacji mobilnej (sms [xxxx] deviceup)		
LogicProcessor	SMTP Server	mail.ropam.com.pl	V Wysylanie nowiadomień DIISH aktywne	Wysyłanie sms aktywne	
Daminé zdarzné	SMTP Port	587		Sterowanie sms aktywne	
Parinec zuarzen	SMTP Użytkownik	szkolenie@ropam.com.pl	Nie sygnalizuj awarit połączenia z serwerem ropanionuge	✓ Odeślij potwierdzenie wykonania polecenia SMS Limit dobowy wysłanych sms 15	
Padalad Oplina	SMTP Hasło	###### (naklejka)	Nie używaj połączeń gprs	Sterowanie sms możliwe tylko dla numerów z listy	
Podgrąd Onnie	Nadawca adres	szkolenie@ropam.com.pl	✓ Zezwalaj na połaczenia z aplikacja mobilna w sjeci lokalnej	✓ Prześlij nierozpoznanego smsa na 1 szy numer (Echo)	
Wersja	Sms gdy bład wysłania			Nie potwierdzaj smsem załączenia wyjść	
Sprzęt :	- Bezpieczeństwo połaczenia	a	Edycja ekranu aplikacji mobilnej		
Program:	bez szyfrowania TI	LS O STARTTLS			
LD plyty	Dobowy limit wysyłanych wia	adomości e-mail 0			
Adres centrali IP:192.168.2.58 ID:99	999999999999999 SV1.0				

RO

Ustawienia WIFI/LAN (DHCP), app RopamNeo



Stan sieci wi	FI, GSIVI dostępny w			
zakła	adce online.			
℅ Status modemu GSM				
Status	Zalogowany			
Operator	Plus			
Poziom sieci RSSI	3, 24 dbm			
GPRS	Jest			
Stan modemu				
Poziom GSM]			
Wpisz kod PIN Restart modemu				
℅ Status wifi				
Adres IP	Brak			
Wifi status	nie połączony			
Wifi tryb	dient			
Wifi poziom sieci	0			
Wifi MAC	30:ae:a4:43:08:5c			
Internet	brak			
Moduł Lan	brak			
Kabel podłączony	brak			
	00:00:00:00:00			
Lan MAC	00:00:00:00:00			
Lan MAC Wersja soft	00:00:00:00:00 v1.2			

Ctop diadi MULL CCN/ dactoppy w



Ustawienia WIFI/LAN (IP statyczny)





Dostęp aplikacją RopamNeo z internetu.

Na obiekcie jest internet z dynamicznym adresem IP np. router LTE, internet kablowy lub centrala wykorzystuje GPRS.

W aplikacji RopamNeo należy wykupić RopamBriidge:

- jednocześnie obsługiwane są 2 app w sieci WIFI/LAN i 1 app poprzez RopamBridge (internet),
- obsługa powiadomień PUSH ze zdarzeniami z centrali,
- obsługa serwera poczty RopamBridge (limit 100/24h)



Na obiekcie jest internet z publicznym i statycznym adresem IP

Na routerze należy przekierować port: 9999 na adres IP centrali: - jednocześnie obsługiwane są 2 app w sieci WIFI/LAN lub z internetu.

(Uwagi: powiadomienia PUSH wymagają zakupu RopamBridge w app a połączenia mogą być bezpośrednie !)

Zdalny dostęp do centrali poprzez serwer RopamBridge
Metoda łączenia z serwerem
zawsze po restarcie centrali, połączenie ciągłe z serwerem
🔿 łączenie na życzenie aplikacji mobilnej (sms [xxxx] deviceup)
Wysyłanie powiadomień PUSH aktywne
📃 Nie sygnalizuj awarii połączenia z serwerem RopamBridge
Nie używaj połączeń gprs
🖌 Zezwalaj na połączenia z aplikacją mobilną w sieci lokalnej
Edycja ekranu aplikacji mobilnej Pokaż ekran ustawień aplikac
Vysyłanie e-mail aktywne
Wysyłaj email przez konto pocztowe RopamBridge



Ustawienia stref, użytkownicy

🐼 NeoGSMIPManager v1.1				_ = ×	
Plik Centrala Język Pomoc					Ustawienia stref,
🔁 💾 🖧 🗱 🛢	1 🕄 📲	€ de terre de la companya de la com	USB 🔻 📾 🕼		globalne czasy na
Ustawienia karty SIM	Ustawienia stref				wejście i wyjście.
💑 Moduły, panele TPR	Nazwa obiektu NeoGSM-IP Strefa 1	Ø×	Strefa 2		
Strefy,numery telefonów, e-mail	Nazwa Demo	Ø	Nazwa Czas wviścia [s] 0	Ø	
Wejścia	Czas wejścia [s] 10		Czas wejścia [s] 0		
👰 Wyjścia	Sterowanie czuwaniem przez timery	>	Sterowanie czuwaniem przez timery	>	
Timery	Brak czasu na wejście podczas czuw	' ania nocnego	 Brak czasu na wejście podczas czuwan 	ia nocnego	Użytkownicy,
Komunikacja,testy,liczniki					numery telefonów,
Temperatura,wilgotność, termostat pokojowy					e-mail.
LogicProcessor	Numery telefonów i adresy e-mail				
🔍 Pamięć zdarzeń	Nazwa Numer te	. Adres e-ma	ail		
-	1 Jak Przykład +48555444	przykładowy	@domena.pl		
Podgląd Online	2				
Worsia	4				
Sprzęt: 1.1	5				
Program: 1.2 pl	6				
D plyty 1500060159180618	8				
	Uwagi:				
	notatki				



Panel dotykowy

Image: NeoGSMIPManager v1.1 Plik Centrala Jezyk Pomoc Image: NeoGSMIPManager v1.1 Image: NeoGSMIPManager v1.1 Plik Centrala Jezyk Pomoc Image: NeoGSMIPManager v1.1 Image: NeoGSMIPManager v1.1 Image: NeoGSMIPManager v1.1 Plik Centrala Jezyk Pomoc Image: NeoGSMIPManager v1.1 Image: NeoGSMIPManager v1.1 Image: NeoGSMIPManager v1.1 Image: NeoGSMIPManager v1.1 Jezyk Pomoc Image: NeoGSMIPManager v1.1 Image: NeoGSMIPManager v1.1 Image: NeoGSMIPManager v1.1 Image: NeoGSMIPManager v1.1 Jezyk Pomoc Image: NeoGSMIPManager v1.1 Image: NeoGSMIPManager v1.1 Jezyk Image: NeoGSMIPManager v1.1 Image: NeoGSMIPManager v1.1 Image: NeoGSMIPManager v1.1 Image: NeoGSMIPMan		I.Połączenie lokalne USB ▼ 🖙 🥢	(in the second se			Ορα - ι	cje par ustawi	nelu: enia, ie		
Ustawienia karty SIM	Panel dotykowy TPR:1 Panel dotykowy TPR:1 PSR.FCQ.5012	Ustawienia Edycja ekranów Vstawienia Parametr	Status panela			ed'	ycja eł	kranóv	v	
e-mail Wejścia	EXP-08x-RN:1	Nazwa 0 Alarm głośny w panelu [s] 0 Sygnalizacja czasu na wyjście ✓ Sygnalizacja czasu na wejście ✓	PołączenieJestSv1,6I1 [kOhm]przerwaI2 [kOhm]przerwa							
Wyjścia		Potwierdzanie dzwiękowe klawiszy ✓ 3 błędne hasła = sabotaż □ Tamper obudowy aktywny ✓ Podświetlanie gdy czas na wejście □	Uzas[V] 13,5 Tamper Zamkniety	1 6 2 7 3 8 4 9 5 10	11 12 13 14 15	☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20	21 22 23 24 25	26 27 28 29 30	□ 31 □ 32	
Komunikacja,testy,liczniki		Przyciski klawiatury losowe	Pokaž wybór adresu Restart paneli	Podświetlanie z wejść	□ 11 □ 12 □ 13	□ 16 □ 17 □ 18	21 22 23	□ 26 □ 27 □ 28	□ 31 □ 32	
LogicProcessor		Blokowanie wejść wymaga kodu	Коріцј	4 9 5 10 Pokaż temperaturę z wybr	☐ 14 ☐ 15 anych czujników	□ 19 □ 20 V	□ 24 □ 25	□ 29 □ 30		
Pamięć zdarzeń		Zapisywanie logów na kartę SD	Sabotaż panela sygnalizowany w	v strefie						
Wersja Sprzęt: 1.1 Program: 1.2 pl		Pokaż status stref: ☑ Strefa 1 Strefa 2 Pokaż czasy wej./wyj : ☑ Strefa 1 Strefa 2	Strefa 1 💌							
D (1997) 1500060159180618	Brak połączenia wywołuje sabotaż	Pozostałe ustawienia			Obsł	ugiwa	ine str	efy!		



Panel dotykowy

 NeoGSMIPManager v1.1 Plik <u>C</u>entrala <u>J</u>ezyk Pomoc Pomoc Water and the second secon		Dwa ekrany do dowolnej konfiguracji w ramach dostępnych
Moduły, panele TFRPanel Panel Panel Panel APx.4 PSR.4 EXP.0 	el dotykowy TPR:1 el dotykowy TPR:2 Aero EECO-5012 -08x-RN:1 1 bramka domofon Ustawienia Wejście Dodatkowy opis Dodatkowy opis Dodatkowy opis	Programowanie z poziomu połączenia z centralą.
Podgląd Online Wersja Sprzęt: 111 Program: 1.2 pl D płyty 1500060022180516 Br sa Plik zapisany, Nazwa: szkolenie_neogsm-ij	 Nr wyjścia Nr wyjścia Nr wyjścia Pokaż stan wg wejścia Wymagaj kodu do sterowania Wymagaj kodu do sterowania 	Kontrola wyjść typu MONO np. sterowanie bramą: Prawa kropka śledzi wyjście a lewa czujnik magnetyczny (zamknięcie drzwi).



Sterownik radiowy RF-4

NeoGSMIPManager v1.1 <u>Plik Centrala Jezyk Pomoc</u> Plik Centrala Jezyk Pomoc Plik Centrala Jezyk Pomoc	2	X	Sterowanie czuwaniem
Ustawienia karty SIM	RF-4 sterownik radiowy Panel dotykowy TPR:1 PSR-ECO-5012 RF-4 sterownik radiowy	Ustawienia Edycja pilotów Konfiguracja przycisków pilota Przycisk (A) Funkcja zał. czuwanie pełne • Sms zał. [Strefa 1] • Sms wył. Przycisk (B)	za pomocą kanałow A I B.
Wyjścia		Funkcja wył.czuwanie/alarm Sms zał. Dodaj numer pilota [Strefa 1] Sms wył. Dodaj numer pilota Przycisk (C) Sms zał. Dodaj numer pilota [] Sms wył. Sms wył.	
Komunikacja,testy,liczniki Temperatura,wilgotność, termostat pokojowy LogicProcessor		Przycisk (D) Sms zał. Dodaj numer pilota Funkcja brak funkcji Sms zał. Dodaj numer pilota I v Sms wył. Sms wył. Wyślij SMS do: 1 2 3 4 5 6 7 8 Wyślij e-mail do: 1 2 3 4 5 6 7 8	
Pamięć zdarzeń		Pozostałe Status RF4 Połączony Jest HV 1,2 SV 1,0	Kanały C i D wykorzystane do
Sprzęt: 1.1 Program: 1.2 pl ID plyty 1500064266180618	Brak połączenia wywołuje sabotaż	Uzas Ok Nr.pilota 0 Bateria 0 01 off 02 off 03 off 04 off	sterowania wyjściami tj. brama wjazdowa, brama garażowa.
		Sabotaž w strefie Strefa 1	

ROPAN

Wejścia: opcje.



ROPAN elektronik

Wejścia

× Ustawienia wei	ścia					
• Ostamenia wej				∠Aktualny stan		
Przypisanie	Centrala-> 15				4.4	[rcO]
Nazwa	Sypialnia 1 F	PIR		ок	1,1	[K12]
Polaryzacja	≝ 2EOL/NC	-				
Тур	1.Zwykła		-			
Przydział do stref						
🗸 Strefa 1	Strefa 2	Linia nocna				
Aktywna gdy Czuwa Strefa 1	i Strefa 2) Czuwa Strefa 1 lub	Strefa 2			







Wejścia: powiadomienia

			(Kopiuj ustawienia
1 Salon DID	Opcje wejscia Powiadomienie		z danego weiścia.
1. Salon FIK	 Naruszenie wejścia (zmiana z 0->1) 		
I1. Salon PIR			
I2. Drzwi I2. Drzwi goroż	Tel/e-mail 1 2 3 4 5 6 7 8		
II. Carat PIP	Sms do:		
15 Svnjalnja 1 PIR	Dzwoń do:		
I6. Sypialnia 2 PIR	E-mail do:		
17. Dym			
8. Wejscie 8	Salon PIR (1)		
. 9. Wejscie 9	Kod TCP		
🕂 10. Wejscie 10	Komunikat audio/VSR-2		
- 11. Wejscie 11	Sms typu FLASH		
···· 12. Wejscie 12	Dołącz STAN		
13. Wejscie 13			/ Z kazdego wejscia
14. Wejscie 14	🗸 Wyślji wiadomość PUSH do aplikacji		
16 Weiscie 16	Klasa wiadomości 🛛 Alarm włamaniowy 👻		alarmowego
			Wysyłamy SMS z
			wysylatty Sivis 2
	 Powrot wejscia (zmiana 1->0) 		nazwa i numerem
20. Wejscie 20			
- 21. Wejscie 21	Tel/e-mail 1 2 3 4 5 6 7 8		weiścia w systemie
- 22. Wejscie 22	Sms do:		
23. Wejscie 23	Dzwoń do:		IX IX
24. Wejscie 24	E-mail do:		
25. Wejscie 25			(automatycznie
26. Wejscie 26	Tresc sms/e-mail		while in the parties
27. Wejscie 27	Kod TCP		wkieja się nazwa
28. Wejscie 28	Komunikat audio/VSR-2		weiścia i nr)
29. Wejscie 29 30. Wejscie 30	Sms typu FLASH		
31 Weiscie 31	Dołącz STAN		
- 🕀 Wejście analogowe	Wyślij wiadomość PUSH do aplikacji		
	Klasa wiadomości Alarm włamaniowy		
Alokacja wejść			



Powiadomienia : CALL/CLIP

Ustawienia karty SIM	Zdarzenia systemowe, powiadomienia	Edycja wysyłania powiadomienia 🛛 😽	Zdarzenia systemowe, powiadomienia	Edycja wysyłania powiadomienia 🛛 🗙
	Alarm	Powiadomienie dla: Alarm początek	Alarm	Powiadomienie dla: Alarm koniec
Strafu gumagutalafan św.	Alarm początek	Tel/e-mail 1 2 3 4 5 6 7 8	Alarm początek	Tel/e-mail 1 2 3 4 5 6 7 8 Sms do: Image: Constraint of the state
e-mail	Alarm koniec	Dzwoń do:	Alarm koniec	Dzwoń do:
Wejścia	Dodaj numer strefy	E-mail do:	Dodaj numer strefy	E-mail do:
	Wysyłaj tylko jeden alarm	Treść sms/e-mail	✓ Wysyłaj tylko jeden alarm	Treść sms/e-mail Alarm skasowany
👰 Wyjścia	Dia alarmow stref	Kod TCP	Strefa 1	Kod TCP
Timer.	Strefa 2	Sms typu FLASH	Strefa 2	Sms typu FLASH
		Dołącz STAN		Dołącz STAN
Komunikacja,testy,liczniki		Wyślij wiadomość PUSH do aplikacji ;		- Wyślij wiadomość PUSH do aplikacji
Temperatura,wilgotność, termostat pokojowy		Klasa wiadomości Alarm włamaniowy 👻		Klasa wiadomości Alarm włamaniowy 👻
	Alarm napadowy /wezwanie pomocy		Alarm napadowy /wezwanie pomocy	
L' cogici rocustor	Alarm pożarowy	Cancel	Alarm pożarowy	Cancel
				() E mail Etan

Ustawienia czasu	Ustawienia karty SIM	V Opcje karta SIM i modem GSM		
dzwonienia	Moduły, panele TPR	Brak karty SIM w modemie	48881101010	Ŷ
		v Ustawienia połaczeń głosowych		
odbierania połączeń.		IZ DZwonienie aktywne	Czas CLIP [s]	15
Γ E		Skasowanie/rozbrojenie alarmu kończy powiadomienie	Czas dzwonienia [s]	10
	- Wejścia	Naciśnięcie kodu # na klawiaturze telefonu przerywa powiadom	ienie Limit dobowy połączeń	<u> </u>
	🦞 Wyjścia	Połączenia przychodzace (numery 1-8) Nie reaguj Odrzucaj i oddzwoń po		
	C Timery	Odrzucaj po Odbieraj po		
	Komunikacja,testy,liczniki	- Komunikaty głosowe audio pliki *.wav *.amr		
	Temperatura, wilgotność,	1 2 3 4 5 6 7	8	~



Wyjścia: sygn. akustyczny zewn.

📊 Ustawienia karty SIM	1. Syrena zewn.	Ustawienia wyjścia Powia	adomienie		
🔔 Moduły, panele TPR		Vstawienia wyjścia			Sygnalizacia
Strefy, numery telefonów, e-mail	2. wyjscie 2 3. Wyjscie 3 4. Wyjscie 4 5. Wyjscie 5	Przypisanie Nazwa	Syrena zewn. 🕑	Aktualny stan	akustyczna alarmu na
- Wejścia	6. Wyjscie 6 7. Wyjscie 7 8. Wyjscie 8	Polaryzacja Działanie	NO ▼ MONO (na czas)	Pulsowanie ~1s/1s	→ czas np. 1-5 minut.
😲 Wyjścia	⊕. 9. Wyjscie 9 ⊕. 10. Wyjscie 10	Czas załączenia[s]	120		
Timery	⊞. 11. Wyjscie 11 ⊞. 12. Wyjscie 12	℅ Sterowanie alarm			
Komunikacja,testy,liczniki	⊕ 13. Wyjscie 13 ⊕ 14. Wyjscie 14 ⊕ 15. Wyjscie 15	 Alarm włamaniowy Opóźnienie załączenia [s] 	✓ Alarm włamaniowy noc □ Alarm sabotażowy	 Wskaźnik czuwanie pełne Wskaźnik czuwanie nocne 	
Temperatura, wilgotność, termostat pokojowy	16. Wyjscie 16 17. Wyjscie 17 18. Wyjscie 18	Przydział do stref	Czas wyjscia		
LogicProcessor	19. Wyjscie 19 20. Wyjscie 20 21. Wyjscie 21	Strefa 1 Strefa 2 Strefa 2 Strefa 4 St	Potwierdzenie uzbrojeni	a/rozbrojenia pulsami	
Pamięć zdarzeń		» Sterowanie lokalne			Głośny sabotaż dla
🔍 Podgląd Online	24. Wyjscie 24	» Techniczne			wejść 2EOL.
Wersja Sprzęt : 1.1					
Program: 1.2 pl					🔍 Wyjście wyzwalane od
D plyty 1500060159180618					kilku stref, zależność
					"lub"
					s1, s2.
					(OR).



Wyjścia: sygn. akustyczny zewn.

Ustawienia karty SIM	2. Syrena	Ustawienia wyjścia Pov	viadomienie				
Moduły, panele TPR Strefy, numery telefonów, e-mail Weiścia	 1. Syrena zewn. 2. Syrena wewn./optyczn 3. Wyjscie 3 4. Wyjscie 4 5. Wyjscie 5 6. Wyjscie 6 7. Wyjscie 7 	 Vstawienia wyjścia Przypisanie Nazwa Polaryzacja 	Centrala- Syrena w Syrena W	> O2 ewn./optyczn	2	Aktualny stan off Pulsowanie ~1s/1s	Sygnalizacja
Wyjścia	… 7. Wyjscie 7 … 8. Wyjscie 8 ⊕ 9. Wyjscie 9 ⊕ 10. Wyjscie 10 ⊕ 11. Wyjscie 11 ⊕ 12. Wyjscie 12	Działanie Czas załączenia[s] > Sterowanie alarm	BI (do wył	łączenia) ·			akustyczna/optyczna alarmu do czasu skasowania alarmu
Komunikacja,testy,liczniki		Opóźnienie załączenia Przydział do stref	[s] 0	✓ Alarm wł ✓ Alarm sa Czas wy Czas we	amaniowy no botażowy ścia jścia	c Wskaźnik czuwanie pełne 🗌 Wskaźnik czuwanie nocne	(działanie Bistabilne)
LogicProcessor Pamięć zdarzeń	18. Wyjscie 18 19. Wyjscie 19 20. Wyjscie 20 21. Wyjscie 21 22. Wyjscie 22	Sterowanie zdalne	2	Potwierd	lzenie uzbroje	enia/rozbrojenia pulsami	
Podgląd Online Wersja	23. Wyjscie 23 24. Wyjscie 24	» Techniczne					

ROPAN

Wyjścia: sygn. akustyczny/optyczny

Podłączenie sygnalizatorów zewnętrznych (bez zasilania awaryjnego). Sterowanie +12V z wyjść O1/O2. Podłączenie sygnalizatorów zewnętrznych (z zasilaniem awaryjnym). Sterowanie GND z wyjść O3/O4, zasilanie z O1. Podłączenie sygnalizatorów wewnętrznych.











Wyjścia: sterowanie SMS/DTMF/app/pilot

Ustawienia karty SIM	6. Brama garaż	Ustawienia wyjścia Powiadomienie				
Moduły, panele TPR Moduły, panele TPR Strefy, numery telefonów, e-mail Wejścia Wyjścia Wyjścia	 1. Syrena zewn. 2. Syrena wewn./optyczn 3. Bramka 4. Rolety parter CLOSE 5. Rolety parter OPEN 6. Brama garaź 7. Rolety parter CLOSE 8. Rolety parter OPEN 9. Lampy pietro 	Przypisanie Centrala-> 06 Nazwa Brama garaź Polaryzacja Mono (na czas) Działanie MONO (na czas) Czas załączenia[s] 2 >> Sterowanie alarm	Aktualny stan off Pulsowanie	1s/1s	Cer komo dla t kor trybi	ntrala odbiera SMS-a z endą i steruje wyjściem, crybu: MONO wystarczy menda ,SMS On' a dla u BLlub długiego MONO
C Timery	 10. Termostat pokojowy 11. Lampy parter 12. Brama wjazdowa 13. Wentylator 14. Wyjscie 14 15. Wyjscie 15 16. Wviscie 16 	✓ Sterowanie zdalne ✓ Sms Sms on brama Sms off	wymagan	y kod dostępu	Ster	,SMS On i Off' owanie wyjściami może
Temperatura, wilgotnosc, termostat pokojowy LogicProcessor Pamięć zdarzeń Podgląd Online		Aplikacja mobilna Kod DTMF Kod DTMF on 0 Kod DTMF off Dzwonek clip Numery uprawnione do sterowania 1 2 3	ia 4 5 6 7	Dowolny	Dy a nu V Sterowani	e sms możliwe tylko dla numerów z listy
Wersja Sprzęt: 1.1 Program: 1.2 pl ID phyty 1500064266180618	Alokacja wyjść	✓ Sterowanie lokalne □ Wejścia sterujące □ 11 16 111 116 121 12 □ 12 17 112 117 122 12 □ 13 18 113 118 123 12 □ 14 19 114 119 124 12 □ 15 □ 10 □ 15 □ 20 □ 25 □ 3 Logika	26 131 27 132 28 29 30 ✓ Piloty Pi	1 Timer 3 2 Timer 4 radiowe Aero,RF-4 zycisk pilota d •	Po pr (kla	odebraniu połączenia zez centralę, możemy sterować DTMF awiatura numeryczna,
	kar	Pilot radiowy nał D (4 przycisk)		Połączenia przychodzace (nume Nie reaguj Odrzucaj i oddzwoń po Odrzucaj po Odbieraj po	ery 1-8) 5	0 *



Wyjścia: sterowanie CLIP/app/pilot

Ustawienia karty SIM	12. Brama	Ustawienia wyjścia Powiadomienie		
Moduły, panele TPR Moduły, panele TPR Moduły, panele TPR Mejścia Myjścia Myjści	 1. Syrena zewn. 2. Syrena wewn./optyczn 3. Bramka 4. Rolety parter CLOSE 5. Rolety parter OPEN 6. Brama garaż 7. Rolety parter CLOSE 8. Rolety parter OPEN 9. Lampy pietro 10. Termostat pokojowy 11. Lampy parter 12. Brama wjazdowa 13. Wentylator 14. Wyjscie 14 15. Wyjscie 15 16. Wyjscie 16 17. Wyjscie 17 18. Wyjscie 18 19. Wyjscie 20 20. Wyjscie 21 22. Wwjscie 22 	Przypisanie EXP-08x-RN:1 04-> 012 Aktualny stan	C identyf dzwon i steru tzw (telefo	entrala fikuje numer iący CallerID je wyjściem . KeyGSM n jako klucz, pilot).
Podgląd Online	≟-23. Wyjscie 23 ≟-24. Wyjscie 24	✓ D2 wonerchip Numery uprawnione do sterowania ✓ 1 2 3 4 5 6 7 8 Dowolny		
- Wersja Sprzet: 11 Program: 1.2 pl ID phyty 1500064266180618	Alokacja wyjść	Sterowanie lokalne Wejścia sterujące 11 16 121 126 131 12 17 112 117 122 127 132 13 18 113 118 123 128 Timer 1 Timer 4 14 19 114 119 124 129 Timer 2 Timer 4 15 110 115 120 125 130 Image: Alega constant Image: Alega constant Image: Alega constant istant istant	Pilo kanał (t radiowy C (3 przycisk)



Termostat pokojowy





Termostat pokojowy: wyjście NO

Przekaźnik: C/NO wyjście termostatu (do wybrania w programie: TP1-TP4 tj. przekaźnik w panelu o danym adresie).



Kocioł CO Sterowany stykiem zwarcie= grzanie Wyjście ustawione jako Bistabilne i sterowane ,Termostat pokojowy" (do wyjścia podłączony przekaźnik RM85-12V i sterowanie kotłem poprze styki C-NO)

 Moduly, panele TR Syrena zewn. Syrena wewn. optyczn. Strefy, numery telefonów, e-mail Wejścia Wyścia Kolety pater CLOSE Rolety pater CLOSE Rolety pater OPEN Barma sgarz Rolety pater OPEN I. amy pater Barma sigadowa I. temperatura, wilgotnóść I. Wijscie 15 I. Wijscie 16 Strefa 1 Strefa 2 Potwierdzenie uzbrojenialrozty Strefa 1 Strefa 3 Strefa 1 Strefa 2 Prograwijscia Strefa 3 Strefa 4 Strefa 4 Strefa 5 Strefa 5 Streowanie ckalne Strefa 6 Strefa 6 Strefa 7 Strefa 1 Strefa 7 Strefa 9 Strefa 9 Strefa 1 Strefa 1 Strefa 1 Strefa 1 Strefa 2 Progravijoności Strefa 1 Strefa 2 Progravijoności 1 próg (a) Czujnik wilgotności 1 próg (a) Czujnik wilgotności 1 próg (a) Czujnik wilgotności 1 próg (b) 	Ustawienia karty SIM	10. Termostat	Ustawienia wyjścia Powia	adomienie		
 Produkyjdanie i rk Strefy zumery telefonky, Zamaka Strefy zumery telefonky, Zamaka Roleky pater CLOSE Roleky pater OPEN Lampy pater Strefa zakazenia (s) Vyjscia Unitaria (s) Vyjscia Temperatura, wilgotność Temperatura, wilgotność Temperatura, wilgotność Strefa 1 Strefa 2 Potwierdzenie uzbrojenia/rozb Sterowanie zdalne Sterowanie	Maduka analy 700	- 1. Syrena zewn.	Vstawienia wyjścia			
Wersja Logic processor Y Termostaty Progi wilgotności Sprząte tij Awaria zbiorcza Termostat T1a Czujnik wilgotności 1 próg (b)	 Moduły, panele TPR Strefy, numery telefonów, e-mail Wejścia Wyjścia Timery Komunikacja, testy, liczniki Temperatura, wilgotność, termostat pokojowy LogicProcessor Pamięć zdarzeń Podgląd Online 	Syrena zewn. Syrena zewn./optyczn Saramka Rolety parter CLOSE S. Rolety parter OPEN G. Brama garaź T. Rolety parter CLOSE S. Rolety parter CLOSE Rolety parter OPEN J. Lampy pietro 10. Termostat pokojowy 11. Lampy parter 12. Brama wijazdowa 13. Wentylator 14. Wyjscie 15 16. Wyjscie 15 16. Wyjscie 17 18. Wyjscie 18 19. Wyjscie 19 20. Wyjscie 20 21. Wyjscie 21 22. Wyjscie 22 23. Wyjscie 23 24. Wyjscie 24	Przypisanie Nazwa Polaryzacja Działanie Czas załączenia[s] ¥ Sterowanie alarm Alarm włamaniowy Opóźnienie załączenia [s] Przydział do stref ☑ Strefa 1 Strefa 2 » Sterowanie zdalne ¥ Techniczne	Termostat pokojowy ^{₩0} NO BI (do wyłączenia) 0 Alam 0 Alam 0 Czas 0 Potv	m włamaniowy noc 📄 Ws m sabotażowy 📄 Ws s wyjścia s wejścia wierdzenie uzbrojenia/rozb	ie pełne anie nocne ulsami
Image: Comparison of the comparison	Wersja Spreds tit Programs (12 gl D glyty 1500064266180618		Logic processor Awaria zbiorcza Brak zasilania AC Zakłócanie sygnału GSI Brak internetu Zasilanie czujki dymu	M Termostat Termostat Termostat Termostat Termostat Termostat	pokojowy T1a T1b T2a T2b	Progi wilgotności Czujnik wilgotności 1 próg (a) Czujnik wilgotności 1 próg (b) Czujnik wilgotności 2 próg (a) Czujnik wilgotności 2 próg (b)



Czujnik wilgotności: sterowanie



Wyj za	ście sterow łączy się p (n	vane od progu wi o przekroczenia 8 nonostabilne - na	gotności, wyjście 5% wilgotności czas
		lub	
oistabi	lnie – do cz	zasu obniżenia wi	lgotności poniżej Hi)
ntylator	Ustawienia wyjścia Pow	iadomienie	
zewn.	Ustawienia wyjścia		
wewn./optyczn parter CLOSE parter OPEN garaż parter CLOSE parter OPEN pietro	Przypisanie Nazwa Polaryzacja Działanie	EXP-08x-RN:105>013 Wentylator	
stat pokojowy v parter a wiazdowa	Sterowanie alarm	360	
ator a 14	» Sterowanie zdalne		
e 15	» Sterowanie lokalne		
e 17	∀ Techniczne		
e 19 e 20 e 21 e 22 e 22 e 23 e 24	Logic processor Awaria zbiorcza Brak zasilania AC Zakłócanie sygnału G: Brak internetu Zasilanie czujki dymu	Termostaty Termostat pokojowy Termostat T1a Termostat T1b Termostat T2a Termostat T2b	 Progi wilgotności Czujnik wilgotności 1 próg (a) Czujnik wilgotności 1 próg (b) Czujnik wilgotności 2 próg (a) Czujnik wilgotności 2 próg (b)



Komunikacja, zegar, testy łączności

 Komunikacja Hasło komunikacji Hasło komunikacji I11111 I234567890123456 Generuj Hasło serwisowe I23B I23B możliwa zmiana konfiguracji poprzez sms możliwy zdalny dostęp poprzez TCP/IP (modem G SM lub WIFI) 	Hasła, komunikacji, serwisowe, klucz TCP/IP, zezwolenie na zdalne programowanie GPRS
Strefa czasowa GMT 0 ✓ pobierz czas z sieci GSM po restarcie Strefa czasowa GMT 1 ✓ Automatyczna zmiana czasu lato/zima	Zegar: zalecane ustawienia.
 ▼ Test transmisji Typ testu/potwierdzenia Brak testu SMS Stan SMS ● E-mail Stan CLIP Wysyłanie testu co [h] [min] Wysyłanie testu Czujnik temperatury 1 Czujnik temperatury 2 Czujnik wilgotność 1 	Test łączności np. SMS STAN, E-mail Stan
 codziennie o godzinie sterowany przez Timer 1 Treść testu sms System ok Maska numerów/e-mail 1 2 3 4 5 6 7 8 ✓ Wejścia od 1 € do 8 € ✓ Wyjścia od 1 € do 16 € 	Konfiguracja STAN-u dla SMS/E-mail



Aplikacja RopamNeo

W aplikacji zapisane są dane niezbędne do połączenia z obiektem Demo. Dotkniecie tej funkcji spowoduje możliwość wypróbowania możliwości aplikacji bez potrzeby posiadania i konfigurowania własnej centrali

"Skanuj sieć LAN" pozwala na znalezienie numeru IP centrali NeoGSM-IP jeżeli urządzenie mobilne i centrala znajdują się w tej samej sieci wewnętrznej. RopamNeo - v1.2.4 \equiv Wypróbuj wersję Demo Skanuj kod QR Skanuj sieć LAN Dodaj ręcznie obiekt



Odbie

Kod Okno startowe po zainstalowaniu aplikacji.

Aplikacja RopamNeo – ustawienia ekranów

Projekt aplikacji jest pobierany przy pierwszym połączeniu (lub poprzez przycisk ,załaduj menu'). Projekt przyspiesza proces przekazania systemu klientowi i w przyszłości przy wymianie telefonu aplikacja ma te same ustawienia.





LogicProcessor: sterowanie oświetleniem (przykład w DiagramEditor).





Legenda:

I1: Salon PIR (opóźniona war.) I2: Drzwi (opóźniona) I3: Brama garaż (opóźniona) I4: Garaż PIR (opóźniona war.) 15: Sypialnia 1 PIR (zwykła) 16: Sypialnia 2 PIR (zwykła) 17: Dym (24h) (wszystkie wejścia: 2EOL/NC) O1: Syrena zewn. O2. Syrena wewn. O3: Bramka O4: Rolety parter CLOSE **O5: Rolety parter OPEN** O6: Brama garaż 07: Rolety piętro CLOSE **O8:** Rolety piętro OPEN 09: Lampy piętro

- 010: Termostat pokojowy (grzejnik)
- O11: Lampy parter
- O12: Brama wjazdowa
- O13: Wentylator łazienkowy

TPR1: przekaźnik w panelu wyjście Termostatu pokojowego