Roger Access Control System

Instrukcja użytkownika RCC512

Wersja produktu: 1.1 Wersja aplikacji: 1.4.4 Wersja dokumentu: Rev. A

CE

1. BUDOWA I PRZEZNACZENIE

Kontroler szafkowy RCC512 umożliwia realizację elektronicznej kontroli dostępu do maksymalnie 512 szafek, skrytek, schowków itp. Kontroler jest wyposażony w klawiaturę dotykową na ekranie graficznym i czytnik kart Mifare dzięki czemu identyfikacja użytkowników może być realizowana za pomocą kart zbliżeniowych w standardzie EM125kHz lub Mifare oraz kodów PIN. Dostęp do szafek może odbywać się z poziomu dotykowego panelu kontrolera RCC512 lub zewnętrznych czytników podłączonych do niego (MCT, Wiegand). W momencie wywołania żądania otwarcia szafki/skrytki zwalniany jest elektrozamek.

Kontroler może pracować w trybie:

- Szafek basenowych
- Szafek BHP
- Skrzynek pocztowych
- Skrzynek narzędziowych
- Przechowalni
- Automatu pocztowego

2. LOGOWANIE DO SYSTEMU

Zalogowanie do systemu wymaga identyfikacji na panelu kontrolera. Identyfikacja wymaga z kolei odczytu karty w polu karty w polu panelu lub wprowadzenia kodu PIN na klawiaturze panelu. Wprowadzony kod PIN zatwierdza się przyciskiem # lub OK. Jeżeli do kontrolera są podłączone terminale zewnętrzne to wtedy identyfikacja odbywa się na nich zgodnie z metodą, którą oferuje dane urządzenie (np. odczyt linii papilarnych).

Uwaga: W przypadku kontrolera pracującego w trybie szafek BHP możliwe jest zastosowanie czytników strefowych odpowiadających za określone grupy szafek/skrytek.

Domyślnie panel po kilku minutach bezczynności przechodzi w tryb uśpienia. Dotknięcie ekranu wybudza panel i umożliwia zalogowanie użytkownika.



3. APLIKACJA RAACA

Działanie aplikacji kontrolera RCC512 zależy od wcześniej ustawionego trybu pracy.

3.1 Tryb szafek basenowych

W trybie użytkownikowi przydzielana jest kolejna wolna szafka. Aby umieścić depozyt w szafce:

• Zaloguj się na panelu za pomocą karty lub PIN-u.

• Po prawidłowym zalogowaniu wybierz pole .



- Umieść przedmiot w szafce, która została zwolniona.
- Zamknij szafkę.



Aby pobrać depozyt z szafki:

- Zaloguj się na panelu za pomocą karty lub PIN-u.
- Po prawidłowym zalogowaniu wybierz pole 2 by otworzyć szafkę.



3.2 Tryb szafek BHP

W tym trybie użytkownik ma wcześniej przypisaną na stałe skrytkę. Aby otworzyć skrytkę by zostawić/pobrać depozyt:



- Zaloguj się na panelu za pomocą karty lub PIN-u.
- Po prawidłowym zalogowaniu wybierz pole by otworzyć skrytkę.

3.3 Tryb skrzynka pocztowa

W tym trybie użytkownik ma wcześniej przypisaną skrytkę ale w odróżnieniu od trybu Szafek BHP do jednej skrytki może być przypisane wielu użytkowników. Otwieranie skrytki jest realizowane tak samo jak w przypadku trybu szafek BHP.

3.4 Tryb skrzynek narzędziowych

W tym trybie użytkownik może mieć przypisane wiele skrytek. Aby otworzyć wybraną skrytkę:

- Zaloguj się na panelu za pomocą karty lub PIN-u.
- Po prawidłowym zalogowaniu wybierz pole 🛄 by przejść do wyboru skrytki.

roger

Otwórz skrytkę
Anuluj akcję

• Wybierz z listy jedną z wcześniej przypisanych skrytek.

	09:07
GetDepositActivity	
[1] Skrytka 1	
[2] Skrytka 2	
[3] Skrytka 3	
[4] Skrytka 4	
<	

• Zamknij otwartą skrytkę.

3.4 Tryb przechowalni

W tym trybie użytkownik może zdefiniować własny kod PIN do otwierania szafki i jest mu wtedy przydzielana pierwsza wolna szafka. Aby umieścić depozyt w szafce:

- Wpisz na klawiaturze panelu *0#.
- Wybierz pole by otworzyć pierwszą wolną skrytkę.
- Opcjonalnie wybierz grupę szafek, określającą np. wielkość skrytki (jeśli pole wyboru jest dostępne)



• Wprowadź dwukrotnie własny PIN i zatwierdź.

	Nowy PIN						
	Potwierdź I	PIN					
			UJ				
-	+		1	2	3	Ø	
*	/	,	4	5	6	0	
()	=	7	8	9		
			*	0	#		
			\bigtriangledown				

- Umieść przedmiot w szafce, która została zwolniona.
- Zamknij szafkę.



Aby pobrać depozyt z szafki:

- Zaloguj się na panelu za pomocą własnego PIN-u.
- Po prawidłowym zalogowaniu wybierz pole 2 by otworzyć szafkę.
- Zamknij szafkę.



3.5 Tryb automatu pocztowego

W celu pobrania przesyłki, należy wpisać kod PIN lub odczytać kartę zbliżeniową. W zależności od konfiguracji urządzenia, skrytka otworzy się automatycznie lub należy kliknąć kafelek "Weź depozyt". W przypadku omyłkowego zamknięcia skrytki, możliwe jest jej ponowne otwarcie klawiszem "otwórz ponownie".



4. ZARZĄDZANIE LISTĄ SZAFEK

4.1 Sprawdzenie zajętości szafek

Istnieje możliwość sprawdzenie na liście kto aktualnie zajmuje daną szafkę/skrytkę. Aby wyświetlić listę szafek z informacją o ich zajętości:

- Zaloguj się na panelu za pomocą PIN-u użytkownika z atrybutem Master (domyślny PIN: 9999#) albo za pomocą PIN-u administratora (domyślny PIN: 12345*).
- Wybierz ⁽²⁾ i następnie Skrytki.

	13:01
← Lista szafek	≡
[1] Szafka 1	
Rubin Stephen	
[2] Szafka 2	
Masha Garland	
[3] Szafka 3	
Levine Mauro	
[4] Szafka 4	
[5] Szafka 5	
[6] Szafka 6	
[7] Szafka 7	
\diamond	

4.2 Awaryjne zwolnienie szafki/skrytki

W sytuacji awaryjnej takiej jak np. zgubienie karty albo zapomnienie kodu PIN, administrator może otworzyć daną szafkę/skrytkę by umożliwić pobranie depozytu. Aby awaryjnie zwolnić zamek:

- Zaloguj się na panelu za pomocą PIN-u użytkownika z atrybutem Master (domyślny PIN: 9999#) albo za pomocą PIN-u administratora (domyślny PIN: 12345*).
- Wybierz (2) i następnie Skrytki.
- Naciśnij i przytrzymaj dana szafkę na liście.
- Wybierz Otwórz by awaryjnie zwolnić zamek szafki.

			13:02	1
← Lista szafek			III	
[1] Szafka 1				
Rubin Stephen				
[2] Szafka 2				
Masha Garland				
[3] Szafka 3	Otwórz			
Levine Mauro	Edytuj			
[4] Szafka 4	Nazwa			
[5] Szafka 5				
[6] Szafka 6				
[7] Szafka 7				
	Ø			

5. RAPORT DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKA

Raport użytkownika prezentuje zdarzenia zarejestrowane dla danego użytkownika.

- Zaloguj się na panelu za pomocą PIN-u użytkownika z atrybutem Master (domyślny PIN: 9999#) albo za pomocą PIN-u administratora (domyślny PIN: 12345*).
- Po prawidłowym zalogowaniu wybierz ikonę 🖃.
- W otwartym oknie wybierz *Raport użytk.* i następnie określonego użytkownika by przejrzeć tylko zdarzenia zarejestrowane dla tego użytkownika w określonym przedziale czasu.

		10:06
← Centrum Raportów	v	
Zdarzenia	C Raport użyt.	
	Þ	

• Po wybraniu *Eksport Raportu* można wyeksportować zdarzenia w formacie PDF lub Excel (XLS) na pamięć przenośną (pendrive), do pamięci wewnętrznej albo przesłać na adres email.

			10:08
← Raport użytkow	nika: USER_ADMIN	WYBIERZ U	ŻYT. EKSPORT RAPORTU
Zakres zdarzeń: _	2020.11.20 - 2020.11.27	FILTR	
27.11.2020 09:16:18	Zalogowanie Identyfikator: USER_ADMIN		
27.11.2020 09:16:23	Wylogowanie Identyfikator: USER_ADMIN		
27.11.2020 09:56:47	Zalogowanie Identyfikator: USER_ADMIN		
	4		

6. RAPORT ZDARZEŃ

Raport zdarzeń prezentuje wszystkie zarejestrowane zdarzenia w zadanym przedziale czasowym.

- Zaloguj się na panelu za pomocą PIN-u użytkownika z atrybutem Master (domyślny PIN: 9999#) albo za pomocą PIN-u administratora (domyślny PIN: 12345*).
- Po prawidłowym zalogowaniu wybierz ikonę 📃.
- W otwartym oknie wybierz *Zdarzenia* by wyświetlić wszystkie zdarzenie zarejestrowane przez kontroler w określonym przedziale czasu.



 Po wybraniu i i następnie *Eksport zdarzeń* można wyeksportować zdarzenia w formacie PDF lub Excel (XLS) na pamięć przenośną (pendrive), do pamięci wewnętrznej albo przesłać na adres email. Dostępne są też polecenia do usuwania zdarzeń.

				12:27
← Zdarzenia				=
Zakres zdarzeń: _	2020.11.20	2020.11.27	FILTR	
	Identytikator: USE	K_AUMIN		
27.11.2020 12:21:36	Wylogowanie			
	Identyfikator: USE	R_ADMIN		
27.11.2020 12:21:41	Zalogowanie			
	Identyfikator: Use	r 2		
27.11.2020 12:21:45	Wylogowanie			
	Identyfikator: Use	r 2		
27.11.2020 12:21:45	Umieszczenie dep	ozytu		
	Lokalizacja: 3			
	Identyfikator: Use	r 2		
27.11.2020 12:21:50	Zalogowanie			
	Identyfikator: USE	R_ADMIN		
	Q			

7. PRZEGLĄD ALARMÓW

Kontroler RCC512 wykrywa i sygnalizuje antysabotażowe stany alarmowe. W momencie zarejestrowania zdarzenia alarmowego ikona Azmienia kolor na czerwony (alarm trwa) lub pomarańczowy (alarm został zarejestrowany w przeszłości) a po zatwierdzeniu alarmu(-ów) powraca do domyślnego koloru białego.

- Zaloguj się na panelu za pomocą PIN-u użytkownika z atrybutem Master (domyślny PIN: 9999#) albo za pomocą PIN-u administratora (domyślny PIN: 12345*).
- Po prawidłowym zalogowaniu wybierz ikonę 🗥 by przejrzeć i zatwierdzić zarejestrowane alarmy.

	Umieść depozyt	
	Anuluj akcję	
		12:4
← Centrum Alarmó	iw .	
Zakres zdarzeń: _	2020.11.20 - 2020.11.27 🗆 Pokaż potwierdzone FILTR	
2020-11-27 11:46:53	Alarm tamper (MD70)	
2020-11-27 11:46:53	Siłowe otwarcie skrytki depozytowej Lokalizacja: 7	
2020-11-27 12:12:30	Siłowe otwarcie szafy	
2020-11-27 12:31:11	Siłowe otwarcie szafy	



Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gdyż może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Masa sprzętu podana jest w instrukcji obsługi produktu.

> Kontakt: Roger sp. z o.o. sp.k. 82-400 Sztum Gościszewo 59 Tel.: +48 55 272 0132 Faks: +48 55 272 0133 Pomoc tech.: +48 55 267 0126 Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087 E-mail: <u>pomoc.techniczna@roger.pl</u> Web: <u>www.roger.pl</u>