

Wstęp

Czytnik kart ZS46 to urządzenie posiadające wbudowany czytnik RFID obsługujące standard UNIQUE (125kHz) o pojemności 10 000 użytkowników.

Czytnik kart ZS46 jest kontrolerem autonomicznym, jednak posiada wejście i wyjście w standardzie WIEGAND 26/34 dlatego doskonale sprawdza się jako manipulator w zintegrowanym systemie kontroli dostępu.

Model ten został wyposażony w funkcję kopiowania danych i przenoszenia ich do innego czytnika.

Tryb otwarcia wejścia monostabilny lub bistabilny.

Dane techniczne

Zasilanie	12-24 V DC (praca <100 mA , czuwanie <35 mA)
Temperatura pracy	- 20°C ~ 60°C
Wilgotność pracy	0% - 90%
Wejście przekaźnikowe	NO/ NC/ COM max 1 A
Czas otwarcia	1-99 sekund
Pojemność pamięci	10 000 kart
Czytnik kart	Unique 125 kHz
Wymiary	106 x 46 x 20 mm

-2-

Montaż

1. Odkręć śrubokrętem tylną pokrywę i przymocuj

ją do ściany za pomocą dwóch wkrętów z zestawu. Pamiętaj, aby wcześniej przepuścić kabel przez otwór w płycie.

2. Przymocuj czytnik do tylnej pokrywy i zabezpiecz śrubą.





Schemat połączenia

Okablowanie

- 1. Niebieski wyjście przekaźnika normalnie otwarte NO
- 2. Fioletowy wyjście przekaźnika wspólne COM
 3. Pomarańczowy wyjście przekaźnika normalnie zamknięte NC
- 4. Zółty przycisk zwalniania rygla

- Czarny masa zasilania GND
 Czerwony Zasilania GND
 Czerwony Zasilania +12V DC
 Zielony Wyjście Wiegand D0 / Backup
 Biały Wyjście Wiegand D1 / Backup



-4-

Programowanie za pomocą pilota

Zmiana kodu administratora

Kod administratora służy do zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do systemu. Zalecamy natychmiastową zmianę kodu z fabrycznego na własny, korzystając z niniejszej instrukcji.

Zmiana kodu administratora (Kod musi być 6 -cyfrowy)	Kod administratora #) (1) Nowy kod (#) Powtórz nowy kod #) (*) (Domyślny kod administratora 999999)
---	---

Dodawanie karty użytkownika

Dodaj kartę użytkownika	 (Kod administratora) (#) (1) Odczyt karty (#) (*) Kolejno zbliżaj karty, które chcesz dodać
Dodaj kartę po numerze karty	Kod administratora # 1 Numer karty # Numer 8-10 cyfrowy

-5-

Usuwanie karty użytkownika

Usuń kartę użytkownika	 Kod administratora Odczyt karty lub Numer karty W Kolejno zbliżaj karty, przeznaczone do usunięcia
Usuń wszystkich	(★) (Kod administratora) (#)
uzytkowników	(2) (0000) (#) (★)

Ustawienie czasu otwarcia drzwi

Tryb pracy czytnika kart

Zmiana sposobu pracy styków przekaźnika

Tryb monostabilny	★ Kod administratora # 50 # ★ Czas działania przekaźnika wynosi 1-99 sek (domyślnie 5) W tym trybie wejście zamyka się automatycznie po wygaśnięciu czasu otwarcia
Tryb bistabilny	Kod administratora #) 51 # * W tym trybie wejście nie zamknie się automatycznie. Aby zamknąć, zbliż kartę lub naciśnij przycisk wyjścia
Manipulator dla centrali Wiegand	Kod administratora # 52 26 lub 34 # * Wejście i wyjście standard Wiegand 26 lub 34

Backup- Kopiowanie danych urządzenia

Istnieje możliwość kopiowania zapisanych danych użytkowników z jednego urządzenia na inne. W tym celu podłącz urządzenia do tego samego źródła zasilania oraz połącz odpowiednio kolorami przewody biały i zielony. Uruchom procedurę kopiowania danych z urządzenia w nowym czytniku, a następnie uruchom procedurę kopiowania danych do urządzenia w już zaprogramowanym czytniku. Podczas kopiowania danych dioda kontrolna miga zielonym światłem. Po zakończeniu procesu zmienia kolor na czerwony.

Kopiowanie danych do urządzenia	★ Kod administratora # 71 #
Kopiowanie danych z urządzenia	★ Kod administratora (#) (70 (#)
	-7-

Programowanie za pomocą kart ADD User, Delete User i Setting Card

Dodaj kartę użytkownika za pomocą karty ADD User

ADD User Karta Użytkownika).... Karta Użytkownika).... ADD User

Karta ADD User służy do ciągłego i szybkiego dodawania kart użytkowników. Kiedy pierwszy raz odczytasz kartę ADD User, usłyszysz krótki dźwięk Beep-Beep, a dioda led zmieni kolor na pomarańczowy. Oznacza to, że wszedłeś w tryb programowania dodawania użytkownika. Kolejno dodawaj karty użytkownika, które chcesz zaprogramować. Gdy odczytasz kartę ADD User drugi raz, usłyszysz jeden długi dźwięk Beeeep, a dioda led zmieni kolor na czerwony, co oznacza, że zakończyłeś tryb programowania dodawania kart użytkownika.

Usuń kartę użytkownika za pomocą karty Delete User

DELETE User Karta Użytkownika Karta Użytkownika DELETE User

Karta DELETE User służy do ciągłego i szybkiego usuwania kart użytkowników. Kiedy pierwszy raz odczytasz kartę DELETE User usłyszysz krótki dźwięk Beep-Beep, a dioda led zmieni kolor na pomarańczowy. Oznacza to, że wszedłeś w tryb programowania usuwania użytkownika. Kolejno zbliżaj karty użytkownika, przeznaczone do usunięcia. Gdy odczytasz kartę DELETE User drugi raz, usłyszysz jeden długi dźwięk Beeeep, a dioda led zmieni kolor na czerwony, co oznacza, że zakończyłeś tryb programowania usuwania kart użytkownika.

Dodawanie i usuwanie użytkowników

Dodaj kartę	ADD User Karta Użytkownika)
użytkownika	Karta Użytkownika] ADD User
	(Powtórz dla kolejnych użytkowników)
Usuń kartę	DELETE User Karta Użytkownika
użytkownika	DELETE User
	(Powtórz dla kolejnych użytkowników)
Usuń wszystkich użytkowników	DELETE User ADD User

Ustawienie czasu otwarcia drzwi

Czas otwarcia drzwi: 1 s	ADD User Setting Card
Czas otwarcia drzwi: 5 s (domyślnie)	ADD User Setting Card Setting Card ADD User
Czas otwarcia drzwi: 10 s	ADD User Setting Card Setting Card Setting Card ADD User Setting Card

Backup- Kopiowanie danych urządzenia

Istnieje możliwość kopiowania zapisanych danych użytkowników z jednego urządzenia na inne. W tym celu podłącz urządzenia do tego samego źródła zasilania oraz połącz odpowiednio kolorami przewody biały i zielony. Uruchom procedurę kopiowania danych z urządzenia w nowym czytniku, a następnie uruchom procedure kopiowania danych do urządzenia w już zaprogramowanym czytniku. Podczas kopiowania danych dioda kontrolna miga zielonym światłem. Po zakończeniu procesu zmienia kolor na czerwony.

Kopiowanie danych do urządzenia	Setting Card DELETE User DELETE User Setting Card (zielona dioda powoli miga)
Kopiowanie danych z urządzenia	Setting Card ADD User ADD User Setting Card (zielona dioda powoli miga)

-10-

Przywrócenie ustawień fabrycznych

(przywrócenie kodu administratora 999999, tryb pracy

mono/bistabilny oraz domyślny czas otwarcia rygla 5 sek.)

- 1. Wyłącz zasilanie
- 2. Naciśnij przycisk wyjścia, przytrzymaj go i włącz zasilanie
- 3. Usłyszysz dwa dźwięki beep
- 4. Zwolnij przycisk
- 5. Urządzenie zostało przywrócone do ustawień fabrycznych.

Programowanie kart ADD User, Delete User i Setting card (karty administratora) po przywróceniu ustawień fabrycznych

Zachowaj odpowiednią kolejność programowania kart.

- 1. Wyłącz zasilanie
- 2. Naciśnij przycisk wyjścia, przytrzymaj go i włącz zasilanie
- 3. Usłyszysz dwa dźwięki beep
- Zwolnij przycisk
 Zbliż kartę ADD User, aby ją zaprogramować
 Zbliż kartę DELETE User, aby ją zaprogramować
- 7. Zbliż kartę SETTING Card, aby ją zaprogramować

Otwieranie wejścia

Zbliż kartę do czytnika (dioda led zmieni kolor na zielony - drzwi otwarte) 3 krótkie dźwięki sygnalizują, że karta jest niezaprogramowana.

-11-



UI. Sokołowska 44 05-806 Sokołów/k. Warszawy tel. 22 8174008 e-mail: biuro@vidos.pl www.vidos.pl

