

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ADRESOWALNY SYSTEM PRZECIWPOŻAROWY AFS42

Aktualizacja 111017



32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 754 54 55 biuro@lep.pl www.lep.pl

Spis treści:

1.	,	Wstęp	3
2.		Wymagania wobec obsługi dyżurującej przy centrali	3
3.		Postępowanie w przypadku alarmu	4
	3.′	.1.1. Potwierdzenie alarmu	4
	3.′	.1.2. Sprawdzenie przyczyny alarmu	4
	3.1	.1.3. Kasowanie alarmu 2-go stopnia	4
4.		Interfejs użytkownika	5
4	1.	Obsługa menu – klawiatura i wyświetlacz	6
4	2.	Zawartość głównego menu	8
4	3.	Listy adresów, stref, urządzeń wykonawczych, zasilaczy	9
4	4.	Kontrolki i sygnalizacja akustyczna	10
4	5.	Poziomy dostępu	11
5.		Czynności wykonywane przez obsługę	12
5	1.	Postępowanie w przypadku awarii	12
5	2.	Blokada części systemu	13
5	3.	Ustawianie czasu	13
5	4.	Personel	14
5	5.	Sterowanie ręczne urządzeniami wykonawczymi	14
5	6.	Test kontrolek i sygnału dźwiękowego	14

1. Wstęp.

Instrukcja obsługi centrali adresowalnego systemu przeciwpożarowego AFS42 zawiera informacje w zakresie niezbędnym dla personelu nadzorującego jej pracę. Od personelu wymaga się w szczególności reakcji na alarmy i awarie zgłaszane przez centralę.

Centrala adresowalnego systemu pożarowego AFS42 przeznaczona jest do wczesnego wykrywania pożaru. Wykrycie pożaru sygnalizowane jest kontrolkami i sygnałem dźwiękowym. Na wyświetlaczu wymienione zostają miejsca, w których centrala wykryła pożar. Istnieje możliwość załączenia dodatkowych urządzeń wykonawczych – np. syreny, zraszacze, klapy dymowe itp.

Wykrycie awarii sygnalizowane jest kontrolką, sygnałem dźwiękowym i ewentualnie dodatkowymi urządzeniami wykonawczymi.

Adres jest to element sygnalizujący pożar: ROP lub czujka z modułem MAR42, linia konwencjonalna podłączona do modułu MAR42.

W celu ułatwienia obsługi i poprawienia ochrony przeciwpożarowej centrala umożliwia łączenie adresów w strefy. Dla osoby obsługującej centralę oznacza to, że informowana będzie o alarmie strefy. Reakcja na alarm także dotyczyć będzie całej strefy.

System AFS42 składa się z:

- centrali z zasilaczem ZBP41
- linii zawierającej do 100 adresów lub 500 dla pracy sieciowej

2. Wymagania wobec obsługi dyżurującej przy centrali

Wymagania obejmują:

- znajomość instrukcji obsługi i stosowanie się do niej
- przebywanie w miejscu umożliwiającym nadzór centrali
- orientacja w chronionym obiekcie, wyjściach ewakuacyjnych i wyposażeniu w sprzęt przeciwpożarowy
- znajomość rozmieszczenia adresów, urządzeń wykonawczych, organizacji adresów w strefy pomocą są nazwy nadawane tym elementom i wyświetlane na ekranie
- znajomość haseł dostępu, numerów telefonu straży pożarnej i serwisu
- podjęcie prawidłowych czynności w przypadku zagrożenia ewakuacja ludzi, ochrona mienia

Ważne numery telefonów:

Straż pożarna –

Serwis –

Czas TP - na potwierdzenie ALARMU 1 STOPNIA przyciskiem STOP

Czas TS - na sprawdzenie ALARMU 1 STOPNIA

3. Postępowanie w przypadku alarmu

Postępowanie obsługi w przypadku alarmu obejmuje:

- potwierdzenie alarmu
- sprawdzenie przyczyny alarmu podjęcie decyzji: alarm prawdziwy lub fałszywy
- skasowanie alarmu 2-go stopnia powrót do dozoru

Przekroczenie czasu na potwierdzenie lub sprawdzenie przyczyny alarmu wprowadza centralę w alarm 2-go stopnia !

Dyżurujący personel nie może dopuścić do wprowadzenia centrali w alarm 2-go stopnia przez fałszywy alarm !

3.1.1. Potwierdzenie alarmu

Centrala sygnalizuje konieczność potwierdzenia alarmu 1-go stopnia poprzez przerywane świecenie kontrolki Pożar i sygnał dźwiękowy. Na podświetlonym wyświetlaczu miga tekst:

A	D	:	0	1	9	,		A	D	R	Ε	S		Ν	R		0	1	9
A	D	:	0	1	9	,		A	D	R	Ε	S		Ν	R		0	1	9
S	U	M	A	:	0	0	1				W	:		,				,	
N	A	С	I	S	Ν	I	J		Κ	L	A	W	•		S	T	0	Ρ	

Należy bezzwłocznie nacisnąć klawisz STOP !



Naciśnięcie klawisza spowoduje: potwierdzenie wszystkich alarmów 1-go stopnia wymagających w tym momencie potwierdzenia, przełączenie ekranu na listę AL-1ST SPRAWDZ.

Jeżeli użytkownik nie naciśnie klawisza w wymaganym czasie TP, to niepotwierdzone alarmy przechodzą na alarm 2-go stopnia ! Wyświetlacz zostaje automatycznie przełączony do ekranu wyjściowego, podświetlanie wyłączone.

3.1.2. Sprawdzenie przyczyny alarmu

Po potwierdzeniu alarmu obsługa musi rozstrzygnąć czy alarm jest prawdziwy czy fałszywy i podjąć dalsze kroki. Na liście AL-1ST SPRAWDZ umieszczone są alarmy wymagające sprawdzenia przez obsługę.

Należy sprawdzić przyczynę i wykonać jedną z dwóch czynności:

- jeżeli wszystkie alarmy z listy są fałszywe, to skasować je klawiszem
- KASUJ
- jeżeli alarm jest prawdziwy, to przyśpieszyć alarm 2-go stopnia klawiszem ^I

Jeżeli personel nie zdąży skasować alarmu w czasie krótszym niż TS, to centrala przełączy się w alarm 2-go stopnia !

Użycie klawisza — na liście AL-1ST SPRAWDZ kasuje wszystkie alarmy z tej listy.

3.1.3. Kasowanie alarmu 2-go stopnia

Skasowanie alarmu 2-go stopnia umożliwia powrót centrali do dozoru.



Na liście AL-2ST KASUJ umieszczone są alarmy 2-go stopnia. Użycie klawisza **um** na tej liście kasuje wszystkie alarmy z tej listy. Adres uszkodzony –stale alarmujący, którego nie mozna skasować należy zablokować , patrz pkt. 5.2

4. Interfejs użytkownika

Funkcje centrali związane z obsługą i konfiguracją zostały pogrupowane i umieszczone w hierarchicznym menu. Do obsługi menu używa się klawiatury i wyświetlacza LCD – 4 linie po 20 znaków. Najważniejsze informacje centrala przekazuje kontrolkami i sygnałem dźwiękowym.



Rys. 4.1. Płyta czołowa centrali (1 - sygnalizatory optyczne LED, 2 - sygnalizator alarmu pożarowego, 3 - wyświetlacz LCD 4x20 znaków z podświetleniem, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – przyciski)

ZASILACZ BUFOROWYZBP 41
AKU NALADOWANY 25V
AKU SPRAWNY 24V
START
2

Rys. 4.2. Płyta czołowa zasilacza (1 - sygnalizatory optyczne LED, 2 - przycisk startu zasilacza, w sytuacji gdy potrzeba uruchomić zasilacz z akumulatorami bez napięcia podstawowego)

4.1. Obsługa menu – klawiatura i wyświetlacz

Wskaźnik – znak ">" położony zawsze w pierwszej kolumnie trzeciej linii wyświetlacza. Pokazuje na punkt menu wobec którego będą się odnosić działania użytkownika.

Pole – miejsce wyświetlania wartości, która może być ustawiana przez użytkownika.

Rysunek pokazujący znak ">" na LCD i migające pole – np. 16 – przy ustawianiu CZAS.

U	S	T	A	W	I	Ε	Ν	I	A	:									
	R	Ε	S	Т	A	R	Т		S	Y	S	Т	Ε	Μ	U				
>	С	Ρ		Μ	0	Ζ	L	I	W	Ε							:	0	4
	T	R	Y	B	:		C	Ν											
	С	Ζ	A	S	:		1	6	:	1	5	:	3	2					
	D	A	T	A	:		2	0	1	1		0	1	•	0	1			
	L	I	Μ	I	Т	Y		С	Ζ	A	S	U							
	Ρ	Ε	R	S	0	Ν	Ε	L											
	Η	A	S	L	A														
	Κ	A	S	U	J		Κ	0	Ν	F	I	G	:			_			
	Т	Ε	S	Т															
	Т	Ε	S	Т		κ	L	A	W	I	S	Ζ	Y						
	R	Ε	S	Т	A	R	Т		L	I	Ν	I	I						
	R	Ε	S	Т	A	R	Т		S	Y	S	Т	E	Μ	U				

W celu ułatwienia i ujednolicenia obsługi operacje związane z obsługą menu są podzielone na dwa tryby: - przeglądanie menu – aktywny gdy widoczny jest wskaźnik i nie miga żadne z pól

- edycja pól – służy do zmiany wartości pól. Tryb edycji jest włączony jeżeli miga jedno z pól.

Funkcje klawiszy w trybie przeglądanie menu:



ustawianie wskaźnika na punkcie menu

ENT

- uaktywnienie wskazanego punktu, w zależności od punktu jest to przejście o poziom niżej w menu lub wejście w tryb edycji



powrót o poziom wyżej

W trybie przeglądania menu punkty są przeglądane cyklicznie, tzn. możliwe jest przełączanie pomiędzy punktami pierwszym i ostatnim. Wyjątkiem jest sytuacja gdy punktów jest mniej niż trzy.

Funkcje klawiszy w trybie edycji pól:



wybór edytowanego pola w obrębie punktu menu



zmiana wartości edytowanego pola



wyjście z trybu edycji z wprowadzeniem zmian



wyjście z trybu edycji bez wprowadzenia zmian

Wprowadzenie bądź nie wprowadzenie zmian w trybie edycji odnosi się do wszystkich pól danego punktu menu. Tuż przed wprowadzeniem zmian sprawdzana jest poprawność zawartości pól. Jeżeli wartość któregoś z pól znajduje się

poza dopuszczalnym zakresem, to klawisz najniższej dopuszczalnej wartości.



jest zablokowany i klawisz

🛛 _{lub} 💽

ustawi wartość na

Użycie klawiszy



opisane jest w rozdziałach 3 i 4.3.

Okres aktywności użytkownika – czas, w którym pomiędzy wciśnięciami klawiszy nie nastąpiła przerwa dłuższa niż 3 minuty lub 30 sec w przypadku alarmu.

Podczas aktywności użytkownika utrzymywany jest, ustawiony ostatnio, poziom dostępu oraz podświetlany jest wyświetlacz. Zakończenie okresu aktywności użytkownika wiąże się z wyłączeniem podświetlania wyświetlacza, przełączeniem poziomu dostępu na poziom 1 (rozdział 4.5), przełączeniem wyświetlacza do ekranu wyjściowego (rozdział 4.2). Jeżeli jest to powrót z trybu edycji, to nie wprowadza zmian ustawień. Wyjątki od podanych reguł: lista AL-1ST SPRAWDZ i ekran NACISNIJ KLAWISZ STOP (rozdział 3). Tu wyświetlacz jest podświetlany cały czas, nie następuje automatyczny powrót do ekranu wyjściowego. Natomiast poziom dostępu jest zmieniany jak powyżej – po ewentualnym okresie aktywności użytkownika.

Punkty menu reprezentujące listy zawierają po dwukropku ilość elementów listy.

4.2. Zawartość głównego menu

Główne menu systemu włącza się klawiszem

ENT

z ekranu wyjściowego:

S	Y	S	Т	Ε	Μ		Ρ		Ρ	0	Ζ				A	F	S	4	2
2	0	1	1		0	1		0	1			1	6	:	1	5	:	3	2
T	R	Y	В	=	С	Ν					W	:		,		,		,	
E	N	T	-	Μ	Е	Ν	U	,		D	:	W	Y	L		Ρ	=	0	1

Główne menu systemu:

M >	E U A A	N S L L	U T -	: A 1 2	W S S	l T T	E	N S K	I P A	A R S	AU	M	D	Z		:	0	0	0
_							_	_				_				_			_
	Ρ	R	E	-	A	L	A	R	M								:	0	0
	A	W	A	R	I	A											:	0	0
	Ζ	A	В	L	0	K	0	W	A	Ν	Е					:	0	0	0
	S	Т	R		Ζ	D	Ε	F	I	Ν	I	0	W	A	Ν	Ε	:	0	0
	S	Т	R		Μ	0	Ζ	L	I	W	Ε						:	5	0
	A	D	R		W		S	Y	S	Т	Ε	Μ	I	Ε		:	0	0	0
	A	D	R		0	В	Ε	С	Ν	Ε						:	0	0	0
	A	D	R		Ν	0	W	Ε								:	0	0	0
	A	D	R		Μ	0	Z	L	T	W	Ε					:	5	0	0
	U	W		W	L	A	C	Z	0	Ν	Ε						:	0	0
	Ū	W		7	D	F	F	1	N	1	0	W	A	Ν	F		:	0	2
	Ū	W		м	0	7	i	i	W	F	J			••	-			2	0
	м	 N	п		1	Ŷ	-	P	S		8	5		n	п	P		0	1
	0	м	ы П	N	-	י ה	D	יי ח	7	H N	1	F	N	1	^	'	•	U	
		1°1		NI O	•	U T	۲	U	L	N	I	C	N	I	A				
	к	A	٢	U	к	I													

- 1. AL-1ST SPRAWDZ lista stref i adresów niestrefowych, które są w stanie alarmu 1-go stopnia i wymagają sprawdzenia.
- 2. AL-2ST KASUJ lista stref i adresów niestrefowych, które są w stanie alarmu 2-go stopnia.
- 3. PRE-ALARM lista stref w stanie pre-alarmu po restarcie linii dozorowej wymagającego dodatkowego zgłoszenia alarmu w celu dalszej analizy alarmów pierwszego i drugiego stopnia.
- 4. AWARIA lista awarii, które w danym momencie identyfikuje system.
- 5. ZABLOKOWANE lista wszystkich zablokowanych elementów (stref, adresów, urządzeń wykonawczych).
- 6. STR ZDEFINIOWANE lista zdefiniowanych stref. Zdefiniowana strefa powstaje poprzez przydzielenie do strefy na liście STR MOZLIWE przynajmniej jednego adresu.
- 7. STR MOZLIWE lista wszystkich stref.
- 8. ADR W SYSTEMIE lista adresów, które są w systemie.
- 9. ADR OBECNE lista adresów, które fizycznie odpowiadają.
- 10. ADR NOWE lista adresów, które odpowiadają, a które nie są skonfigurowane jako "w systemie".
- 11. ADR MOZLIWE lista wszystkich adresów.

- 12. UW WLACZONE lista wszystkich urządzeń wykonawczych (wyjść), których warunek załączenia jest spełniony w sensie stanu przeciwnego do stanu dozoru.
- 13. UW ZDEFINIOWANE lista urządzeń wykonawczych, które są skonfigurowane jako obecne w systemie.
- 14. UW MOZLIWE lista wszystkich urządzeń wykonawczych.
- 15. MODUŁY RS485 ODP lista modułów RS485, które odpowiadają w sieci RS485.
- 16. OMIN OPOZNIENIA umożliwia natychmiastowe uruchomienie opóźnionych urządzeń wykonawczych UW (wyjść).
- 17. RAPORT otwiera menu RAPORT, w którym można przeglądać zapisane przez centralę zdarzenia, kasować listę zdarzeń lub wydrukować ją na drukarce RS232. Na liście ZDARZENIA podany jest numer zdarzenia wraz z jego nazwą, czas jego wystąpienia i element systemu z opisem tego zdarzenia. Przeglądanie zdarzeń odbywa

się za pomocą przycisków i i i kasowanie zdarzeń można zrealizować za pomocą opcji KASUJ ZDARZENIA. Pozycja LICZNIK ZDARZEN wskazuje aktualną liczbę zdarzeń w pamięci której pojemność wynosi 10 000 zdarzeń. Opcja DRUKUJ ZDARZENIA pozwala wydrukować listę zdarzeń na zwykłej drukarce z portem RS232 lub przesłać ją do komputera. Alternatywnie istnieje możliwość pobrania i wydruku zdarzeń z poziomu dedykowanej aplikacji na komputerze PC. Lista zdarzeń posiada funkcje zapisu kołowego tak, iż zdarzenia najnowsze nadpisują najstarsze w przypadku przepełnienia pamięci 10 000 zdarzeń.

18. USTAWIENIA - otwiera menu USTAWIENIA

4.3. Listy adresów, stref, urządzeń wykonawczych, zasilaczy

Listy adresów, stref, urządzeń wykonawczych są wywoływane z wielu punktów menu. W zależności od typu listy znajdują się na niej odpowiednie elementy. Lista może zawierać elementy rożnych typów, np. alarmy stref i adresów niestrefowych.

Przykładowy ekran listy:

A	L	-	1	S	T		S	Ρ	R	A	W	D	Ζ	:					
	S	T	R	:	0	1	,	K	0	R	Y	T	A	R	Ζ		2	Ρ	
>	A	D	:	0	0	5	,	S	Ε	K	R	Ε	T	A	R	I	A	T	
	A	D	:	0	2	4	,	B	U	F	E	T							

W pierwszej linii podana jest nazwa przeglądanej listy.

STR:xy – oznacza strefę o numerze xy. AD:xyz – oznacza adres o adresie xyz. UW:xy – oznacza UW o numerze xy CP:xy – oznacza centralę podrzędną o numerze xy

Po przecinkach podane są nazwy elementów w celu ułatwienia orientacji użytkownikowi w sytuacji.

Elementy na listach wymienione są w kierunku rosnących numerów elementów. Na wspólnych listach stref i adresów umieszczone są najpierw wszystkie strefy, później adresy.

Dla wszystkich list oprócz wywoływanych z konfiguracji adresu, strefy lub urządzenia wykonawczego:

ENT

wejście do konfiguracji wskazanego elementu

Dla listy AL-1ST SPRAWDZ aktywne są klawisze:

KASUJ

- personel uznaje wszystkie alarmy za fałszywe

ALARM – personel po sprawdzeniu wskazanego alarmu stwierdza pożar i przyspiesza alarm 2-go stopnia

Dla listy AL-2ST KASUJ aktywny jest klawisz:

KASU.

personel kasuje wszystkie alarmy z tej listy

4.4. Kontrolki i sygnalizacja akustyczna

Kontrolki Pożar i Awaria sygnalizują światłem przerywanym lub ciągłym, natomiast reszta kontrolek sygnalizuje tylko światłem ciągłym.

Znaczenie kontrolek:

Blokada części systemu – przynajmniej: jedna zdefiniowana strefa jest zablokowana lub adres będący w systemie jest zablokowany, centrala nie monitoruje całego "domyślnego" obszaru. Zablokowane elementy wymienione są na liście MENU \ BLOKADA.

Personel nieobecny – centrala pracuje bez obsługi.

Zasilanie awaryjne - zasilacz korzysta z akumulatora (brak zasilania podstawowego).

Awaria – ciągły, kontrolka miga: centrala zgłasza niepotwierdzoną awarię. Kontrolka świeci światłem ciągłym: centrala informuje o awarii, która została już potwierdzona – opis w rozdziale 5.1.

Zasilanie podstawowe – centrala jest zasilania z sieci 230VAC.

Alarm 2 stopnia – centrala jest w stanie alarmu 2-go stopnia.

Alarm wielopunktowy - alarm z co najmniej dwóch adresów niestefowych lub stref.

Pożar – sygnał dźwiękowy przerywany, migający sygnalizator optyczny POŻAR: przynajmniej jedna strefa lub adres niestrefowy wymaga potwierdzenia. Sygnalizator optyczny POŻAR świeci światłem ciągłym: przynajmniej jedna strefa lub adres niestrefowy wymaga sprawdzenia.

Ciągły sygnał dźwiękowy towarzyszy kontrolce Alarm 2 stopnia.

Krótkie sygnały dźwiękowe powtarzane co 6.4 [s] towarzyszą kontrolce Personel nieobecny i potwierdzonej awarii Zasilanie awaryjne.

4.5. Poziomy dostępu

Większość funkcji centrali jest chroniona przed nieuprawnionym użyciem czterema poziomami dostępu przedstawionymi w Tab. 4.1.

Poziom	Hasło	Uprawnienia
1	brak	potwierdzanie alarmów, przeglądanie wszystkich punktów menu
2	2 znaki 09	jak wyżej oraz: kasowanie i przyśpieszanie alarmów 1-go stopnia do sprawdzenia – klawisze ALARM i KASUJ na liście AL-1ST SPRAWDZ kasowanie alarmów 2-go stopnia – klawisz KASUJ na liście AL-2ST KASUJ
3	3 znaki 09	jak wyżej oraz: blokowanie stref i adresów, ustawianie godziny i daty, ręczne sterowanie urządzeniami wykonawczymi
4	4 znaki 09	jak wyżej oraz: pełna konfiguracja centrali



Dla personelu przeznaczone są poziomy od 1 do 3. Poziom 4 ma serwisant z firmy instalującej system.

Jeżeli użytkownik chce użyć funkcji do której nie ma dostępu, to pojawia się ekran z pytaniem o właściwe hasło.

Miga pierwsza cyfra hasła – za pomocą strzałek V i	należy ustawić właściwą cyfrą i strzałką	przejść
do kolejnej cyfry, na koniec potwierdzić hasło naciskając	ENT	

Poniżej jest pokazany przykładowy ekran dla poziomu 2, inne poziomy różnią się tylko długością hasła.



Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu prawidłowego hasła ekran wraca do miejsca z jakiego użytkownik chciał użyć funkcji. Teraz ma do niej dostęp i może ją wywołać ponownie. Użytkownik podając hasło zyskuje dostęp do funkcji na okres aktywności. Umożliwia to wygodne wykonanie wielu czynności bez każdorazowego podawania hasła.

Podanie nieprawidłowego hasła powoduje wyjście z trybu edycji.

Wyjście z trybu edycji, klawisz ESC lub nieprawidłowe hasło, zasłania edytowane pole gwiazdkami.

Jeżeli zostanie użyty klawisz w wyłączonym trybie edycji, to ekran wraca do miejsca z jakiego użytkownik chciał użyć funkcji - oczywiście bez odpowiedniego poziomu dostępu.

STOP

\٨/

5. Czynności wykonywane przez obsługę

Obsługa powinna dążyć do zapewnienia normalnych warunków pracy centrali – dozoru. Normalne warunki pracy centrali: świeci kontrolka **Zasilanie podstawowe**, kontrolka **Personel nieobecny** powinna świecić tylko gdy centrala pozbawiona jest obsługi.

Jeżeli na liście ADR NOWE są jakieś adresy, to należy powiadomić serwis.

Do najważniejszych czynności obsługi należy reakcja na alarm centrali - rozdział 3.

5.1. Postępowanie w przypadku awarii

Centrala obsługuje kilka typów awarii. Ponadto rozróżnia awarię nową (niepotwierdzoną) od awarii potwierdzonych.

Każda pojawiająca się awaria wymaga potwierdzenia. Wszystkie awarie w określonej chwili potwierdza klawisz punkcie MENU \ AWARIA.

Awaria niepotwierdzona sygnalizowana jest przerywanym świeceniem kontrolki Awaria i ciągłym sygnałem dźwiękowym. Awaria potwierdzona sygnalizowana jest ciągłym świeceniem kontrolki Awaria bez sygnału dźwiękowego.

Dokładna informacja o typie awarii znajduje się w MENU \ AWARIA.

A	W	A	R		A	:													
	B	L	A	D		L	I	Ν	I	I									
>	N	I	Ε	С	I	A	G	L	A		Ρ	Ε	Т	L	A				
	B	R	A	K		0	D	Ρ		A	D	R				:	0	0	0
	•	•	•																
	B	R	A	K		0	D	Ρ		С	Ρ		Т	0	R	1	:	0	0
	В	R	A	Κ		0	D	Ρ		С	Ρ		Т	0	R	2	:	0	0
	Ζ	W	A	R	С	I	Ε	/	Ρ	Ε	Т	L	A		U	W	:	0	0
	B	R	A	K		0	D	Ρ		U	W						:	0	0
	B	R	A	K		S	1		Ζ	A	S						:	0	0
	B	R	A	K		S	2		Ζ	A	S						:	0	0
	Ζ	A	S	I	L	A	N	I	Ε		A	W	A	R			:	0	0
	M	A	L	E		N	A	Ρ		A	K	U		Ζ	A	S	:	0	0
	U	S	Ζ	K	0	D	Ζ		A	K	U		Ζ	A	S		:	0	0
	B	R	A	K		A	K	U		Ζ	A	S					:	0	0
	B	R	A	K		D	A	N	_	Z	_	L	I	N	I	I)

restartem centrali lub przyciskiem

NIECIAGLA PETLA – linia dozorowa jest zwarta lub nieciągła – przerwa pomiędzy zaciskami LA+ i LB+. Ciągłość i zwarcia linii dozorowej jest sprawdzana, jeżeli żaden adres nie alarmuje.

BRAK ODP ADR - lista adresów, które są w systemie i nie odpowiadają.

BRAK ODP CP TOR1 – lista central podrzędnych, które nie odpowiadają tylko jednym torem sieci RS485.

BRAK ODP CP TOR2 – lista central podrzędnych, które nie odpowiadają dwoma torami sieci RS485.

ZWARCIE LUB OTWARTA PETLA UW – lista UW, które mają otwartą lub zwartą pętlę. Jeżeli awaria dotyczy przekaźnika UW02 to jest ona zatrzaskiwana i jej usunięcie z listy po ustąpieniu awarii można zrealizować tylko

KASUJ

BRAK S1 ZAS – lista zasilaczy, z którymi uszkodzone jest połączenie - sygnał diagnostyczny S1 lub +24V.

BRAK S2 ZAS – lista zasilaczy, z którymi uszkodzone jest połączenie - sygnał diagnostyczny S2 lub +24V.

ZASILANIE AWAR – lista zasilaczy, które korzystają z akumulatora.

MALE NAP AKU ZAS – lista zasilaczy, w których podłączony akumulator ma zbyt małą wartość napięcia.

USZKODZ AKU ZAS – lista zasilaczy, w których jest uszkodzony akumulator.

BRAK AKU ZAS – lista zasilaczy, w których nie ma akumulatora.

BRAK DANYCH Z LINII – nie ma danych z linii przez określony czas.

BLAD LINII – przynajmniej jeden adres nie odpowiada obecnością ale odpowiada alarmem.

O awarii należy bezzwłocznie poinformować serwis !

5.2. Blokada części systemu

Adresy lub strefy zablokowane są ignorowane przez centralę – w szczególności nie mają wpływu na działania związane z alarmami i awariami. Blokada strefy oznacza blokadę wszystkich jej adresów.

Blokady należy używać z rozwagą i tylko w uzasadnionych sytuacjach:

- sygnał alarmu z linii nie oznacza pożaru, np. w okresie prac remontowych
- z uszkodzonego adresu pojawiają się ciągle fałszywe alarmy, awarie bezzwłocznie wezwać serwis

Blokadę adresu lub strefy wykonuje się w konfiguracji blokowanego elementu poprzez edycję pola BLOKADA. Do

- rozdział 4.3.

konfiguracji należy przejść z odpowiedniej listy klawiszem

5.3. Ustawianie czasu

Czas powinien być prawidłowo ustawiony, ponieważ służy on m.in. do określenia trybu pracy z personelem lub bez personelu.

Cechy zegara:

- tryb 24h
- właściwa ilość dni w miesiącu
- zakres lat od 2000 do 2099
- lata przestępne
- nie zmienia automatycznie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie

Obsługa powinna korygować w razie potrzeby wskazania czasu centrali do czasu aktualnego i przestawiać czas z letniego na zimowy i odwrotnie.

Zmiany ustawień godziny i daty dokonuje się w MENU \ USTAWIENIA.

5.4. Personel

Personel - istotna informacja dla działań związanych z alarmami.

Centrala umożliwia pracę z ręcznym lub automatycznym przełączaniem obecności personelu.



TRYB – wyświetla aktualny stan personelu. W trybie edycji dostępne są opcje:

- NIEOBECNY praca centrali nie jest nadzorowana przez personel, w przypadku alarmu następuje bezzwłoczne przejście w 2-gi stopień alarmowania
- OBECNY praca centrali jest nadzorowana przez personel, w przypadku alarmu personel ma możliwość podjęcia decyzji czy alarm jest fałszywy lub prawdziwy

AUTO OB-NIEOB – (automatyczne przełączenie personel obecny na nieobecny) wyświetla aktualne ustawienie sterowania obecnością personelu. W trybie edycji dostępne są opcje:

- NIE stan personelu zależy od ustawienia TRYB, które może być zmieniane tylko ręcznie
- TAK stan personelu zależy od ustawienia TRYB, które może być zmieniane ręcznie i automatycznie. O czasie OB-NIEOB następuje automatyczne ustawienie TRYB na NIEOBECNY.

OB-NIEOB – (czas przełączenia personel obecny na nieobecny) wyświetla czas (w formacie hh:mm:ss) automatycznej zmiany ustawienia TRYB na NIEOBECNY. Zmiana będzie wykonana, jeżeli ustawienie AUTO OB-NIEOB ma wartość TAK. W trybie edycji umożliwia zmianę tego ustawienia.

5.5. Sterowanie ręczne urządzeniami wykonawczymi

Urządzenia wykonawcze są przeznaczone do automatycznego sterowania odpowiednim alarmem lub awarią – według konfiguracji. Ponadto centrala umożliwia obsłudze ręczne załączenie / wyłączenie urządzenia wykonawczego np. w celu wykonania testu. Nie jest jednak możliwe ręczne wyłączenie urządzenia wykonawczego w przypadku jego automatycznego załączenia.

Sterowanie ręczne znajduje się w konfiguracji urządzenia wykonawczego – poprzez edycję pola TEST. Do konfiguracji

należy przejść z odpowiedniej listy klawiszem **ENT** – rozdział 4.3.

STOF

Klawiszem — można wyłączyć załączone UW i sygnał dźwiękowy.

5.6. Test kontrolek i sygnału dźwiękowego

Centrala posiada funkcję testu kontrolek i sygnału dźwiękowego w MENU \ USTAWIENIA \ TEST. Należy wykonać taki test nie rzadziej niż raz w miesiącu.