

Interfejs ETHERNET

v.1.1

KOD: INTE

PL

Wydanie: 4 z dnia 11.08.2014

Zastępuje wydanie: 3 z dnia 05.12.2013



SPIS TREŚCI

1.	Opis ogólny	3	
2.	Rozmieszczenie elementów		
3.	Instalacja	4	
4.	Konfiguracja interfejsu Ethernet	5	
4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	 Informacje wstępne. KROK 1 - Przywracanie ustawień fabrycznych. KROK 2 – Wyszukiwanie interfejsów w sieci. KROK 3 – Ustawienie adresu sieciowego – zakładka "Network". KROK 4 – Ustawienie parametrów portu szeregowego – zakładka "Serial". KROK 5 – Dodatkowe ustawienia – zakładka "Options". KROK 6 – Zapisanie konfiguracji. 	5 6 8 9 10 10	
5.	Konfiguracja zasilaczy	11	
5. 5. 5. 5.	 Konfiguracja zasilaczy serii PSBEN z wyświetlaczem LCD Konfiguracja zasilaczy serii PSBEN z wyświetlaczem LED Konfiguracja zasilaczy serii EN54 z wyświetlaczem LCD Konfiguracja zasilaczy serii EN54 z wyświetlaczem LED 	11 12 13 14	
6.	Konfiguracja połączenia w programie PowerSecurity	15	
7.	Parametry techniczne	16	

Cechy:

- praca w sieci ETHERNET przez złącze RJ45
- zgodność ze standardem IEEE 802.3
- prędkość transmisji 10/100Mbps
- tryb pracy full lub half-duplex (auto-negotiation)
- przydzielanie statycznego lub dynamicznego (serwer DHCP) adresu IP
- izolacja galwaniczna między interfejsem Ethernet a zasilaczem
- zasilanie przez gniazdo "SERIAL"
- współpraca z oprogramowaniem PowerSecurity
- sygnalizacja optyczna
- gwarancja 5 lat od daty produkcji

1. Opis ogólny.

Interfejs Ethernet INTE jest urządzeniem służącym do połączenia zasilaczy serii PSBEN lub EN54 z komputerem PC w sieci Ethernet. Za pośrednictwem oprogramowania PowerSecurity umożliwia on zdalny monitoring parametrów poprzez cykliczny podgląd aktualnego stanu zasilacza, odczyt historii zdarzeń, podgląd wykresów prądów i napięć oraz zdalne wykonanie testu akumulatora.

2. Rozmieszczenie elementów.

Na rysunku poniżej przedstawiono rozmieszczenie najważniejszych elementów i złącz interfejsu Ethernet.



Tabela 1. Opis elementów.

Element nr	Opis	
	Diody LED - sygnalizacja optyczna:	
[4]	PWR – napięcie zasilania	
[1]	TX – nadawanie danych	
	RX – odbieranie danych	
[2]	Zworka RST – resetowanie ustawień interfejsu	
[3]	Gniazdo RJ45	
[4]	Gniazdo SERIAL do połączenia z zasilaczem	
[5]	Dioda LED zielona – sygnalizacja połączenia z siecią Ethernet	
[6]	Dioda LED żółta – sygnalizacja stanu pracy	

3. Instalacja.

Miejsce montażu interfejsu przewidziane jest wewnątrz obudowy zasilacza. Połączenie między zasilaczem z zamontowanym interfejsem a routerem należy wykonać za pomocą skrętki zakończonej wtykami RJ45. Rolę punktu dostępowego kontrolującego przepływ danych może pełnić router lub switch połączony z komputerem PC za pomocą kabla sieciowego Ethernet.



Rys.2. Schemat poglądowy komunikacji w sieci Ethernet.

Instalacja interfejsu:

- 1. Zamontować interfejs Ethernet w obudowie zasilacza.
- 2. Gniazda "SERIAL" na module interfejsu i płytce PCB zasilacza połączyć kabelkiem z zestawu.
- 3. Do interfejsu Ethernet wpiąć wtyczkę RJ45 skrętki. Drugi koniec skrętki wpiąć do gniazda routera opisanego zwykle jako "LAN".
- 4. Router (gniazdo "LAN") połączyć z kartą sieciową komputera za pomocą kabla prostego RJ45 RJ45.



Rys.3. Schemat podłączenia interfejsu INTE.

4. Konfiguracja interfejsu Ethernet.

4.1 Informacje wstępne.

Parametry interfejsu Ethernet mogą być konfigurowane w celu dostosowania do wymaganego trybu pracy. Konfiguracji dokonuje się przy pomocy programu "Configuration Tool".

Program "Configuration Tool" należy pobrać ze strony i zainstalować na komputerze: http://www.pulsar.pl/pliki/ConfigurationTool.msi

Interfejs Ethernet INTE dostarczany jest w konfiguracji podstawowej (ustawienia fabryczne) która nie jest jeszcze gotowa do pracy w systemie.

Ponieważ komunikacja z interfejsem odbywa się poprzez kabel sieciowy to należy również zadbać o odpowiednie skonfigurowanie posiadanego routera aby ten mógł nawiązać połączenie z interfejsem. Najbardziej komfortowym rozwiązaniem jest posiadanie osobnego routera albo przywrócenie ustawień fabrycznych posiadanego już routera (o ile to możliwe).

Informacje umieszczone w następnych podrozdziałach prowadzą "krok po kroku" sposób konfiguracji interfejsu Ethernet.

4.2 KROK 1 - Przywracanie ustawień fabrycznych.

Router:

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych posiadanego routera należy sprawdzić instrukcję obsługi urządzenia i wykonać odpowiednie działania według wytycznych producenta. W znacznej większości przypadków działania te sprowadzają się do odszukania przycisku reset umieszczonego na tylnej ściance obudowy i wciśnięcia go przez czas ok. 5s. Po puszczeniu przycisku reset należy jeszcze odczekać czas ok. 1min na poprawną inicjalizację routera.

Interfejs Ethernet INTE:

Aby przywrócić ustawienia fabryczne interfejsu należy wyłączyć jego zasilanie, założyć zworkę "RST" a następnie ponownie załączyć zasilanie. Po czasie 3s zostaną przywrócone ustawienia fabryczne. Przed wykonaniem dalszych czynności zworkę należy zdjąć.

4.3 KROK 2 – Wyszukiwanie interfejsów w sieci.



W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu zmiany adresu IP, zaleca się wyłączenie zapory sieciowej programu antywirusowego na czas konfiguracji.

Uruchomić program "Configuration Tool". Upewnić się że moduł Ethernet INTE jest zasilany i został podłączony do routera przewodem sieciowym.

W celu wyszukania interfejsu w sieci należy nacisnąć ikonę "Search" a następnie w kolejnym oknie ponownie zatwierdzić operację wciskając przycisk "Search".

🔌 WIZ107SR / WIZ108SR Configuration Tool Ver1.4.1.0		
Search 🔌 Setting 🕜 Upload 🐑 Reset 💮 Factory 🞯 Ping 🎇		
Search Search	c.	
WIZnet Configuration Tool 🥝 None device selected:		

Rys. 4. Okno programu " Configuration Tool" – opcja wyszukiwania interfejsu w sieci.

Po zakończeniu procesu wyszukiwania w oknie programu "Configuration Tool" z lewej strony pojawi się lista dostępnych interfejsów. Identyfikację naszego modułu dokonujemy poprzez porównanie adresów MAC.

🍓 WIZ107SR / WIZ108SR Configura	tion Tool Ver1.4.1.0
🧔 Search 🔌 Setting 🙆	Upload ญ Reset 💮 Factory 🞯 Ping 🎽
E- Serial to Ethernet a- 00:08:DC:1D:1B:36	 Network Serial Options Device network settings Using the follow IP Address DHCP PPPoE Device IP address 192.168.11.2 5000 Subnet mask 255.255.0 Gateway: 192.168.11.1 DNS server 0.0.0 PPPoE ID: PPPoE password Show chars Select operation mode for the device TCP client TCP server TCP mixed UDP Remote IP/host nam 192.168.11.200 5000 DDNS settings Enable Host name: DDNS: Port numbe 3030 DDNS ID: DDNS passwor
Find: 1 devices Ø 00:08:DC:1D:1B:36	

Rys. 5. Okno programu " Configuration Tool" – zaznaczony adres MAC interfejsu.

Adres MAC interfejsu Ethernet INTE umieszczony jest na naklejce pod kodem kreskowym w postaci 12 cyfrowej liczby.



Rys. 5. Umieszczenie adresu MAC na module interfejsu INTE.

4.4 KROK 3 – Ustawienie adresu sieciowego – zakładka "Network".

Konfigurację należy rozpocząć od ustawienia adresu IP po którym będzie odbywała się komunikacja z komputerem w sieci Ethernet. Ustawienia dokonuje się w zakładce "Network".

🖏 WIZ107SR / WIZ108SR Configur	🔌 WIZ107SR / WIZ108SR Configuration Tool Ver1.4.1.0		
🧔 Search 🔌 Setting 🌾	🔊 Upload ญ Reset 😪 Factory 🞯 Ping 🏾 🔅		
E-Serial to Ethernet 	 Network Serial Options Device network settings Using the follow IP Address DHCP PPPoE Device IP address 192.168.192.211 : 2101 Subnet mask 255.255.255.0 Gateway: 192.168.192.24 DNS server 192.168.192.62 PPPoE ID: PPPoE password Show chars Select operation mode for the device TCP client TCP server TCP mixed UDP Remote IP/host nam 192.168.11.200 : 5000 		
	DDNS: Port numbe 3030		
	DDNS ID: DDNS passwor		
Sind: 1 devices Ø 00:08:DC:1D:1B:36			

Rys. 6. Okno ustawień sieciowych.

Do wyboru są dwie opcje:

- "Using the follow IP Address" – przydzielenie stałego adresu IP (zalecane ustawienie);

Wybierając tą opcję w polu "Device IP address" należy wpisać wolny i dostępny adres w sieci pod którym będzie identyfikowany interfejs INTE.

W kolejnych polach należy wpisać numer portu oraz maskę podsieci.



Przed ustawieniem adresu sieciowego należy upewnić się że żadne urządzenie pracujące w sieci już z niego nie korzysta.

- "DHCP" – automatyczne przydzielanie adresu IP;

Po wybraniu opcji "DHCP" moduł interfejsu każdorazowo po załączeniu zasilania będzie miał automatycznie przydzielany adres IP z puli którą dysponuje router.

Ostatnim parametrem który należy ustawić w zakładce "Network" jest praca w trybie serwera "TCP server".

4.5 KROK 4 – Ustawienie parametrów portu szeregowego – zakładka "Serial".

W zakładce "Serial" należy ustawić parametry odpowiedzialne za komunikację pomiędzy interfejsem Ethernet a zasilaczem zgodnie z poniższym oknem.

🖏 WIZ107SR / WIZ108SR Configuratio	on Tool Ver1.4.1.0	
🧕 🚱 Search 🔌 Setting 🕢	Upload 💫 Reset 😪 Factory 🞯 Ping 👋	
Search County	Network Serial Image: Comparison of the comparison	
	Size(Z): 0 (0~255 Bytes) Character(C): 00 (Hexacode Only) Serial command mode switch code	
🖏 Find: 1 devices 🥝 00:08:DC:1D:1B:36		

Rys. 7. Ustawienia parametrów komunikacji portu szeregowego.

Jeżeli zasilacz nie obsługuje prędkości komunikacji 115 200 bod lub posiada ustawione inne parametry komunikacji wówczas w oknie "COM port settings" należy wprowadzić parametry tak aby pokrywały się one z parametrami ustawionymi w zasilaczu.



Maksymalną, dostępną prędkość komunikacji jaką obsługuje dany zasilacz oraz inne parametry komunikacji należy sprawdzić w menu zasilacza, patrz rozdział 5.

Parametry w polu "Serial data packing condition settings" należy pozostawić wyzerowane.

4.6 KROK 5 – Dodatkowe ustawienia – zakładka "Options".

W zakładce opcji dodatkowych należy w polu "Timer interval" wpisać czas bezczynności po którym interfejs zwolni łącze sieciowe. Standardowo należy przyjąć czas 30s.

🔌 WIZ107SR / WIZ108SR Configuration Tool Ver1.4.1.0		
🧔 Search 🔌 Setting 🙆	Upload 💫 Reset 😵 Factory 🞯 Ping 👋	
E. Serial to Ethernet . 00:08:DC:1D:1B:36	 Network Serial Options Timer interval Inactivity Timer: 30 (0~65535 Seconds) *The connection holding period when no data Reconnection interv: 1000 (1~65535 ms) *The connection retry interval (Client mode only). Search identification code Code: (Max. 8 bytes) Show Chars Connection password (TCP server mode only) Enable Password: Show Chars Network protocol settings Use row data transmission algorit Use Telnet (RFC221) Send "KeepAlive" ev7000 ms, if no reply eve 1000 ms 	
🖏 Find: 1 devices 🥝 00:08:DC:1D:1B:36		

Rys. 8. Okno opcji dodatkowych.

4.7 KROK 6 – Zapisanie konfiguracji.

Po wykonaniu wszystkich powyższych ustawień należy zapisać konfigurację do modułu interfejsu INTE

naciskając ikonę "Setting" Setting. Po wykonaniu tej czynności moduł jest gotowy do pracy.

5. Konfiguracja zasilaczy

5.1 Konfiguracja zasilaczy serii PSBEN z wyświetlaczem LCD

Zasilacz wyposażony w wyświetlacz LCD umożliwia ustawienie parametrów komunikacyjnych portu szeregowego z poziomu pulpitu LCD. Aby wejść w tryb nastaw należy z poziomu ekranu głównego nacisnąć przycisk "SET".



5.2 Konfiguracja zasilaczy serii PSBEN z wyświetlaczem LED

Zasilacz wyposażony w wyświetlacz LED umożliwia ustawienie parametrów komunikacyjnych portu szeregowego z poziomu pulpitu LED. W tryb konfiguracji wchodzi się poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch skrajnych przycisków "<,>".

- nacisnąć jednocześnie 2 skrajne przyciski "<,>"
- na wyświetlaczu pojawi się skrót "tSt"
- nacisnąć przycisk strzałki w prawo ">"
- na wyświetlaczu pojawi się skrót "trS"
- nacisnąć "OK"
- na wyświetlaczu pojawi się informacja o ustawionej prędkości transmisji
- przyciskami "<" lub ">" ustawić wymaganą prędkość transmisji,
- wybór zatwierdzić przyciskiem "OK."
- na wyświetlaczu ponownie pojawi się skrót "trS"
- nacisnąć przycisk strzałki w prawo ">"
- na wyświetlaczu pojawi się skrót "trP"
- nacisnąć "OK"
- na wyświetlaczu pojawi się informacja o ustawionej parzystości transmisji
- przyciskami strzałki w lewo "<" lub w prawo ">" należy ustawić parametr "8E1"
- wybór zatwierdzić przyciskiem "OK"
- zakończyć procedurę konfiguracji naciskając równocześnie przyciski "<,>"



5.3 Konfiguracja zasilaczy serii EN54 z wyświetlaczem LCD

Zasilacz wyposażony w wyświetlacz LCD umożliwia ustawienie parametrów komunikacyjnych portu szeregowego z poziomu pulpitu LCD. Aby wejść w tryb nastaw należy z poziomu ekranu głównego nacisnąć przycisk "SET".



5.4 Konfiguracja zasilaczy serii EN54 z wyświetlaczem LED

Zasilacz wyposażony w wyświetlacz LED umożliwia ustawienie parametrów komunikacyjnych portu szeregowego z poziomu pulpitu LED. W tryb konfiguracji wchodzi się poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch skrajnych przycisków "<,>".

- nacisnąć jednocześnie 2 skrajne przyciski "<,>"
- na wyświetlaczu pojawi się skrót "tSt"
- nacisnąć przycisk strzałki w prawo ">"
- na wyświetlaczu pojawi się skrót "trS"
- nacisnąć "OK"
- na wyświetlaczu pojawi się informacja o ustawionej prędkości transmisji
- przyciskami "<" lub ">" ustawić wymaganą prędkość transmisji,
- wybór zatwierdzić przyciskiem "OK."
- na wyświetlaczu ponownie pojawi się skrót "trS"
- nacisnąć przycisk strzałki w prawo ">"
- na wyświetlaczu pojawi się skrót "trP"
- nacisnąć "OK"
- na wyświetlaczu pojawi się informacja o ustawionej parzystości transmisji
- przyciskami strzałki w lewo "<" lub w prawo ">" należy ustawić parametr "8E1"
- wybór zatwierdzić przyciskiem "OK"
- zakończyć procedurę konfiguracji naciskając równocześnie przyciski "<,>"



6. Konfiguracja połączenia w programie PowerSecurity.

W celu dalszego przeprowadzenia konfiguracji wymagany jest program PowerSecurity który należy pobrać ze strony:

http://www.pulsar.pl/pliki/PowerSecurity.exe

Program jest zapisany jako plik wykonywalny i nie wymaga instalacji w systemie.

- 1) Uruchomić zapisany na dysku program PowerSecurity.exe.
- Z paska menu wybrać: Zasilacze > Nowy zasilacz. Pojawi się okno konfiguracji połączenia w którym należy dokonać ustawień.

Konfiguracja połączenia
Zasilacz Nazwa: Nazwa_zasilacza
Adres: 1 📩 Okres odświeżania podglądu [ms]: 1000 🚅
Połączenie
Adres TCP: 192.168.1.101
Port TCP: 2101 📩
Czas na odpowiedź [ms]: 1000 📩 Przerwa między transm. [ms]: 0 📫
Liczba retransmisji: 3
🖌 OK 🛛 🗶 Anuluj

Rys. 9. Okno konfiguracji połączenia.

ZASILACZ	Opis
Nazwa	Nazwa_zasilacza - nazwa którą należy przypisać indywidualnie do każdego
	zasilacza.
Adres	1 ÷ 247;
	Adres kolejnego zasilacza ustawiany w zależności od rodzaju zastosowanego
	interfejsu.
Okres odświeżania	100 ÷ 60 000ms;
podglądu [ms]	Okres odświeżania parametrów w oknie podglądu.

POŁĄCZENIE		
Тур	Modbus RTU – TCP/IP - typ połączenia ustawiany w zależności od rodzaju	
	zastosowanego interfejsu.	
Adres TCP	Np. 192.168.1.101	
	Adres zasilacza w sieci Ethernet.	
	Każdy interfejs Ethernet pracujący w sieci posiada indywidualny adres.	
Port TCP	Np. 2101	
Czas na odpowiedź	100 ÷ 60 000ms; - czas odpowiedzi od interfejsu zasilacza.	
[ms]		
Przerwa między	0 - minimalna przerwa pomiędzy kolejnymi transmisjami.	
transmisjami [ms]		
Liczba retransmisji	 3 - liczba retransmisji po których program zgłosi błąd połączenia. 	

3) Po wczytaniu konfiguracji połączenia następuje otwarcie okna z zakładką "Podgląd". W lewym górnym

rogu umieszczona jest ikona 🧟 którą należy przycisnąć w celu nawiązania połączenia z zasilaczem. W wyniku nawiązania połączenia w oknie zostaną wyświetlone aktualne parametry zasilacza które będą automatycznie aktualizowane zgodnie z ustawionym wcześniej cyklem odświeżania.



Rys. 10. Okna zdalnych pulpitów zasilaczy: PSBEN (po lewej) i EN54 (po prawej).

7. Parametry techniczne.

Zasilanie	5V z gniazda serial zasilacza
Pobór mocy	max 0,95W
Prędkość transmisji TTL	max 115200 bodów, z kontrolą parzystości
Prędkość transmisji LAN	10/100Mbps (auto-negotation)
Sygnalizacja (diody LED):	Tx, Rx, PWR
Warunki pracy	temperatura -10 °C ÷ 40 °C
	wilgotność względna 20%90%
Wymiary(LxWxH)	63 x 50 x 24 [mm]
Waga netto/brutto	0,04kg / 0,09kg
Temperatura składowania	-20°C+60°C

OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

GWARANCJA

5 lat od daty produkcji. GWARANCJA WAŻNA tylko po okazaniu faktury sprzedaży, której dotyczy reklamacja. Pulsar K.Bogusz Sp.j. Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 e-mail: <u>biuro@pulsar.pl</u>, <u>sales@pulsar.pl</u> http:// <u>www.pulsar.pl</u>, <u>www.zasilacze.pl</u>