≻^{Pulsar}*

Interfejs WI-FI

v.1.0

KOD: INTW

PL

Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013

Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012



SPIS TREŚCI

1.	1. Opis ogólny	3
2.	2. Rozmieszczenie elementów	3
3.	3. Instalacja	4
4.	4. Konfiguracja interfejsu Wi-Fi	5
4	4.1 Ustawienia fabryczne interfejsu.	5
4	4.2 Informacje wstępne.	5
4	4.3 KROK 1 - Przywracanie ustawień fabrycznych.	5
4	4.4 KROK 2 – Konfiguracja adresu IP	6
4	4.5 KROK 3 – Określenie identyfikatora SSID dla sieci Wi-Fi.	8
4	4.6 KROK 4 – Ustawienie parametrów portu szeregowego	
5.	5. Konfiguracja zasilaczy	15
5	5.1 Konfiguracja zasilaczy serii PSBEN z wyświetlaczem LCD.	
5	5.2 Konfiguracja zasilaczy serii PSBEN z wyświetlaczem LED	
5	5.3 Konfiguracja zasilaczy serii EN54 z wyświetlaczem LCD	
5	5.4 Konfiguracja zasilaczy serii EN54 z wyświetlaczem LED	
	5.4.1 Ustawienie prędkości komunikacji	
	5.4.2 Ustawienie parzystości transmisji	
6.	6. Konfiguracja połączenia w programie PowerSecurity	20
7.	7. Parametry techniczne	21

Cechy:

- bezprzewodowe połączenie w sieci Wi-Fi
- komunikacja w paśmie 2,4GHz
- zgodność ze standardem IEEE 802.11b
- szyfrowanie danych: WEP, WPA, WPA2
- przydzielanie statycznego lub dynamicznego (serwer DHCP) adresu IP
- wbudowany serwer WWW do konfiguracji
- zasilanie przez gniazdo "SERIAL"
- współpraca z oprogramowaniem PowerSecurity
- sygnalizacja optyczna
- gwarancja 5 lat od daty produkcji

1. Opis ogólny.

Interfejs Wi-Fi jest urządzeniem służącym do bezprzewodowego połączenia zasilaczy serii PSBEN lub EN54 z komputerem PC w sieci Wi-Fi. Za pośrednictwem oprogramowania PowerSecurity umożliwia on zdalny monitoring parametrów poprzez cykliczny podgląd aktualnego stanu zasilacza, odczyt historii zdarzeń, podgląd wykresów prądów i napięć oraz zdalne wykonanie testu akumulatora.



Zasięg transmisji w sieci bezprzewodowej Wi-Fi w budynkach wynosi ok. 30m i w znacznej mierze zależy od jego konstrukcji.

Przed zastosowaniem systemu komunikacji w sieci Wi-Fi należy się upewnić czy aspekty techniczne miejsca w którym będzie odbywała się komunikacja zapewnią wystarczającą stabilność połączenia.

2. Rozmieszczenie elementów.

Na rysunku poniżej przedstawiono rozmieszczenie najważniejszych elementów i złącz interfejsu Wi-Fi.



Rys.1. Widok interfejsu.

Tabela 1. Op	is elementów.
Element nr	Opis
	Diody LED - sygnalizacja optyczna: PWR – napiecie zasilania
[1]	TX – nadawanie danych RX – odbieranie danych
[2]	Przycisk RST – resetowanie ustawień interfejsu
[3]	Przycisk INIT – inicjalizacja interfejsu
[4]	Gniazdo antenowe RP-SMA
[5]	Gniazdo SERIAL do połączenia z zasilaczem
[6]	Dioda LED zielona – sygnalizacja stanu pracy
[7]	Dioda LED żółta – sygnalizacja połączenia z siecią Wi-Fi
[8]	Antena Wi-Fi

3. Instalacja.

Komunikacja odbywa się w trybie "jeden do jeden" i polega na połączeniu jednego interfejsu Wi-Fi do jednego zasilacza. Miejsce montażu interfejsu przewidziane jest wewnątrz obudowy zasilacza. W ten sposób zasilacze wyposażone w interfejsy Wi-Fi mogą być dowolnie rozmieszczone w zasięgu sieci bez wykorzystania dodatkowych przewodów komunikacyjnych. Rolę punktu dostępowego kontrolującego przepływ danych pełni router Wi-Fi połączony z komputerem PC za pomocą kabla sieciowego Ethernet lub bezprzewodowo.

Ten rodzaj komunikacji jest odpowiedni do miejsc w których nie ma możliwości położenia dodatkowych przewodów pomiędzy zasilaczami.



Rys.2. Schemat poglądowy komunikacji w sieci WI-FI.

Instalacja interfejsu:

- 1. W obudowie zasilacza wyłamać wytłoczony w bocznej ścianie otwór na antenę.
- 2. Zamontować interfejs WI-FI.
- 3. Gniazda "SERIAL" na module interfejsu i płytce PCB zasilacza połączyć kabelkiem z zestawu.
- 4. Od "strony" komputera podłączyć router Wi-Fi do komputera za pomocą kabla RJ45 RJ45.

4. Konfiguracja interfejsu Wi-Fi.

4.1 Ustawienia fabryczne interfejsu.

Strona logowania:	Nazwa użytkownika - root
	Hasło - dbps
Adres IP	Uzyskiwany automatycznie z puli DHCP routera
Nazwa sieci (SSID)	Brak nazwy
Połączenie z siecią Wi-Fi	Podłączenie do dowolnej dostępnej sieci Wi-Fi
Zabezpieczenia sieci	Brak ustawionych zabezpieczeń
Parametry komunikacji portu szeregowego	Brak konfiguracji

4.2 Informacje wstępne.

Parametry interfejsu Wi-Fi mogą być konfigurowane w celu dostosowania do rzeczywistego trybu pracy. Konfiguracja odbywa się poprzez przeglądarkę internetową po wcześniejszym prawidłowym zalogowaniu się podając nazwę użytkownika i hasło.

Pomocny także jest program "Digi Device Discovery" który umożliwia podgląd ważnych parametrów interfejsu na wstępnym etapie konfiguracji. Aplikacja wyszukuje moduły dostępne w zasięgu routera i podaje informacje o przydzielonym adresie IP oraz unikalnym adresie MAC.

Program "Digi Device Discovery" należy pobrać ze strony: http://www.pulsar.pl/pliki/digi_discovery.exe

Nowy zakupiony interfejs Wi-Fi dostarczany jest w konfiguracji podstawowej (ustawienia fabryczne) która nie jest przystosowana do prawidłowej pracy w systemie.

Ponieważ komunikacja z interfejsem odbywa się wyłącznie drogą radiową to należy również zadbać o odpowiednie przystosowanie posiadanego routera aby ten mógł nawiązać połączenie z interfejsem. Najbardziej komfortowym rozwiązaniem jest posiadanie osobnego routera albo przywrócenie ustawień fabrycznych posiadanego już routera (o ile to możliwe). Jeżeli w miejscu wykonywania konfiguracji znajduje się więcej sieci Wi-Fi wówczas w celu uniknięcia zakłóceń w komunikacji wskazane jest zmniejszenie emitowanej mocy przez interfejs Wi-Fi poprzez wykręcenie jego anteny a następnie umieszczenie go blisko routera z którym będzie się łączył.

Wskazane jest także aby połączenie między komputerem a routerem Wi-Fi odbywało się poprzez kabel RJ45.

Informacje umieszczone w następnych podrozdziałach prowadzą "krok po kroku" sposób konfiguracji routera oraz interfejsu Wi-Fi zakładając że oba urządzenia posiadają ustawienia fabryczne (ustawienia po resecie). Jeżeli na którymkolwiek etapie podczas konfiguracji nastąpi utrata połączenia z niewiadomych przyczyn wówczas zaleca sie ponowne przywrócenie ustawień fabrycznych routera i interfejsu rozpoczynając od kroku 1.

W niniejszej instrukcji konfiguracja interfejsów Wi-Fi była przeprowadzana w oparcju o router bezprzewodowy Wi-Fi marki "LinkSys WRT54GL".

4.3 KROK 1 - Przywracanie ustawień fabrycznych.

1

Router:

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych posiadanego routera należy sprawdzić instrukcję obsługi urządzenia i wykonać odpowiednie działania według wytycznych producenta. W znacznej większości przypadków działania te sprowadzają się do odszukania przycisku reset umieszczonego na tylnej ściance obudowy i wciśnięcia go przez czas ok. 5s. Po puszczeniu przycisku reset należy jeszcze odczekać czas ok. 1min na poprawną inicjalizację routera. Inicjalizacja przywraca ustawienia fabryczne routera które tak jak w przypadku routera "LinkSys" sprowadzają się do następujących wartości:

Adres:	192.168.1
Nazwa użytkownika:	admin
Hasło użvtkownika:	admin

Interfejs Wi-Fi:

Aby przywrócić ustawienia fabryczne interfejsu należy nacisnąć i trzymać wciśniety przycisk INIT a następnie jeden raz nacisnąć i puścić przycisk RESET. Ciągle trzymając wciśniety przycisk INIT należy odczekać czas ok. 20s podczas którego interfejs wydaje sygnały optyczne migając: 3 x diodą LED żółtą [8 - rys.1] a następnie jeszcze 5 razy. Poprawnie przeprowadzona inicjalizacja przywraca ustawienia interfejsu m.in. na: Adres:

przydzielany automatycznie przez router

Nazwa użytkownika: root Hasło użytkownika: dbps

Po zresetowaniu ustawień routera i interfejsu do wartości fabrycznych dioda LED żółta interfejsu [8 - rys.1] powinna zaświecić się światłem ciągłym sygnalizując przez to prawidłowe zalogowanie się do dostępnej sieci Wi-Fi. Jeżeli dioda nadal miga to może się okazać że potrzebne będzie odłączenie zasilania modułu i ponowne załączenie. Jeżeli i to nie pomaga wówczas należy ponownie wykonać przywracanie ustawień fabrycznych routera i interfejsu.

4.4 KROK 2 – Konfiguracja adresu IP.



W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu zmiany adresu IP, zaleca się wyłączenie zapory sieciowej programu antywirusowego na czas konfiguracji.

Jeżeli dioda LED żółta [8 - rys.1] świeci światłem ciągłym to należy się upewnić czy interfejs zalogował się do naszego routera a nie do innego. Tutaj z pomocą przychodzi nam program "Digi Device



Discovery". W tym celu należy uruchomić program ^{dgdiscvr} (Digi Device Discovery). Po uruchomieniu program wyświetli zalogowany interfejs Wi-Fi. Identyfikację naszego modułu możemy wykonać poprzez porównanie adresów MAC.

🕿 Digi Device Discovery				
	IP Address 🔺	MAC Address	Name	Device
Device Tasks	192.168.1.101	00:40:9D:4C:26:6D		Digi Connect Wi-ME
Open web interface				
Telnet to command line				
Configure network settings				
Restart device				

Rys. 3. Okno programu "Digi Device Discovery" pokazujące zalogowany interfejs Wi-Fi.

Adres MAC interfejsu umieszczony jest pod kodem kreskowym modułu DIGI.



Rys. 4. Adres MAC umieszczony na module DIGI.

W celu ułatwienia późniejszej obsługi urządzeń w sieci, należy zmienić przydzielanie adresu IP z automatycznego na manualne. Aby dokonać tych ustawień należy naciskając prawy przycisk myszy na wierszu z wybranym interfejsem wybrać pozycję "Configure network settings".

Configure Network Settings				
The network settings can be assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate network settings.				
Device:	Digi Connect Wi-ME			
MAC Address:	00:40:9D:4C:26:6D			
🔘 Obtain network setti	ngs automatically			
Manually configure network settings				
IP Address:	192.168.1.101			
Subnet Mask:	255.255.255.0			
Default Gateway:	192.168.1.1			
Sa	ve Cancel			

Rys. 5. Okno ustawień sieciowych.

W oknie ustawień należy zaznaczyć opcję "Manually configure network settings" i w odblokowanej rubryce zmienić adres sieciowy IP interfejsu na 192.168.1.101. Maskę podsieci oraz adres IP bramy domyślnej pozostawiamy bez zmian.



Przed ustawieniem adresu sieciowego należy upewnić się że żadne urządzenie pracujące w sieci już z niego nie korzysta.

Zmiany zatwierdzić naciskając przycisk "Save". Aplikacja "Digi Device Discovery" wystawi komunikat o wymaganym restarcie interfejsu co należy potwierdzić naciskając przycisk "OK." po czym pojawi się okno postępu resetowania urządzenia.

Od tej pory router będzie "widział" nasz interfejs pod nowym adresem.

4.5 KROK 3 – Określenie identyfikatora SSID dla sieci Wi-Fi.

Aby nasz interfejs łączył się tylko z wyznaczonym routerem należy wprowadzić identyfikator sieci.

W tym celu należy zalogować się do interfejsu konfiguracji routera. Robimy to otwierając okno przeglądarki internetowej i w polu adresu wpisujemy 192.168.1.1 (adres domyślny routera po wykonaniu resetu) zatwierdzając klawiszem "ENTER". Strona zostanie przeładowana i pojawi się okno:

Podaj nazwę użytkownika i hasło 🛛 🔀				
?	Witryna http://192.168.1.1 prosi o podanie nazwy użytkownika i hasła. Komunikat witryny: "WRT54GL"			
Użytkownik:	admin			
Hasło:	•••••			
	OK Anuluj			

Rys. 6. Okno logowania do routera Wi-Fi.

Aby mieć dostęp do konfiguracji routera należy się zalogować wpisując:

Username: admin

Password: admin

Wpisy zatwierdzić przyciskiem "Login". Po chwili nastąpi załadowanie okna umożliwiającego wprowadzanie modyfikacji.

Wybrać zakładkę "Wireles". Teraz należy wpisać identyfikator sieci SSID będący nazwą sieci w obrębie której interfejsy Wi-Fi będą przekazywać dane do komputera. W polu "Wireless Network Name" należy więc wprowadzić dowolną nazwę. W naszym przypadku jest to nazwa "PowerSecurity". Pozostałe ustawienia należy pozostawić bez zmian.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.						Firmwa	are Version: v4.30.7
					Wireless-G Broad	lband Router	WRT54GL
Wireless	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status
	Basic Wireles:	s Settings	Wireless Se	curity V	Vireless MAC Filter	Advanced Wireless	: Settings
Wireless Network	Wireless Netw	vork Mode:	Mixed	*		Wireless Netw you wish to ex clients, choose	work Mode : If clude Wireless-G B-Only Mode. If
	Wireless Netw (SSID): Wireless Char	nnel:	PowerSec	urity GHZ 💌		you would like t wireless acces Disable . More	to disable is, choose
	Wireless SSID	Broadcast:	© Enable Status: SES Reset Se	Disable			
			Sav	e Settings	Cancel Changes		CISCO SYSTEMS AUIIIUAA

Rys. 7. Okno zmiany identyfikatora sieci.

Zatwierdzić wprowadzone zmiany naciskając przycisk "Save Settings" a następnie potwierdzić wciskając "Continue". Nastąpi zresetowanie routera. W tym czasie możemy zaobserwować chwilową utratę sieci przez interfejs który będzie migał diodą żółtą. Po zresetowaniu routera połączenie z siecią powróci i interfejs przestanie sygnalizować problemy zaświecając diodę LED żółtą w sposób ciągły.

Teraz należy dokonać odpowiednich zmian w konfiguracji interfejsu Wi-Fi.

Powrócić do programu "Digi Device Discovery" i dwukrotnie kliknąć na wierszu wybranego interfejsu. Nastąpi otwarcie okna domyślnej przeglądarki internetowej w którym należy się poprawnie zalogować aby mieć dostęp do konfiguracji interfejsu Wi-Fi.

Digi Connect Wi-ME	E Configuration and Manageme
Login	0
Welcome to the Configuration and Management interface of the Digi Connect Wi-ME. Please specify the username and password to login to the web interface. See the User Guide and documentation for more information on logging in or retrieving a lost paceword	Username: root Password: ••••

Rys. 8. Okno logowania interfejsu Wi-Fi.

Należy wpisać:

Username:	root
Password:	dbps

Wpisy zatwierdzić przyciskiem "Login". Po chwili nastąpi załadowanie okna umożliwiającego wprowadzanie modyfikacji.

Digi	Digi Connect Wi-ME Configuration and Management	
		🕜 Help
Home	Home	
Configuration	Getting Started	
Serial Ports GPIO	Tutorial Not sure what to do next? This Tutorial can help.	
Alarms	System Summary	
System iDigi Users	Model: Digi Connect Wi-ME WiFi MAC Address: 00:40:9D:4C:26:6D	
Applications Ekahau Client RealPort	WiFi IP Address: 192.168.1.101 Link Local Address: FE80::240:9DFF:FE4C:266D	
Management Serial Ports Connections	Description: None Contact: None Location: None	
Administration File Management Backup/Restore	Device ID: 00000000-0000000-00409DFF-FF4C266D	
Update Firmware	User Interface	
System Information Reboot	Web Interface (Default): Enabled Custom Interface: Launch Set as Default	

Rys. 9. Panel konfiguracji interfejsu.

Po lewej stronie okna znajduje się menu z którego należy wybrać z grupy "Configuration" opcję "Network". Nastąpi załadowanie kolejnego okna w którym w dolnej części należy wybrać "WiFi LAN Settings". Pojawi się okno:

	Digi Connect Wi-ME Configuration and Management	
DIGIN		
	Press Apply for changes to take effect.	
Home		🕜 Help
Configuration	Network Configuration	
Network		
GPIO	WiFi IP Settings	
Alarms	▼ WiFi LAN Settings	
System	Network name: PowerSecurity (SSID)	
IDIGI Lisors	(,	
to Borb	Connect to any available WiFi network	
Ekahau Client	Connect to access point (infrastructure) networks only	
RealPort	Connect to neer-to-neer (ad-bac) networks only	
Management		
Serial Ports	Country: Poland 💌	
Connections	Band' BG Only	
Administration	Channel: Auto-Scen	
File Management Backun/Restore		
Update Firmware	Iransmit power: 14 V dBm	
Factory Default Settings		
System Information	Enable Short Preamble	
Rebut	Enable 802.11d multi domain capability	
Logout	Apply	
	(Appy)	
	WiFi Security Settings	
	WiFi 802.1x Authentication Settings	
	Network Services Settings	
	► TP Forwarding Settings	
	Cashet Turned Cathlene	
	 Souket runner settings 	
	Advanced Network Settings	

Rys. 10. Okno "Wi-Fi LAN Settings".

Teraz należy wpisać identyfikator sieci SSID ten sam który został wpisany w konfiguracji routera. W polu "Network name" wpisujemy więc "PowerSecurity". Pozostałe ustawienia wprowadzić zgodnie z tym co na powyższym rysunku a następnie zatwierdzić wciskając "Apply".



Przycisk "Apply" nie może zostać pominięty!

Będąc w tym samym oknie wybrać w dolnej części zakładkę "WiFi Security Settings". Ustawienia w tej zakładce mają na celu wybranie zabezpieczeń chroniących przed próbą nieautoryzowanego połączenia przez innych użytkowników.

WiFi LAN Settings
WiFi Security Settings
WiFi 802.1x Authentication Settings
▶ Network Services Settings
▶ IP Forwarding Settings
Socket Tunnel Settings
Advanced Network Settings

W zakładkach "Network Authentication" i "Data Encryption" należy wybrać tą metodę uwierzytelniania i szyfrowania danych która jest obsługiwana przez zastosowany router. Ponieważ nasz router obsługuje klucz "WPA-PSK" oraz szyfrowanie "TKIP" to tak też zaznaczamy. Warto także zaznaczyć "Open system" w obu przypadkach.

	Digi Connect Wi-ME Configuration and Management	
Digi		
		🕜 Help
Home	Network Configuration	
Configuration	▶ WiFi IP Settinas	
Network Serial Ports	► WiFi LAN Settings	
GPIO	wWiEi Coousity Cottings	
Alarms	* wiri security settings	
System iDigi	Network Authentication	
Users	O Use any available authentication method	
Applications	Ose the following selected method(s):	
Ekahau Client	🗹 Open System	
RealPort	Shared Key	
Management	WEP with 802.1x authentication	
Serial Ports Connections	WPA with pre-shared key (WPA-PSK)	
	WPA with 802.1x authentication	
File Management		
Backup/Restore		
Update Firmware		
System Information	Data Encryption	
Reboot		
Logout	 Use any available encryption method Use the following enclosed and the d(c). 	
	Use the following selected method(s):	

Rys. 11. Okno "WiFi Security Settings".

Następnie w części "WPA PSK" w polu "Passphrase" oraz "Confirm" należy wprowadzić dowolne hasło które będzie kluczem wykorzystywanym podczas połączenia. Wpisujemy hasło np.:

Passphrase: blackpower Confirm: blackpower

WPA PSK	
Enter a passphrase when W need to be re-entered wher	PA-PSK authentication is enabled. <i>Note: the passphrase will</i> never the Network SSID is changed.
Passphrase:	•••••
Confirm:	

Tak wprowadzone ustawienia należy zatwierdzić wciskając przycisk "Apply". Po wciśnięciu przycisku pojawi się jeszcze tylko komunikat z informacją potwierdzającą wprowadzone zmiany. W tym momencie interfejs został przeprogramowany. Aby jednak pracował według wprowadzonych modyfikacji to należy go jeszcze zresetować ale to należy zrobić dopiero po przekonfigurowaniu routera.

W tym celu należy przełączyć się w przeglądarce na panel konfiguracji routera (router może zażądać ponownego zalogowania na stronie) a następnie wybrać menu "Wireless" i odpowiednią zakładkę "Wireless Security". Należy wprowadzić ustawienia zgodnie z poniższym rysunkiem pamiętając aby były takie same jak te wprowadzone do interfejsu.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.						Firmw	are Version: v4.30.7
					Wireless-G Broad	Iband Router	WRT54GL
Wireless	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status
	Basic Wirele	ess Settings	Wireless Se	ecurity \	Añreless MAC Filter	Advanced Wireles:	s Settings
Wireless Security	Security Mode WPA Algorithr WPA Shared Group Key R	e: ns: Key: enewal:	WPA Persor TKIP 🖌 blackpower 3600	seconds		Security Mod choose from D Pre-Shared Ke or RADIUS, All network must security mode communicate, More	e : You may isable, WEP, WPA y, WPA RADIUS, devices on your use the same in order to Cisco Systems
			Sav	/e Settings	Cancel Changes		aulliu

Rys. 12. Okno routera "Wireless Security".

Zmiany zatwierdzić wciskając przycisk "Save Settings" a następnie potwierdzając jeszcze przyciskiem "Continue".

Teraz dopiero należy zresetować interfejs Wi-Fi. Można to zrobić naciskając przycisk "Reset" na module lub po prostu odłączając na kilka sekund zasilanie. Po zresetowaniu połączenie interfejsu z routerem powinno zostać z powrotem nawiązane (dioda LED żółta świeci światłem ciągłym).

4.6 KROK 4 – Ustawienie parametrów portu szeregowego.

Gdy już mamy pewne połączenie interfejsu Wi-Fi z routerem pozostało jeszcze odpowiednio skonfigurować kanał komunikacyjny pomiędzy interfejsem Wi-Fi a zasilaczem do którego będzie podłączony interfejs. W tym celu należy przełączyć się w przeglądarce na panel konfiguracji interfejsu (interfejs może zażądać ponownego zalogowania na stronie) a następnie wybrać z grupy "Configuration" opcję "Serial Ports".



Rys. 13. Panel konfiguracji interfejsu.

INTW

Po przeła	dowaniu okna ı	należy wybrać "Po	ort 1".		
Serial I	Serial Port Configuration				
Port	Description	Profile	Serial Configuration		

Następnie w polu "Select Port Profile" zaznaczyć "Custom" i zatwierdzić naciskając "Apply".

Digi	Digi Connect Wi-ME Configuration and Management
	😮 Help
Home	Select Port Profile
Configuration Network Serial Ports	You have currently not assigned a profile to this serial port. Profiles allow you to easily configure serial ports by only displaying those items that are relevant to the current profile.
GPIO Alarma	Select the profile below that best matches your configuration.
System	O RealPort
iDigi Users	The RealPort Profile allows you to map a COM or TTY port to the serial port. More
Applications	O Console Management
RealPort	The Console Management Profile allows you to access a device's console port over a network connection. More
Management Serial Ports	O TCP Sockets
Connections	The TCP Sockets Profile allows a serial device to communicate over a TCP network. More
Administration	
File Management Backup/Restore Update Firmware	 UDP Sockets The UDP Sockets Profile allows a serial device to communicate using UDP. More
Factory Default Settings System Information Reboot	 Serial Bridge The Serial Bridge Profile configures one side of a serial bridge. A bridge connects two serial devices over the network as if they were connected with a serial cable. More
Logout	
	O Local Configuration
	The Local Configuration Profile allows you to connect standard terminals or terminal emulation programs to the serial port in order to use the serial port as a console to access the command line interface. More
	O Industrial Automation
	The Industrial Automation (IA) Profile allows you to control and monitor various IA devices and PLCs. More
	O Modem Emulation
	The Modem Emulation Profile allows you to configure the serial port to act as a modem. More
	O PPP Server
	The PPP Server Profile allows a serial device to connect and communicate over the TCP/IP network. More
	Custom The Custom Profile is an advanced option to allow full configuration of the serial port. More
	Apply Cancel



Po ponownym przeładowaniu strony należy wybrać w dolnej części zakładkę "Basic Serial Settings"



i następnie wprowadzić ustawienia tak samo jak w oknie poniżej. Po wprowadzeniu ustawień zatwierdzić je przyciskiem "Apply".



Zasilacze serii EN54 dopuszczają wyższą prędkość transmisji a więc zamiast wartości 19.2k 8E1 można ustawić wartość 115.2k 8E1. Do zmienionej wartości należy się stosować we wszystkich ustawieniach.

Digit	Digi Connect Wi-ME Configuration and Management	
	Ø ⊦	leip
Home	Serial Port Configuration	
Configuration Network Serial Ports	Port Profile Settings Resic Serial Settings	
GPIO Alarms	Description:	
iDigi Users	Baud Rate: 19200 💌	
Applications Ekahau Client	Data Bits: 8 V Parity: Even V	
Management Serial Ports	Stop Bits: 1 V Flow Control: None V	
Connections Administration	Apply	-
File Management Backup/Restore Undate Firmware	Advanced Serial Settings	

Rys. 15. Ustawienia parametrów komunikacji portu szeregowego.

Następnie wybrać w dolnej części okna zakładkę "Advanced Serial Settings" i w części "TCP Settings" dokonać ustawienia zgodnie z poniższym zaznaczeniem. Zatwierdzić przyciskiem "Apply".

TCP Settings
Socket ID
 Send data only under any of the following conditions: Send when data is present on the serial line Match string: Strin match string before sending
Send after the following number of bytes
1024 bytes
Close connection after the following number of idle seconds Timeout: 30 secs
Close connection when DCD goes low Close connection when DSR goes low
UDP Settings
Send Socket ID Socket ID:
Apply

Rys. 16. Panel konfiguracji interfejsu – zakładka TCP.

www.pulsar.p	Ы
--------------	---

Należy ponownie zresetować interfejs Wi-Fi. Można to zrobić naciskając przycisk "Reset" na module lub po prostu odłączając na kilka sekund zasilanie. Po zresetowaniu połączenie interfejsu z routerem powinno zostać z powrotem nawiązane (dioda LED żółta świeci światłem ciągłym).

Aby możliwe było zestawienie połączenia pomiędzy interfejsem Wi-Fi a zasilaczem należy sprawdzić czy parametry komunikacyjne portu szeregowego są takie same.

5. Konfiguracja zasilaczy.

5.1 Konfiguracja zasilaczy serii PSBEN z wyświetlaczem LCD.

Zasilacz wyposażony w wyświetlacz LCD umożliwia ustawienie parametrów komunikacyjnych portu szeregowego z poziomu pulpitu LCD. Aby wejść w tryb nastaw należy z poziomu ekranu głównego nacisnąć przycisk "SET".



5.2 Konfiguracja zasilaczy serii PSBEN z wyświetlaczem LED

Zasilacz wyposażony w wyświetlacz LED umożliwia ustawienie parametrów komunikacyjnych portu szeregowego z poziomu pulpitu LED. W tryb konfiguracji wchodzi się poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch skrajnych przycisków "<,>". W zależności od wyświetlanej informacji można ustawić następujące parametry: "Adr" - adres urządzenia, "trS" - prędkość transmisji, "trP" parametry transmisji. – nacisnąć jednocześnie 2 skrajne przyciski "<,>"na panelu LED - na wyświetlaczu pojawi się skrót "Adr", - nacisnąć przycisk strzałki w prawo ">" - na wyświetlaczu pojawi się skrót "trS" - nacisnąć "OK." - teraz na wyświetlaczu pojawi się jeden z dwóch skrótów: "9.6" lub "19.2" informujący o ustawionej prędkości transmisji 9.6...19.2 \triangleleft - przyciskami strzałki w lewo "<" lub w prawo ">" ustawić prędkość transmisji na 19200, na wyświetlaczu napis "19.2" - ustawienie zatwierdzić przyciskiem "OK." - na wyświetlaczu ponownie pojawi się skrót "trS" - nacisnąć przycisk strzałki w prawo ">" - gdy na wyświetlaczu pojawi się "trP" nacisnąć "OK." - teraz na wyświetlaczu pojawi się jeden z trzech skrótów: "8n2", "8E1" lub "8o1" 8n2 8E1 - przyciskami strzałki w lewo "<" lub w prawo ">" należy ustawić parametr "8E1" - wybór zatwierdzić przyciskiem "OK." zakończyć procedurę konfiguracji naciskając równocześnie przyciski "<,>"

5.3 Konfiguracja zasilaczy serii EN54 z wyświetlaczem LCD



Zasilacze serii EN54 dopuszczają wyższą prędkość transmisji a więc zamiast wartości 19.2k 8E1 można ustawić wartość 115.2k 8E1. Do zmienionej wartości należy się stosować we wszystkich ustawieniach.

Zasilacz wyposażony w wyświetlacz LCD umożliwia ustawienie parametrów komunikacyjnych portu szeregowego z poziomu pulpitu LCD. Aby wejść w tryb nastaw należy z poziomu ekranu głównego nacisnąć przycisk "SET".



INTW

5.4 Konfiguracja zasilaczy serii EN54 z wyświetlaczem LED

Zasilacz wyposażony w wyświetlacz LED umożliwia ustawienie parametrów komunikacyjnych portu szeregowego z poziomu pulpitu LED.

5.4.1 Ustawienie prędkości komunikacji

- nacisnąć jednocześnie 2 skrajne przyciski "<,>"
- na wyświetlaczu pojawi się skrót "tSt"
- przyciskami "<" lub ">" ustawić na wyświetlaczu parametr "trS"
- nacisnąć "OK"
- na wyświetlaczu pojawi się informacja o ustawionej prędkości transmisji
- przyciskami ">" lub "<" ustawić wymaganą prędkość transmisji
 9.6k
 - 115.2k (ustawienie fabryczne)
- wybór zatwierdzić przyciskiem "OK"

- aby powrócić do menu głównego należy wcisnąć jednocześnie 2 skrajne przyciski "<,>"



INTW

- nacisnąć jednocześnie 2 skrajne przyciski "<,>"
- na wyświetlaczu pojawi się skrót "tst"
- przyciskami "<" lub ">" ustawić na wyświetlaczu parametr "trP"
- nacisnąć "OK"
- na wyświetlaczu pojawi się informacja o ustawionej parzystości transmisji
- przyciskami ">" lub "<" ustawić wymagany sposób komunikacji
 - 8N2 - 8E1 (ustawienie fabryczne)
 - 801
- wybór zatwierdzić przyciskiem "OK"



- aby powrócić do menu głównego należy wcisnąć jednocześnie 2 skrajne przyciski "<,>"

6. Konfiguracja połączenia w programie PowerSecurity.

W celu dalszego przeprowadzenia konfiguracji wymagany jest program PowerSecurity który należy pobrać ze strony:

http://www.pulsar.pl/pliki/PowerSecurity.exe

Program jest zapisany jako plik wykonywalny i nie wymaga instalacji w systemie.

- 1) Uruchomić zapisany na dysku program PowerSecurity.exe.
- Z paska menu wybrać: Zasilacze > Nowy zasilacz. Pojawi się okno konfiguracji połączenia w którym należy dokonać ustawień.

Konfiguracja połączenia
Zasilacz
Nazwa: Nazwa_zasilacza
Adres: 1
Okres odświeżania podglądu (ms): 1000 💼
Połączenie
Typ: Modbus RTU - TCP/IP
Adres TCP: 192.168.1.101
Port TCP: 2101
Czas na odpowiedź (ms): 1000
Przerwa między transm. [ms]:
Liczba retransmisji: 3
🖌 OK 🛛 🗙 Anuluj

Rys. 17. Okno konfiguracji połączenia.

ZASILACZ	Opis
Nazwa	Nazwa_zasilacza
	Nazwa którą należy przypisać indywidualnie do każdego zasilacza.
Adres	1;
	Adres stały.
Okres odświeżania	100 ÷ 60 000ms;
podglądu [ms]	Okres odświeżania parametrów w oknie podglądu.

POŁĄCZENIE	
Тур	Modbus RTU – TCP/IP
Adres TCP	192.168.1.101
	Adres zasilacza w sieci Wi-Fi.
	Każdy interfejs Wi-Fi pracujący w sieci posiada indywidualny adres.
Port TCP	2101
Czas na odpowiedź	100 ÷ 60 000ms;
[ms]	Czas odpowiedzi od interfejsu zasilacza.
Przerwa między	Minimalna przerwa pomiędzy kolejnymi transmisjami.
transmisjami [ms]	
Liczba retransmisji	Liczba retransmisji po których program zgłosi błąd połączenia.

3) Po wczytaniu konfiguracji połączenia następuje otwarcie okna z zakładką "Podgląd". W lewym górnym

rogu umieszczona jest ikona 🥝 którą należy przycisnąć w celu nawiązania połączenia z zasilaczem. W wyniku nawiązania połączenia w oknie zostaną wyświetlone aktualne parametry zasilacza które będą automatycznie aktualizowane zgodnie z ustawionym wcześniej cyklem odświeżania.

INTW

U Zasilacz1	😃 Zasilacz2 📃 🗖 🗙
Podgląd Wykresy Historia	Podgląd Wykresy Historia
BLACK POWER	RED POWER
AC PSBEN AUX 13,8V / 1A 13,8V 0,8A	AC 230V FBAT FBAT EN54 27,6V / 3A FAUX 27,6V 2 27,6V 2 27,6V
EXT TEST APS	BAT U 27.6V T 20°C R 0,18Ω TEST U 27.6V C 224qo2 C 224qo2 C APS Alarm

Rys. 18. Okna zdalnych pulpitów zasilaczy: PSBEN (po lewej) i EN54 (po prawej)

7. Parametry techniczne

Zasilanie	5V z gniazda serial zasilacza
Pobór prądu	max 300mA
Prędkość transmisji TTL	Max 115200 bodów z kontrolą parzystości
Prędkość transmisji Wi-Fi	max 11Mbps
Kodowanie	WEP, WPA, WPA2
Sygnalizacja (diody LED):	Tx, Rx, PWR
Warunki pracy	temperatura -10 °C ÷ 40 °C
	wilgotność względna 20%90%
Wymiary(LxWxH)	63 x 50.2 x 24 [mm] + antena
Waga netto/brutto	0,06kg / 0,11kg
Temperatura składowania	-20°C+60°C

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

GWARANCJA

5 lat od daty produkcji. GWARANCJA WAŻNA tylko po okazaniu faktury sprzedaży, której dotyczy reklamacja. Pulsar K.Bogusz Sp.j. Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 e-mail: <u>biuro@pulsar.pl</u>, <u>sales@pulsar.pl</u> http:// <u>www.pulsar.pl</u>, <u>www.zasilacze.pl</u>