



## INSTRUKCJA INSTALACJI I PODŁĄCZENIA KABLA CDN – USB v2.0



## **Uwaga !!! Nie należy podłączać przewodu CDN - USB przed zainstalowaniem sterowników !**

Instrukcja instalacji sterowników Przewodu CDN - USB:

1. Upewnij się, że przewód CDN - USB jest odłączony od komputera.
2. Uruchom plik:
  - dla systemu Windows XP/Vista/7 32-bit: CDN\_sterownik(x86).exe
  - dla systemu Windows XP/Vista/7 64-bit: CDN\_sterownik(x64).exe
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (przycisk "Dalej")
4. Po prawidłowym zainstalowaniu sterowników naciśnij przycisk "Zakończ"
5. Podłącz przewód CDN-USB do komputera.

Instalowane sterowniki są własnością Future Technology Devices International Ltd. (FTDI). Licencja dostępna jest na stronie: [www.ftdichip.com](http://www.ftdichip.com)

Instrukcja sposobu podłączania urządzenia ACO do komputera za pomocą kabla CDN-USB.

Uwaga !!! Ważna jest kolejność podłączenia, aby nie uszkodzić urządzeń.

W pierwszej kolejności podłączamy sam przewód USB do urządzenia ACO, następnie kabel USB podłączamy do komputera. Ostatnią czynnością jest włączenie zasilania urządzenia ACO, jeżeli jest ono wymagane (zasilania zewnętrznego wymagają: Centrale CDN/Inspiro, czytnik INS-ACC, zamek INS-ZS, natomiast zasilania zewnętrznego nie wymagają: moduł 230E, moduły ACC oraz CDNP6ACC - tylko gniazdo dolne EXMOD 1).

Nowa wersja CDN – USB v2.0 nie wymaga rozróżniania kabla (tzw. z *przeplotem* i *bez przeplotu*) dla podłączania central i modułów. Wszystkie urządzenia ACO obsługiwane są za pomocą jednego kabla połączeniowego.

