

ASW-220

Sterownik **ASW-220** służy do włączania i wyłączania do dwóch urządzeń elektrycznych 230 V AC. Ma funkcję pomiaru mocy pobieranej niezależnie przez urządzenia podłączone do obu wyjść. Działa w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2**.

- sterowanie urządzeniami elektrycznymi 230 V AC
- 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe
 - sterowanie zdalne
 - sterowanie lokalne przy użyciu wejść sterujących
 - separacja galwaniczna wyjść
 - maksymalne obciążenie 2 x 1250 VA
 - obciążalność prądowa 2 x 5 A
- 2 programowalne wejścia przewodowe
 - sterowanie lokalne wyjściem przekaźnikowym
 - możliwość podłączenia przycisku dzwonekowego lub przełącznika
 - możliwość sterowania dowolnymi urządzeniami w systemie
- funkcja pomiaru mocy pobieranej przez urządzenia podłączone do wyjść sterownika
- współpraca z*
 - kontrolerami **ACU-220** i **ACU-280**
 - centralami **BE WAVE Hybrid**
 - kontrolerami **BE WAVE Smart HUB**
 - retransmiterem **ARU-200**
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz
- szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami
- zdalna aktualizacja oprogramowania sterownika
- zdalne konfigurowanie
- zasilanie napięciem 230 V AC
- montaż w puszkach elektroinstalacyjnych podtynkowych i natynkowych o minimalnej średnicy 60 mm



*szczegółowe dane dostępne w instrukcji urządzenia