

INT-CR

MODUŁ STEROWANIA STREFAMI

Moduł przeznaczony jest do sterowania strefami za pomocą kart zbliżeniowych. Dzięki temu, korzystanie z systemu alarmowego nie wymaga zapamiętywania hasła – jest to doskonałe rozwiązanie dla systemu, z którego korzystają dzieci czy osoby starsze.

- załączanie i wyłączanie czuwania w strefach przy pomocy kart lub breloków
- obsługa transponderów pasywnych 125 kHz
- 3 programowalne tryby sterowania strefami
- 3 diody LED do sygnalizacji stanu systemu i komunikacji z użytkownikiem podczas obsługi
- sygnalizacja dźwiękowa
- współpraca z centralami **VERSAi INTEGRA** (podłączenie bezpośrednio do magistrali komunikacyjnej)



DANE TECHNICZNE

Klasa środowiskowa	II
Napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Średni pobór prądu (tryb gotowości) ($\pm 10\%$)	65 mA
Wymiary obudowy	127 x 35 x 21 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Masa	140 g