

INT-KNX

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX

INT-KNX pozwala połączyć funkcjonalność zaawansowanego systemu opartego o centrale **INTEGRA** z siecią KNX. Dzięki niemu możliwe jest nie tylko sterowanie urządzeniami wykonawczymi KNX (aktorami) za pomocą centrali **INTEGRA**, ale także istnieje możliwość zwrotnego przekazania informacji z sieci KNX do centrali. W ten sposób, połączenie elastyczności systemu **INTEGRA** z szeroką gamą urządzeń KNX rozszerza możliwości obu instalacji.

Cechy:

- sterowanie urządzeniami wykonawczymi (aktorami) KNX za pomocą systemu **INTEGRA**,
- odbieranie informacji z systemu KNX przez centralę **INTEGRA**,
- podłączanie do magistrali KNX za pomocą modułu magistralnego BTM
- konfigurowanie działania modułu za pomocą oprogramowania **DLOADX**

Zawartość zestawu:

Moduł **INT-KNX**, przejściówka RJ11/BTM, instrukcja obsługi



DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Klasa środowiskowa | II |
| Napięcie zasilania ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Wymiary płytki elektroniki | 57 x 80 mm |
| Zakres temperatur pracy | -10...+55 °C |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 35 mA |
| Maksymalny pobór prądu | 35 mA |
| Masa | 140 g |
| Maksymalna wilgotność | 93 $\pm 3\%$ |