


Schemat połączeń zestawu serii P z unifonem TK-6



Podłączenia zaznaczone linią przerywaną wykonujemy, jeżeli zestaw składa się z dwóch lub trzech unifonów.
Zaciski 7 i 8 w unifonie TK-6 służą do podłączenia wywołania interkomowego. W zestawach serii "P" te zaciski nie są wykorzystywane.